Tremors voor de telefoon

Zo stelt u een iPhone of Android-telefoon in voor een trillende hand

Telefoons hebben handige instellingen voor trillende handen al ingebouwd. Ze staan alleen goed verstopt. U hoeft niets te installeren of te kopen. Het instellen kost ongeveer vijf minuten. Doe het gerust samen met een mantelzorger, buur of (klein)kind.

> **Kunt u een instelling niet vinden?**
> Open **Instellingen**, tik bovenaan op het zoekveld (het vergrootglas) en typ het zoekwoord dat hieronder bij elke stap staat.

iPhone

Ga naar **Instellingen** → **Toegankelijkheid** → **Aanraken** → **Aanpassingen voor aanraken** en zet **Aanpassingen voor aanraken** aan. Stel daarna deze drie dingen in:

1. **Houdduur**: aan, begin met 0,3 seconden
   Een tik telt pas als u even blijft staan. Korte, trillende tikjes tellen niet mee. Reageert de telefoon te traag? Zet de tijd lager. Zoekwoord: **houdduur**

2. **Negeer herhaling**: aan, begin met 0,5 seconden
   Meerdere tikjes vlak na elkaar tellen als één tik. Zoekwoord: **herhaling**

3. **Tikhulp**: kies **Gebruik eerste aanraaklocatie**
   De plek waar uw vinger als eerste neerkomt telt. Wegglijden tijdens het tikken maakt dan niet meer uit. Zoekwoord: **tikhulp**

Ook handig op de iPhone

- **Schudden om te herstellen** uitzetten (Toegankelijkheid → Aanraken). Anders kan een trillende hand per ongeluk getypte tekst wissen.
- **Tik op achterkant** uitzetten (Toegankelijkheid → Aanraken → Tik op achterkant): zet Dubbeltik en Drietik op Geen.
- **Grotere tekst en knoppen**: Instellingen → Beeldscherm en helderheid → Tekstgrootte en Weergavezoom.

Android (Samsung, Google Pixel en andere)

De namen verschillen per merk. Hieronder ziet u ze voor Samsung. Heeft u een ander merk, gebruik dan het zoekwoord. Niet elke telefoon heeft alle drie de instellingen.

Samsung: **Instellingen** → **Toegankelijkheid** → **Interactie en handigheid**

1. **Tikduur**: aan, begin met 0,3 seconden
   Een tik telt pas als u even blijft staan. Korte, trillende tikjes tellen niet mee. Zoekwoord: **tikduur**

2. **Herhaalde aanrakingen negeren**: aan, begin met 0,5 seconden
   Meerdere tikjes vlak na elkaar tellen als één tik. Zoekwoord: **herhaalde**

3. **Vertraging voor aanraken en vasthouden**: kies **lang**
   Een trillende tik wordt dan niet per ongeluk gezien als lang indrukken. Zoekwoord: **vasthouden**

Ook handig op Android

- **Grotere tekst en knoppen**: Instellingen → Scherm → Lettergrootte en Schermzoom. Zoekwoord: **lettergrootte**
- **Tijd om te reageren** langer zetten, zodat meldingen niet te snel verdwijnen. Zoekwoord: **tijd**

Tips voor elke telefoon

- **Leg de telefoon neer.** Op tafel of in een standaard trilt hij niet mee. Laat uw pols of elleboog op tafel rusten terwijl u tikt.
- **Gebruik een tekenpen (stylus).** Een pen met wat gewicht houdt u vast zoals een gewone pen. Dat is vaak veel rustiger dan tikken met een vinger.
- **Een hoes met grip of een ring** op de achterkant geeft meer houvast.
- **Praat in plaats van te typen.** Tik op het microfoontje op het toetsenbord en spreek uw bericht in. Of vraag Siri of de Google Assistent om iemand te bellen.

Werkt u ook op een Windows-computer?
Tremors is een gratis programma dat de trilling uit de muisbeweging filtert. Download: **github.com/JeroenJonckheer/Tremors**

De namen van instellingen kunnen per telefoon en per versie iets verschillen. Gebruik bij twijfel het zoekveld in Instellingen.