

# **Guide d'utilisation**

## Planche de mesure Dcs-5 XT

par Jérôme Guay

Pour plus d'informaiton visitez la page GitHub du projet.

## 1. Utilisation de la planche.

Lorsque la planche de mesure est utilisé avec l'application python (voir section 2) la planche devient essentiellement un clavier bluetooth. Donc, les entrées alphanumériques sont donc «imprimées» à l'emplacement du curseur. De plus, certaines touches sur la planche servent à modifier la comportement de la plache.


## La planche.

La planche de mesure comprend deux modules: la boîte de contrôle (Figure 1) et la planche de mesure (Figure 4), ainsi que deux stylets de mesure : «pen» et «finger» (Figure 2 et Figure 3).









#### Mise sous tension.

- 1. Déposez un stylet sur le cercle orange sur lequel il est écrit «power» dans le coin inférieur gauche de la boîte de contrôle.
- 2. Après la mise sous-tension, plusieurs lumières de boîte de contrôle vont clignoter. La séquence de lumière se termine par un rapide clignotement rapide de la lumière puis plus lent de la lumière "BT STAT". La planche est alors prête à être connectée.

## Connecter la planche via Bluetooth (application).

- 1. Activez le bluetooth sur l'ordinateur.
- 2. Utilisez l'application (Voir la section 2).

#### La boîte de contrôle.

La boîte de contrôle s'utilise comme un clavier à l'exception qu'il faut utiliser un stylet pour actionner les touches. Déposer le stylet à plat sur la planche pour qu'il bien soit détecté.

#### Prendre des mesures.

Pour prendre des mesures, déposez le stylet dans la zone de détection (Figure 5 ) de la planche et avec la pointe du stylet sur l'axe de mesure (Figure 6). Déposer le stylet à plat sur la planche pour qu'il bien soit détecté.



Figure 5



Lorsqu'une mesure est détectée par la planche, la lumière «FUEL GAUGE / ACTION» (Figure 7) clignotera.



#### Touche Mode.

Par défault, la touche *MODE* sert à accèder au seconde fonction des touches. La touche *MODE* se désactive à la prochaine entrée sur la planche.

### Changer de stylet.

Utilisez la touche *Stylus* pour changer de stylet.

### Accèder aux touches supérieures et inférieures de la planches.

La planche dispose de 3 modes de saisie : mesure (longeur), touches supérieurs et touches inférieurs. En mode touches supérieurs et inférieurs, placez le stylet sur les cercles situés dans la zone de détection de la planche.

Utilisez les touches *TOP*, *LEN*, *BOT* pour accèder aux touches supérieures, mesure de longueur et inférieures respectivement.


ou

Glissez rapidement le stylet vers la droite en débutant la glisse dans l'une des 4 zones (Figure 8). Il est important commencer la glisse au moment où le stylet touche la plance, sinon la planche prendra un mesure.

Gauche et droite : Mesure

Bleu : Touches supérieurs

• Verte : Touches inférieurs.



Lorsque la glisse est effectué correctement, le retro-éclairage de la boîte de contrôle va clignoter brièvement.

## Changer les unités de mesure.


Utilisez les touches *CM* et *MM* pour changer les unités (cm ou mm). des mesures que retournent la planche. Lorsqu'un changement d'unité est éffectué, le retro-éclairage de la boîte de contrôle va clignoté brièvement.

## 2. Application.


L'application *Dcs5 Controller App* sert à se connecter à la planche afin de s'en servir comme clavier. L'application sert aussi à intéragir avec la planche, changer le mode d'opération et modifier la configuration

### Se connecter à la planche.

- 1. Trouver l'addresse mac (bluetooth) de la planche. Celle-ci se trouve à l'aide des fonctionnalités bluetooth de votre ordinateur ou téléphone. L'addresse mac ressemblera à: 00:06:66:89:E5:FE.
- 2. Ouvrez l'application puis cliquez sur l'onglet *Dcs5* > *Configuration*.



3. Dans la fenêtre de configuration selectionnez une configuration existante ou créez en une nouvelle avec le boutton *New*. Ensuite selectionnez *Controller Configuration* puis cliquez sur *Edit*.



4. Place l'addresse mac de la planche à la ligne "mac\_address" dans le fichier qui vient de s'ouvrir (Voir l'exemple ci-dessous). Sauvegardez, fermer l'éditeur de texte et rechargez la configuration.

```
{
    "client": {
        "device_name": "BigFinDCS5-E5FE",
        "mac_address": "00:06:66:89:E5:FE"
},
    "launch_settings": {
```

5. Appuyez sur le boutton *Connect*. Le cercle rouge changera pour un triangle jaune le temps de la connection. Lorsque la planche sera connectée, le triangle jaune changera pour un cercle vert.




6. Lorsque la planche sera connectée, appuyez sur *Activate* pour activer la planche.



7. Lorsque la planche sera activée, l'application tentera de se synchroniser avec la planche. Si tout fonctionne l'applicaiton devrait ressembler à:


#### Autres.

- Dans les encadrés *Units* et *Mode*, le mode selection est montré en orange.
- Dans l'encadré *Meta Key*, les clés actives sont surlignées en jaune.
- Vous pouvez changer la luminosité de la planche avec le "slider" Backlight level.
- Vous pouvez changer à partir de l'encadré Stylus.



## Calibrer la planche.

1. Cliquez sur Set Cal. Pts. pour entrer les valeurs des points de calibration en mm.



2. Bien que la planche mesure retourne des valeurs en mm, un décalage doit être ajouté à un des 2 stylets (au minium). Nous suggérons de faire le calibrage avec le stylet *Finger*, car l'aimant du stylet *Pen* est plus éloigné de la pointe du stylet. La calibration avec le stylet *Pen* entraînerait des mesures négatives lorsque le stylet *Finger* serait placé à 0 mm. Cependant, la planche de mesure ne peut pas retourner des valeurs inférieures à 0. Les valeurs de décalages peuvent être changer à partir de l'application: *Dcs5* > *Configuratiom / Device Specifications / Edit*.

Cliquez sur *Calibrate* et suivez les instructions de l'application.