
西大墩窯文化館 人流系統簡易手冊 v1.1.0

MAMCC1

周郁傑

2023/08/11






Agenda

- 基本操作說明
- 網頁與報表說明
- 後台管理說明
- 附錄: 網域資訊

基本操作說明




基本操作說明



圖示	功能	說明
人流系統一鍵啟動	• 開啟人流辨識	
網頁入口	• 進入人流系統	文化館端 http://192.168.96.200:2023/Login TC1V/2F OA端 http://10.96.180.223:2023/Login
一鍵關閉系統	• 關閉人流辨識	



帳號登入






功能	說明	
1. 帳號登入	預設帳號: admin預設密碼: auo+84149738	
2. 未登入提示	• 點擊 OK, 自動跳轉至登入頁面	



分頁切換

















網頁與報表說明



網頁報表 - 文化館主頁



功能	說明	
1. 人流熱區概況	熱力圖顏色表示人流密集程度越紅代表越密集基於 AI 影像辨識技術, 非熱感應	
2. 基本資訊	展館地點系統時間	
3. 天氣資訊	温度、風速、濕度資料來源為中央氣象局	
4. 當前訪客人數	館內人數擁擠程度(舒適、普通、略多、擁擠)每秒更新	
5. 今日訪客總數	訪客人次毎秒更新	
6. 熱門展區排行榜	各展區在近三分鐘的平均人數排行 每三分鐘更新	



網頁報表 - 展區報表



功能	說明	
1. 篩選條件	 篩選日期區間(預設近7天) 篩選訪客類型(全部/學校/企業/公家機關/其它) 篩選參訪模式(全部/導覽/課程) 註:日期區間可同步篩選展區人數 & 總人數圖表, 	
2. 展區參訪人數圖表	各展區最大人數 各展區平均停留時間(秒)	
3. 參訪總人數圖表	• 快速篩選(近一週/近兩週)	
4. 即時影像串流	魚眼畫面 & AI 辨識結果	




後台管理說明



後台管理-展區設定 (編輯需管理員權限)

功能	說明	
1. 新增展區	• 暫時不支援新增展區	
2. 訪客資訊列表	編輯/刪除展區 - 展區編號(暫時不支援,請勿修改) - 展區名稱	






後台管理-訪客設定 (編輯需管理員權限)



新增訪客資訊










後台管理 - 帳號設定 (編輯需管理員權限)

功能	說明		
1. 新增帳號	帳號/密碼賦予管理員權限(是/否)		
2. 刪除帳號	• 刪除帳號		








附錄:網域資訊



網域資訊



Description	Source	Destination	Service Port
網頁查看系統畫面	TC-OA-V-2F (10.96.36.0/22)	AI 電腦 (10.96.180.223→192.168.96.200)	TCP/2023

項目	IP設定	備註
AI電腦 - WAN	IP:192.168.96.200 Subnet Mask : 255.255.255.128 Gateway:192.168.96.254	Port 2023
AI電腦 - Cam LAN	IP : 192.168.226.1 Subnet Mask : 255.255.255.0	
攝影機1	IP: 192.168.226.201	admin / Auo+84149738
攝影機2	IP: 192.168.226.202	admin / Auo+84149738
攝影機3	IP: 192.168.226.203	admin / Auo+84149738
攝影機4	IP: 192.168.226.204	admin / Auo+84149738
筆電1	IP : 192.168.95.98 Subnet Mask : 255.255.255.0 Gateway : 192.168.95.254 DNS : 8.8.8.8	公司NB需請IT設定 WiFi網卡的固定IP
筆電2	IP : 192.168.95.99 Subnet Mask : 255.255.255.0 Gateway : 192.168.95.254 DNS : 8.8.8.8	公司NB需請IT設定 WiF網卡的固定IP

Tap Into The Possibilities

