努力成为 linux kernel hacker 的人李万鹏原创作品,为梦而战。转载请标明 出处

http://blog.csdn.net/woshixingaaa/archive/2011/05/15/6421954.asp

首先介绍一下 I/O 端口和 I/O 内存。

- 1. I/O 端口: 当一个寄存器或内存位于 I/O 空间时, 称其为 I/O 端口。
- 2. I/O 内存: 当一个寄存器或内存位于内存空间时, 称其为 I/O 内存。

再来看一下 I/O 寄存器和常规内存的区别: I/O 寄存器具有边际效应(side effect),而内存操作则没有,内存写操作的唯一结果就是在指定位置存贮一个数值;内存读操作则仅仅是返回指定位置最后一次写入的数值。何为边际效应呢?就是读取某个地址时可能导致该地址内容发生变化。比如很多设备的中断状态寄存器只要一读取,便自动清零。

现在来看一看如何在 Linux 驱动程序中使用 I/O 端口和 I/O 内存。

使用 I/O 端口的步骤:

- 1. 申请
- 2. 访问
- 3. 释放

申请 I/O 端口:

在尚未对这些端口进行申请之前我们^旦不应该对这些端口进行操作的。内核为我们提供了一个注册用的接口:

- 1. #include ux/ioport.h>
- struct resource *request region(unsigned long first, unsigned long n, const char *name);

这个函数告诉内核,我们要使用起始」· ...st 的 n 个端口,参数 name 应该是设备的名称。如果分配成功,则返回非 NULL。如果 request_region 返回 NULL,那么我们就不能使用这些期望的端口。

访问 I/O 端口:

访问 I/O 端口时,多数硬件都会把 8 位,16 位和 32 位的端口区分开。因此,C 语言程序中必须调用不同的函数来访问☑小不同的端口。

- unsigned inb(unsigned port);
- void outb(unsigned char byte, unsigned port);

字节(8位宽度)读写端口。

- unsigned inw(unsigned port);
- void outw(unsigned short word, unsigned port);

读写16位端口。



- unsigned inl(unsigned port);
- void outl(unsigned longword, unsigned port);

读写32位端口。

释放 I/O 端口:

如果不在使用某组 I/O 端口(可能在卸载模块时),则应该使用下面的函数将这些端口返回给系统:

void release_region(unsigned long start, unsigned long n);

使用 I/O 内存的步骤:

- 1. 申请
- 2. 映射
- 3. 访问
- 4. 释放

根据计算机平台和所使用总线的不同,I/O 内存可能是,也可能不是通过页表访问的。如果访问是经由页表进行的,内核必须首先安排物理地址使其对设备驱动程序可见(这通常意味着在进行任何 I/O 之前必须先调用 ioremap)。如果访问无需页表,那么 I/O 内存区域就非常类似于 I/O 端口,可以使用适当形式的函数读写它们。

I/O 内存申请:

1. **struct** resource *request_mem_region(unsigned **long** start, unsigned **long** len, **char** *name); 该函数从 start 开始分配 len 字节长的内存区域。如果成功,返回非 NULL 指针; 否则返回 NULL 值。

I/O 内存映射:

- 1. #include<asm/io.h>
- void *ioremap(unsigned long phys_addr, unsigned long size);

把物理地址转化成虚拟地址,返回值是虚拟地址。

void *iounmap(void *addr);

解除映射。

I/O 内存访问:

从内存中读取:

- unsigned int ioread8(void *addr);
- unsigned int ioread16(void *addr);
- unsigned int ioread32(void *addr);

其中 addr 应该是从 ioremap 获得的地址。

还有一组写入 I/O 内存类似函数:

- void iowrite8(u8 value, void *addr);
 void iowrite16(u16 value, void *addr);
- void iowrite32(u32 value, void *addr);

I/O 内存释放:

1. **void** release_mem_region(unsigned **long** start, unsigned **long** len);

像 I/O 内存一样使用 I/O 端口:

void *ioport map(unsigned long port, unsigned int count);

该函数重新映射 count 个 I/O 端口,使其看起来像 I/O 内存。此后,驱动程序可在该函数返回的地址上使用 ioread8 及其同类的函数。

当不再需要这种映射时,需要调用下面的函数来撤销:

void ioport unmap(void *addr);

上边的是基础知识。

在我们的开发板上内存映射分3个层次(下边的所有内核代码使用的是linux3.6.30.4):

1.开发板的层次

如: 声卡, 网卡和开发板相关的部分

2.最小系统的层次

系统必须的几个,如 GPIO,IRQ,MEMCTRL,UART。

3.其他系统的层次

不影响开机的部分,如 USB,LCD,ADC。

开发板 mapio 的初始化:

smdk2440 map io 函数中会调用:

```
1. static struct map_desc smdk2440_iodesc[] __initdata = {
2.
    /* ISA IO Space map (memory space selected by A24) */
3.
4.
      .virtual = (u32)S3C24XX_VA_ISA_WORD,
5.
           = __phys_to_pfn(S3C2410_CS2),
      .pfn
6.
      .length = 0x10000,
7.
      .type = MT DEVICE,
8.
    }, {
9.
       .virtual = (u32)S3C24XX VA ISA WORD + 0x10000,
              = _phys_to_pfn(S3C2410_CS2 + (1<<24)),
10.
       .pfn
11.
       .length = SZ 4M,
12.
       .type = MT_DEVICE,
```

```
13. }, {
14.
       .virtual = (u32)S3C24XX VA ISA BYTE,
15.
       .pfn
              = _phys to pfn(S3C2410 CS2),
16.
       .length = 0x10000,
17.
               = MT DEVICE,
      .type
18. }, {
19.
       .virtual = (u32)S3C24XX_VA_ISA_BYTE + 0x10000,
20.
       .pfn
              = __phys_to_pfn(S3C2410_CS2 + (1<<24)),
21.
       .length = SZ 4M,
22.
       .type
               = MT_DEVICE,
23. },{
24.
       .virtual = (u32)S3C2410 ADDR(0x07600000),
25.
              = __phys_to_pfn(0x40000000),
       .pfn
26.
       .length =SZ 4K,
27.
               = MT DEVICE,
       .type
28. }
29.};
```

最小系统 IO 初始化:

s3c24xx init io 函数会调用:

```
    iotable_init(s3c_iodesc,ARRAY_SIZE(s3c_iodesc));
    /* minimal IO mapping */
    static struct map_desc s3c_iodesc[] __initdata = {
    IODESC_ENT(GPIO),
    IODESC_ENT(IRQ),
    IODESC_ENT(MEMCTRL),
    IODESC_ENT(UART)
    };
```

这个部分是系统启动必须的映射。后续会调用(cpu->map_io) (mach_desc,size);来完成其他映射。这个函数会调用:

```
    lotable_init(s3c2440_iodesc,ARRAY_SIZE(s3c2440_iodesc));
    /* Initial IO mappings */
    static struct map_desc s3c2410_iodesc[] __initdata = {
    IODESC_ENT(CLKPWR),
    IODESC_ENT(TIMER),
    IODESC_ENT(WATCHDOG),
    };
```

所以,如果新添加一个驱动,首先要看是否完成了 IO 映射,如果没有的话,就在开发板部分加入。Linux 内核访问外设 I/O 资源的方式有两种:动态映射和静态映射(map_desc)。

动态映射方式上边已经讲述,这里着重讲述静态映射——通过 map_desc 结构静态创建 I/O 资源映射表。内核提供了在系统启动时通过 map_desc 结构体静态创建 I/O 资源到内核地址空间的线性映射表(即 page table)的方式。这种映射表

是一种一一映射的关系。程序员可以自己定义该 I/O 内存资源映射后的虚拟地址。创建好静态映射表,在内核或驱动中访问该 I/O 资源时则无需再进行 ioremap 动态映射,可以直接通过映射后的 I/O 虚拟地址去访问。下面详细分析 这种机制的原理并举例说明如何通过这种静态映射的方式访问外设 I/O 内存资源。

内核提供了一个重要的结构体 struct machine_desc, 这个结构体在内核移植中起到相当重要的作用,内核通过 machine_desc 结构体来控制系统体系架构相关部分的初始化。machine_desc 结构体包含了体系结构相关部分的几个重要成员的初始化函数,包括 map_io,init_irq,init_machine 以及 phys_io, timer 成员等。machine_desc 结构体定义如下:

```
1. struct machine desc {
2.
    /*
3.
     * Note! The first four elements are used
4.
     * by assembler code in head.S, head-common.S
5.
     */
6.
     unsigned int
                    nr; /* architecture number */
7.
     unsigned int
                     phys_io; /* start of physical io */
8.
     unsigned int
                     io_pg_offst; /* byte offset for io
9.
                * page tabe entry */
10. const char
                   *name; /* architecture name */
11. unsigned long boot_params; /* tagged list */
12. unsigned int
                     video_start; /* start of video RAM */
13. unsigned int video_end; /* end of video RAM */
14. unsigned int
                     reserve_lp0 :1; /* never has lp0 */
15. unsigned int
                     reserve lp1 :1; /* never has lp1 */
16. unsigned int
                     reserve_lp2 :1; /* never has lp2 */
17. unsigned int
                     soft reboot :1; /* soft reboot */
18. void
                (*fixup)(struct machine_desc *,
19.
              struct tag *, char **,
20.
              struct meminfo *);
21. void
                (*map io)(void);/* IO mapping function */
22. void
                (*init_irq)(void);
23. struct sys_timer *timer; /* system tick timer */
24. void
                (*init machine)(void);
25.};
```

这里的 map_io 成员即内核提供给用户的创建外设 I/O 资源到内核虚拟地址静态映射表的接口函数。map_io 成员函数会在系统初始化过程中被调用,流程如下:start_kernel->setup_arch()->paging_init()->devicemaps_init()中被调用。machine_desc 结构体通过 MACHINE_START 宏来初始化。

```
1. MACHINE START 定义在 arch/arm/include/asm/mach/arch.h 中
   3. * Set of macros to define architecture features. This is built into
   4. * a table by the linker.
   5. */
   6. #define MACHINE START( type, name) /
   7. static const struct machine_desc __mach_desc_##_type /
   8. _used
                         /
   9. __attribute__((__section__(".arch.info.init"))) = { /
   10. .nr = MACH_TYPE_##_type,
   11. .name
                 = name,
   12.#define MACHINE_END
   13.};
用户可以在定义 machine_desc 结构时指定 map_io 的接口函数。s3c2410
machine_desc 结构体如下定义:
   1. MACHINE START(S3C2440, "SMDK2440")
   2.
       /* Maintainer: Ben Dooks <ben@fluff.org> */
   3.
        .phys io = S3C2410 PA UART,
   4.
       .io_pg_offst = (((u32)S3C24XX_VA_UART) >> 18) \& 0xfffc,
        .boot_params = S3C2410\_SDRAM\_PA + 0x100,
   6.
        .init irq = s3c24xx init irq,
   7.
       .map_{io} = smdk2440_{map_{io}}
   8.
        .init_machine = smdk2440_machine_init,
        .timer
                = &s3c24xx timer,
   10.MACHINE END
展开后的结果是:
   1. static const struct machine_desc __mach_desc_SMDK2410
   attribute_used__
   3. __attribute__((__section__(".arch.info.init"))) = {
   4. .nr = MACH_TYPE_SMDK2410, /* architecture number */
   5. .name = "SMDK2410", /* architecture name */
   6. /* Maintainer: Jonas Dietsche */
   7. .phys_io = S3C2410_PA_UART, /* start of physical io */
   8. .io_pg_offst = (((u32)S3C24XX_VA_UART) >> 18) & 0xfffc,
   9. .boot_params = S3C2410_SDRAM_PA + 0x100, /* tagged list */
   10. .map_io = smdk2410_map_io, /* IO mapping function */
   11. .init irq = s3c24xx init irq,
   12. .init_machine = smdk_machine_init,
   13. timer = &s3c24xx timer,
   14.}
下边是 smdk2440 map io 函数:

    static void __init smdk2440_map_io(void)
```

2. {

```
    s3c24xx_init_io(smdk2440_iodesc, ARRAY_SIZE(smdk2440_iodesc));
    s3c24xx_init_clocks(12000000);
    s3c24xx_init_uarts(smdk2440_uartcfgs, ARRAY_SIZE(smdk2440_uartcfgs));
    }
```

它调用了 s3c24xx_init_io 函数:

```
1. void __init s3c24xx_init_io(struct map_desc *mach_desc, int size)
2. {
3.
     unsigned long idcode = 0x0;
4.
     /* initialise the io descriptors we need for initialisation */
5.
     iotable init(mach desc, size);
6.
     iotable_init(s3c_iodesc, ARRAY_SIZE(s3c_iodesc));
7.
     if (cpu architecture() >= CPU ARCH ARMv5) {
8.
       idcode = s3c24xx_read_idcode_v5();
9.
     } else {
10.
        idcode = s3c24xx_read_idcode_v4();
11. }
12. arm_pm_restart = s3c24xx_pm_restart;
13. s3c_init_cpu(idcode, cpu_ids, ARRAY_SIZE(cpu_ids));
14.}
15./*
16. * Create the architecture specific mappings
17. */
18.void __init iotable_init(struct map_desc *io_desc, int nr)
19.{
20. int i;
21. for (i = 0; i < nr; i++)
22.
       create_mapping(io_desc + i);
23.}
1. /*
2. * Create the architecture specific mappings
4. void __init iotable_init(struct map_desc *io_desc, int nr)
5. {
6.
    int i;
     for (i = 0; i < nr; i++)
8.
       create_mapping(io_desc + i);
9. }
```

所以,smdk2410_map_io 最终调用 iotable_init 建立映射表。 iotable_init 函数的参数有两个: 一个是 map_desc 结构体,另一个是该结构体的数量 nr。这里最关键的就是 struct map_desc, map_desc 结构的定义如下: map_desc 定义在 arch/arm/include/asm/mach/map.h 中,

```
    struct map_desc {
    unsigned long virtual; /*映射后的虚拟地址*/
    unsigned long pfn; /*I/O 资源物理地址所在的页帧号*/
    unsigned long length; /*I/O 资源长度*/
    unsigned int type; /*I/O 资源类型*/
    };
```

create_mapping 函数就是通过 map_desc 提供的信息创建线性映射表的。 这样的话我们就可以知道了创建 I/O 映射表的大致流程为: 只要定义相应的 I/O 资源的 map_desc 结构体,并将该结构体传给 iotable_init 函数执行,就可以创建相应的 I/O 资源到内核虚拟地址空间的映射表了。我们来看看 s3c2410 是怎么定义 map_desc 结构体的。

```
    /* Initial IO mappings */
    static struct map_desc s3c2410_iodesc[] __initdata = {
    IODESC_ENT(CLKPWR),
    IODESC_ENT(TIMER),
    IODESC_ENT(WATCHDOG),
    };
```

IODESC_ENT 定义在 arch/arm/plat-s3c/include/plat/cpu.h 中,展开后等价于:

```
    static struct map_desc s3c2410_iodesc[] __initdata = {
    {
    .virtual = (unsigned long)S3C24XX_VA_ TIMER),
    .pfn = __phys_to_pfn(S3C24XX_PA_ TIMER),
    .length = S3C24XX_SZ_ TIMER,
    .type = MT_DEVICE
    },
    ......
    .....
```

这里 S3C24XX_PA_TIMER 和 S3C24XX_VA_TIMER 为定义在 arch/arm/plat-s3c24xx/include/plat/map.h 内 TIMER 寄存器的物理地址和虚拟地址。在这里map_desc 结构体的 virtual 成员被初始化为 S3C24XX_VA_TIMER,pfn 成员值通过__phys_to_pfn 内核函数计算,只要传递给它该 I/O 的物理地址就可行了。Length 为映射资源的大小。MT_DEVICE 为 I/O 类型,通常定义为MT_DEVICE。这里最重要的即 virtual 成员的值 S3C24XX_VA_TIMER,这个值即该 I/O 资源映射后的内核虚拟地址,创建映射表成功后,便可以在内核或驱动中直接通过该虚拟地址访问这个 I/O 资源。

```
    /* Timers */
    #define S3C24XX_VA_TIMER S3C_VA_TIMER
    #define S3C2410_PA_TIMER (0x51000000)
    #define S3C24XX_SZ_TIMER SZ_1M
    #define S3C_VA_TIMER S3C_ADDR(0x00300000) /* timer block */
```

```
6. #define S3C_ADDR_BASE (0xF4000000)
7. #ifndef ASSEMBLY
8. #define S3C_ADDR(x) ((void __iomem __force *)S3C_ADDR_BASE + (x))
9. #else
10.#define S3C ADDR(x) (S3C_ADDR_BASE + (x))
11.#endif
```

在 ARM9 中,如果从 nand 启动, sram 被映射到 bank0,在启动后这个 sram 可以 用作其他用途。下边是测试程序 sram.c:

```
1. #include ux/init.h>
2. #include ux/module.h>
3. #include ux/ioport.h>
4. #include <asm/mach/map.h>
5. #include <mach/hardware.h>
6. void sram_test(void){
7.
    void *test;
8.
    char sram[] = "my_iomap_test success";
9.
    test = (void*)S3C2410_ADDR(0x07600000);
10. memcpy(test,sram,sizeof(sram));
11. printk(test);
12. printk("/n");
13.}
14.static int __init my_iomap_init(void){
15. struct resource *ret;
16. printk("my_iomap_test init/n");
17. ret = request_mem_region(0x0000000,0x1000,"sram");
18. if(ret == NULL){
19.
       printk("io memory request fail!/n");
20.
       return -1;
21. }
22. sram_test();
23. return 0;
24.}
25.static void __exit my_iomap_exit(void){
26. printk("my_iomap_test exit/n");
27. release_mem_region(0x00000000,0x1000);
28.}
29.module init(my iomap init);
30.module_exit(my_iomap_exit);
31.MODULE_LICENSE("GPL");
32.MODULE_AUTHOR("liwanpeng");
```

在内核中修改:

```
1. static struct map_desc smdk2440_iodesc[] __initdata = {
2.
    /* ISA IO Space map (memory space selected by A24) */
3.
4.
       .virtual = (u32)S3C24XX_VA_ISA_WORD,
```

```
6.
              = _ phys_to_pfn(S3C2410_CS2),
       .pfn
7.
      .length = 0x10000,
8.
      .type
               = MT_DEVICE,
9.
    }, {
10.
       .virtual = (u32)S3C24XX_VA_ISA_WORD + 0x10000,
11.
              = __phys_to_pfn(S3C2410_CS2 + (1<<24)),
       .pfn
12.
       .length
               = SZ_4M,
13.
       .type
               = MT_DEVICE,
14. }, {
15.
       .virtual = (u32)S3C24XX_VA_ISA_BYTE,
16.
       .pfn
              = __phys_to_pfn(S3C2410_CS2),
17.
       .length = 0x10000,
18.
               = MT_DEVICE,
       .type
19. }, {
20.
       .virtual = (u32)S3C24XX VA ISA BYTE + 0x10000,
21.
       .pfn
              = __phys_to_pfn(S3C2410_CS2 + (1<<24)),
22.
       .length = SZ 4M,
23.
       .type
               = MT_DEVICE,
24. },{
25.
       .virtual = (u32)S3C2410\_ADDR(0x07600000),
26.
       .pfn
              = phys to pfn(0x0000000),
27.
       .length =SZ_4K,
28.
               = MT DEVICE,
       .type
29. }
30.};
```

测试结果:

- 1. [root@LWP usb]# insmod sram.ko
- 2. my_iomap_test init
- 3. my_iomap_test success