努力成为 linux kernel hacker 的人李万鹏原创作品,为梦而战。转载请标明 出处

## http://blog.csdn.net/woshixingaaa/archive/2011/05/17/6426203.aspx

内核启动时,会调用 s3c24xx\_register\_clock 函数注册很多时钟,所谓注册,就是在一个链表中保存各种"struct clk\*"结构指针,这些"struct clk"结构 有:clk\_f(表示 FCLK),clk\_h(表示 HCLK),clk\_p(表示 PCLK)等。然后可以通过 clk\_get\_rate 函数获得获得某类时钟频率。下面到内核中分析一下源码,这里跟踪内核启动时 clock system 的初始化过程:

```
    asmlinkage void __init start_kernel(void)

   2. {
   3.
       setup_arch(&command_line);
   5. .....
   6. }
start kernel 调用了 setup arch(&command line):

    void __init setup_arch(char **cmdline_p)

   2. {
   3.
       .....
   4.
       paging_init(mdesc);
   5.
      .....
   6. }
setup_arch 调用了 paging_init(mdesc):

    void __init paging_init(struct machine_desc *mdesc){

   2.
      .....
       devicemaps_init(mdesc);
   4. .....
   5. }
paging_init 调用了 devicemaps_init(md型c):
   1. static void __init devicemaps_init(struct machine_desc *mdesc)
   2. {
                                         3
   3.
       .....
   4. /*这里调用具体体系结构的 map_io 函数*/
```

在我们板子的文件中查到这个 map\_io 函数:

if (mdesc->map\_io)

7. .....

mdesc->map io();

5.

6.

8. }





```
    static void __init smdk2440_map_io(void)
    {
    s3c24xx_init_io(smdk2440_iodesc, ARRAY_SIZE(smdk2440_iodesc));
    s3c24xx_init_clocks(12000000);
    s3c24xx_init_uarts(smdk2440_uartcfgs, ARRAY_SIZE(smdk2440_uartcfgs));
    }
```

## 这个函数有一句 s3c24xx\_init\_clocks(12000000);跟踪进去:

```
1. /* s3c24xx init clocks
2. *
3. * Initialise the clock subsystem and associated information from the
4. * given master crystal value.
5. *
6. * xtal = 0 -> use default PLL crystal value (normally 12MHz)
7. * != 0 -> PLL crystal value in Hz
8. */
9.
10.void __init s3c24xx_init_clocks(int xtal)
11.{
12. if (xtal == 0)
13.
        xtal = 12*1000*1000;
14.
15. if (cpu == NULL)
16.
        panic("s3c24xx init clocks: no cpu setup?/n");
17.
18. if (cpu->init clocks == NULL)
19.
        panic("s3c24xx_init_clocks: cpu has no clock init/n");
20. else
21.
       (cpu->init_clocks)(xtal);
22.}
```

这个函数是设置晶振的频率为 12M, 也就是我板子上的晶振 12M。注意这里最后一句: (cpu->init\_clocks)(xtal);我们要查看 cpu\_table 了。

```
1. static struct cpu_table cpu_ids[] __initdata = {
2.
    .....
3.
    {
4.
       .idcode = 0x32440001,
      .idmask = 0xffffffff,
6.
      .map io = s3c244x map io,
7.
       .init clocks = s3c244x init clocks,
8.
      .init uarts = s3c244x init uarts,
9.
              = s3c2440 init,
       .init
10.
       .name
                = name_s3c2440a
11. },
12. .....
```

在 cpu\_table 中可以找到这个 init\_clocks 函数,也就是我们苦苦寻觅的 clock system 初始化函数了,真是众里寻他千百度,那人却在灯火阑珊处。

```
1. void __init s3c244x_init_clocks(int xtal)
2. {
3.
     /* initialise the clocks here, to allow other things like the
4.
      * console to use them, and to add new ones after the initialisation
5.
     */
6.
7.
     s3c24xx_register_baseclocks(xtal);
8.
     s3c244x setup clocks();
9.
     s3c2410_baseclk_add();
10.}
```

这个s3c244x\_init\_clocks 完成了 clock system 全部的初始化工作。现在一个一个来分析里边的3个函数。s3c24xx\_register\_baseclocks()函数在 arch/arm/plat-s3c/clock.c 中实现如下: 这里对基本的时钟 clk xtal,clk mpll,clk upll,clk f,clk h,clk p进行了注册。

```
1. int __init s3c24xx_register_baseclocks(unsigned long xtal)
2. {
3.
     printk(KERN_INFO "S3C24XX Clocks, (c) 2004 Simtec Electronics/n");
4.
     clk xtal.rate = xtal;
5.
     /* register our clocks */
6.
7.
     if (s3c24xx_register_clock(&clk_xtal) < 0)</pre>
8.
        printk(KERN ERR "failed to register master xtal/n");
9.
10. if (s3c24xx_register_clock(\&clk_mpll) < 0)
11.
        printk(KERN_ERR "failed to register mpll clock/n");
12.
13.
     if (s3c24xx_register_clock(&clk_upll) < 0)</pre>
14.
        printk(KERN ERR "failed to register upll clock/n");
15.
16.
     if (s3c24xx_register_clock(&clk_f) < 0)</pre>
17.
        printk(KERN_ERR "failed to register cpu fclk/n");
18.
19.
     if (s3c24xx_register_clock(&clk_h) < 0)
20.
        printk(KERN_ERR "failed to register cpu hclk/n");
21.
22.
     if (s3c24xx_register_clock(&clk_p) < 0)</pre>
23.
        printk(KERN ERR "failed to register cpu pclk/n");
24.
25. return 0;
```

26.}

下边看一下这个注册函数,主要任务就是把 struct clk 结构添加到 clocks 链表中。

```
    /* clock information */
    static LIST_HEAD(clocks);
```

这个是链表的头的注册函数。注册的 struct clk 结构体都要添加到这个 clocks 链表中。

```
    /* initialise the clock system */
    int s3c24xx_register_clock(struct clk *clk)
    {
    .......
    list_add(&clk->list, &clocks);
    ......
    }
```

现在来看第二个函数:它的任务就是设置 fclk, hclk, pclk, 相信如果认真写过 arm 裸机程序的人一定很容易看懂下边的代码了,可以对照 s3c2440 的手册来看的。

这里调用了一个s3c24xx setup clocks 函数,下面看它的实现:

```
1. /* initalise all the clocks */
2. void __init_or_cpufreq s3c24xx_setup_clocks(unsigned long fclk,
3.
                unsigned long hclk,
4.
                unsigned long pclk)
5. {
6.
     clk_upll.rate = s3c24xx_get_pll(_raw_readl(S3C2410_UPLLCON),
7.
              clk xtal.rate);
8.
9.
     clk_mpll.rate = fclk;
10. clk_h.rate = hclk;
11. clk p.rate = pclk;
12. clk f.rate = fclk;
13.}
```

就是把得到的 fclk,hclk,pclk 赋值相应结构体。

下面来看第三个函数,这个主要就是对外设的 struct clk 进行注册。这个函数一共分两部分,有两个数组,一个是 init\_clocks,也就是在 boot 时需要提供时钟

的,一个是 init\_clocks\_disable,这里的每个成员都是在 boot 的时候需要 disable 时钟的。这两个数组分别进行注册,但是注册 init\_clocks\_disable 数组 中成员的 for 循环中调用了 s3c2410\_clkcon\_enable(clkp, 0);也就是将相应的 clk disable 掉。

```
    int __init s3c2410_baseclk_add(void)

3.
     unsigned long clkslow = __raw_readl(S3C2410_CLKSLOW);
4.
     unsigned long clkcon = __raw_readl(S3C2410_CLKCON);
5.
     struct clk *clkp;
6.
     struct clk *xtal;
7.
     int ret;
8.
     int ptr;
9.
10. clk_upll.enable = s3c2410_upll_enable;
11.
12.
     if (s3c24xx register clock(&clk usb bus) < 0)
13.
        printk(KERN_ERR "failed to register usb bus clock/n");
14.
15. /* register clocks from clock array */
16.
17.
     clkp = init clocks;
18.
     for (ptr = 0; ptr < ARRAY_SIZE(init_clocks); ptr++, clkp++) {</pre>
19.
       /* ensure that we note the clock state */
20.
21.
        clkp->usage = clkcon & clkp->ctrlbit ? 1 : 0;
22.
23.
        ret = s3c24xx_register_clock(clkp);
24.
        if (ret < 0) {
25.
          printk(KERN ERR "Failed to register clock %s (%d)/n",
26.
              clkp->name, ret);
27.
       }
28.
29.
30. /* We must be careful disabling the clocks we are not intending to
31.
     * be using at boot time, as subsystems such as the LCD which do
32.
      * their own DMA requests to the bus can cause the system to lockup
33.
     * if they where in the middle of requesting bus access.
34.
     *
35.
     * Disabling the LCD clock if the LCD is active is very dangerous,
36.
      * and therefore the bootloader should be careful to not enable
37.
     * the LCD clock if it is not needed.
38. */
39.
```

```
40.
    /* install (and disable) the clocks we do not need immediately */
41.
42. clkp = init_clocks_disable;
43.
     for (ptr = 0; ptr < ARRAY_SIZE(init_clocks_disable); ptr++, clkp++) {</pre>
44.
45.
       ret = s3c24xx_register_clock(clkp);
46.
       if (ret < 0) {
47.
          printk(KERN_ERR "Failed to register clock %s (%d)/n",
48.
              clkp->name, ret);
49.
       }
50.
51.
       s3c2410_clkcon_enable(clkp, 0);
52. }
53.
54. /* show the clock-slow value */
55.
56. xtal = clk_get(NULL, "xtal");
57.
58.
     printk("CLOCK: Slow mode (%ld.%ld MHz), %s, MPLL %s, UPLL %s/n",
59.
         print_mhz(clk_get_rate(xtal) /
60.
          (2 * S3C2410 CLKSLOW GET SLOWVAL(clkslow))),
61.
         (clkslow & S3C2410_CLKSLOW_SLOW) ? "slow" : "fast",
62.
         (clkslow & S3C2410 CLKSLOW MPLL OFF) ? "off" : "on",
63.
         (clkslow & S3C2410_CLKSLOW_UCLK_OFF) ? "off" : "on");
64.
65. s3c_pwmclk_init();
66. return 0;
67.}
```

在 arch/arm/plat-s3c/clock.c 中实现了 clock system 对外提供的接口:

```
1. /*则加模块的引用计数*/
2. struct clk *clk_get(struct device *dev, const char *id);
3. /*减少模块的引用计数*/
4. void clk_put(struct clk *clk);
5. /*使能某个模块的时钟, 比如 ADC 模块等*/
6. int clk enable(struct clk *clk);
7. /*禁止模块的时钟*/
8. void clk_disable(struct clk *clk);
9. /*获得某类时钟频率*/
10.unsigned long clk_get_rate(struct clk *clk);
11./*设置某类部件的时钟(比如设置 CAM 接口时钟)*/
12.int clk_set_rate(struct clk *clk, unsigned long rate);
13./*获得父 clk*/
14.struct clk *clk_get_parent(struct clk *clk);
15./*设置父 clk*/
16.int clk_set_parent(struct clk *clk, struct clk *parent);
```

分享到: