# kernel hacker 修炼之道——李万鹏

男儿立志出乡关, 学不成名死不还。 埋骨何须桑梓地, 人生无处不青山。 ——西乡隆盛诗

Linux驱动修炼之道-SPI驱动框架源码分析(上)

分类: <u>linux驱动编程</u> 2011-06-29 09:51 7960人阅读 <u>评论</u>(11) <u>收藏 举报</u>

努力成为linux kernel hacker的人李万鹏原创作品,为梦而战。转载请标明 出处

http://blog.csdn.net/woshixingaaa/archive/2011/06/29/6574215.aspx

Linux驱动修炼之道-SPI驱动框架源码分

<u>析(中)</u>

Linux驱动修炼之道-SPI驱动框架源码分

<u>析(下)</u>

SPI协议是一种同步的串行数据连接标准,由摩托罗拉公司命名,可工作于全双工模式。相关通讯设备可工作于m/s模式。主设备发起数据帧,允许多个从设备的存在。每个从设备

有独立的片选信号,SPI一般来说是四线串行总线结构。 接口:


SCLK——Serial Clock(output from master)时钟(主设备发出)

MOSI/SIMO——Master Output, Slave Input(output from master)数据信号线mosi(主设备发出)

MISO/SOMI——Master Input, Slave Outpu(output from slave)数据信号线(从设备)

SS——Slave Select(active low;output from master)片选信号

下面来看一下Linux中的SPI驱动。在Linux设备驱动框架的设计中,有一个重要的主机,外设驱动框架分离的思想,如下图。



外设a,b,c的驱动与主机控制器A,B,C的驱动不相关,主机控制器驱动不关心外设,而外设驱动也不关心主机,外设只是访问核心层的通用的API进行数据的传输,主机和外设之间可以进行任意的组合。如果我们不进行如图的主机和外设分离,外设a,b,c和主机A,B,C进行组合的时候,需要9种不同的驱动。设想一共有个主机控制器,n个外设,分离的结构是需要m+n个驱动,不分离则需要m\*n个驱动。

下面介绍spi子系统的数据结构: 在Linux中,使用spi master结构来描述一个SPI主机控制器的驱动。

```
struct spi_master {
struct device dev;/*总线编号,从0开始*/
s16 bus_num;/*支持的片选的数量,从设备的片选号不能大于这个数量*/
u16 num_chipselect;
u16 dma_alignment;/*改变spi_device的特性如: 传输模式,字长,时钟频率*/
int (*setup)(struct spi_device *spi);/*添加消息到队列的方法,这个函数不可睡眠,他的任务是安排发生的传送并且调用注册的回调函数complete()*/
int (*transfer)(struct spi_device *spi, struct spi_message *mesg);
void (*cleanup)(struct spi_device *spi);
}.
```

## 分配,注册和注销的SPI主机的API由SPI核心提供:


```
struct spi_master *spi_alloc_master(struct device *host, unsigned size);
int spi_register_master(struct spi_master *master);
void spi_unregister_master(struct spi_master *master); 在Linux中用spi_driver来描述一个SPI外设驱动。
struct spi_driver {
int (*probe)(struct spi_device *spi);
int (*remove)(struct spi_device *spi);
void (*shutdown)(struct spi_device *spi);
int (*suspend)(struct spi_device *spi, pm_message_t mesg);
int (*resume)(struct spi_device *spi);
struct device_driver driver;
};
```

可以看出, spi\_driver结构体和platform\_driver结构体有极大的相似性,都有probe(),remove(),suspend(),resume()这样的接口。

### Linux用spi\_device来描述一个SPI外设设备。

```
struct spi device {
struct device dev;
struct spi master *master; //对应的控制器指针u32
max speed hz; //spi通信的时钟u8
chip select; //片选,用于区分同一总线上的不同设备
u8 mode:
#define SPI_CPHA 0x01 /* clock phase */
#define SPI_CPOL 0x02 /* clock polarity */
\#define SPI\_MODE\_0 (0|0) /* (original MicroWire) */\#define SPI\_MODE\_1 (0|SPI\_CPHA)
#define SPI_MODE_2 (SPI_CPOL|0)
#define SPI LSB FIRST 0x08 /* per-word bits-on-wire */
#define SPI_3WIRE 0x10 /* SI/SO signals shared */
#define SPI_LOOP 0x20 /* loopback mode */
u8 bits_per_word; //每个字长的比特数
int irq; //使用的中断
void *controller_state;
void *controller_data;
char modalias[32]; //名字
```

}; 如下图,看这三个结构的关系,这里spi\_device与spi\_master是同一个父设备,这是在spi new device函数中设定的,一般这个设备是一个物理设备。



这里的spi\_master\_class, spi\_bus\_type又是什么呢,看下边两个结构体:

```
struct bus_type spi_bus_type = {
.name = "spi",
.dev_attrs = spi_dev_attrs,
.match = spi_match_device,
.uevent = spi_uevent,
.suspend = spi_suspend,
.resume = spi_resume,
};
static struct class spi_master_class = {
.name = "spi_master",
.owner = THIS_MODULE,
.dev_release = spi_master_release,
};
```

spi\_bus\_type对应spi中的spi bus总线, spidev的类定义如下: 创建这个类的主要目的是使mdev/udev能在/dev下创建设备节点/dev/spiB.C。B代表总线,C代表片外设备的片选号。

下边来看两个板级的结构,其中spi\_board\_info用来初始化 spi\_device,s3c2410\_spi\_info用来初始化spi\_master。这两个板级的结构 需要在移植的时候在arch/arm/mach-s3c2440/mach-smdk2440.c中初始化。

```
struct spi board info {
char modalias[32]; //设备与驱动匹配的唯一标识
const void *platform data;
void *controller data;
int irq;
u32 max speed hz;
u16 bus num; //设备所归属的总线编号
u16 chip select;
u8 mode;
};
struct s3c2410_spi_info {
int pin_cs; //芯片选择管脚
unsigned int num_cs; //总线上的设备数
int bus_num; //总线号
void (*gpio_setup)(struct s3c2410_spi_info *spi, int enable); //spi管脚配置函数
void (*set_cs)(struct s3c2410_spi_info *spi, int cs, int pol);
}; boardinfo是用来管理spi board info的结构, spi board info通过
spi register board info(struct spi board info const *info, unsigned
n)交由boardinfo来管理,并挂到board list链表上,list add tail(&bi-
>list, &board list):
struct boardinfo {
/*用于挂到链表头board list上*/
struct list_head list;
/*管理的spi_board_info的数量*/
unsigned n board info;
/*存放结构体spi board info*/
struct spi_board_info board_info[0];
}; s3c24xx spi是S3C2440的SPI控制器在Linux内核中的具体描述,该结构包
含spi bitbang内嵌结构,控制器时钟频率和占用的中断资源等重要成员,其
中spi bitbang具体负责SPI数据的传输。
struct s3c24xx spi {
/* bitbang has to be first */
struct spi_bitbang bitbang;
struct completion done;
void iomem *regs;
int irq;
int len;
int count:
void (*set cs) (struct s3c2410 spi info *spi, int cs, int pol);
/* data buffers */const unsigned char *tx;
unsigned char *rx;
struct clk *clk;
struct resource *ioarea;
struct spi_master *master;
struct spi_device *curdev;
struct device *dev;
struct s3c2410\_spi\_info *pdata;
ì:为了解决多个不同的SPI设备共享SPI控制器而带来的访问冲
突,spi bitbang使用内核提供的工作队列(workqueue)。workqueue是Linux
内核中定义的一种回调处理方式。采用这种方式需要传输数据时,不直接完
成数据的传输,而是将要传输的工作分装成相应的消息(spi message),发送
给对应的workqueue,由与workqueue关联的内核守护线程(daemon)负责具体
的执行。由于workqueue会将收到的消息按时间先后顺序排列,这样就是对设
备的访问严格串行化,解决了冲突。
struct spi_bitbang {
struct workqueue_struct *workqueue; //工作队列头
struct work_struct work; //每一次传输都传递下来一个spi_message, 都向工作队列头添加一个
workspinlock_t lock;
struct list_head queue; //挂接spi_message, 如果上一次的spi_message还没有处理完,接下来的spi_message就
```

```
挂接在queue上等待处理
u8 busy; //忙碌标志
u8 use_dma;
u8 flags;
struct spi_master *master;/*一下3个函数都是在函数s3c24xx_spi_probe()中被初始化*/
int (*setup_transfer)(struct spi_device *spi, struct spi_transfer *t); //设置传输模式
void (*chipselect)(struct spi_device *spi, int is_on); //片选
#define BITBANG_CS_ACTIVE 1 /* normally nCS, active low */
#define BITBANG_CS_INACTIVE 0/*传输函数,由s3c24xx_spi_txrx来实现*/
int (*txrx_bufs)(struct spi_device *spi, struct spi_transfer *t);
u32 (*txrx_word[4])(struct spi_device *spi, unsigned nsecs, u32 word, u8 bits);
};
```

#### 下面来看看spi message:

```
struct spi_message {
struct list_head transfers; //此次消息的传输队列,一个消息可以包含多个传输段
struct spi_device *spi; //传输的目的设备
unsigned is_dma_mapped:1; //如果为真,此次调用提供dma和cpu虚拟地址
void (*complete) (void *context); //异步调用完成后的回调函数
void *context; //回调函数的参数
unsigned actual_length; //此次传输的实际长度
int status; //执行的结果,成功被置0,否则是一个负的错误码
struct list_head queue;
void *state;
```

}: 在有消息需要传递的时候,会将spi\_transfer通过自己的transfer\_list字段挂到spi\_message的transfers链表头上。spi\_message用来原子的执行spi\_transfer表示的一串数组传输请求。这个传输队列是原子的,这意味着在这个消息完成之前不会有其他消息占用总线。消息的执行总是按照FIFO的顺序。

### 下面看一看spi transfer:

```
struct spi_transfer {
const void *tx_buf; //要写入设备的数据(必须是dma_safe),或者为NULL
void *rx_buf; //要读取的数据缓冲(必须是dma_safe),或者为NULL
unsigned len; //tx和rx的大小(字节数),这里不是指它的和,而是各自的长度,他们总是相等的
dma_addr_t tx_dma; //如果spi_message.is_dma_mapped是真,这个是tx的dma地址
dma_addr_t rx_dma; //如果spi_message.is_dma_mapped是真,这个是rx的dma地址
unsigned cs_change:1; //影响此次传输之后的片选,指示本次tranfer结束之后是否要重新片选并调用setup改变设置,这个标志可以较少系统开销u8
bits_per_word; //每个字长的比特数,如果是0,使用默认值
u16 delay_usecs; //此次传输结束和片选改变之间的延时,之后就会启动另一个传输或者结束整个消息
u32 speed_hz; //通信时钟。如果是0,使用默认值
struct list_head transfer_list; //用来连接的双向链表节点
};
```