
2	电阻屏驱动
	1、基于 6410 的电阻屏驱动
2	1.1 硬件连接图
2	1.2 注册触屏设备
4	1.3 触屏驱动
5	2. 电阻式触摸屏的工作原理
5	2.1 四线式电阻式触摸屏原理

电阻屏驱动


1、基于6410的电阻屏驱动

1.1 硬件连接图



XP、XM、YP、YM 对应了 ADC 采用的 4, 5, 6, 7 输入接口。也就是说, XP、XM、YP、YM 是模拟信号, 这就

- 1. 要求这四个接口的位置能触屏硬件的输出,连线不能太远,否则模拟信号可能会有干扰 或者损失,造成触屏不准,这方面我们有过教训。
- 2. 还有一个问题是,可能有电池的 adc 采样存在,电池的 adc 采样一般是 8 位,而触屏的 adc 采样用的是 12 位,要防止电池采样修改触屏采样的这一个参数。
- 3. 我在 wince 系统,调试触屏时,发现有中断丢失的现象,原因是在 PENDWON 中断未处理完时,定时器中断又来了,这时会丢一个中断,调试触屏时要关注这个问题。



XP、XM、YP、YM 是电阻屏引出的四个接口,可以测量它们的电压,当触笔在不同点点 击时,XP、YP 会发生电压的变化,依据此点可以判断触屏是否正确工作。

1.2 注册触屏设备

参见[mach-s3c64xx/Dev-ts.c]文件中

/* Touch srcreen */

```
static struct resource s3c_ts_resource[] = {
    [0] = {
        .start = SAMSUNG_PA_ADC,
               = SAMSUNG_PA_ADC + SZ_256 - 1,
        .flags = IORESOURCE_MEM,
    },
    [1] = {
        .start = IRQ_PENDN,
        .end
               = IRQ_PENDN,
        .flags = IORESOURCE_IRQ,
    },
    [2] = {
        .start = IRQ\_ADC,
        .end = IRQ\_ADC,
        .flags = IORESOURCE_IRQ,
    }
 };
 Touch 关注两个中断, 其一是触笔按下 IRQ_PENDN, 其二是 IRQ_ADC
 struct platform_device s3c_device_ts = {
    .name
                   = "s3c-ts",
    .id
               = -1,
    .num_resources
                       = ARRAY_SIZE(s3c_ts_resource),
    .resource = s3c_ts_resource,
 };
Static struct platform_device *smdk6410_devices[] __initdata = {
    & samsung_device_ts,
}
 void __init s3c_ts_set_platdata(struct s3c_ts_mach_info *pd)
    struct s3c_ts_mach_info *npd;
    npd = kmemdup(pd, sizeof(struct s3c_ts_mach_info), GFP_KERNEL);
    s3c_device_ts.dev.platform_data = npd;
 }
 [Mach-smdk6410.c]
 Smdk6410_machine_init
 S3c_ts_set_platdata(&s3c_ts_platform)
 在这里,s3c_device_ts 关联了它的私有数据 s3c_ts_platform
```

```
static struct s3c_ts_mach_info s3c_ts_platform __initdata = {
    .delay = 10000,
    .presc = 49,
    .oversampling_shift= 2, //取数之前丢掉的采样点数, (1<<2)
    .resol_bit = 12, //adc 采样 12 位
    .s3c_adc_con = ADC_TYPE_2,
};
```

1.3 触屏驱动

```
Kernel 模块选中
Device Drivers -→
Input device support -→
Touchscreens -→ //选为内置
S3c touchscreen dirver //选中
查看 Help,Symbol: TOUCHSCREEN_S3C [=y]
参考 Kconfig 和 Makefile 知道,
S3c-ts.c 被编进内核,是触屏的驱动文件。
```

S3c_ts_driver 定义了触屏的函数指针操作。最主要的函数是 s3c_ts_probe [s3c_ts_probe]看看初始化工作,都做了些什么。

- 1. 首先是 LCD 的大小, SCREEN_X=800, SCREEN_Y=480
- 2. 内存和 IO 资源的分配, ts_mem, ts_base
- 3. 时钟

Ts_clock = clk_get("adc"); Clk_enable(ts_clock); [1]

4. 寄存器相关的初始化直接在 probe 中进行。

具体如何配置参考文档(s3c6410_rev12.pdf)。

【1】adc 的时钟也来自 PCLK,开关位: S3C_CLKCON_PCLK_TSADC

6410 触屏工作原理

- 1. 用户点击触屏,产生 IRQ_PENDN 的中断。
- 2. IRQ_PENDN 中断处理函数

Stylus_updown

如果触笔压下,立即进入定时器处理 touch_timer_fire(0) 清除中断,不管触笔是抬起还是压下。

- 3. 定时器处理函数 touch timer fire
 - a. 如果触笔压下,


将原始电压值通过校屏参数转换为屏幕点 通过 input_reput_xx,向 input 系统上报一些事件。 开始 adc 采样,等待采样完成,adc 中断 IRQ_ADC 被触发。

b. 如果触笔是抬起状态,则停止 adc 采样

- 4. IRQ_ADC 中断处理中断 stylus_action
 - a. 采样完成,读取采样数据。
 - b. 看看采样点数是否够,如果不够,再次开始 adc 采样,等待采样完成,adc 中断 IRQ_ADC 被触发。
 - c. 依据 ts->shift, 丢掉(1<<ts->shift)个点, 只取第(1<<ts->shift)个点为有效点。
 - d. 启动定时器 mod_timer(&touch_timer, jiffies+1)
- 5. 等待定时器函数 touch_timer_fire 被触发

2. 电阻式触摸屏的工作原理


2.1 四线式电阻式触摸屏原理



S3C2440 而言:在直接试用触摸屏的是时,引脚 XP、XM、XP 和 YM 被用于和触摸屏直接相连。只剩下 AIN[3:0]共 4 个引脚用于一般的 ADC 输入;当不使用的时候,XP、XM、XP 和 YM 也可用于一般的 ADC 输入。

S3C2440 的触摸屏接口可以驱动成四线电阻触摸屏,四线触摸屏的等效电路如图: 14.4 所示。图中粗线表示相互绝缘的两层导电层,当按下时,他们触点处相连;不同的触点在 x,y 方向电压值不一样,将这两个值经过 A/D 转换后即可得到 X,Y 的坐标。

触摸屏工作过程:




1. 触摸屏没有被按下时,等效电路如14.5 所示

S4, S5 闭合, S1, S2, S3 断开, 即 YM 接地、XP 上拉、XP 作为模拟输入(对 CPU 而言), YP 作为模拟输入(对 CPU 而言), XM 高阻。

触摸屏没有按下的时候,Y_ADC 因为上拉,为高电平,当 X 轴和 Y 轴受挤压而接触导通后,Y_ADC 的电压由于连通到地变为低电平,此低电平可作为中断触发信号来通知 CPU 发生 "Pen Down"事件,称为等待中断模式。

Pen Down/Up: 就是触摸屏按下(松开),都产生 INT_TC 中断信号,在 ADCTSC 寄存器的位【8】为0或者1时,表示等待 Pen Down/Up 中断。



2. 采集 X ADC 电压,得到 X 坐标,等效电路如 14.6 所示。

S1, S3 闭合, S2,S4,S5 断开,即 XP 接上电源,XM 接地,YP 作为输入(对 CPU 而言)、YM 高祖、XP 禁止上拉。这时,YP 即 X ADC 就是 X 轴的分压点,进行 A\D 转换后就得

到X坐标。

3. 采集 Y_ADC 电压,得到 Y 坐标,等效电路如 14.7 所示。

S2、S4 闭合,S1,S3,S5 断开,即 YP 接上电源、YM 接地、XP 作为模拟输入(对 CPU 而言),XM 高祖,XP 禁止上拉,这时,XP 即 Y_ADC 就是 y 轴的分压点,进行 A\D 转换后就得到 y 坐标。