努力成为 linux kernel hacker 的人李万鹏原创作品,为梦而战。转载请标明 出处

努力成为 linux kernel hacker 的人李万鹏原创作品,为梦而战。转载请标明出处 http://blog.csdn.net/woshixingaaa/archive/2011/06/18/6552908.aspx


更多信息请看:

Linux 驱动修炼之道-DM9000A 网卡驱动框架源码分析(中)

Linux 驱动修炼之道-DM9000A 网卡驱动框架源码分析(下)

Linux 驱动修炼之道

首先分析一下 Linux 网络设备的结构,如下图:



- 1.网络协议接口层向网络层协议提供提供统一的数据包收发接口,不论上层协议为ARP 还是 IP,都通过 dev_queue_ ¬'+')函数发送数据,并通过 netif_rx()函数接受数据。这一层的存在使得上层协议独立于具体的设备。
- 3.设备驱动功能层各函数是网络设备接口层 net_device 数据结构的具体成员,是驱使网络设备硬件完成相应动作的程序, 通过 hard_start_xmit()函数启动发送操作,并通过网络设备上的中断触发接受操作。
- 4.网络设备与媒介层是完成数据包发送于接受的物理实体,包括网络适配器和具体的传输媒介,网络适配器被驱动功能层中的函数物理上驱动。对于 Linux 系统而言,网络设备和媒介都可以是虚拟的。

网络协议接口层:


3

这里主要进行数据包的收发,使用函数原型为



dev_queue_xmit(struct sk_buff *skb);int netif_rx(struct sk_buff *skb);

这里使用了一个 skb_buff 结构体,定义于 include/linux/skbuff.h 中,它的含义为"套接字缓冲区",用于在 Linux 网络子系统各层间传输数据。他是一个双向链表,在老的内核中会有一个 list 域指向 sk_buff_head 也就是链表头,但是在我研究的 linux2.6.30.4 内核中已经不存在了,如下图:



操作套接字缓冲区的函数:

1.分配

1. **struct** sk_buff *alloc_skb(unsigned **int** len, **int** priority);**struct** sk_buff *dev_alloc_skb(unsigned **in** t len):


分配一个缓冲区。alloc_skb 函数分配一个缓冲区并初始化 skb->data 和 skb->tail 为 skb->head。参数 len 为数据缓冲区的空间大小,通常以 L1_CACHE_BYTES 字节(对 ARM 为 32)对齐,参数 priority 为内存分配的优先级。dev_alloc_skb()函数以 GFP ATOMIC 优先级进行 skb 的分配。

2.释放

void kfree_skb(struct sk_buff *skb); void dev_kfree_skb(struct sk_buff *skb);

Linux 内核内部使用 kfree_skb()函数,而网络设备驱动程序中则最好使用 dev kfree skb()。

sk buff 中比较重要的成员是指向数据包中数据的指针,如下图所示:




用于寻址数据包中数据的指针,head 指向已分配空间开头,data 指向有效的 octet 开头,tail 指向有效的 octet 结尾,而 end 指向 tail 可以到达的最大地址。如果不这样做而分配一个大小固定的缓冲区,如果 buffer 不够用,则要申请一个更大的 buffer,拷贝进去再增加,这样降低了性能。

3.变更

unsigned char *skb_put(struct sk_buff *skb, int len);unsigned char *skb_push(struct sk_buff *skb, int len);unsigned char *skb_pull(struct sk_buff *skb, int len);void skb_reserve(struct sk_buff xskb, int len);

下图分别对应了这四个函数,看了这张图应该对这4个函数的作用了然于胸。



网络设备接口层:

网络设备接口层的主要功能是为千变万化的网络设备定义了统一,抽象的数据结构 net_device 结构体,以不变应万变,实现多种硬件在软件层次上的统一。 首先看打开和关闭网络设备的函数:

- 1. int (*open)(struct net_device *dev);int (*close)(struct net_device *dev);
 要注意的是 ifconfig 是 interface config 的缩写,通常我们在用户空间输入:
- 1. ifconfig eth0 up 会调用这里的 open 函数。 在用户空间输入:
- 1. ifconfig eth0 down 会调用这里的 stop 函数。

在使用 ifconfig 向接口赋予地址时,要执行两个任务。首先,它通过 ioctl(SIOCSIFADDR) (Socket I/O Control Set Interface Address)赋予地址,然后通过 ioctl(SIOCSIFFLAGS) (Socket I/O Control Set Interface Flags)设置 dev->flag 中的 IFF_UP 标志以打开接口。这个调用会使得设备的 open 方法得到调用。类似的,在接口关闭时,ifconfig 使用 ioctl(SIOCSIFFLAGS)来清理 IFF UP 标志,然后调用 stop 函数。

1. **int** (*hard_header)(**struct** sk_buff *skb, **struct** net_device *dev, unsigned **short** type, **void** *dadd r, **void** *saddr, unsigned len);

该方法根据先前检索到的源和目的硬件地址建立硬件头。

int (*rebuild header)(struct sk buff *skb);

以太网的 mac 地址是固定的,为了高效,第一个包去询问 mac 地址,得到对应的 mac 地址后就会作为 cache 把 mac 地址保存起来。以后每次发包不用询问了,直接把包的地址拷贝出来。

void (*tx timeout)(struct net device *dev);

如果数据包发送在超时时间内失败,这时该方法被调用,这个方法应该解决失败的问题,并重新开始发送数据。

- 1. **struct** net_device_stats *(*get_stats)(**struct** net_device *dev); 当应用程序需要获得接口的统计信息时,这个方法被调用。
- 1. **int** (*set_config)(**struct** net_device *dev, **struct** ifmap *map);
 改变接口的配置,比如改变 I/O 端口和中断号等,现在的驱动程序通常无需该方法。
- 1. **int** (*do_ioctl)(**struct** net_device *dev, **struct** ifmap *map);
 用来实现自定义的 ioctl 命令,如果不需要可以为 NULL。
- void (*set_multicast_list)(struct net_device *dev);
 当设备的组播列表改变或设备标志改变时,该方法被调用。
 - int (*set_mac_address)(struct net_device *dev, void *addr);

如果接口支持 mac 地址改变,则可以实现该函数。

设备驱动接口层:

net_device 结构体的成员(属性和函数指针)需要被设备驱动功能层的具体数值和函数赋予。 对具体的设置 xxx,工程师应该编写设备驱动功能层的函数,这些函数型如 xxx_open(),xxx_stop(),xxx_tx(),xxx_hard_header(),xxx_get_stats(),xxx_tx_timeo ut()等。

网络设备与媒介层:

网络设备与媒介层直接对应于实际的硬件设备。