android recovery模式及ROM制作

1 总述

为了方便客户日后的固件升级,本周研究了一下android的recovery模式。网上有不少这类的资料,但都比较繁杂,没有一个系统的介绍与认识,在这里将网上所找到的和自己通过查阅代码所掌握的东西整理出来,给大家一个参考!

2 Android启动过程

在这里有必要理一下android的启动过程:




图1 android 启动过程

系统上电之后,首先是完成一系列的初始化过程,如cpu、串口、中断、timer、DDR等等硬件设备,然后接着加载boot default environmet,为后面内核的加载作好准备。在一些系统启动必要的初始完成之后,将判断是

否要进入recovery模式,从图1中可以看出,进入recovery模式有两种情况。一种是检测到有组合按键按下时;另一种是检测到cache/recovery目录下有command这个文件,这个文件有内容有它特定的格式,将在后面讲到。

3 Uboot启动

下面来看看uboot中lib_arm/board.c这个文件中的start_armboot这个函数,这个函数在start.s这个汇编文件中完成堆栈等一些基础动作之后被调用,进入到c的代码中,start_armboot部分代码如下:

```
void start_armboot (void)
       for (init_fnc_ptr = init_sequence; *init_fnc_ptr; ++init_fnc_ptr) {
              if ((*init_fnc_ptr)() != 0) {
                    hang ();
#ifdef CONFIG ANDROID RECOVERY
       check_recovery_mode();
#endif
       /* main_loop() can return to retry autoboot, if so just run it again. */
              main_loop ();
}
init_sequence是一个函数结构体指针,里面存放的是一些必备的初始化函数,其代码如下:
init fnc t *init sequence[] = {
#if defined(CONFIG_ARCH_CPU_INIT)
                                 /* basic arch cpu dependent setup */
       arch_cpu_init,
#endif
       board init,
                            /* basic board dependent setup */
#if defined(CONFIG USE IRQ)
       interrupt_init,
                                   /* set up exceptions */
#endif
                             /* initialize timer */
       timer_init,
       env_init,
                              /* initialize environment */
       init_baudrate,
                                 /* initialze baudrate settings */
                              /* serial communications setup */
       serial_init,
       console_init_f,
display_banner,
                                 /* stage 1 init of console */
                                /* say that we are here */
#if defined(CONFIG_DISPLAY_CPUINFO)
                                  /* display cpu info (and speed) */
       print_cpuinfo,
#endif
#if defined(CONFIG_DISPLAY_BOARDINFO)
                          /* display board info */
       checkboard,
#endif
#if defined(CONFIG_HARD_I2C) || defined(CONFIG_SOFT_I2C)
       init_func_i2c,
#endif
                              /* configure available RAM banks */
       dram_init
#if defined(CONFIG_CMD_PCI) || defined (CONFIG_PCI)
       arm_pci_init,
#endif
       display_dram_config,
       NULL,
};
```

file:///D|/My Documents/桌面/Android_Port/Web/android recovery模式及ROM制作.htm[2013-2-17 16:57:43]

我们来看看env_init这个函数,其代码如下:

```
int env_init(void)
       /* use default */
       gd->env_addr = (ulong)&default_environment[0];
       gd->env_valid = 1;
#ifdef CONFIG_DYNAMIC_MMC_DEVNO
       extern int get_mmc_env_devno(void);
       mmc_env_devno = get_mmc_env_devno();
#else
       mmc_env_devno = CONFIG_SYS_MMC_ENV_DEV;
#endif
       return 0;
可以看出在这里将default_environment加载进入系统,default_environment对应的部分代码如下:
uchar default_environment[] = {
#ifdef
       CONFIG_EXTRA_ENV_SETTINGS
       CONFIG_EXTRA_ENV_SETTINGS
#endif
       "\0"
};
而CONFIG_EXTRA_ENV_SETTINGS则是在我们对应的BSP的头文件中定义了,如下:
#define
         CONFIG_EXTRA_ENV_SETTINGS
               "netdev=eth0\0"
              "ethprime=FEC0\0"
              "bootfile=uImage\0"
              "loadaddr=0x70800000\0"
              "rd_loadaddr=0x70D00000\0"
              "bootargs=console=ttymxc0 init=/init " \
                      "androidboot.console=ttymxc0 video=mxcdilfb:RGB666,XGA " \
              "ldb=dil dil_primary pmem=32M,64M fbmem=5M gpu_memory=64M\0" \
"bootcmd_SD=mmc read 0 ${loadaddr} 0x800 0x2000;" \
"mmc read 0 ${rd_loadaddr} 0x3000 0x300\0" \
              "bootcmd=run bootcmd_SD; bootm ${loadaddr} ${rd_loadaddr}\0" \
再来看看check_recovery_mode这个函数中的代码,具体代码如下:
/* export to lib_arm/board.c */
void check_recovery_mode(void)
       if (check_key_pressing())
              setup_recovery_env();
       else if (check_recovery_cmd_file())
              puts("Recovery command file founded!\n");
              setup_recovery_env();
       }
```

可以看到在这里通过check_key_pressing这个函数来检测组合按键,当有对应的组合按键按下时,将会进入到recovery模式,这也正是各大android论坛里讲到刷机时都会提到的power+音量加键进入recovery模式的原因。那么check_recovery_cmd_file又是在什么情况下执行的呢?这个也正是这篇文章所要讲的内容之处。

先来看看check_recovery_cmd_file这个函数中的如下这段代码:

```
int check recovery cmd file(void)
       switch (get boot device()) {
       case MMC_BOOT:
       case SD_BOOT:
                     for (i = 0; i < 2; i++)
                            block dev desc t *dev desc = NULL;
                            struct mmc *mmc = find_mmc_device(i);
                            dev_desc = get_dev("mmc", i);
                            if (NULL == dev_desc) {
     printf("** Block device MMC %d not supported\n", i);
                                   continue;
                            mmc_init(mmc);
                            if (get_partition_info(dev_desc, CONFIG_ANDROID_CACHE_PARTITION_MMC,
                                                  &info))
                                   printf("** Bad partition %d
**\n", CONFIG_ANDROID_CACHE_PARTITION_MMC);
                                   continue;
                            part_length = ext2fs_set_blk_dev(dev_desc,
CONFIG_ANDROID_CACHE_PARTITION_MMC);
                            if (part_length == 0) {
                                   printf("** Bad partition - mmc %d:%d **\n", i,
CONFIG_ANDROID_CACHE_PARTITION_MMC);
                                    ext2fs_close();
                                   continue:
                            i, CONFIG_ANDROID_CACHE_PARTITION_MMC);
                                    ext2fs_close();
                                   continue;
                            filelen = ext2fs open(CONFIG ANDROID RECOVERY CMD FILE);
                            ext2fs_close();
                            break;
                     }
              break;
```

主要来看看下面这个ext2fs_open所打开的内容,CONFIG_ANDROID_RECOVERY_CMD_FILE,这个正是上面所提到的rocovery cmd file的宏定义,内容如下:

```
#define CONFIG_ANDROID_RECOVERY_CMD_FILE "/recovery/command"
```

当检测到有这个文件存在时,将会进入到setup_recovery_env这个函数中,其相应的代码如下:

```
void setup_recovery_env(void)
{
    char *env, *boot_args, *boot_cmd;
    int bootdev = get_boot_device();
```

```
boot_cmd = supported_reco_envs[bootdev].cmd;
boot_args = supported_reco_envs[bootdev].args;
if (boot_cmd == NULL) {
        printf("Unsupported bootup device for recovery\n");
        return;
}

printf("setup env for recovery..\n");
env = getenv("bootargs_android_recovery");
/* Set env to recovery mode */
/* Only set recovery env when these env not exist, give user a
    * chance to change their recovery env */
if (!env)
        setenv("bootargs_android_recovery", boot_args);
env = getenv("bootcmd_android_recovery");
if (!env)
        setenv("bootcmd_android_recovery", boot_cmd);
setenv("bootcmd", "run bootcmd_android_recovery");
```

在这里主要是将bootcmd_android_recovery这个环境变量加到uboot启动的environment中,这样当系统启动加载完root fs之后将不会进入到android的system中,而是进入到了recovery这个轻量级的小UI系统中。

下面我们来看看为什么在uboot的启动环境变量中加入bootcmd_android_recovery这些启动参数的时候,系统就会进入到recovery模式下而不是android system,先看看bootcmd_android_recovery相应的参数:

```
#define CONFIG_ANDROID_RECOVERY_BOOTARGS_MMC \
    "setenv bootargs ${bootargs} init=/init root=/dev/mmcblk1p4" \
    "rootfs=ext4 video=mxcdi1fb:RGB666,XGA ldb=di1 di1_primary"
#define CONFIG_ANDROID_RECOVERY_BOOTCMD_MMC \
    "run bootargs_android_recovery;" \
    "mmc read 0 ${loadaddr} 0x800 0x2000;bootm"
```

可以看到在进入recovery模式的时候这里把root的分区设置成了/dev/mmcblk1p4,再来看看在系统烧录的时候对整个SD卡的分区如下:

```
sudo mkfs.vfat -F 32 ${NODE}${PART}1 -n sdcards
sudo mkfs.ext4 ${NODE}${PART}2 -O ^extent -L system
sudo mkfs.ext4 ${NODE}${PART}4 -O ^extent -L recovery
sudo mkfs.ext4 ${NODE}${PART}5 -O ^extent -L data
sudo mkfs.ext4 ${NODE}${PART}6 -O ^extent -L cache
```

这里NODE = /dev/mmcblk1为挂载点, PART = p或者为空, 作为分区的检测。可以看出上面在给recovery分区的时候, 用的是/dev/mmcblk1p4这个分区, 所以当设置了recovery启动模式的时候, root根目录就被挂载到/dev/mmcblk1p4这个recovery分区中来, 从而进入recovery模式。

4 recovery

关于android的recovery网上有各种版本的定义,这里我总结一下:所谓recovery是android下加入的一种特殊工作模式,有点类似于windows下的gost,系统进入到这种模式下时,可以在这里通过按键选择相应的操作菜单实现相应的功能,比如android系统和数据区的快速格式化(wipe);系统和用户数据的备份和恢复;通过sd卡刷新的rom等等。典型的recovery界面如下:



图2 recovery界面

Recovery的源代码在bootable/recovery这个目录下面,主要来看看recovery.c这个文件中的main函数:

```
Int main(int argc, char **argv) {
    ui_init();
    ui_set_background(BACKGROUND_ICON_INSTALLING);
    load_volume_table();
    while ((arg = getopt_long(argc, argv, "", OPTIONS, NULL)) != -1) {
        switch (arg) {
        case 'p': previous_runs = atoi(optarg); break;
        case 's': send_intent = optarg; break;
        case 'u': update_package = optarg; break;
case 'w': wipe_data = wipe_cache = 1; break;
        case 'c': wipe_cache = 1; break;
        case 'e': encrypted_fs_mode = optarg; toggle_secure_fs = 1; break;
case 't': ui_show_text(1); break;
        case '?':
             LOGE("Invalid command argument\n");
             continue;
    device_recovery_start();
    if (update_package)
         // For backwards compatibility on the cache partition only, if
        // we're given an old 'root' path "CACHE:foo", change it to
         // "/cache/foo"
        if (strncmp(update_package, "CACHE:", 6) == 0)
             int len = strlen(update_package) + 10;
```

```
char* modified path = malloc(len);
            strlcpy(modified_path, "/cache/", len);
            strlcat(modified_path, update_package+6, len);
printf("(replacing path \"%s\" with \"%s\")\n",
            update_package, modified_path);
update_package = modified_path;
               //for update from "/mnt/sdcard/update.zip",but at recovery system is "/sdcard" so
change it to "/sdcard"
               //ui_print("before:[%s]\n",update_package);
        if (strncmp(update_package, "/mnt", 4) == 0)
        //jump the "/mnt"
                      update_package +=4;
              ui print("install package from[%s]\n",update package);
    printf("\n");
    property_list(print_property, NULL);
printf("\n");
    int status = INSTALL SUCCESS;
if (update_package != NULL)
        status = install_package(update_package);
        if (status != INSTALL SUCCESS)
                     ui_print("Installation aborted.\n");
               else
                      erase_volume("/data");
                      erase_volume("/cache");
    } else if (wipe data) {
        if (device_wipe_data()) status = INSTALL_ERROR;
           (erase_volume("/data")) status = INSTALL_ERROR;
           (wipe_cache && erase_volume("/cache")) status = INSTALL_ERROR;
        if (status != INSTALL_SUCCESS) ui_print("Data wipe failed.\n");
    } else if (wipe_cache) {
           (wipe_cache && erase_volume("/cache")) status = INSTALL_ERROR;
           (status != INSTALL_SUCCESS) ui_print("Cache wipe failed.\n");
    } else
        status = INSTALL ERROR; // No command specified
    if (status != INSTALL_SUCCESS) ui_set_background(BACKGROUND_ICON_ERROR);
    //Xandy modify for view the install infomation
//if (status != INSTALL_SUCCESS || ui_text_visible())
    if(status != INSTALL SUCCESS)
        prompt_and_wait();
    ^{\prime}/ Otherwise, get ready to boot the main system...
    finish_recovery(send_intent);
    ui_print("Rebooting...\n");
    sync();
    reboot(RB AUTOBOOT);
    return EXIT_SUCCESS;
```

在这里首先完成recovery模式轻量级的UI系统初始化,设置背景图片,然后对输入的参数格式化,最后根据输入的参数进行相应的操作,如:安装新的ROM、格式化(wipe)data及cache分区等等;值得注意的是刷新ROM的时候,要制作相应的update.zip的安装包,这个在最后一章节讲述,这里遇到的一个问题是在recovery模式下sd卡的挂载点为/sdcard而不是android系统下的/mnt/sdcard,所以我在这里通过:

//for update from "/mnt/sdcard/update.zip",but at r

//for update from "/mnt/sdcard/update.zip",but at recovery system is "/sdcard" so change it to
"/sdcard"

这样的操作跳过了上层传过来的/mnt这四个字符。另外一个值得一提的是,传入这里的这些参数都是从/cache/recovery/command这个文件中提取。具体对command文件的解析过程这里不再讲述,可能通过查看recovery.c这个文件中的get_args函数。

那么command这个文件是在什么情况下创建的呢?下面我们就来看看吧!

5 恢复出厂设置和固件升级

在android的系统设备中进入"隐私权->恢复出厂设置->重置手机"将为进入到恢复出厂设置的状态,这时将会清除data、cache分区中的所有用户数据,使得系统重启后和刚刷机时一样了。另外为了方便操作我们还可在"隐私权->固件升级->刷新ROM"这里加入了固件升级这一项。

在讲述这些内容之前,我们有必要来看看/cache/recovery/command这个文件相应的一些recovery命令,这些命令都由android系统写入。所有的命令如下:

```
* --send_intent=anystring -- write the text out to recovery.intent
* --update_package=root:path -- verify install an OTA package file
* --wipe_data -- erase user data (and cache), then reboot
* --wipe_cache -- wipe cache (but not user data), then reboot
```

5.1 恢复出厂设置

在frameworks/base/services/java/com/android/server/masterClearReceiver.java

这个文件中有如下代码:

```
public class MasterClearReceiver extends BroadcastReceiver {
    private static final String TAG = "MasterClear";
    @Override
    public void onReceive(final Context context, final Intent intent) {
         if (intent.getAction().equals(Intent.ACTION_REMOTE_INTENT))
             if (!"google.com".equals(intent.getStringExtra("from")))
                  Slog.w(TAG, "Ignoring master clear request -- not from trusted server.");
        Slog.w(TAG, "!!! FACTORY RESET !!!");
// The reboot call is blocking, so we need to do it on another thread.
Thread thr = new Thread("Reboot") {
             @Override
             public void run() {
                  try
                         (intent.hasExtra("enableEFS"))
                           RecoverySystem.rebootToggleEFS(context,
intent.getBooleanExtra("enableEFS", false));
                      } else {
                           RecoverySystem.rebootWipeUserData(context);
                      Log.wtf(TAG, "Still running after master clear?!");
                  } catch (IOException e) {
```

```
Slog.e(TAG, "Can't perform master clear/factory reset", e);
};
thr.start();
}
```

当app中操作了"恢复出厂设置"这一项时,将发出广播,这个广播将在这里被监听,然后进入到恢复出厂设置状态,我们来看看rebootWipeUserData这个方法的代码:

我们可以看到在这里参入了"--wipe_data"这个参数,并把这条命令写入到command这个文件中去了,在进入recovery模式的时候解析到这条命令时就会清除data和cache中的数据了。

再来看看bootCommand这个方法里的代码:

```
private static void bootCommand(Context context, String arg) throws IOException {
        RECOVERY_DIR.mkdirs(); // In case we need it
        COMMAND_FILE.delete();
                                // In case it's not writable
        LOG_FILE.delete();
        FileWriter command = new FileWriter(COMMAND_FILE);
        try {
            command.write(arg);
            command.write("\n");
        } finally
            command.close();
        // Having written the command file, go ahead and reboot
        PowerManager pm = (PowerManager) context.getSystemService(Context.POWER_SERVICE);
        pm.reboot("recovery");
        throw new IOException("Reboot failed (no permissions?)");
    }
```

其中COMMAND_FILE这个成员的定义如下:

```
/** Used to communicate with recovery. See bootable/recovery/recovery.c. */
private static File RECOVERY_DIR = new File("/cache/recovery");
private static File COMMAND_FILE = new File(RECOVERY_DIR, "command");
```

至此恢复出厂设置的命令就写入了recovery cmd file中去了,通过pm.reboot("recovery");重启系统,系统就自动进入到recovery模式自动清除用户数据后再重启系统。

5.2 固件升级

固件升级的流程和恢复出厂设置差不多,不同之处是入command这个文件中写入的命令不一样,下面是恢复出厂设置时的写命令的代码:

```
public static void installPackage(Context context, File packageFile)
    throws IOException {
    String filename = packageFile.getCanonicalPath();
    Log.w(TAG, "!!! REBOOTING TO INSTALL " + filename + " !!!");
    String arg = "--update_package=" + filename;
    bootCommand(context, arg);
}
```

这里的packageFile是由上层app传入的,内容如下:

```
File packageFile = new File("/sdcard/update.zip");
RecoverySystem.installPackage(context, packageFile);
```

这样当系统重启进入到recovery模式时将会自动查找sdcard的根目录下是否有update.zip这个文件,如果有将会进入到update状态,否则会提示无法找到update.zip!

至此我们已经明白了android的整个recovery流程,下面将讲讲update.zip也就是各大论坛里讲到的ROM的制作过程。

6 ROM的制作

我们解压update.zip这个文件,可发现它一般打包了如下这几个文件:

名称 META-INF	大小	类型
	383.2 KB	文件夹
res	3.2 KB	文件夹
updates	131.5 MB	文件夹

图3 ROM包中的内容

或者没有updates而是system这个目录,不同的原因是我这里在updates里放置的是system.img等镜像文件,这些文件都由源码编译而来。而如果是system目录,这里一般放的是android系统的system目录下的内容,可以是整个android系统的system目录,也可以是其中的一部分内容,如一些so库等等,这样为补丁的发布提供了一个很好的解决办法,不需要更新整个系统,只需要更新一部分内容就可以了!

来看看META-INF/com/google/android这个目录下的内容,在这里就两个文件,一个是可执行的exe文件update-binary,这个文件在进入update状态的用于控制ROM的烧入,具体的代码在recovery下的install.c文件中的try_update_binary这个函数中;另一个是updater-script,这个文件里是一些脚本程序,具体的代码如下:



```
# Mount system for check figurepoint etc.
# mount("ext4", "EMMC","/dev/block/mmcblk0p2", "/system");
# Make sure Check system image figurepoint first.
# uncomment below lines to check
# assert(file_getprop("/system/build.prop", "ro.build.fingerprint") ==
"freescale/imx53_evk/imx53_evk/imx53_evk:2.2/FRF85B/eng.b33651.20100914.145340:eng/test-keys");
# assert(getprop("ro.build.platform) == "imx5x");
```

```
# unmount("/system");
show_progress(0.1, 5);
package_extract_dir("updates", "/tmp");
#Format system/data/cache partition
ui_print("Format disk...");
format("ext4","EMMC","/system");
format("ext4","EMMC","/data");
format("ext4","EMMC","/cache");
show_progress(0.2, 10);
# Write u-boot to 1K position.
# u-boot binary should be a no padding uboot!
# For eMMC(iNand) device, needs to unlock boot partition.
ui_print("writting u-boot...");
sysfs_file_write(" /sys/class/mmc_host/mmc0/mmc0:0001/boot_config", "1");
package_extract_file("files/u-boot.bin", "/tmp/u-boot.bin");
#ui_print("Clean U-Boot environment...");
show progress(0.2, 5);
#simple_dd("/dev/zero","/dev/block/mmcblk0",2048);
simple_dd("/tmp/u-boot.bin", "/dev/block/mmcblk0", 2048);
#access user partition, and enable boot partion1 to boot
sysfs_file_write("/sys/class/mmc_host/mmc0/mmc0:0001/boot_config", "8");
#Set boot width is 8bits
sysfs_file_write("/sys/class/mmc_host/mmc0/mmc0:0001/boot_bus_config", "2");
show_progress(0.2, 5);
ui_print("extract kernel image...");
package_extract_file("files/uImage", "/tmp/uImage");
# Write uImage to 1M position.
ui_print("writting kernel image");
simple_dd("/tmp/uImage", "/dev/block/mmcblk0", 1048576);
ui_print("extract uramdisk image...");
package_extract_file("files/uramdisk.img", "/tmp/uramdisk.img");
# Write uImage to 1M position.
ui_print("writting uramdisk image");
simple_dd("/tmp/uramdisk", "/dev/block/mmcblk0", 6291456);
show_progress(0.2, 50);
# You can use two way to update your system which using ext4 system.
# dd hole system.img to your mmcblk0p2 partition.
package_extract_file("files/system.img", "/tmp/system.img");
ui_print("upgrading system partition...");
i_print("upgrading system partition...");
simple_dd("/tmp/system.img", "/dev/block/mmcblk0p2", 0);
show_progress(0.1, 5);
```

相应的脚本指令可在说明可对应源码可在recovery包中的install.c这个文件中找到。

在bootable/recovery/etc下有原始版的脚本代码update-script,但在recovery下的updater.c这个文件中有如下 定义:

```
// Where in the package we expect to find the edify script to execute.
// (Note it's "updateR-script", not the older "update-script".)
#define SCRIPT_NAME "META-INF/com/google/android/updater-script"
```

所在使用这个原版的脚本的时候要将update-script更成updater-script,需要注意!

我们可以发现在bootable/recovery/etcMETA-INFO/com/google/android目录下少了一个update-binary的执行文件,在out/target/product/YOU_PRODUCT/system/bin下面我们可以找到updater,只要将其重名字为update-binary就可以了!

有了这些准备工作,我们就可以开始制作一个我们自己的ROM了,具体步骤如下:

* Xandy@ubuntu:~\$ mkdir recovery * Xandy@ubuntu:~\$ cd recovery 然后将上面提到的bootable/recovery/etc下的所有内容拷贝到当前目录下并删 掉init.rc这个文件 * 编译./META-INF/com/google/android/updater-script这个文件使达到我们想要的烧写控制,如果是烧 system.img updater-script 写 这样的镜像文件,可以直接用我上面提到的 这个脚本代码。
* 拷贝相应的需要制作成ROM的android文件到updates目录或者system目录下,这个得根据系统的需要决定。
* Xandy@ubuntu:~/recovery\$ mkdir res
* Xandy@ubuntu:~/recovery\$ ~/myandroid/out/host/linux-x86/framework/dumpkey.jar
~/myandroid/build/target/product/security/testkey.x509.pem > res/keys 这里创建一个目录用于存储系统的key值
* zip /tmp/recovery.zip -r ./META-INF ./updates ./res 将所有文件打包
* java -jar ./tools/signapk.jar -w ./tools/testkey.x509.pem ./tools/testkey.pk8
/tmp/recovery.zip update.zip 我在recovery目录下创建了一个tools目录,里面放置了sygnapk.jar、testkey.pk8、testkey.x509.pem这几个文件用于java签名时用



经过上面这几步之后就会在recovery目录生成一个update.zip的文件,这个就是我们自己制作的ROM文件,将它拷到sdcard的根目录下,在系统设置里操作进入到"固件升级状态",等到系统重启时,就会看到已经开始自行格式化data和cache分区,稍后就开始出现进度条向相应分区里烧写uboot、kernel、android system的文件了!




图4 烧入新ROM