IT技术咨源

首 页 ASP.NET JAVASCRIPT JSP PHP ASP HTML XML RUBY PERL PYTHON

TIANXIAWUZHEI_LINUX中触摸屏驱动的实现——基于S3C6410处理器

🔟 2012-10-31 11:45, Tags: 166人阅读

这几篇文章主要是关于linux中触摸屏驱动的,基于s3c6410处理器进行分析。这一篇主要是关于触摸屏设备作为平台设备的实现,还有对应的probe函数和remove函数的源码分析。

```
源码分析。
1、触摸屏模块的加载和卸载函数
static char banner[] __initdata = KERN_INFO "S3C Touchscreen driver, (c) 20
static int __init s3c_ts_init(void)
printk(banner):
return platform_driver_register(&s3c_ts_driver);
static void __exit s3c_ts_exit(void)
platform_driver_unregister(&s3c_ts_driver);
module_init(s3c_ts_init);
module_exit(s3c_ts_exit);
万变不离其宗,还是熟悉的那个他,只不过每一次都是一番新的历程。
对应的平台设备资源: 在Dev-ts.c (linux2.6.28\arch\arm\plat-s3c)文件中
/* Touch srcreen */
static struct resource s3c_ts_resource[] = {
[0] = \{
.start = S3C_PA_ADC, I/O端口
.end = S3C_PA_ADC + SZ_4K - 1,
.flags = IORESOURCE_MEM,
```

```
\lceil 1 \rceil = \{
.start = IRQ_PENDN, 中断
.end = IRQ_PENDN,
.flags = IORESOURCE_IRQ,
}.
[2] = {
.start = IRQ_ADC, 中断
.end = IRQ\_ADC,
.flags = IORESOURCE_IRQ,
}
};
struct platform_device s3c_device_ts = {
.name = "s3c-ts",
-1,
.num_resources = ARRAY_SIZE(s3c_ts_resource),
.resource = s3c_ts_resource,
}:
```

对应的platform_driver结构体的定义如下:

内容分类

LCD

Flash RAM

Camera

No OS

Linux 应用程序编程

Bug

MCU

Hardware

X210

u-boot

Ωt

Linux设备驱动

Linux系统管理

touchscreen

Android

相关学习资源 Linux-kernel

Android USB摄像头

Maliit

C/C++

Kconfig

gcc/arm-linux-gcc

ARM系统

Linux内核模块

ubifs/file system

usb

近期文章

单片机串口调试丢包验证过程记录_已解 决

Android中间件开发---Windows下 Android环境搭建(最新最方便)

u-boot环境变量配置记录

Hi-Z(高阻态)

Qte库编译出现: qconfig.cpp: 新的权限为 r-xrwxrwx,而非 r-xr-xr-x Creating qmake. Please wait...

Android系统中SD卡各文件夹名称功能 详解

x210的u-boot中的mtdpart

linux串口通信mark问题

6410中LCD配置的宏定义所在位置

error:Target dll has been cancelled.debugger aborted

热评文章

```
.name = "s3c-ts",
}:
2、我想应该知道要做什么了,接着来看probe函数,源码如下:
 * The functions for inserting/removing us as a module.
static int __init s3c_ts_probe(struct platform_device *pdev)
{
struct resource *res;
struct device *dev;
struct input_dev *input_dev;
struct s3c_ts_mach_info * s3c_ts_cfg;
int ret, size;
dev = &pdev->dev;
res = platform_get_resource(pdev, IORESOURCE_MEM, 0);
if (res == NULL) {
dev_err(dev,"no memory resource specified\n");
return -ENOENT;
} 得到寄存器操作地址
size = (res->end - res->start) + 1;
ts_mem = request_mem_region(res->start, size, pdev->name); 申请这片内存区域
注: static struct resource*ts_mem;
if (ts_mem == NULL) {
dev_err(dev, "failed to get memory region\n");
ret = -ENOENT;
goto err_req;
ts_base = ioremap(res->start, size); 进行映射
if (ts_base == NULL) {
dev_err(dev, "failed to ioremap() region\n");
ret = -EINVAL;
goto err_map;
ts_clock = clk_get(&pdev->dev, "adc"); 得到时钟
if (IS_ERR(ts_clock)) {
dev_err(dev, "failed to find watchdog clock source\n");
ret = PTR_ERR(ts_clock);
goto err_clk;
clk_enable(ts_clock); 使能时钟
s3c_ts_cfg = s3c_ts_get_platdata(&pdev->dev);
static struct s3c_ts_mach_info *s3c_ts_get_platdata (struct device *dev)
{
if (dev->platform_data != NULL)
return (struct s3c_ts_mach_info *)dev->platform_data;
return &s3c_ts_default_cfg;
}
默认值:
/* Touchscreen default configuration */
struct s3c_ts_mach_info s3c_ts_default_cfg __initdata = {
               .delay = 5000, //10000,
               .presc = 49.
               .oversampling_shift = 4,//2,
.resol_bit = 10
};
```

```
mini2440的串口在Qt上实现
Android中间件开发---Windows下
Android环境搭建(最新最方便)
NAND Flash SLC、MLC技术解析
文件编程: 创建目录mkdir()函数
time(),localtime(),gmtime(),asctime(),ctime(),gettime
进程控制: waitpid之status意义解析
进程控制: waitpid()
进程控制: linux中fork同时创建多个子
进程注意事项
进程通信: 浅析Linux下core文件
进程通信: 信号通信中的SIGABRT的验
证测试
内容归档
2013年03月
2013年02月
2013年01月
2012年12月
2012年11月
2012年10月
2012年09月
```

这里涉及到一个结构体s3c_ts_mach_info

```
struct s3c_ts_mach_info {
               delay; 延时时间
               presc; 预分频值
int
               oversampling_shift; 转化次数
int
int resol_bit; 分频率
enum s3c_adc_types3c_adc_con;看下面:
};
其中有
enum s3c_adc_type {
ADC_TYPE_0,
ADC_TYPE_1, /* S3C2416, S3C2450 */
ADC_TYPE_2,/* S3C64XX, S5PC1XX */
};
if ((s3c_ts_cfg->presc&0xff) > 0)
                                  设置预分频值
writel(S3C\_ADCCON\_PRSCEN \mid S3C\_ADCCON\_PRSCVL(s3c\_ts\_cfg->presc\&0xFF), \\ \\ \\
ts_base+S3C_ADCCON);
else
```

writel(0, ts_base+S3C_ADCCON);没有定义的话,写0, 其实也就是禁止预分频这里主要和ADCCON寄存器的设置有关,而且有如下定义:

#define S3C_ADCCON_PRSCEN(1<<14)

#define S3C_ADCCON_PRSCVL(x)(((x)&0xFF)<<6)

看下图:

| PRSCEN | [14] | A/D converter prescaler enable |
|--------|--------|---|
| | | 0 = Disable |
| | - 8/ | 1 = Enable |
| PRSCVL | [13:6] | A/D converter <u>prescaler value</u> Data value: 5 ~ 255 |
| | | NOTE: |
| | | Note that division factor is (N+1) when the prescaler value is N. |
| | | ADC frequency should be set less than PCLK by 5 times. (Ex. If PCLK=10MHz, ADC Frequency<2MHz) |
| | | This A/D converter is designed to operate at maximum 5MHz clock |

```
/* Initialise registers */
if ((s3c_ts_cfg->delay&0xffff) > 0)
writel(s3c_ts_cfg->delay & 0xffff, ts_base+S3C_ADCDLY);
和上面差不多,主要和ADCDLY寄存器有关。直接看图:注:在两种模式下有不同的含义
```

| DELAY | [15:0] | 1) In case of ADC conversion mode (Normal, Separate, Auto conversion); ADC conversion is delayed by counting this value. Counting clock is PCLK. → ADC conversion delay value. |
|-------|--------|---|
| | | 2) In case of waiting for Interrupt mode; when stylus down occurs in waiting for interrupt mode, it generates interrupt signal (INT_PNDNUP) at interval of several ms for Auto X/Y position conversion. |
| | | If this interrupt occurs in STOP mode, it generates Wake-Up signal, having interval (several ms), for Exiting STOP MODE. |
| | | Note: Do not use Zero value(0x0000) |

if (s3c_ts_cfg->resol_bit==12) { 分频率

```
switch(s3c_ts_cfg->s3c_adc_con) {
case ADC_TYPE_2:
writel(readl(ts_base+S3C_ADCCON)|S3C_ADCCON_RESSEL_12BIT,
ts_base+S3C_ADCCON);
break;
```

#define S3C_ADCCON_RESSEL_12BIT(0x1<<16)

| ADCCON | Bit | Description |
|--------|------|--|
| RESSEL | [16] | A/D converter resolution selection 0 = 10-bit A/D conversion 1 = 12-bit A/D conversion |

```
case ADC_TYPE_1:
writel(readl(ts_base+S3C_ADCCON)|S3C_ADCCON_RESSEL_12BIT_1,
ts_base+S3C_ADCCON);
break;
default:
dev_err(dev, "Touchscreen over this type of AP isn't supported !\n");
break;
}
}
```

writel(WAIT4INT(0), ts_base+S3C_ADCTSC);主要是对ADCTSC寄存器进行操作,使触摸屏处于等待中断模式

| Register | Address | R/W | Description |
|----------|------------|-----|-----------------------------------|
| ADCTSC | 0x7E00B004 | R/W | ADC Touch Screen Control Register |

```
ts = kzalloc(sizeof(struct s3c_ts_info), GFP_KERNEL);
注: static struct s3c_ts_info*ts;
input_dev = input_allocate_device();申请并初始化一个输入设备。通过输入设备,驱
动程序才能和用户交互。
注: struct input_dev *input_dev;
if (!input_dev) {
ret = -ENOMEM;
goto err_alloc;
ts->dev = input_dev;
ts->dev->evbit[0] = ts->dev->evbit[0] = BIT_MASK(EV_SYN) | BIT_MASK(EV_KEY)
ts->dev->keybit[BIT_WORD(BTN_TOUCH)] = BIT_MASK(BTN_TOUCH);
if (s3c_ts_cfg->resol_bit==12) {
input_set_abs_params(ts->dev, ABS_X, 0, 0xFFF, 0, 0);
input_set_abs_params(ts->dev, ABS_Y, 0, 0xFFF, 0, 0);
}
input_set_abs_params(ts->dev, ABS_X, 0, 0x3FF, 0, 0);
input_set_abs_params(ts->dev, ABS_Y, 0, 0x3FF, 0, 0);
input_set_abs_params(ts->dev, ABS_PRESSURE, 0, 1, 0, 0);
sprintf(ts->phys, "input(ts)");
```

```
ts->dev->name = s3c_ts_name;
ts->dev->phys = ts->phys;
ts->dev->id.bustype = BUS_RS232;
ts->dev->id.vendor = 0xDEAD;
ts->dev->id.product = 0xBEEF;
ts->dev->id.version = S3C_TSVERSION;
ts->shift = s3c_ts_cfg->oversampling_shift;
ts->resol_bit = s3c_ts_cfg->resol_bit;
ts->s3c_adc_con = s3c_ts_cfg->s3c_adc_con;
上面这一段代码都是初始化触摸屏设备的全局量ts,对应的结构体原型是:
struct s3c_ts_info {
struct input_dev *dev;
long xp;
long yp;
int count;
int shift;
char phys[32];
int resol bit:
enum s3c_adc_types3c_adc_con;
/* For IRQ_PENDUP */
ts_irq = platform_get_resource(pdev, IORESOURCE_IRQ, 0); 得到触摸屏中断IRQ_P
if (ts_irq == NULL) {
dev_err(dev, "no irq resource specified\n");
ret = -ENOENT;
goto err_irq;
ret = request_irq(ts_irq->start, stylus_updown, IRQF_SAMPLE_RANDOM, "s3c_up")
if (ret != 0) {
dev_err(dev,"s3c_ts.c: Could not allocate ts IRQ_PENDN !\n");
ret = -EIO:
goto err_irq;
/* For IRQ_ADC */
ts_irq = platform_get_resource(pdev, IORESOURCE_IRQ, 1); 得到ADC中断
if (ts_irq == NULL) {
dev_err(dev, "no irq resource specified\n");
ret = -ENOENT;
goto err_irq;
ret = request_irq(ts_irq->start, stylus_action, IRQF_SAMPLE_RANDOM, "s3c_ac
if (ret != 0) {
dev_err(dev, "s3c_ts.c: Could not allocate ts IRQ_ADC !\n");
ret = -EIO;
goto err_irq;
printk(KERN_INFO "%s got loaded successfully : %d bits\n", s3c_ts_name, s3c
/* All went ok, so register to the input system */ 将触摸屏设备注册到输入子系:
ret = input_register_device(ts->dev);
dev_err(dev, "s3c_ts.c: Could not register input device(touchscreen)!\n");
ret = -EIO;
goto fail;
}
```

```
return 0;
下面这些是错误处理代码
fail:
free_irq(ts_irq->start, ts->dev);
free_irq(ts_irq->end, ts->dev);
err_irq:
input_free_device(input_dev);
kfree(ts);
err_alloc:
clk_disable(ts_clock);
clk_put(ts_clock);
err_clk:
iounmap(ts_base);
err map:
release_resource(ts_mem);
kfree(ts_mem);
err_req:
return ret;
到这里,触摸屏设备驱动的probe函数就讲述完了。
3、当然, probe函数中几个重要的函数都没讲, 就是关于输入子系统的, 那不是我们
现在关注的重点。接着看对应的remove函数,源码如下:
static int s3c_ts_remove(struct platform_device *dev)
{
printk(KERN_INFO "s3c_ts_remove() of TS called !\n");
disable_irq(IRQ_ADC);
disable_irq(IRQ_PENDN);
free_irq(IRQ_PENDN, ts->dev);
free_irq(IRQ_ADC, ts->dev);
if (ts_clock) {
clk_disable(ts_clock);
clk_put(ts_clock);
ts_clock = NULL;
input_unregister_device(ts->dev);
iounmap(ts_base);
return 0;
}
```

其实看懂了probe函数,remove函数就完全不用看了。

linux中触摸屏驱动的实现(2)——基于s3c6410处理器的链接地址

上一篇主要讲述了linux中触摸屏设备作为平台设备存在的模块加载和卸载函数,还有就是对应的probe函数和remove函数,这一篇说下在probe函数中注册的两个中断处理函数。

1、先来说第一个中断处理函数——触摸屏中断,对应的中断处理函数是stylus_updown,当触摸屏被按下时,会产生中断信号IRQ_PENDUP。函数源码如

```
下:
static irgreturn_t stylus_updown(int
```

```
static irqreturn_t stylus_updown(int irqno, void *param) {
    unsigned long data0;
    unsigned long data1;
    int updown;定义一个整型变量,用来表示触摸屏是否被按下,如果按下,这个值是1; 如果没按
    data0 = readl(ts_base+S3C_ADCDAT0);
    data1 = readl(ts_base+S3C_ADCDAT1);读取寄存器ADCDAT0和寄存器ADCDAT1
    updown = (!(data0 & S3C_ADCDAT0_UPDOWN)) && (!(data1 & S3C_ADCDAT1_UPDOWN))
    重点来分析,有如下定义:
#define S3C_ADCDAT0_UPDOWN(1<<15)
```

#define S3C_ADCDAT1_UPDOWN(1<<15)

从这里可知与这两个寄存器的第15位有关,而寄存器ADCDAT0和寄存器ADCDAT1分别表示X和Y方向检测到触摸屏是否被按下,也就是说只有当寄存器ADCDAT0和寄存器ADCDAT1两个寄存器的UPDOWN都等于0时,采表示触摸屏被按下。看下面这个图:

| ADCDAT0 | Bit | Description |
|---------|------|--|
| UPDOWN | [15] | Up or Down state of Stylus at Waiting for Interrupt Mode. 0 = Stylus down state. 1 = Stylus up state. |
| ADCDAT1 | Bit | Description |
| UPDOWN | [15] | Up or Down state of Stylus at Waiting for Interrupt Mode. 0 = Stylus down state. 1 = No stylus down state. |

```
#ifdef CONFIG_TOUCHSCREEN_S3C_DEBUG
      printk(KERN_INFO " %c\n",updown ? 'D' : 'U');
#endif
/* TODO we should never get an interrupt with updown set while
* the timer is running, but maybe we ought to verify that the
* timer isn't running anyways. */
             updown 等于1,表示触摸屏按下
if (updown)
downflag=1;
//printk("touch_timer_fire(0)\n");
touch_timer_fire(0);调用此函数处理触摸屏的按下,这个函数下面再讲。
}
if(ts->s3c_adc_con==ADC_TYPE_2) {
      __raw_writel(0x0, ts_base+S3C_ADCCLRWK);
       __raw_writel(0x0, ts_base+S3C_ADCCLRINT);
}
```

#define S3C_ADCCLRINTS3C_ADCREG(0x18)

#define S3C_ADCCLRWKS3C_ADCREG(0x20)

直接看图:

其中有如下定义:

| Register | Address | | Description | |
|-----------|------------|---|---------------------|--|
| ADCCLRINT | 0×7E00B018 | W | Clear ADC Interrupt | |

| ADCCLRINT | Bit | Description |
|-------------|-----|-------------------------|
| INT_ADC_CLR | [0] | INT_ADC interrupt clear |

| Register | Address | RW | Description |
|-----------------|------------|----|-----------------------------|
| ADCCLRINTPNDNUP | 0×7E00B020 | W | Clear Pen Down/Up Interrupt |

| ADCCLRINTPNDNUP | Bit | Description |
|-----------------|-----|----------------------------|
| INT_PNDNUP_CLR | [0] | INT_PNDNUP interrupt clear |

```
return IRQ HANDLED;
}
好了现在可以分析我们上面没有分析的那一个函数了touch_timer_fire,源码如下:
static void touch_timer_fire(unsigned long data)
unsigned long data0;
unsigned long data1;
int updown;
data0 = read1(ts_base+S3C_ADCDAT0);
data1 = readl(ts_base+S3C_ADCDAT1);
updown = (!(data0 & S3C_ADCDAT0_UPDOWN)) && (!(data1 & S3C_ADCDAT1_UPDOWN))
上面这些和刚才分析的一样,都是为了判断触摸屏是否被按下
if (updown) { 为1, 触摸屏被按下
//printk("updown=1.\n");
if (ts->count) {
#ifdef CONFIG_TOUCHSCREEN_S3C_DEBUG
#endif
  if(downflag==0)
                   {
input_report_abs(ts->dev, ABS_X, ts->xp);
input_report_abs(ts->dev, ABS_Y, ts->yp);
input_report_key(ts->dev, BTN_TOUCH, 1);
input_report_abs(ts->dev, ABS_PRESSURE, 1);
input_sync(ts->dev);
                       上面这一段用来向输入子系统报告当前触摸笔的位置
                  else
                  {
                    // printk("downflag=1.ignore this data.\n");
   downflag=0;
                  }
ts->xp = 0;
ts->yp = 0;
ts->count = 0;
  表示缓冲区中没有数据, 也就是没有触摸屏按下时间发生
writel(S3C_ADCTSC_PULL_UP_DISABLE | AUTOPST, ts_base+S3C_ADCTSC);主要是将AD印
其中有如下定义:
#define S3C_ADCTSC_PULL_UP_DISABLE(1<<3)</pre>
#define AUTOPST (S3C_ADCTSC_YM_SEN | S3C_ADCTSC_YP_SEN | S3C_ADCTSC_XP_S
   S3C_ADCTSC_AUTO_PST | S3C_ADCTSC_XY_PST(0))
writel(read1(ts_base+S3C_ADCCON) | S3C_ADCCON_ENABLE_START, ts_base+S3C_ADC
else {
        表示触摸屏没有被按下时的操作。
ts->count = 0;
input_report_key(ts->dev, BTN_TOUCH, 0);调用这个函数向输入子系统报告触摸屏被弹起
input_report_abs(ts->dev, ABS_PRESSURE, 0); 发送触摸屏的一个绝对坐标
input_sync(ts->dev); 该函数通知事件发送者发送一个完整的报告。
writel(WAIT4INT(0), ts_base+S3C_ADCTSC); 把触摸屏的模式设为等待中断模式
```

linux中触摸屏驱动的实现(3)——基于s3c6410处理器的链接地址

1、上一篇分析的是两个中断处理函数中的其中一个触摸屏中断,现在来分析另外一个ADC中断,对应的中断函数是stylus_action。当触摸屏在自动X/Y位置转换模式和独立的X/Y位置转换模式时,当坐标数据转换之后会产生IRQ_ADC中断,进而调用stylus_action函数,此函数源码如下:

```
static irgreturn_t stylus_action(int irgno, vo
unsigned long data0;
unsigned long data1;
//printk("stylus_action.\n");
data0 = read1(ts_base+S3C_ADCDAT0);
data1 = read1(ts_base+S3C_ADCDAT1);
                                    读两个寄存制
if(ts->resol_bit==12) {
                          12位分辨率
#if defined(CONFIG_TOUCHSCREEN_NEW)
ts->yp += S3C_ADCDAT0_XPDATA_MASK_12BIT - (data
ts->xp += S3C_ADCDAT1_YPDATA_MASK_12BIT - (data
#else
ts->xp += data0 & S3C_ADCDAT0_XPDATA_MASK_12BI
其中: #define S3C_ADCDAT0_XPDATA_MASK_12BIT(0x0
ts->yp += data1 & S3C_ADCDAT1_YPDATA_MASK_12BI
#endif
}
else {
        10位分频率
#if defined(CONFIG_TOUCHSCREEN_NEW)
ts->yp += S3C_ADCDAT0_XPDATA_MASK - (data0 & S
ts->xp += S3C_ADCDAT1_YPDATA_MASK - (data1 & S
#else
ts->xp += data0 & S3C_ADCDAT0_XPDATA_MASK;
ts->yp += data1 & S3C_ADCDAT1_YPDATA_MASK;
#endif
}
ts->count++;
if (ts->count < (1<<ts->shift)) {
                                    如果缓冲区
writel(S3C_ADCTSC_PULL_UP_DISABLE | AUTOPST, t:
writel(read1(ts_base+S3C_ADCCON) | S3C_ADCCON_
} else {
mod_timer(&touch_timer, jiffies+1);
                                    修改touch
```

touch_timer定时器指定的函数。这个定时器的定义如下:

touch_timer定时器用来当缓冲区不为空时,不断地触发touch_timer_fire函数。此函数读取触摸屏的坐标信息,并传递给内核输入子系统。还记得吗?touch_timer_fire这个函数的源码在上一篇博客中已经分析了。

2、再说下上面的定时器定义函数。

static struct timer_list touch_timer =

TIMER_INITIALIZER(touch_timer_fire, 0, 0);看下面,可知触摸屏设备驱动程序将touch_timer定时器函数设置为touch_timer_fire,过期时间为0,数据为0.即加载完触摸屏驱动程序后,就会执行一次定时器数touch_timer_fire。

```
#define TIMER_INITIALIZER(_function, _expires,
.entry = { .prev = TIMER_ENTRY_STATIC },\
.function = (_function),\
.expires = (_expires),\
.data = (_data),\
.base = &boot_tvec_bases,\
}
```

« x210——Android睡眠唤醒串口打印信息

四线触摸屏原理»

Copyright © Jishuyuanma.com - IT技术资源.