努力成为 linux kernel hacker 的人李万鹏原创作品,为梦而战。转载请标明出处

http://blog.csdn.net/woshixingaaa/archive/2011/05/20/6434725.asp

S3C2440 支持的是 4 线电阻式触摸屏,这里简单说一下触摸屏基本原理,目前的触摸屏种类有: 阻型触摸屏,容性触摸屏,多点触摸。阻性触摸屏通常由三部分组成: 上下两层透明的(ITO 氧化铟)导体层,两层导体之间的间隔层和电极。触摸屏工作时,上下导体层各自构成了一个电阻网络,分别称为 X 层,Y 层,X 层在左右两电极,Y 层在上下两电极分别引出信号,一共引出 4 个信号,构成所谓的 4 线电阻。当某一层加上电压时,会在该网络上形成电压梯度。如有外力使得上下两层在某一点接触,则在电极未加电压的另一层可以测得接触点的电压。得到的电压值通过 A/D 转换,就可相应的判断接触点的坐标。说白了,阻性触摸屏可以想象成两个方向的滑动变阻,当手点上时两个接触面被接触上,接触位置不一样相当于滑动位置不一样。

再来说一下 S3C2440 使用的 ADC 控制器,是一个 10 位的 8 通道的模数转换器。在 2.5MHz 的 A/D 转换时钟下,最大的转换速率可达

500KSPS(SPS:sample per second, 反 秒采样的次数)。S3C2440 的 4 个 控制信号的引脚与 AD 的 4 个模拟信号输入引脚复用。从下图中可以看出 ADC 和触摸屏只有一个 A/D 转换器(A/D Converter),可以通过设置寄存器来选择 对哪路模拟信号(多达 8 路)进行采样。图中有两个中断信号:


INT_ADC,INT_TC,前者表示 A/D 转换器已经转换完毕,后者表示触摸屏被按下了。







37



在 Linux 内核的触摸屏驱动中采用了延时进行消抖和算术平均值法进行滤波,这里分析一下 s3c2410_ts 程序,首先来看模块的初始化函数:

```
1. static int __init s3c2410ts_init(void)
2. {
3.
    struct input_dev *input_dev;
4.
    int err;
     /*获得 ad 时钟*/
5.
6.
    adc_clock = clk_get(NULL, "adc");
7.
    if (!adc clock) {
8.
       printk(KERN_ERR "failed to get adc clock source/n");
9.
      return -ENOENT;
10. }
11. /*使能时钟*/
12. clk_enable(adc_clock);
13. /*获得寄存器的虚拟地址*/
14. base_addr=ioremap(S3C2410_PA_ADC,0x20); //remap the touch panal control register.
15. if (base_addr == NULL) {
16.
       printk(KERN_ERR "Failed to remap register block/n");
17.
       return -ENOMEM;
18. }
19. /*配置寄存器引脚*/
20. s3c2410 ts connect();
```

```
21.
    iowrite32(S3C2410_ADCCON_PRSCEN | S3C2410_ADCCON_PRSCVL(0xFF),/
22.
         base addr+S3C2410 ADCCON);
23.
24. iowrite32(0xffff, base_addr+S3C2410_ADCDLY);
25. /*进入等待中断模式*/
26. iowrite32(WAIT4INT(0), base_addr+S3C2410_ADCTSC);
27. /*注册输入设备*/
28. input_dev = input_allocate_device();
29. if (!input_dev) {
30.
       printk(KERN_ERR "Unable to allocate the input device !!/n");
31.
       return -ENOMEM;
32. }
33. dev = input_dev;
34. /*设备支持的事件,同步事件,按键事件,绝对坐标*/
35. dev \rightarrow evbit[0] = BIT(EV_SYN) \mid BIT(EV_KEY) \mid BIT(EV_ABS),
36. /*按键事件的类型,触摸屏点击*/
37. dev->keybit[BITS_TO_LONGS(BTN_TOUCH)] = BIT(BTN_TOUCH);
38. /*触摸屏使用的是绝对坐标系,所以设置 x,y 的范围和压力*/
39. input_set_abs_params(dev, ABS_X, 0, 0x3FF, 0, 0);
40. input_set_abs_params(dev, ABS_Y, 0, 0x3FF, 0, 0);
41. input_set_abs_params(dev, ABS_PRESSURE, 0, 1, 0, 0);
42. /*设备的身份信息,这里写死*/
43. dev->name = s3c2410ts_name;
44. dev->id.bustype = BUS_RS232;
45. dev > id.vendor = 0xDEAD;
46. dev > id.product = 0xBEEF;
47. dev->id.version = S3C2410TSVERSION;
48. /*注册 AD 中断处理函数*/
49. if (request_irq(IRQ_ADC, stylus_action, IRQF_SHARED|IRQF_SAMPLE_RANDOM, "s3c2410_action
  ", dev))
50.
      {
51.
       printk(KERN_ERR "s3c2410_ts.c: Could not allocate ts IRQ_ADC !/n");
52.
       iounmap(base_addr);
53.
       return -EIO;
54. }
55. /*注册 irg 中断处理函数*/
56.
       if (request_irq(IRQ_TC, stylus_updown, IRQF_SAMPLE_RANDOM, "s3c2410_action", dev))
57.
58.
       printk(KERN_ERR "s3c2410_ts.c: Could not allocate ts IRQ_TC !/n");
59.
       iounmap(base_addr);
60.
       return -EIO;
61. }
62. printk(KERN_INFO "%s successfully loaded/n", s3c2410ts_name);
63. /*注册输入设备*/
64. err = input_register_device(dev);
```

```
65. if(err)
66. {
67. printk(KERN_ERR "failed to register input device/n");
68. }
69. return 0;
70.}
```

下面来看一下 IRQ_TC 的中断处理函数:

```
    static irqreturn_t stylus_updown(int irq, void *dev_id)

2. {
3.
    unsigned long data0;
4.
    unsigned long data1;
5.
    int updown;
6.
    /*获得锁,可能有其他的设备会用到 AD 模块*/
7.
    if (down trylock(&ADC LOCK) == 0)
8.
9.
      /*标识对触摸屏进行了操作*/
10.
      OwnADC = 1;
11.
      /*读状态寄存器的值*/
12.
      data0 = ioread32(base addr+S3C2410 ADCDAT0);
13.
      data1 = ioread32(base_addr+S3C2410_ADCDAT1);
14.
      /*如果 updown 为 1 表示按下, 为 0 表示抬起*/
15.
         updown = (!(data0 & S3C2410 ADCDAT0 UPDOWN)) && (!(data1 & S3C2410 ADCDAT0 U
  PDOWN));
16.
      if (updown)
17.
         {
18.
        /*如果被按下,touch_timer_fire 进行实际的处理*/
19.
        touch timer fire(0);
20.
        }
21.
        else
22.
        {
23.
        OwnADC = 0;
24.
        up(&ADC_LOCK);
25.
     }
26. }
27. return IRQ_HANDLED;
28.}
```

下面看一下这个实际进行中断处理的函数:

```
    static void touch_timer_fire(unsigned long data)
    {
    unsigned long data0;
    unsigned long data1;
    int updown;
    /*读状态,看是被按下,还是被弹起*/
```

```
7.
    data0 = ioread32(base_addr+S3C2410_ADCDAT0);
8.
    data1 = ioread32(base_addr+S3C2410_ADCDAT1);
9.
    updown = (!(data0 & S3C2410 ADCDAT0 UPDOWN)) && (!(data1 & S3C2410 ADCDAT0 UPDOW
  N));
10.
    if(updown)
11. {
12.
       if(count != 0)
13.
         {
14.
         long tmp;
15.
         tmp = xp;
16.
         xp = yp;
17.
         yp = tmp;
18.
         /*这是一种算术平均滤波法,*/
19.
            xp >>= 2;
20.
          yp >>= 2;
21.
         input_report_abs(dev, ABS_X, xp);
22.
         input_report_abs(dev, ABS_Y, yp);
23.
         input report key(dev, BTN TOUCH, 1);
24.
         input_report_abs(dev, ABS_PRESSURE, 1);
25.
         input_sync(dev);
26.
       }
27.
       /*如果是被按下,并且没有进行过 AD 转换,则开始 AD 转化*/
28.
         xp = 0;
29.
       yp = 0;
30.
       count = 0;
31.
       iowrite32(S3C2410 ADCTSC PULL UP DISABLE | AUTOPST, base addr+S3C2410 ADCTSC);
32.
       iowrite32(ioread32(base_addr+S3C2410_ADCCON) | S3C2410_ADCCON_ENABLE_START, base
   _addr+S3C2410_ADCCON);
33. }
34. else
35. {
36.
       count = 0;
37.
       input_report_key(dev, BTN_TOUCH, 0);
38.
       input_report_abs(dev, ABS_PRESSURE, 0);
39.
       input_sync(dev);
40.
       iowrite32(WAIT4INT(0), base_addr+S3C2410_ADCTSC);
41.
       if (OwnADC)
42.
43.
         OwnADC = 0;
44.
         up(&ADC_LOCK);
45.
       }
46. }
47.}
```

如果 AD 转换完成,会调用 AD 完成的中断处理程序:

```
1. static irgreturn_t stylus_action(int irg, void *dev_id)
2. {
3.
    unsigned long data0;
4.
    unsigned long data1;
5.
    /*如果确实对触摸屏进行了操作*/
6.
    if (OwnADC)
7.
      {
8.
      /*获得转换后的数据,并增加采样次数*/
9.
      data0 = ioread32(base_addr+S3C2410_ADCDAT0);
10.
      data1 = ioread32(base addr+S3C2410 ADCDAT1);
11.
      count++;
12.
      /*如果采样次数少于 4 次,则继续进行 AD 采样*/
13.
      if (count < (1<<2))
14.
        {
15.
        iowrite32(S3C2410_ADCTSC_PULL_UP_DISABLE | AUTOPST, base_addr+S3C2410_ADCTSC);
16.
        iowrite32(ioread32(base_addr+S3C2410_ADCCON) | S3C2410_ADCCON_ENABLE_START, ba
  se_addr+S3C2410_ADCCON);
17.
      }
18.
        else
19.
        {
20.
        /*否则启动定时器,在1个滴答之后上报事件,并进入等待中断状态*/
21.
        mod timer(&touch timer, jiffies+1);
22.
        iowrite32(WAIT4INT(1), base_addr+S3C2410_ADCTSC);
23.
      }
24. }
25. return IRQ HANDLED;
26.}
```

分享到: