在Ubuntu上为Android增加硬件抽象层(HAL)模块访问Linux内核驱动程序

在Android硬件抽象层(HAL)概要介绍和学习计划一文中,我们简要介绍了在Android系统为为硬件编写驱动程序的方法。简单来说,硬件驱动程序一方面分布在Linux内核中,另一方面分布在用户空间的硬件抽象层中。接着,在Ubuntu上为Android系统编写Linux内核驱动程序一文中举例子说明了如何在Linux内核编写驱动程序。在这一篇文章中,我们将继续介绍Android系统硬件驱动程序的另一方面实现,即如何在硬件抽象层中增加硬件模块来和内核驱动程序交互。在这篇文章中,我们还将学习到如何在Android系统创建设备文件时用类似Linux的udev规则修改设备文件模式的方法。

- 一. 参照在Ubuntu上为Android系统编写Linux内核驱动程序一文所示,准备好示例内核驱动序。完成这个内核驱动程序后,便可以在Android系统中得到三个文件,分别是/dev/hello、/sys/class/hello/hello/val和/proc/hello。在本文中,我们将通过设备文件/dev/hello来连接硬件抽象层模块和Linux内核驱动程序模块。
 - 二. 进入到在hardware/libhardware/include/hardware目录,新建hello.h文件:

USER-NAME@MACHINE-NAME:~/Android\$

cd hardware/libhardware/include/hardware

USER-NAME@MACHINE-

NAME:~/Android/hardware/libhardware/include/hardware\$ vi hello.h

hello.h文件的内容如下:

```
[cpp]
01.
      #ifndef ANDROID HELLO INTERFACE H
      #define ANDROID HELLO INTERFACE H
02.
03.
      #include <hardware/hardware.h>
04.
05.
      BEGIN DECLS
06.
      /*定义模块ID*/
07.
      #define HELLO_HARDWARE_MODULE_ID "hello"
08.
09.
      /*硬件模块结构体*/
10.
      struct hello_module_t {
11.
          struct hw_module_t common;
12.
13.
      };
14.
      /*硬件接口结构体*/
15.
      struct hello_device_t {
16.
          struct hw_device_t common;
17.
18.
          int fd;
19.
          int (*set val)(struct hello device t* dev, int val);
          int (*get_val)(struct hello_device_t* dev, int* val);
20.
      };
21.
22.
23.
      __END_DECLS
24.
25.
     #endif
```

这里按照Android硬件抽象层规范的要求,分别定义模块ID、模块结构体以及硬件接口结构

体。在硬件接口结构体中,fd表示设备文件描述符,对应我们将要处理的设备文件"/dev/hello", set_val和get_val为该HAL对上提供的函数接口。

三. 进入到hardware/libhardware/modules目录,新建hello目录,并添加hello.c文件。hello.c的内容较多,我们分段来看。

首先是包含相关头文件和定义相关结构:

```
[cpp]
      #define LOG TAG "HelloStub"
01.
02.
03.
      #include <hardware/hardware.h>
04.
      #include <hardware/hello.h>
      #include <fcntl.h>
05.
      #include <errno.h>
06.
07.
      #include <cutils/log.h>
      #include <cutils/atomic.h>
08.
09.
      #define DEVICE_NAME "/dev/hello"
10.
11.
      #define MODULE NAME "Hello"
      #define MODULE_AUTHOR "shyluo@gmail.com"
12.
13.
      /*设备打开和关闭接口*/
14.
15.
      static int hello_device_open(const struct hw_module_t* module, const char* name, struct
16.
      static int hello_device_close(struct hw_device_t* device);
17.
      /*设备访问接口*/
18.
      static int hello_set_val(struct hello_device_t* dev, int val);
19.
      static int hello get val(struct hello device t* dev, int* val);
20.
21.
      /*模块方法表*/
22.
23.
      static struct hw module methods t hello module methods = {
24.
          open: hello_device_open
25.
      };
26.
      /*模块实例变量*/
27.
      struct hello_module_t HAL_MODULE_INFO_SYM = {
28.
29.
          common: {
30.
              tag: HARDWARE MODULE TAG,
              version_major: 1,
31.
              version_minor: 0,
32.
              id: HELLO_HARDWARE_MODULE_ID,
33.
              name: MODULE_NAME,
34.
              author: MODULE_AUTHOR,
35.
36.
              methods: &hello_module_methods,
          }
37.
38.
      };
```

这里,实例变量名必须为HAL_MODULE_INFO_SYM,tag也必须为HARDWARE_MODULE_TAG,这是Android硬件抽象层规范规定的。 定义hello_device_open函数:

```
[cpp]
01.
      static int hello_device_open(const struct hw_module_t* module, const char* name, struct
02.
          struct hello_device_t* dev;dev = (struct hello_device_t*)malloc(sizeof(struct hello
03.
04.
          if(!dev) {
              LOGE("Hello Stub: failed to alloc space");
05.
              return -EFAULT;
06.
          }
07.
08.
          memset(dev, 0, sizeof(struct hello_device_t));
09.
          dev->common.tag = HARDWARE_DEVICE_TAG;
10.
          dev->common.version = 0;
11.
          dev->common.module = (hw_module_t*)module;
12.
          dev->common.close = hello_device_close;
13.
14.
          dev->set_val = hello_set_val;dev->get_val = hello_get_val;
15.
          if((dev->fd = open(DEVICE NAME, O RDWR)) == -1) {
16.
17.
              LOGE("Hello Stub: failed to open /dev/hello -
      - %s.", strerror(errno));free(dev);
              return -EFAULT;
18.
          }
19.
20.
          *device = &(dev->common);
21.
          LOGI("Hello Stub: open /dev/hello successfully.");
23.
24.
          return 0;
25
```

DEVICE_NAME定义为"/dev/hello"。由于设备文件是在内核驱动里面通过device_create创建的,而device_create创建的设备文件默认只有root用户可读写,而hello_device_open一般是由上层APP来调用的,这些APP一般不具有root权限,这时候就导致打开设备文件失败:

Hello Stub: failed to open /dev/hello -- Permission denied.

解决办法是类似于Linux的udev规则,打开Android源代码工程目录下,进入到system/core/rootdir目录,里面有一个名为ueventd.rc文件,往里面添加一行:

/dev/hello 0666 root root

定义hello_device_close、hello_set_val和hello_get_val这三个函数:

```
[cpp]

01. static int hello_device_close(struct hw_device_t* device) {
    struct hello_device_t* hello_device = (struct hello_device_t*)device;

03.

04. if(hello_device) {
        close(hello_device->fd);
        free(hello_device);

07. }
```

```
08.
09.
          return 0;
10.
      }
11.
12.
      static int hello_set_val(struct hello_device_t* dev, int val) {
           LOGI("Hello Stub: set value %d to device.", val);
13.
14.
15.
           write(dev->fd, &val, sizeof(val));
16.
17.
          return 0;
      }
18.
19.
20.
      static int hello_get_val(struct hello_device_t* dev, int* val) {
21.
           if(!val) {
               LOGE("Hello Stub: error val pointer");
22.
23.
               return -EFAULT;
          }
24.
25.
          read(dev->fd, val, sizeof(*val));
26.
27.
          LOGI("Hello Stub: get value %d from device", *val);
28.
29.
30.
          return 0;
31.
     }
```

四. 继续在hello目录下新建Android.mk文件:

LOCAL_PATH := \$(call my-dir)

include \$(CLEAR_VARS)

LOCAL_MODULE_TAGS := optional

LOCAL_PRELINK_MODULE := false

LOCAL_MODULE_PATH := \$(TARGET_OUT_SHARED_LIBRARIES)/hw

LOCAL_SHARED_LIBRARIES := liblog

LOCAL_SRC_FILES := hello.c

LOCAL_MODULE := hello.default

include \$(BUILD_SHARED_LIBRARY)

注意,LOCAL_MODULE的定义规则,hello后面跟有default,hello.default能够保证我们的模块总能被硬象抽象层加载到。

五. 编译:

USER-NAME@MACHINE-NAME:~/Android\$ mmm

hardware/libhardware/modules/hello

编译成功后,就可以在out/target/product/generic/system/lib/hw目录下看到 hello.default.so文件了。

六. 重新打包Android系统镜像system.img:

USER-NAME@MACHINE-NAME:~/Android\$ make snod

重新打包后, system.img就包含我们定义的硬件抽象层模块hello.default了。

虽然我们在Android系统为我们自己的硬件增加了一个硬件抽象层模块,但是现在Java应用程序还不能访问到我们的硬件。我们还必须编写JNI方法和在Android的Application Frameworks层增加API接口,才能让上层Application访问我们的硬件。在接下来的文章中,我 们还将完成这一系统过程,使得我们能够在Java应用程序中访问我们自己定制的硬件。