spi bitbang实现原理分析

最近研究spi的bit bang, 学自网络,不敢独享,特做此文档。

此文档是关于SPI的,读者对象为对linux 驱动如SPI作为platform有一定基础的programer。 个人只见,难免有误,欢迎大家批评指正。

此文档基于1inux2.6.32内核

SPI bit bang是什么?我把他理解成用GPIO模拟SPI口,跟普通单片机没什么大的区别,下面我们将一步一步掀开bit bang的面纱.

一. SPI接口时序详细解

关于这部分,可以参考如下资料

,http://www.52rd.com/Blog/Detail_RD.Blog_yuwenxin_21678.html?#Flag_Comment 如下也摘抄于此,感谢博主 yuwenxin 分享如此好的一片文档 SPI接口有四种不同的数据传输时序,取决于CPOL和CPHL这两位的组合。图1中表现了这四种时序,

时序与CPOL、CPHL的关系也可以从图中看出。




图1

注意:

CPOL是用来决定SCK时钟信号空闲时的电平,CPOL=0,空闲电平为低电平,CPOL=1时,

空闲电平为高电平。CPHA是用来决定采样时刻的,CPHA=0,在每个周期的第一个时钟沿采样,

CPHA=1,在每个周期的第二个时钟沿采样。

二, linux中的spi驱动模型

```
linux的SPI模型中重要的有如下几个结构体,位置include/linux/spi/spi.h struct spi_device {} //Master side proxy for an SPI slave device struct spi_driver {} //Host side "protocol" driver struct spi_master {} //interface to SPI master controller struct spi_transfer{} //a read/write buffer pair 在这几个结构体中,我们只注意一下device结构体
```

```
struct spi_device
{
.....
#define SPI_CPHA 0x01 /* clock phase 同步*/
#define SPI_CPOL 0x02 /* clock polarity */
#define SPI_MODE_0 (0|0) /* (original MicroWire) */
#define SPI_MODE_1 (0|SPI_CPHA)
#define SPI_MODE_2 (SPI_CPOL|0)
#define SPI_MODE_3 (SPI_CPOL|SPI_CPHA)
.....
}
```

注意如上定义的 SPI_CPHA和SPI_CPOL 这个和一中的CPHA,以及CPOL是对应的, 然后在次基础上定义了MODE?,到此,你是否能相像出SPI接口的数据传输过程? 接着卖我吗继续研究

spi bitbang,也有一个重要的结构体位置为inlcud/linux/spi/spi_bitbang.h

```
struct spi_bitbang {
....
struct workqueue_struct *workqueue;
struct work_struct work;
....
int (*txrx_bufs)(struct spi_device *spi, struct spi_transfer *t);
u32 (*txrx_word[4])(struct spi_device *spi,unsigned nsecs, u32 word, u
```

```
8 bits);
.....
}
```

我们只对上面四个东西感兴趣 struct work_struct work; 这个让我们想入菲菲--bit bang是按照workqueue队列的形式来工作的吗?

worqueue这个是什么?简单地说,他就是一个队列,里面的每一个work节点代表着一个需要调度的工作。

具体可以百度,这个和tasklist有点相似的。

既然是worqueue,那么我们可以猜想,spi是在每一个work中实现bit bang的。

事实上确实如此,在/driver/spi/spi_bitbang.c#L267中,我们可以看到如下函数

static void bitbang_work(struct work_struct *work) {},

在/driver/spi/spi_bitbang.c中,我们可以发现

int spi_bitbang_start(struct spi_bitbang *bitbang);

这个函数的主要工作是完成如下工作

workqueue的初始化INIT_WORK(&bitbang->work, bitbang_work);

类寄存器的赋值

数据发送方法的初始化

bitbang->setup transfer =spi bitbang setup transfer;

注意这个函数(L=/driver/spi/spi bitbang.c)

```
return -EINVAL;
.....
}
```

追踪这个函数bitbang_txrx_xx,以为bitbang_txrx_16为例(L=ver/spi/spi_bitbang.c)

```
static unsigned bitbang_txrx_16(struct spi_device *spi,
    u32 (*txrx_word)(struct spi_device *spi, unsigned nsecs, u32 word, u8
bits),
    unsigned ns,struct spi_transfer *t)
{
.....
    word = txrx_word(spi, ns, word, bits);
.....
    return t->len - count;
}
```

那么txrx word这个东西在哪里实现的呢?

/driver/spi/spi_gpio.c中的spi_gpio_probe函数中实现的!

```
static int __init spi_gpio_probe(struct platform_device *pdev)
{
.....
spi_gpio->bitbang.txrx_word[SPI_MODE_0] = spi_gpio_txrx_word_mode0;
spi_gpio->bitbang.txrx_word[SPI_MODE_1] = spi_gpio_txrx_word_mode1;
spi_gpio->bitbang.txrx_word[SPI_MODE_2] = spi_gpio_txrx_word_mode2;
spi_gpio->bitbang.txrx_word[SPI_MODE_3] = spi_gpio_txrx_word_mode3;
spi_gpio->bitbang.setup_transfer = spi_bitbang_setup_transfer;
....
}
```

止于此,我们渐渐明朗:

spi_gpio_txrx_word_modex就是实现bitbang的基本,x对应上面定义的SPI的哥哥模式以spi_gpio_txrx_word_mode0为例研究这个函数spi_gpio_txrx_word_mode0()调用了bitbang_txrx_be_cpha0 该函数位inlcude/linux/spi/spi_bitbang.h

```
static inline u32
```

```
bitbang txrx be cpha0(struct spi device *spi,unsigned nsecs, unsigned c
pol,u32 word, u8 bits)
{
 /* if (cpol == 0) this is SPI MODE 0; else this is SPI MODE 2 */
 /* clock starts at inactive polarity */
 for (word <<= (32 - bits); likely(bits); bits--) {</pre>
 /* setup MSB (to slave) on trailing edge */
  setmosi(spi, word & (1 << 31));</pre>
  spidelay(nsecs); /* T(setup) */
  setsck(spi, !cpol);
 spidelay(nsecs);
  /* sample MSB (from slave) on leading edge */
 word <<= 1;
 word |= getmiso(spi);
  setsck(spi, cpol);
 }
 return word;
}
```

注意其中的for循环,是不是单片机下的串口模拟SPI时序?