努力成为 linux kernel hacker 的人李万鹏原创作品,为梦而战。转载请标明 出处

http://blog.csdn.net/woshixingaaa/archive/2011/06/18/6552911.asp

这里主要讨论中断处理和数据的发送和接收,这个也是网卡驱动最重要的部分 了。

### 中断处理函数:


发生中断的情况有 3 中:1)接收到数据 2)发送完数据 3)链路状态改变

```
1. static irgreturn_t dm9000_interrupt(int irq, void *dev_id)
2. {
3.
     struct net_device *dev = dev_id;
4.
     board_info_t *db = netdev_priv(dev);
5.
     int int status;
6.
     unsigned long flags;
7.
     u8 reg_save;
8.
9.
     dm9000_dbg(db, 3, "entering %s/n", __func__);
10.
                                           25
11. /* A real interrupt coming */
12.
                                           13. /*保存中断到 flags 中*/
14.
     spin_lock_irqsave(&db->lock, flags);
15.
16. /*保存寄存器地址*/
17. reg_save = readb(db->io_addr);
18.
19. /*禁止 DM9000 的所有中断*/
20. iow(db, DM9000_IMR, IMR_PAR);
                                           3
21.
22. /*获得 DM9000 的中断状态*/
23. int_status = ior(db, DM9000_ISR); /* Got ISR */
24. iow(db, DM9000_ISR, int_status); /* Clear ISR status */
25.
26. if (netif_msg_intr(db))
27.
       dev_dbg(db->dev, "interrupt status %02x/n", int_status);
28.
                                           37
29.
    /*检查 Interrupt Status Register 的第 0 位,看有没有接收数据*/
30.
     if (int status & ISR PRS)
31.
       dm9000 rx(dev);
                                           3
32.
33. /*检查 Interrupt Status Register 的第 1 位,看有没有发送完数据*/
34. if (int status & ISR PTS)
```



```
35.
       dm9000 tx done(dev, db);
36.
37.
    if (db->type != TYPE_DM9000E) {
38.
       /*检查 Interrupt Status Register 的第 5 位,看链路状态有没有变化*/
39.
       if (int_status & ISR_LNKCHNG) {
40.
         /* fire a link-change request */
41.
         schedule_delayed_work(&db->phy_poll, 1);
42.
      }
43. }
44.
45. /*重新使能相应中断*/
46. iow(db, DM9000_IMR, db->imr_all);
47.
48. /*还原原先的 io 地址*/
49. writeb(reg_save, db->io_addr);
50. /*还原中断状态*/
51. spin_unlock_irqrestore(&db->lock, flags);
52.
53. return IRQ HANDLED;
54.}
```

下面说一下 DM9000A 中的存储部分,DM9000A 内部有一个 4K Dword SRAM,其中 3KB 是作为发送,16KB 作为接收,如下图所示。其中 0x0000~0x0BFF 是传说中的 TX buffer(TX buffer 中只能存放两个包),0x0C00~0x3FFF 是 RX buffer。因此在写内存操作时,当 IMR 的第 7 位被设置,如果到达了地址的结尾比如到了 3KB,则回卷到 0。相似的方式,在读操作中,当 IMR 的第 7 位被设置如果到达了地址的结尾比如 16K,则回卷到 0x0C00。



那么传说中的发送函数又是哪个呢,在 probe 函数里进行了初始化函数指针操作。

```
    ndev->open = &dm9000_open;
    ndev->hard_start_xmit = &dm9000_start_xmit;
    ndev->tx_timeout = &dm9000_timeout;
    ndev->watchdog_timeo = msecs_to_jiffies(watchdog);
    ndev->stop = &dm9000_stop;
    ndev->set_multicast_list = &dm9000_hash_table;
    ndev->ethtool_ops = &dm9000_ethtool_ops;
    ndev->do_ioctl = &dm9000_ioctl;
```

可以看到当上层调用 hard\_start\_xmit 时,在我们的驱动程序中实际调用的是dm9000\_start\_xmit,下面来分析一 dm9000\_start\_xmit 的源码。 发送函数:

```
1. /*
2. * Hardware start transmission.
3. * Send a packet to media from the upper layer.
4. */
5. static int
6. dm9000_start_xmit(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev)
7. {
8. unsigned long flags;
9. /*获得 ndev 的私有数据,也就是芯片相关的信息*/
10. board_info_t *db = netdev_priv(dev);
11.
12. dm9000_dbg(db, 3, "%s:/n", __func__);
13. /只能存放两个,如果已经有两个就退出/
```

```
14.
    if (db->tx_pkt_cnt > 1)
15.
      return 1;
16.
17. spin_lock_irqsave(&db->lock, flags);
18. /*
19. *MWCMD 是 Memory data write command with address increment Register(F8H)
20. *写数据到 TX SRAM
21.
    *写这个命令后,根据 IO 操作模式(8-bit or 16-bit)来增加写指针 1 或 2
22.
23. writeb(DM9000_MWCMD, db->io_addr);
24. /*把数据从 sk_buff 中拷贝到 TX SRAM 中*/
25. (db->outblk)(db->io_data, skb->data, skb->len);
26. /*为了统计发送了多少个字节,这个在使用 ifconfig 中显示出的那个发送了多少个字节就是这里计算的*/
27. dev->stats.tx_bytes += skb->len;
28. /*待发送的计数加一*/
29. db \rightarrow tx pkt cnt++;
30. /*如果只有一个要发送就立即发送,如果这是第二个就应该进行排队了*/
31. if (db->tx_pkt_cnt == 1) {
32.
      /*把数据的长度填到 TXPLL(发送包长度低字节)和 TXPLH(发送包长度高字节)中*/
33.
      iow(db, DM9000_TXPLL, skb->len);
34.
      iow(db, DM9000 TXPLH, skb->len >> 8);
35.
      /*置发送控制寄存器(TX Control Register)的发送请求位 TXREQ(Auto clears after sending completel
  y),这样就可以发送出去了*/
36.
      iow(db, DM9000_TCR, TCR_TXREQ); /* Cleared after TX complete */
37.
38.
      *记下此时的时间,这里起一个时间戳的作用,之后的超时会用到。如果当前的系统时间超过设备的
  trans start 时间
39.
      *至少一个超时周期,网络层将最终调用驱动程序的 tx timeout。那个这个"一个超时周期"又是什么呢?
  这个是我们在
40.
        *probe 函数中设置的,ndev->watchdog_timeo = msecs_to_jiffies(watchdog);
41.
42.
      dev->trans_start = jiffies; /* save the time stamp */
43. } else {
44.
      /*如果是第二个包则把 skb->len 复制给队列的 queue_pkt_len,然后告诉上层停止发送队列,因为发送队
  列已经满了*/
45.
      db->queue_pkt_len = skb->len;
46.
      netif_stop_queue(dev);
47. }
48. spin_unlock_irqrestore(&db->lock, flags);
49. /*每个数据包写入网卡 SRAM 后都要释放 skb*/
50. dev kfree_skb(skb);
51.
52. return 0;
53.}
```

下面来看一下刚才提到的那个超时函数,发送超时函数:

```
1. /* Our watchdog timed out. Called by the networking layer */
2. static void dm9000_timeout(struct net_device *dev)
3. {
4.
     board_info_t *db = netdev_priv(dev);
5.
     u8 reg_save;
6.
     unsigned long flags;
7.
8.
     /* Save previous register address */
9.
     reg_save = readb(db->io_addr);
10. spin lock_irqsave(&db->lock, flags);
11.
12. netif_stop_queue(dev);
13. dm9000_reset(db);
14. dm9000_init_dm9000(dev);
15. /* We can accept TX packets again */
16. dev->trans start = jiffies;
17. netif_wake_queue(dev);
18.
19. /* Restore previous register address */
20. writeb(reg_save, db->io_addr);
21. spin_unlock_irqrestore(&db->lock, flags);
22.}
```

这个函数首先停止了发送队列,然后复位 dm9000,初始化 dm9000,重新设置了时间戳,然后唤醒发送队列,通知网络子系统可再次传输数据包。 发送完成后的中断处理函数:

```
1. /*
2. * DM9000 interrupt handler
3. * receive the packet to upper layer, free the transmitted packet
4. */
5.
6. static void dm9000_tx_done(struct net_device *dev, board_info_t *db)
7. {
8.
    /*从网络状态寄存器(Network Status Register)中获得发送状态*/
9.
    int tx status = ior(db, DM9000 NSR);
10. /*如果发送状态为 NSR_TX2END(第二个包发送完毕)或 NSR_TX1END(第一个包发送完毕)*/
11. if (tx_status & (NSR_TX2END | NSR_TX1END)) {
12.
       /*如果一个数据包发送完,待发送数据包个数减 1*/
13.
       db->tx pkt cnt--;
14.
       /*如果一个数据包发送完,已发送数据包个数加 1*/
15.
       dev->stats.tx packets++;
16.
17.
       if (netif msg tx done(db))
18.
         dev_dbg(db->dev, "tx done, NSR %02x/n", tx_status);
19.
20.
       /*如果还有数据包要发送*/
```


```
21.
      if (db->tx_pkt_cnt > 0) {
22.
        /*将发送的长度放到 TXPLL, TXPLH 寄存器中*/
23.
        iow(db, DM9000_TXPLL, db->queue_pkt_len);
24.
        iow(db, DM9000 TXPLH, db->queue pkt len >> 8);
25.
        /*置发送请求位*/
26.
        iow(db, DM9000_TCR, TCR_TXREQ);
27.
        /*保存时间戳*/
28.
        dev->trans_start = jiffies;
29.
30.
      /*通知内核将待发送数据包放入发送队列*/
31.
      netif_wake_queue(dev);
32. }
33.}
```

## 接收函数:

每接受到一个包,DM9000都会在包的前面加上4个字节,"01H",status与RSR(RX Status Register)的内容相同,"LENL"(数据包长度低位位),"LENH"(数据包长度高8位)。所以首先要读取这4个字节来确定数据包的状态,第一个字节"01H"表示接下来的是有效的数据包,"00H"表示没有数据包,若为其他值则表示网卡没有正确初始化,需要从新初始化。这4个字节封装在一起:

```
    struct dm9000_rxhdr {
    u8 RxPktReady;
    u8 RxStatus;
    _le16 RxLen;
    _attribute__((_packed__));
```

#### 清晰一些如下图:



### 接收函数如下:


- 1. /\*
- 2. \* Received a packet and pass to upper layer
- 3. \*/

```
4. static void
5. dm9000_rx(struct net_device *dev)
6. {
7.
    board_info_t *db = netdev_priv(dev);
8.
    struct dm9000 rxhdr rxhdr;
9.
    struct sk buff *skb;
10. u8 rxbyte, *rdptr;
11. bool GoodPacket;
12. int RxLen;
13.
14. /* Check packet ready or not */
15. do {
16.
       /*MRCMDX 为内存数据预取读命令,并且没有地址增加,读数据的第一个字节,直到读到 0x01(数据有效)
  为止。*/
17.
       ior(db, DM9000 MRCMDX); /* Dummy read */
18.
       /*获得数据*/
19.
       rxbyte = readb(db->io data);
20.
       /*因为只能为 0x00 或 0x01,所以如果大于 0x01,则返回*/
21.
       if (rxbyte > DM9000 PKT RDY) {
22.
         dev_warn(db->dev, "status check fail: %d/n", rxbyte);
23.
        /*停止设备*/
24.
         iow(db, DM9000 RCR, 0x00);
25.
         /*停止中断请求*/
26.
         iow(db, DM9000_ISR, IMR_PAR);
27.
         return:
28.
       }
29.
       /*如果为 0x00,则返回*/
30.
       if (rxbyte != DM9000_PKT_RDY)
31.
         return;
32.
33.
       /*如果有有效数据包,设置标志标量*/
34.
       GoodPacket = true;
35.
       /*MRCMD 是地址增加的内存数据读命令*/
36.
       writeb(DM9000 MRCMD, db->io addr);
37.
       /*读取 RX SRAM 中的数据放入 struct dm9000_rxhdr 中*/
38.
       (db->inblk)(db->io_data, &rxhdr, sizeof(rxhdr));
39.
       /*将一个无符号的 26 位小头数值转换成 CPU 使用的值*/
40.
       RxLen = le16_to_cpu(rxhdr.RxLen);
41.
42.
       if (netif_msg_rx_status(db))
43.
         dev_dbg(db->dev, "RX: status %02x, length %04x/n",
44.
           rxhdr.RxStatus, RxLen);
45.
46.
       /*一个数据包的长度应大于 64 字节*/
47.
       if (RxLen < 0x40) {
```

```
48.
         GoodPacket = false;
49.
         if (netif_msg_rx_err(db))
50.
            dev_dbg(db->dev, "RX: Bad Packet (runt)/n");
51.
       }
52.
       /*一个数据包的长度应小于 1536 字节*/
53.
       if (RxLen > DM9000_PKT_MAX) {
54.
         dev_dbg(db->dev, "RST: RX Len:%x/n", RxLen);
55.
       }
56.
57.
       /* rxhdr.RxStatus is identical to RSR register. */
58.
       if (rxhdr.RxStatus & (RSR_FOE | RSR_CE | RSR_AE |
59.
               RSR_PLE | RSR_RWTO |
60.
               RSR LCS | RSR RF)) {
61.
         GoodPacket = false;
62.
         if (rxhdr.RxStatus & RSR FOE) {
63.
            if (netif_msg_rx_err(db))
64.
              dev dbg(db->dev, "fifo error/n");
65.
            dev->stats.rx_fifo_errors++;
66.
67.
         if (rxhdr.RxStatus & RSR_CE) {
68.
            if (netif msg rx err(db))
69.
              dev_dbg(db->dev, "crc error/n");
70.
            dev->stats.rx crc errors++;
71.
         }
72.
         if (rxhdr.RxStatus & RSR RF) {
73.
            if (netif_msg_rx_err(db))
74.
              dev_dbg(db->dev, "length error/n");
75.
            dev->stats.rx_length_errors++;
76.
         }
77.
       }
78.
79.
       /* Move data from DM9000 */
80.
       if (GoodPacket
81.
         /*分配一个套接字缓冲区*/
82.
         && ((skb = dev_alloc_skb(RxLen + 4)) != NULL)) {
83.
         skb reserve(skb, 2);
84.
         rdptr = (u8 *) skb_put(skb, RxLen - 4);
85.
86.
         /**/
87.
         (db->inblk)(db->io_data, rdptr, RxLen);
88.
         dev->stats.rx_bytes += RxLen;
89.
90.
         /*以太网支持代码导出了辅助函数 eth_type_trans,用来查找填入 protocol 中的正确值*/
91.
         skb->protocol = eth_type_trans(skb, dev);
92.
         /*将套接字缓冲区发向上层*/
```

```
93.
        netif_rx(skb);
94.
        /*增加发送包的引用计数*/
95.
        dev->stats.rx_packets++;
96.
97.
      } else {
98.
        /*如果该数据包是坏的,则清理该数据包*/
99.
        (db->dumpblk)(db->io_data, RxLen);
100.
101. } while (rxbyte == DM9000_PKT_RDY);
102.}
```

# 如下图链路层包的传输过程:



在 netif rx 中会调用 napi schedule, 然后该函数又会去调用

\_\_napi\_schedule()。在函数\_\_napi\_schedule()中会去调用设备的 poll 函数,它是设备自己注册的。在设备的 poll 函数中,会去调用 netif\_receive\_skb 函数,在该函数中有下面一条语句 pt\_prev->func,此处的 func 为一个函数指针,在之前的注册中设置为 ip\_rcv。因此,就完成了从链路层上传到网络层的这一个过程了。