# 使用 Cortana 语音助手和 Arduino 声音控制 RGB Led 灯!

Phodal Huang

September 8, 2017

目录 目录

# 目录

步骤 1:	构建硬件	3
步骤 2:	设置 Arduino	4
步骤 3:	设置 Cortana RGB	5
步骤 4:	享受	6
	3	
7 7		
K		
ı		
	2	

步骤 1: 构建硬件 目录

原文链接: https://www.wandianshenme.com/play/use-cortana-arduino-control-rgb-led-strip

在这篇玩法里,我会告诉你如何用你的声音,来控制你的 RGB led 或者 led 条带。这是由一个名为 CortanaRoom 的简单 C #应用程序完成的。这个应用程序是我的 CortanaRoom 项目的一部分。当你完成这个项目,你可以走进你的房间,只要求 Coranta 打开蓝色的 led 带,Cortana 将打开它为你。对于本教程,您不需要太多的东西:

- 1 \triangle Windows 10 pc
- 1个3-N通道MOSFET(可以做到没有但你可以只连接1个RGB led)
- 1 个带有 USB 端口的 Arduino
- 1 个 RGB LED 或 RGB LED 条带

以下是 cortanaRGB 的功能列表

- 通过用声音打开、关闭多种颜色的 LED 条带: Red、Blue、Green、Purple、Pink、Orange、Yellow、Cyan
- 通过声音激活 fade (淡入淡出)效果
- 定制淡入淡出速度
- 设置自定义闪烁的颜色和闪烁的速度
- 通过声音激活单色淡入淡出效果
- 定制单色淡入淡出速度和颜色
- CortanaRGB 会记住您的设置,即使您关闭了应用程序
- 内建完整的帮助列表
- 使用滑块创建您自己的自定义 RGB 颜色
- 智能布局设计
- CortanaRGB 可以通过语音从后台激活
- 一个功能的多个语音命令可能性。例如 "Please turn led red" 将会工作,但 "please turn my led on in color red" 也将可以工作
- 支持多个串行转换器芯片


所以,让我们开始吧!

#### 步骤 1: 构建硬件

首先我们按照原理图搭建硬件。如果您使用 RGB led 条或 RGB LED 阵列,请使用复杂的那个。如果只使用一个或两个 led,可以使用较不复杂的一个。这是因为 Arduino 无法处理高的电流。

步骤 2: 设置 Arduino 目录

简单的解释一下复杂的那一个。



在原理图中,您可以看到 3-N 通道的 MOSFET。我使用的是 IRF44N。使用时,请确保你的 MOSFET 是高电流。mosfets 的连线如下:

- Gate:将此引脚与 Arduino 上的数字引脚连接。请记得使用正确的数字引脚颜色, 否则颜色就会不正确。
- Drain:将其直接连接到 RGB LED 条或 LED 阵列。
- Source: 将此引脚连接到 GND。

原理图左侧的 12V/5V 电线应连接到电源。我使用了一个 12V 的 LED 灯条,所以使用了一个 12V 3A 移动电源。并确保您的移动电源的,拥有足够的电流来驱动你的 led 条。

确保您的 LED 背光或 RGB LED 是常见的阳极! 否则一切都是白做的。

# 步骤 2:设置 Arduino

现在我们必须将一些代码上传到 Arduino。首先将 Arduino 连接到 PC 上。 然后:

- 1. 打开 arduino ide
- 2. 到 File -> Examples -> Firmata -> StandardFirmata

- 3. 点击上传按钮
- 4. 完成

## 步骤 3: 设置 Cortana RGB

现在我们必须下载并安装 Cortana RGB。首先从我的 github 下载 Cortana RGB:

https://github.com/sieuwe1/CortanaRGB

在您下载 CortanaRGB 之后,我们首先必须将 PC 置于开发人员模式下。这样就可以在没有愚蠢的 Windows Store 证书的情况下运行应用程序。做法如下:

- 1. 打开 Settings (设置)
- 2. 点击 Security & Updates (安全和更新)
- 3. 点击 Developers (开发人员)
- 4. 单击显示开发人员模式的选项

之后,转到您已下载的文件夹。在那里你可以看到一个名为 Compiled 的文件夹。打开该文件夹,然后可以看到一个名为 Add-App DevPackage 的文件。右键单击此文件,然后使用 Power Shell 运行 l。之后,按照屏幕上的说明进行下一步指示。

现在我们只需要连接你的 CortanaRGB 和你的 Arduino。为此,我们首先需要您的 arduino 的 PID 和 VID。

你可以通过以下方式获得:

- 1. Windows 键 + X, 并选择设备管理器
- 2. 找到相应的端口
- 3. 右键单击您的设备并选择属性
- 4. 转到『详细信息』选项
- 5. 在属性选择区域单击硬件 ID
- 6. 现在你会看到你的 VID 和 PID

现在您已经打开了 CortanaRGB 应用程序。当您在开始菜单输入 cortanaRGB 时,就可以找到它。然后向下滚动到显示帮助的按钮。单击该按钮,而不是向下滚动,直到看到两个文本框。在 VID 文本框中输入您的 VID,并在 PID 文本框中输入 PID。对于我来说,PID 和 VID 是:"VID\_2341"和"PID\_0043"。

步骤 4: 享受 目录

### 步骤 4: 享受

现在你完成了所有设置。如果您已经做了一切正确,您现在可以要求 Cortana 打开你的 LED 灯条。如果有什么问题,请随时与我联系。我希望这篇文章帮助您,享受您的新智能房间。

还请查看我的其他关于 CortanaRoom 的崆。这是一个应用程序,它也控制一个 RGB led 灯带,但也控制你的灯。

原文链接: http://www.instructables.com/id/Use-Cortana-and-a-Arduino-to-Control-RGB-Leds-or-

原文链接:https://www.wandianshenme.com/play/use-cortana-arduino-control-rgb-led-strip