1 Historique

Le concept céllulaire a été imaginé par les Bell Labs dans les années 1970. Il consiste à déployer des Stations de Base (SBs) sur un territoire. Chaque SB couvrant une cellule.

Les premiers réseaux cellulaires sont apparus en Amérique du nord et les pays nordiques à la fin des années 70. En France, vers 1985.

Le service **unique** offert par les premiers réseaux cellulaires est le service de **téléphonie**.

Les premiers réseaux cellulaires utilisaient une transmission analogique. La voix était directement transmise sur la voie radio. Le multiplexage reposait sur le principe du FDMA (frquency Division Multiple Access), c.-à-d., une communication était faite sur une fréquence.

Les technologies étaient très variées (en France par ex., différentes technologies pour différents opérateurs : R200 pour France Telecom, NMT pour SFR).

L'europe a poussé à la spécification d'un système de réseau cellulaire reposant sur une transmission numérique qui soit commune à tous les pays d'europe. Le système spécifié aux normes européenne est Global System For Mobile Communications (GSM).

2 Présentation des générations de réseaux cellulaires

- LTE: Long Term Evolution.
- LTE Advanced : 1 Gb/s (débit envisagé).
- La technique de transmission OFDM est utilisée pour de nombreuse applications : la TNT (Télévision Numérique Terrestre, l'ADSL, le courant porteur sur ligne 220v.
- L'OFDM représente l'avantage d'offrir un débit léger avec des mécanismes de traitement de signal qui sont beaucoup plus simples que pour le CDMA.
- Ce qui offert par la LTE est un accès IP à 100 Mb/s avec faible latence.
- La philosophie de LTE est que tous les services fournis par les opérateurs soient des services basés sur IP. Il n'y a pas de service de téléphonie spécifié. Un opérateur peut mettre en œuvre le protocole SIP qui sert à établir des communications téléphoniques sur IP.

Le système GSM est numérique et repose sur le multiplexage temporel TDMA (Time Division Multiple Access). Comme il était profondément différent du système précédent, on a parlé de nouvelle génération : 1, 2.

Il etait possible de faire en GSM de la transmission de données dès les années 95, mais elle se faisait à bas débit $(10~{\rm Kb/s})$ et elle consommait beaucoup de ressources.

Le besoin s'est fait sentir d'avoir un réseau mobile qui permette un accès de données par exemple (le réseau internet). GPRS fournit un accès possible à tout réseau de données d'où son nom General Packet Radio Service.

En pratique, le principal réseau auquel on accède est le réseau internet \to le service fourni est l'accès IP.

GPRS se distingue du GSM par l'accès paquet, c.-à-d., une ressource n'est réservée que s'il y a reellement transmission de données.

Génération	Principaux	Nom technologie	Type d'accès	Période
	services	en Europe	sur la voie	
			radio	
1	Téléphonie	R200, NMT,	Analogique	1980-1995
			FDMA	
2	Téléphonie,	GSM	TDMA	1995-
	SMS			
2.5	Téléphonie,	Extension GPRS-	+ Accès paquet et	2000-
	SMS, Accès IP	EDGE	nvlle modulation	
	$ m IP~\grave{a}~100~Kb/s$			
3	Téléphonie,	UMTS	CDMA	2002-
	SMS, Accès			
	IP à 1 Mb/S			
3.9	Téléphonie,	Extension	CDMA+ accès	2006-
	SMS, Accès IP	HSDPA	paquet et nvlle	
	à 10 Mb/s		modulation	
4	Accès IP à	LTE,	OFDMA	2010-
	100 Mb/s	LTE advanced		
	haut débit avec			
	faible latence			
5	Téléphonie,	LTE-b	CDMA	2020-
	SMS, accès IP	IMT-2020	OFDMA	
	$1-10~\mathrm{Gb/s}$			
	faible latence			

Table 1 – Caractéristiques des différentes générations des Réseaux Cellulaires.

Les débits fournis par GPRS étaient de l'ordre de quelques dizaines de Kilos par seconde $(20, 30 \text{Kb/s}) \rightarrow \text{perçues}$ comme insuffisantes. Une évolution de GPRS a été spécifiée à la fin des années 90 pour augmenter le débit. Elle repose sur une nouvelle modulation, EDGE (Enhanced Data Rate for the Global Evolution). Avec EDGE, les débits tournent autour de 100 Kb/s.

Notons que le débit dépend de :

- la position du mobile par rapport au point d'accès au réseau
- la charge (débit partagé)

Dès les années 90, on s'est rendu compte que les débits offerts par la technologie GSM avec ses extensions seraient insuffisants.

Un nouveau système a été spécifié sous l'impulsion de la C.E pour disposer de débits plus importants. L'objectif est d'avoir un service universel : Universal Mobile Telecommunication System (UMTS), CDMA (Code Division Multiple Access).

Avec le développement d'internet, le débit à 1Mb/s était insuffisant : Evolution de l'UMTS \to HSDPA (High Speed Downlink Packet Access).

 ${\rm HSDPA} \to {\rm est}$ affiché sur le terminal, ${\rm HSDPA+} \to {\rm H+}$ est affiché sur le terminal.

Avec la généralisation de l'usage de l'internet, le développement des smartphones, le visionnage des vidéos populaires \rightarrow plus de débits \rightarrow LTE (Long Term Evolution).

LTE n'est pas une évolution mais un nouveau système reposant sur une

technique de transmission différente du CDMA, à savoir l'OFDM (apect multiplexage OFDMA : Orthogonal Frequency Division Multiple Access). L'OFDM est utilisée pour de nombreuses applications : TNT, ADSL.

La LTE fournit un accès IP à haut débit $100 \mathrm{Mb/s}$ avec une faible latence. Un opérateur déploie des SBs sur un territoire à couvrir.

- Nous représentons la cellule par un disque de rayon R. Cette représentation n'est pas réaliste étant donné que la propagation des ondes radio est irrégulière.
- On va avoir des zones non couvertes (présence d'un trou de couverture) et ce malgré les efforts de l'opérateur.

Il faut indiquer à l'usager une indication sur son écran que le service est disponible et qu'il est bien couvert par le réseau.

En ville, on voit des antennes montées en haut d'un mât qui est au sol, ou qui est sur le toît d'un bâtiment. L'antenne est une partie importante mais ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel se trouve dans cette petite cabane qui contient à l'intérieur un matériel important qui va réaliser les fonctionnements qui vont permettre au terminal d'accéder au réseau (transmission-réception). Il s'agit de la Station de Base (Base Station -SB-) (\forall la technologie, GSM, UMTS ...).

Une antenne est un dispositif rayonnant qui permet d'emettre une onde électro-magnétique lors de l'émission et de convertir cette onde electro-magnétique en courant électrique lors de la réception.

Là où il y a toutes les fonctions liées à la transmission (la mise en forme du signal, la modulation, la démodulation, la gestion du multiplexage) se trouve dans la SB.

On peut avoir une station de base sur une roulotte, dans le cas d'un site déployé à l'occasion d'un évènement particulier (tour de France, un sallon, etc.). Une SB mise pour un temps déterminé et va être enlevée ensuite par l'opérateur, permet d'écouler un fort trafic sur un endroit donné.