点亮WS2812 LED设计文档(完结)

一、工具介绍

🦥 陈柏良

电脑,STM32F103C8T6,WS2812*3,ST-LINK......

二、需求与分析

🦞 1任务目标

使用软件 STM32CUBEMX和 KEIL,,,后来改用STM32CUBEIDE, (LDE=MX+KEIL)

目标一:使用MCU(STM32F103C8T6)和ws2812,实现使用一或多个开关,控制RGB灯

光颜色以及亮灭

目标二: 实现呼吸灯

目标三:实现ADC检测外部电压,当检测的外部电压低于1V时,ws2812发绿色光;当检测

的外部电压高于1V但低于2V时,ws2812发蓝色光;当检测的外部电压高于2V时,ws2812

发红色光。

2 极简版原理分析

2.1信息传输

- 2.1.1 使用PWM驱动TIM+PWM+DMA驱动WS2812(脉宽调制)
- 2.1.2 每经过一个像素点的传输,信号减少24bit;
- 2.1.3 800K的传输速率,为传输一个bit位的速率,换算成时间为1.25us,周期T1=1.25us
- 2.1.4 COUNT 决定脉冲周期,DUMMY 决定占空比高电平时间
- 2.1.5 使用一个周期内的占空比来确定接收到的是1值还是0值。根据时序波形图来确定是0还是1。

2.2 灯的点亮与RGB色(GRB)

24bit 数据结构

	G7	G6	G5	G4	G3	G2	G1	G0	R7	R6	R5	R4	R3	R2	RI	R0	В7	B6	B5	B4	ВЗ	B2	В1	B0
--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

注: 高位先发, 按照 GRB 的顺序发送数据。

绿色0xff0000

红色0x00ff00

蓝色0x0000ff

三、设计流程暨正常版原理拆解

1时钟配置和脉冲周期

TO 先导版 ——在单片机中的1/0指高低电平,但WS2812 1/0指不同波型 参考阅读(WS2812与STM32的不解之缘)

1.1

时钟信号选用72Mhz,时钟周期约为13.9ns(减少时长,使控制更为精确,毕竟n大更可控)时钟周期13.89ns,脉冲周期1.25us。

T0*N=T1; N=90; 即count=90;

1.2 1/0传输


1.2.1

数据传输时间


T0H	0 码, 高电平时间	220ns~380ns
TIH	1码, 高电平时间	580ns~1μs
TOL	0 码, 低电平时间	580ns~1μs
T1L	1码, 低电平时间	580ns~1μs
RES	帧单位,低电平时间	280µs 以上

时序波形图

输入码型:



连接方法:



(TOH) 25*13.9=347.5;

(TOL) (90-25) *13.9=903.5;


所以在单片机里高电平持续 25个时钟周期(TOH),低电持续65个周期(TOI)为ws2812的0码 高电平持续 25个时钟周期(TIH),低电持续65个周期(TOH)为ws2812的1码 两者均需RES复位信号 低电平 T1*240=300u's;

即复位信号为90*240个时钟型号;

1.3 脉冲宽度调制(PWM- Pulse Width Modulation)

问题: 如何实现1/0之间的比例关系?

答: 1.3.1 TIM 计数PWM



当CNT<CCRx时,输出0,当CNT>=CCRX时输出1。

当CNT值小于CCRx的时,IO输出低电平(0)

当CNT值大于等于CCRx的时,输出高电平(1),当CNT达到ARR值的时候,重新归零,然后重新向上计数,依次循环。

改变CCRx的值,就可以改变PWM输出的占空比,改变ARR的值,就可以改变PWM输出的频率

1.3.2 水桶短板效应

即可以简单的认为 CCRX为水桶的短板, ARR为桶高。

往水桶中加水后,水是0,无水为1,无水高/桶长=占空比。

两种不同规格的水桶在ws2812中一个代表1码,一个是0码

在进行CNT与CCR比较后,其结果在经过输出比较电路后,通过TIM CH?输出到GPIO引脚上

1.4 DMA(Direct Memory Access)

1.4.1

DMA输出传输方向从内存到外设,内存里面是需要我们自己定义一个存储空间,比如一个数组,然后将24bit的颜色数据存到这个数组中,在配置DMA的时候这里使用定义的该数组的地址。外设就是TIM产生PWM的捕获/比较寄存器CCR。

四、MX配置过程以及代码编程(测试版)

1准备工作

//配置可以参考(MX配置C8T6)

- 1.打开STM32F103CUBEMX
- 2选取单片机并配置时钟周期72MHZ 过程参考(72MHZ)

- 3 配置定时器 TIM3, PWM Generation CH1, DMA配置 选择TIM3_CH1/TRIG 参考(<u>时钟源、通道、</u>T0与T1)
- 4 GRB信息存储于内存中,输出到CCR,产生pwm 参考(DMA(Direct Memory Access))
- 5 MX generate code ,使用keil打开编译运行-正常

2开始测试

开始进行输入数字测试检测思路是否有问题 参考(代码测试)

2.1 小尝试

```
机制:
```

两组数组,一个是1/0,一个是占空比

准备了data作为GRB(Green,Red,Blue的数值范围0~255)

pwmData为PWM(65/25)

seed函数的作用为将data的1/0转换为pwmData中的(65/25)

用 HAL_TIM_PWM_Start_DMA 函数 来输出pwm

输入seed(0,255,0),测试灯是否有效

个人在main.c 中添加的代码:

```
1 /* USER CODE BEGIN 0 */
 3 void HAL_TIM_PWM_PulseFinshedCallback(TIM HandleTypeDef *htim)
 4 {
            HAL_TIM_PWM_Stop_DMA(&htim3,TIM_CHANNEL_1);
 5
 6
 7
8 }//中断DMA与PWM的传输
10 uint16_t pwmData[24];
11
12 void send (int Green, int Red, int Blue)
13 {
14
                             uint32_t data=(Green<<16) | (Red<<8) | Blue;</pre>
15
            for(int i=23;i>=0;i--){
16
17
                    if(data&(1<<i)) pwmData[i]=65;</pre>
18
```

```
19
                   else pwmData[i]=35;
20
21
           }
22
           HAL_TIM_PWM_Start_DMA(&htim3,TIM_CHANNEL_1,(uint32_t *)pwmData,24);
23
24
25
26
           }
27 /* USER CODE END 0 */
28 /* USER CODE BEGIN 2 */
   send(0,255,0);
30 /* USER CODE END 2
```

再次烧录,接电源,发现正常? (少reset,失败的亮度) 😄 数值测试工作结束,本身配置无问题,正片开始:

2.2 控制RGB颜色以及开关亮灭

封装想法:把每一个灯记录序号,并赋予其data值,让每个灯有自己的光。 灯的颜色函数

```
1 void Set_LED (int LEDnum, int Green, int Red, int Blue)
 2
           {
 3
 4
                    LED_Data[LEDnum][0] = LEDnum;
                    LED_Data[LEDnum][1] = Green;
 5
                    LED_Data[LEDnum][2] = Red;
 6
7
                    LED_Data[LEDnum][3] = Blue;
8
           }
9
10
```

将灯的data发送到并且转变为pwm

```
1     uint16_t     pwmData[24*LED_MAX+240];
2     void WS2812_Send (void)
3     {
4          uint32_t indx = 0;
5          uint32_t color;
6
7          for (int i=0;i<LED_MAX;i++)</pre>
```

```
8
                      color = ((LED_Data[i][1]<<16)|(LED_Data[i][2]<<8)|</pre>
 9
   (LED_Data[i][3]));
10
                      for(int i=23;i>=0;i--)
11
12
                      {
13
                               if(color&(1<<i))
14
15
                                        pwmData[indx] = 65;
16
17
                               else pwmData[indx]= 25;
18
19
20
                                         indx++;
                      }
21
22
            }
           }
23
```

开始输出pwm //可以直接放在WS2812_Send函数末尾,因为转变与亮灯是同一个步骤

```
1 HAL_TIM_PWM_Start_DMA(&htim3,TIM_CHANNEL_1,(uint32_t *)pwmData,indx);
```

在这里的pwm中会发现有一个+240 (手动跳转 三 1.2)

```
1 uint16_t pwmData[24*LED_MAX+240];
```

这是因为每一次发送完一整个的pwm后,还需要有起码280us的reset码 所以在每次传输pwm的尾部,提前存240的空间用来放占空比0;

把这几个模块放到一起,完成通电发光的效果函数,在mian函数中加上 **Set_LED和WS2812_Send** 函数

```
1 /* USER CODE BEGIN 0 */
 2 #define LED MAX 8
 3
           uint8_t LED_Data[LED_MAX][4];
 4
            uint8_t LED_Mod[LED_MAX][4];
 5 void HAL_TIM_PWM_PulseFinshedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim)
 6 {
 7
           HAL_TIM_PWM_Stop_DMA(&htim3,TIM_CHANNEL_1);
 8 }
 9
           void Set_LED (int LEDnum, int Green, int Red, int Blue)
            {
10
11
12
                    LED_Data[LEDnum][0] = LEDnum;
                    LED_Data[LEDnum][1] = Green;
13
14
                    LED_Data[LEDnum][2] = Red;
15
                    LED_Data[LEDnum][3] = Blue;
16
17
18 uint16_t pwmData[24*LED_MAX+240];
19 void WS2812_Send (void)
20
             uint32_t indx = 0;
21
22
            uint32_t color;
23 /* for (int i=0;i<240;i++)
24
25
                     pwmData[index] = 0;
26
                     index++;
27
      }*/
28
29
            for (int i=0;i<LED_MAX;i++)</pre>
30
                     color = ((LED_Data[i][1]<<16)|(LED_Data[i][2]<<8)|</pre>
31
   (LED_Data[i][3]));
32
33
                     for(int i=23;i>=0;i--)
34
                             if(color&(1<<i))</pre>
35
                              {
36
                                      pwmData[indx] = 65;
37
38
                             }
39
40
                             else pwmData[indx]= 25;
41
42
                                       indx++;
                     }
43
             }
44
45
```

```
for ( int i=0;i<240;i++)</pre>
46
47
            {
                    pwmData[indx]=0;
48
49
                    indx++;
            }
50
51
            HAL_TIM_PWM_Start_DMA(&htim3,TIM_CHANNEL_1,(uint32_t
52
   *)pwmData,indx);
53 }
54
55 /* USER CODE END 0 */
56 /* USER CODE BEGIN 2 */
    Set_{LED(0,255,0,0)};
57
Set_LED(1,0,255,0);
    Set_{LED(2,0,0,255)};
59
60
61 WS2812_Send();
   /* USER CODE END 2 */
62
```


烧录后,通电后符合预期,关于开关我是直接在中路卡上,控制DIN信号传递来实现开关的,暂时 不整花活了

```
1 /* USER CODE BEGIN 2 */
2 Set_LED(0,255,0,0);
3 Set_LED(1,0,255,0);
4 Set_LED(2,255,255,255);
5
6 WS2812_Send();
7
8 /* USER CODE END 2 */
9
```

当检测到引脚被拉低后,开始WS2812_Send();函数,发送pwm灭灯

开始测试,烧录接电

结果(照片为调低亮度版,不然太亮看不清色)



2.3 呼吸灯

接下来逐个在原本的点灯函数基础上修改,使其能够实现灯的亮度不断改变

通过一个亮度值来调节每一个灯的亮度,同时尽可能地实现线性亮度变化,这里需要一个亮度转换并设置函数

```
1    uint8_t LED_Mod[LED_MAX][4];
2    /**
3    * @brief 设置LED亮度
4    *
5    * 该函数调整LED的颜色亮度,基于给定的亮度等级,将亮度应用到所有的LED灯上。
6    *
```

```
7 * @param brightness 亮度等级,范围为0到50。更高的值表示更高的亮度。
8 */
9 void Set_Brightness(int brightness) {
      // 计算亮度系数,将输入的亮度等级映射到0.0到1.0的范围内
10
      float factor = (float)brightness / 50.0f;
11
12
13
      // 遍历所有LED灯,调整其亮度
    for(int i = 0; i < LED_MAX; i++) {</pre>
14
15
          for(int j = 1; j < 4; j++) {
             // 根据亮度系数调整LED颜色的强度
16
             LED_Mod[i][j] = (uint8_t)(LED_Data[i][j] * factor);
17
18
          }
      }
19
20 }
21 //别忘了在开始时,#include "math.h"
```

在这里使用了LED Mod来取代原本的LED Data,所以修改原本的WS2812 Send的部分

```
1 for (int i=0;i<LED_MAX;i++)</pre>
            {
 2
                    color = ((LED_Mod[i][1]<<16)|(LED_Mod[i][2]<<8)|(LED_Mod[i]</pre>
 3
   [3]));
 4
                    // 对每个颜色位,根据值生成对应的PWM脉冲长度
 5
                    for(int i=23;i>=0;i--)
 6
 7
                             if(color&(1<<i))</pre>
 8
9
10
                                     pwmData[indx] = 65;
                             }
11
                             else pwmData[indx]= 25;
12
                             indx++;
13
14
                    }
15
            }
```

在main函数中while(1)使用 Set_Brightness 改变亮度

```
7
             HAL_Delay(100);
 8
             */
             // 循环改变亮度并发送数据
 9
             for(int i=0;i<50;i++){
10
                   Set_Brightness(i);
11
12
                   WS2812_Send();
                   HAL_Delay(50);
13
             }
14
15
            for(int i=0;i<50;i++){
                   Set_Brightness(45-i);
16
17
                   WS2812_Send();
                   HAL_Delay(50);
18
             }
19
20
    /* USER CODE END 3 */
21
```

2.4 任务1,2的完整版main.c代码

```
1 //* USER CODE BEGIN Header */
2 /**
  **************************
   * @file
                  : main.c
   * @brief
                  : Main program body
5
  ******************************
7
   * @attention
8
   *
9
   * Copyright (c) 2024 STMicroelectronics.
   * All rights reserved.
10
11
   * This software is licensed under terms that can be found in the LICENSE file
12
   * in the root directory of this software component.
13
   * If no LICENSE file comes with this software, it is provided AS-IS.
14
15
16
  *****************************
17 */
18 /* USER CODE END Header */
19 /* Includes -----
  */
20 #include "main.h"
21 #include "dma.h"
22 #include "tim.h"
23 #include "gpio.h"
```

```
24
25 /* Private includes ---
  */
26 /* USER CODE BEGIN Includes */
27 #include "math.h"
28 /* USER CODE END Includes */
29
30 /* Private typedef -----
  */
31 /* USER CODE BEGIN PTD */
33 /* USER CODE END PTD */
34
35 /* Private define -----
  */
36 /* USER CODE BEGIN PD */
37
38 /* USER CODE END PD */
40 /* Private macro -----
  */
41 /* USER CODE BEGIN PM */
42
43 /* USER CODE END PM */
44
45 /* Private variables ----
  */
46
47 /* USER CODE BEGIN PV */
48
49 /* USER CODE END PV */
50
51 /* Private function prototypes -----
  */
52 void SystemClock_Config(void);
53 /* USER CODE BEGIN PFP */
54
55 /* USER CODE END PFP */
56
57 /* Private user code -----
  */
58 /* USER CODE BEGIN 0 */
59
60
61 #define LED MAX 8
62 #define USE_BRIGHTNESS 1
```

```
64
65
           uint8 t LED Data[LED MAX][4];
           uint8_t LED_Mod[LED_MAX][4];
66
67
68
           int datasentflag = 0;
69
70
71
72 void HAL_TIM_PWM_PulseFinshedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim)
73 {
74
           HAL_TIM_PWM_Stop_DMA(&htim3,TIM_CHANNEL_1);
           datasentflag = 1;
75
76
77 }
78
           void Set_LED (int LEDnum, int Green, int Red, int Blue)
79
           {
80
81
                  LED_Data[LEDnum][0] = LEDnum;
82
                  LED_Data[LEDnum][1] = Green;
83
84
                  LED_Data[LEDnum][2] = Red;
                  LED_Data[LEDnum][3] = Blue;
85
86
           }
87
88
89 #define PI 3.14159265
90
91 /**
92 * 设置亮度
93
   * 本函数用于根据输入的亮度值调整LED的亮度。该函数仅在定义了USE_BRIGHTNESS宏的情况下有
94
   效。
   * 对每个LED,函数会根据给定的亮度值调整其亮度。如果输入的亮度值大于45,则会将亮度值固定为
95
   450
96
   * 调整亮度的算法是通过改变LED颜色的强度来实现的。
97
    * @param brightness 亮度值,一个整数,范围0到45。
98
99
    */
100 void Set_Brightness (int brightness)
101 {
102 #if USE BRIGHTNESS
103
           // 如果亮度值大于45,则将其限制为45。
104
           if (brightness >45 ) brightness = 45;
105
           // 遍历所有LED,调整它们的亮度。
106
           for(int i=0;i<LED_MAX;i++)</pre>
107
108
```

```
// 初始化LED的修改值为原始值。
109
110
                     LED_Mod[i][0] = LED_Data[i][0];
                    // 对每个LED的颜色通道进行亮度调整。
111
                     for( int j=1;j<4;j++)</pre>
112
113
                     {
                             // 计算角度,并转换为弧度。
114
115
                             float angle =90-brightness;// 度数,用于计算亮度调整系数。
                             angle = angle*PI /180;// 转换为弧度。
116
                             // 根据角度计算新的亮度值。
117
118
                             LED_Mod[i][j] = (LED_Data[i][j])/(tan(angle));
                    }
119
120
            }
121 #endif
122 }
123
124 uint16_t pwmData[24*LED_MAX+240];
     void WS2812_Send (void)
125
126
     {
127
             uint32_t indx = 0;
128
             uint32_t color;
129 /* for (int i=0;i<240;i++)
130
131
                     pwmData[indx] = 0;
132
                      indx++;
133
134 }*/
135
             for (int i=0;i<LED_MAX;i++)</pre>
136
                     color = ((LED_Mod[i][1]<<16)|(LED_Mod[i][2]<<8)|(LED_Mod[i]</pre>
137
    [3]));
138
                      for(int i=23;i>=0;i--)
139
                      {
140
141
                              if(color&(1<<i))</pre>
142
                              {
143
                                      pwmData[indx] = 65;
144
145
                              }
                              else pwmData[indx]= 25;
146
147
148
                                       indx++;
149
                     }
150
             }
151
152
             for ( int i=0;i<240;i++)</pre>
153
             {
154
                      pwmData[indx]=0;
```

```
155
                      indx++;
              }
156
157
158
              HAL_TIM_PWM_Start_DMA(&htim3,TIM_CHANNEL_1,(uint32_t *)pwmData,indx);
              while(datasentflag){};
159
              datasentflag = 0;
160
161
162
     }
163
164
165
166 /*void send (int Green, int Red, int Blue)
167
168
                              uint32_t data=(Green<<16) | (Red<<8) | Blue;</pre>
169
            for(int i=23;i>=0;i--){
170
171
172
                     if(data&(1<<i)) pwmData[i]=60;</pre>
173
                     else pwmData[i]=30;
174
175
176
             HAL_TIM_PWM_Start_DMA(&htim3,TIM_CHANNEL_1,(uint32_t *)pwmData,24);
177
178
179
            }*/
180
181 /* USER CODE END 0 */
182
183 /**
      * @brief The application entry point.
184
185
      * @retval int
      */
186
187 int main(void)
188 {
189
      /* USER CODE BEGIN 1 */
190
191
      /* USER CODE END 1 */
192
193
      /* MCU Configuration--
    */
194
      /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the
195
    Systick. */
      HAL_Init();
196
197
198
      /* USER CODE BEGIN Init */
199
```

```
200
      /* USER CODE END Init */
201
      /* Configure the system clock */
202
      SystemClock_Config();
203
204
      /* USER CODE BEGIN SysInit */
205
206
      /* USER CODE END SysInit */
207
208
      /* Initialize all configured peripherals */
209
      MX_GPIO_Init();
210
      MX_DMA_Init();
211
      MX_TIM3_Init();
212
213
      /* USER CODE BEGIN 2 */
      Set_{LED(0,255,0,0)};
214
215
      Set_{LED}(1,0,255,0);
216
       Set_LED(2,255,255,255);
217
218
     Set_Brightness(45);
       WS2812_Send();
219
220
221
222
223
      /* USER CODE END 2 */
224
225
      /* Infinite loop */
      /* USER CODE BEGIN WHILE */
226
      while (1)
227
      {
228
        /* USER CODE END WHILE */
229
230
               /* USER CODE BEGIN 3 */
231
                         for(int i=0;i<45;i++){</pre>
232
233
234
                               Set_Brightness(i);
235
                               WS2812_Send();
                               HAL_Delay(50);
236
237
238
                         for(int i=45;i>0;i--){
239
240
                               Set_Brightness(i);
241
                               WS2812_Send();
242
                               HAL_Delay(50);
243
                         }
244
                 }
                 /* USER CODE END 3 */
245
246 }
```

```
247
248 /**
     * @brief System Clock Configuration
249
     * @retval None
250
251
     */
252 void SystemClock_Config(void)
253 {
254
      RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct = {0};
255
      RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct = {0};
256
257
      /** Initializes the RCC Oscillators according to the specified parameters
      * in the RCC_OscInitTypeDef structure.
258
      */
259
      RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSE;
260
      RCC OscInitStruct.HSEState = RCC_HSE_ON;
261
262
      RCC_OscInitStruct.HSEPredivValue = RCC_HSE_PREDIV_DIV1;
      RCC_OscInitStruct.HSIState = RCC_HSI_ON;
263
264
      RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_ON;
      RCC_OscInitStruct.PLL.PLLSource = RCC_PLLSOURCE_HSE;
265
      RCC_OscInitStruct.PLL.PLLMUL = RCC_PLL_MUL9;
266
      if (HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK)
267
268
      Error_Handler();
269
270
      }
271
      /** Initializes the CPU, AHB and APB buses clocks
272
273
      RCC ClkInitStruct.ClockType = RCC CLOCKTYPE HCLK|RCC CLOCKTYPE SYSCLK
274
                                  |RCC_CLOCKTYPE_PCLK1|RCC_CLOCKTYPE_PCLK2;
275
      RCC ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC SYSCLKSOURCE PLLCLK;
276
277
      RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1;
      RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV2;
278
      RCC_ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;
279
280
281
      if (HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_2) != HAL_OK)
282
      {
        Error_Handler();
283
284
      }
285 }
286
287 /* USER CODE BEGIN 4 */
288
289 /* USER CODE END 4 */
290
291 /**
292 * @brief This function is executed in case of error occurrence.
293
     * @retval None
```

```
294 */
295 void Error_Handler(void)
296 {
297 /* USER CODE BEGIN Error Handler Debug */
     /* User can add his own implementation to report the HAL error return state
298
    */
299
     __disable_irq();
     while (1)
300
301
     {
302 }
303 /* USER CODE END Error_Handler_Debug */
304 }
305
306 #ifdef USE_FULL_ASSERT
307 /**
308 * @brief Reports the name of the source file and the source line number
               where the assert_param error has occurred.
309
310 * @param file: pointer to the source file name
311 * @param line: assert_param error line source number
312 * @retval None
313 */
314 void assert failed(uint8 t *file, uint32 t line)
315 {
316 /* USER CODE BEGIN 6 */
317 /* User can add his own implementation to report the file name and line
   number,
    ex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %d\r\n", file, line)
318
319 /* USER CODE END 6 */
320 }
321 #endif /* USE_FULL_ASSERT */
322
```


失败了,程序陷入了一种很诡吊的情况,单片机的pwm线一旦断开,ws2812灭灯。但是,后面的for循环不断改变灯的亮度,却无法实现,我猜测应该是原本的pwm码的波形一直是重复输出第一次的pwmData,后面的要么是终止reset符没做好,要么是所谓的回调函数没又正确的终止pwm的输出,或者二者兼有?

现在是0:27,我已经被这个问题困扰两天了,pwm线也断了,只能手动连接,带来些许麻烦,祝愿 第二天的修改能顺利进行,

第二天我要在PA0处加上一个开关以此来控制灯的亮灭(复位建无法,nm电脑5,4,3没电要)

然后再加上一个ADC模拟数字信号,不过这样的话

纠错方法,改变回调函数的触发条件,使其datasentflag更符合条件



视频系手动开关din口,成功实现呼吸灯与手动开关 只有呼吸灯呼吸灯没啥意思,再额外加上几行流水灯特色

```
1 do {
2
                          t++;
3
                          if (t % 3 == 0) {
                              Set_LED(0, 255, 0, 0);
4
5
                              Set_LED(1, 0, 255, 0);
                              Set_LED(2, 0, 0, 255);
6
7
                          } else if (t % 3 == 1) {
8
                              Set_LED(1, 255, 0, 0);
                              Set_LED(2, 0, 255, 0);
9
                              Set_LED(0, 0, 0, 255);
10
                          } else {
11
                              Set_LED(0, 255, 0, 0);
12
13
                              Set_LED(2, 0, 255, 0);
14
                              Set_LED(1, 0, 0, 255);
15
                      } while (!t); // 记得提前 int t; 该循环函数写在呼吸灯特效下面或上面都
16
   行,或者把呼吸灯特效删了也行。
```

这是有呼吸的流水灯(注意看每种颜色位置变化)



2.5 使用ADC检查外部电压

本MCU使用ADC1, MODE IN0, PAO作为ADC的配置

HAL_ADC_Start(&hadc1); 用于启动ADC1的转换过程。而

HAL_ADC_PollForConversion(&hadc1,300);则是阻塞式等待转换完成,这里的 300 表示最大等待时间(单位为微秒),超过这个时间后,函数将不再等待并返回当前状态。

- 1 HAL_ADC_Start(&hadc1);
- 2 HAL_ADC_PollForConversion(&hadc1,300);
- 1. 读取转换结果: 转换完成后,通过下面这行代码获取ADC的转换结果:
 - 1 raw = HAL_ADC_GetValue(&hadc1);
- 2. 处理转换结果: 获取到ADC转换得到的原始数据 raw 之后,代码进行了如下处理:

```
1  float vin = raw*(3.3/4096);
2  sprintf(msg2,"vol = %.2f\r\n",vin);
```

将原始数值转化为实际电压值,STM32F103系列ADC的满量程范围是0-3.3V,分辨率为12位,因此可以通过 raw * (3.3 / 4096) 计算出对应的电压值 vin 。然后将这个电压值格式化成字符串存储在 msg2 中,以便通过串口发送出去

3. 串口发送电压信息: 最后,使用串口发送电压值:


```
1 HAL_UART_Transmit(&huart1,(uint8_t *)msg2,strlen(msg2),300);
```

这行代码将包含电压信息的字符串通过串口发送出去。

4. **选择结构**:实现<1、1~2、>2三种情况

```
1 if (vin < 1) // 小于1v
 2
                            {
 3
                                  Set_LED(0, 255, 0, 0);
 4
                                  Set_LED(1, 255, 0, 0);
 5
                                  Set_LED(2, 255, 0, 0);// 绿光
 6
 7
                                  Set_Brightness(50);
                                     WS2812_Send();
8
                            }
9
                            else if(vin < 2)//1~2
10
                            {
11
12
                                      Set_{LED(0, 0, 0, 255)};
13
                                      Set_{LED}(1,0, 0, 255);
14
                                      Set_LED(2, 0, 0, 255);// 蓝光
15
                                      Set_Brightness(50);
                                         WS2812_Send();
16
17
                            }
                            else// >2
18
19
                            {
                                     Set_{LED(0,0,255, 0)};
20
                                     Set_LED(1,0, 255,0);
21
                                     Set_LED(2,0,255,0);// 红光
22
23
                                    Set_Brightness(50);
                                       WS2812_Send();
24
25
                        HAL_Delay(50);
26
27
```

ADC检测效果,我右手拿到是3.3v左右(3.22~3.23)的电压,可以看到,给一个大于二信号后变色,实现了目标



2.6 三个效果的独立函数

截至到这一行,我已经完成了前面的三个目标

但是由于目标二和三有点冲突,所以我决定做一个函数,让整个程序更美观

1. 呼吸灯效

```
1 ///speed为变换速度,数字越小越快
2 void Breathing_light(int speed) {
       for(int i = 0; i < 45; i++) {</pre>
 3
 4
           Set_Brightness(i);
 5
           WS2812_Send();
6
           HAL_Delay(speed);
 7
       for(int i = 45; i > 0; i--) {
8
           Set_Brightness(i);
9
           WS2812_Send();
10
           HAL_Delay(speed);
11
12
       }
```

```
13  WS2812_Send();
14  HAL_Delay(speed);
15 }
16
```

2. 流水灯效

```
1 //speed为变换速度,数字越小越快
 2 void Water_light(int speed) {
 4
           t++;
 5
           if (t % 3 == 0) {
               Set_LED(0, 255, 0, 0);
 6
               Set_LED(1, 0, 255, 0);
7
               Set_LED(2, 0, 0, 255);
8
9
           } else if (t % 3 == 1) {
               Set_{LED}(1, 255, 0, 0);
10
               Set_LED(2, 0, 255, 0);
11
12
               Set_{LED}(0, 0, 0, 255);
           } else {
13
               Set_{LED}(0, 255, 0, 0);
14
15
               Set_LED(2, 0, 255, 0);
               Set_LED(1, 0, 0, 255);
16
17
           }
           Set_Brightness(50);
18
           WS2812_Send();
19
           HAL_Delay(speed);
20
21
22 }//t为一个全局变量 int t = 0;
```


3. ADC检测灯效

```
1 void ADC_V(void)
      {
2
                               // 开始ADC采样
3
                               HAL_ADC_Start(&hadc1);
4
                               HAL_ADC_PollForConversion(&hadc1,300);
5
                              // 获取ADC转换结果并计算电压
6
                               raw = HAL_ADC_GetValue(&hadc1);
7
8
                               float vin = raw*(3.3/4096);
                            // 创建包含电压值的字符串消息
9
                               sprintf(msg2,"vol = %.2f\r\n",vin);
10
                             // 通过串口发送电压值信息
11
```


```
12
                                   HAL_UART_Transmit(&huart1,(uint8_t
   *)msg2, strlen(msg2), 300);
                                   HAL_Delay(100);
13
                                   if (vin < 1) // 小于1v
14
                            {
15
16
                                  Set_LED(0, 255, 0, 0);
17
                                  Set_LED(1, 255, 0, 0);
18
                                  Set_LED(2, 255, 0, 0);// 绿光
19
                                  Set_Brightness(50);
20
                                     WS2812_Send();
21
22
                            else if(vin < 2)//1~2
23
24
                            {
25
                                      Set_{LED(0, 0, 0, 255)};
                                      Set_LED(1,0, 0, 255);
26
                                      Set_LED(2, 0, 0, 255);// 蓝光
27
28
                                      Set_Brightness(50);
29
                                         WS2812_Send();
                            }
30
                            else// >2
31
32
                            {
33
                                     Set_{LED(0,0,255, 0)};
34
                                     Set_LED(1,0, 255,0);
35
                                     Set_LED(2,0,255,0);// 红光
                                    Set_Brightness(50);
36
                                       WS2812_Send();
37
                           }
38
                        HAL_Delay(50);
39
40
           }
41
42
```

五、完结(附上测试视频和所有代码)


1. 开关以及控制颜色




2. 呼吸灯




3. 流水+呼吸灯



4. ADC检测



- 5. 配置过程参考 驱动WS2812(仅供参考如何配置MCU,代码看我下方)
- 6. 接线图片



我的评价为不需要再外接5V稳压,单片机也足够3个LED供电

7. main.c代码

```
1 /* USER CODE BEGIN Header */
2 /**
3
  **************************
4 * @file
             : main.c
5 * @brief : Main program body
6
  *****************************
7 * @attention
8
   * Copyright (c) 2024 STMicroelectronics.
9
   * All rights reserved.
10
11
    * This software is licensed under terms that can be found in the LICENSE file
12
* in the root directory of this software component.
14 * If no LICENSE file comes with this software, it is provided AS-IS.
15
16
  **************************
17 */
18 /* USER CODE END Header */
19 /* Includes -----
  */
20 #include "main.h"
21 #include "adc.h"
22 #include "dma.h"
23 #include "tim.h"
24 #include "usart.h"
25 #include "gpio.h"
26
27 /* Private includes ----
  */
28 /* USER CODE BEGIN Includes */
29 #include "math.h"
30 #include <stdio.h>
31 #include <string.h>
32 /* USER CODE END Includes */
33
34 /* Private typedef -----
  */
35 /* USER CODE BEGIN PTD */
37 /* USER CODE END PTD */
38
39 /* Private define -----
```

```
40 /* USER CODE BEGIN PD */
41
42 /* USER CODE END PD */
43
44 /* Private macro ----
   */
45 /* USER CODE BEGIN PM */
46
47 /* USER CODE END PM */
48
49 /* Private variables ---
50
51 /* USER CODE BEGIN PV */
52 void Breathing_light(int);
53 void Water_light(int);
54 void ADC_V(void);
55 /* USER CODE END PV */
57 /* Private function prototypes
   */
58 void SystemClock_Config(void);
59 /* USER CODE BEGIN PFP */
60
61 /* USER CODE END PFP */
62
63 /* Private user code ---
64 /* USER CODE BEGIN 0 */
65
66
67 #define LED MAX 3
68 #define USE_BRIGHTNESS 1
69 int t=0;
70
71
         uint8_t LED_Data[LED_MAX][4];
72
          uint8_t LED_Mod[LED_MAX][4];
          uint16_t raw;
73
           char msg2[50];
74
75
          int datasentflag = 0;
76
77
78
79 void HAL_TIM_PWM_PulseFinshedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim)
80 {
81
           HAL_TIM_PWM_Stop_DMA(&htim3,TIM_CHANNEL_1);
82
           datasentflag = 1;
```

```
83
 84 }
 85
             void Set_LED (int LEDnum, int Green, int Red, int Blue)
 86
             {
 87
 88
                     LED_Data[LEDnum][0] = LEDnum;
 89
                     LED_Data[LEDnum][1] = Green;
 90
 91
                     LED_Data[LEDnum][2] = Red;
 92
                     LED_Data[LEDnum][3] = Blue;
 93
            }
 94
 95
             void Set_Brightness(int brightness) {
 96
                 float factor = (float)brightness / 45.0f; // 计算亮度系数
 97
                 for(int i = 0; i < LED_MAX; i++) {</pre>
 98
                     for(int j = 1; j < 4; j++) {
99
100
                          // 根据亮度系数调整颜色 ??
101
                          LED_Mod[i][j] = (uint8_t)(LED_Data[i][j] * factor);
102
                     }
                 }
103
             }
104
105
106
107     uint16_t     pwmData[24*LED_MAX+240];
108 void WS2812_Send(void) {
109
        uint32_t indx = 0;
        uint32_t color;
110
111
        for(int i = 0; i < LED_MAX; i++) {</pre>
112
             color = ((LED_Mod[i][1] << 16) | (LED_Mod[i][2] << 8) | (LED_Mod[i]</pre>
113
    [3]));
114
115
             for(int i = 23; i >= 0; i--) {
116
                 if(color & (1 << i)) {
117
                     pwmData[indx] = 65;
                 } else {
118
                     pwmData[indx] = 25;
119
                 }
120
                 indx++;
121
122
             }
123
        }
124
125
        for(int i = 0; i < 240; i++) {</pre>
             pwmData[indx] = 0;
126
127
             indx++;
128
        }
```

```
129
130
        HAL TIM PWM Start DMA(&htim3, TIM CHANNEL 1, (uint32 t *)pwmData, indx);
131 }
132
133 void HAL_TIM_PWM_PulseFinishedCallback(TIM HandleTypeDef *htim) {
        if(htim->Instance == TIM3) {
134
135
            HAL TIM PWM Stop DMA(&htim3, TIM CHANNEL 1);
136
            datasentflag = 1;
137
        }
138 }
139 void Breathing_light(int speed) {
        for(int i = 0; i < 45; i++) {</pre>
140
141
            Set_Brightness(i);
            WS2812_Send();
142
            HAL_Delay(speed);
143
144
        }
        for(int i = 45; i > 0; i--) {
145
146
            Set_Brightness(i);
147
            WS2812_Send();
            HAL_Delay(speed);
148
149
        }
        WS2812_Send();
150
        HAL_Delay(speed);
151
152 }
153
154 //speed为变换速度,数字越小越快
155 void Water_light(int speed) {
156
157
            t++;
            if (t % 3 == 0) {
158
                 Set_{LED(0, 255, 0, 0)};
159
                Set_LED(1, 0, 255, 0);
160
                 Set_LED(2, 0, 0, 255);
161
            } else if (t % 3 == 1) {
162
163
                 Set_LED(1, 255, 0, 0);
164
                Set_LED(2, 0, 255, 0);
165
                 Set_{LED}(0, 0, 0, 255);
            } else {
166
                 Set_LED(0, 255, 0, 0);
167
                Set_LED(2, 0, 255, 0);
168
                Set_LED(1, 0, 0, 255);
169
170
            Set_Brightness(50);
171
            WS2812_Send();
172
173
            HAL_Delay(speed);
174
175 }
```

```
176
177 void ADC_V(void)
178
        {
                                   // 开始ADC采样
179
                                   HAL ADC Start(&hadc1);
180
                                   HAL_ADC_PollForConversion(&hadc1,300);
181
182
                                  // 获取ADC转换结果并计算电压
183
                                   raw = HAL_ADC_GetValue(&hadc1);
184
                                   float vin = raw*(3.3/4096);
                                // 创建包含电压值的字符串消息
185
                                   sprintf(msg2,"vol = %.2f\r\n",vin);
186
                                 // 通过串口发送电压值信息
187
                                   HAL_UART_Transmit(&huart1,(uint8 t
188
    *)msg2, strlen(msg2), 300);
189
                                   HAL_Delay(100);
190
                                    if (vin < 1) // 小于1v
                             {
191
192
193
                                  Set_{LED}(0, 255, 0, 0);
                                  Set_LED(1, 255, 0, 0);
194
195
                                  Set_LED(2, 255, 0, 0);// 绿光
196
                                  Set_Brightness(50);
197
                                     WS2812_Send();
198
                             }
                             else if(vin < 2)//1~2
199
200
                             {
201
                                      Set_{LED(0, 0, 0, 255)};
202
                                      Set_{LED}(1,0, 0, 255);
                                      Set_LED(2, 0, 0, 255);// 蓝光
203
204
                                      Set_Brightness(50);
205
                                         WS2812_Send();
                             }
206
                             else// >2
207
208
                             {
209
                                     Set_{LED(0,0,255, 0)};
210
                                     Set_LED(1,0, 255,0);
211
                                     Set_LED(2,0,255,0);// 红光
                                    Set_Brightness(50);
212
                                       WS2812_Send();
213
214
                            }
215
                        HAL_Delay(50);
216
            }
217
218
219 /*void send (int Green, int Red, int Blue)
220 {
221
                             uint32_t data=(Green<<16)|(Red<<8)|Blue;</pre>
```

```
222
            for(int i=23;i>=0;i--){
223
224
225
                    if(data&(1<<i)) pwmData[i]=60;</pre>
                    else pwmData[i]=30;
226
227
228
229
230
            HAL_TIM_PWM_Start_DMA(&htim3,TIM_CHANNEL_1,(uint32_t *)pwmData,24);
231
232
233
           }*/
234 /* USER CODE END 0 */
235
236 /**
237 * @brief The application entry point.
238
     * @retval int
239
      */
240 int main(void)
241 {
242 /* USER CODE BEGIN 1 */
243
244 /* USER CODE END 1 */
245
246
    /* MCU Configuration--
   */
247
      /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the
248
    Systick. */
     HAL_Init();
249
250
     /* USER CODE BEGIN Init */
251
252
253
      /* USER CODE END Init */
254
      /* Configure the system clock */
255
      SystemClock_Config();
256
257
258
      /* USER CODE BEGIN SysInit */
259
260
      /* USER CODE END SysInit */
261
      /* Initialize all configured peripherals */
262
263
      MX_GPIO_Init();
      MX_DMA_Init();
264
265
      MX_TIM3_Init();
      MX_ADC1_Init();
266
```

```
267
      MX_USART1_UART_Init();
268
      /* USER CODE BEGIN 2 */
269
     //() 说要有光,于是便有了光
270
      for(int i=0;i<=LED_MAX;i++){</pre>
271
             if(i%3==1) Set_LED(i,255,0,0);
272
273
             else if(i%3==2) Set_LED(i,0,255,0);
             else if (i%3==0) Set_LED(i,255,255,266);
274
275
      }
276
277
       Set_Brightness(50);
       WS2812_Send();
278
279
280
281
282
     /* USER CODE END 2 */
283
284
      /* Infinite loop */
285
     /* USER CODE BEGIN WHILE */
     while (1)
286
287
     {
       /* USER CODE END WHILE */
288
289
290
        /* USER CODE BEGIN 3 */
              //三种灯效,想用那个,删掉前面的"//"就行,1和2可以组合用,speed为变换速度,数
291
    字越小越快
292
               //Breathing_light(10);
              //Water_light(100) ;
293
              // ADC_V();
294
295
     /* USER CODE END 3 */
296
297 }
298
299 /**
300
     * @brief System Clock Configuration
301
     * @retval None
302
      */
303 void SystemClock_Config(void)
304 {
305
      RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct = {0};
      RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct = {0};
306
307
      RCC_PeriphCLKInitTypeDef PeriphClkInit = {0};
308
309
      /** Initializes the RCC Oscillators according to the specified parameters
      * in the RCC_OscInitTypeDef structure.
310
311
      RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSE;
312
```

```
313
      RCC_OscInitStruct.HSEState = RCC_HSE_ON;
314
      RCC OscInitStruct.HSEPredivValue = RCC HSE PREDIV DIV1;
      RCC_OscInitStruct.HSIState = RCC_HSI_ON;
315
      RCC OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC PLL ON;
316
      RCC OscInitStruct.PLL.PLLSource = RCC PLLSOURCE_HSE;
317
318
      RCC_OscInitStruct.PLL.PLLMUL = RCC_PLL_MUL9;
      if (HAL RCC OscConfig(&RCC OscInitStruct) != HAL OK)
319
320
321
        Error_Handler();
      }
322
323
      /** Initializes the CPU, AHB and APB buses clocks
324
325
      RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_HCLK|RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK
326
                                   | RCC_CLOCKTYPE_PCLK1 | RCC_CLOCKTYPE_PCLK2;
327
328
      RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK;
      RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1;
329
330
      RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV2;
      RCC_ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;
331
332
      if (HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_2) != HAL_OK)
333
334
      {
      Error_Handler();
335
336
      PeriphClkInit.PeriphClockSelection = RCC_PERIPHCLK_ADC;
337
      PeriphClkInit.AdcClockSelection = RCC_ADCPCLK2_DIV6;
338
      if (HAL_RCCEx_PeriphCLKConfig(&PeriphClkInit) != HAL_OK)
339
340
341
        Error_Handler();
342
343 }
344
345 /* USER CODE BEGIN 4 */
346
347 /* USER CODE END 4 */
348
349 /**
350 * @brief This function is executed in case of error occurrence.
351
     * @retval None
      */
352
353 void Error_Handler(void)
354 {
      /* USER CODE BEGIN Error_Handler_Debug */
355
     /* User can add his own implementation to report the HAL error return state
356
      __disable_irq();
357
      while (1)
358
```

```
359
    {
360 }
361 /* USER CODE END Error_Handler_Debug */
362 }
363
364 #ifdef USE_FULL_ASSERT
365 /**
366 * @brief Reports the name of the source file and the source line number
367
               where the assert param error has occurred.
368 * @param file: pointer to the source file name
     * @param line: assert_param error line source number
369
370 * @retval None
371
372 void assert_failed(uint8_t *file, uint32_t line)
373 {
374 /* USER CODE BEGIN 6 */
     /* User can add his own implementation to report the file name and line
    number,
376
        ex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %d\r\n", file, line)
377 /* USER CODE END 6 */
378 }
379 #endif /* USE_FULL_ASSERT */
380
```

8. 全部配置和代码



解压,用CUBEIDE打开,按照我上面的连线,阅读main.c的注释,选择自己需要的功能后,烧录即可使用 😘

//别忘了在main.c里把有关所有灯带数量的函数改成你的\

Github