Primera conexión a la Piña desde portátil:

Conectar con cable USB, el extremo micro al ETH1 y por el otro, a un USB del equipo. Al hacer un ifconfig sale una IP del tipo 172.16.42.42 y luego, en el navegador, conectamos mediante la url:

http://172.16.42.1:1471/

Nos abre una página (http://172.16.42.1:1471/#/modules/Setup) con el logo y un botón "Get Started"

Nos pide que pulsemos el botón rápidamente para dejar desactivado el Wifi o bien, durante 3 segundos para activar.

Tras dejarlo 3 segundos, nos sale una ventana para configurar estos parámetros:

Set Root Password

The root account is used for SSH and Web Interface access. Please set a strong password.

Password: QuienViveEnLaPiña

Confirm Password:

Management AP Setup

An access point secured by WPA2 may be used for WiFi Pineapple management. Please choose a unique SSID and strong passphrase.

SSID: PiñaLibre

WPA2 Passphrase: BobEsponja

Confirm Passphrase:

A partir de aquí se continua en clase.