Repaso de Fundamentos de Representación de la Información Sistemas Basados en Microprocesadores

Víctor Manuel Sánchez Corbacho

Dpto. de Automática, Electrónica, Arquitectura y Redes de Computadores

2017

Contenido

- 1 Sistemas de numeración posicional
- 2 Sistema binario
- 3 Sistemas de numeración intermedios: hexadecimal y octal
- 4 Códigos BCD
- 5 Representación de textos
- 6 Representación de números reales

Representación de la información en los sistemas digitales

- Los computadores, microprocesadores y microcontroladores son sistemas digitales binarios.
- Toda la información que procesan consiste en números binarios.

Sistemas de numeración posicional

- Un sistema de numeración en **base n** usa un conjunto de **n símbolos**.
- Un número se representa mediante una secuencia de símbolos contribuyendo cada uno con un valor que depende de
 - El valor asignado a cada símbolo.
 - La posición que cada símbolo ocupa en la secuencia.

Ejemplo

En base 10:

- Conjunto de símbolos: {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}
- $345 = 3 \cdot 10^2 + 4 \cdot 10^1 + 5 \cdot 10^0$

Teorema fundamental de la numeración

 Relaciona una cantidad expresada en cualquier base de numeración posicional con la misma cantidad expresada en el sistema decimal.

$$D = \sum_{i=-d}^{n-1} (d ilde{\textit{igito}})_i \cdot (\textit{base})^i$$

donde

- D valor expresado en decimal.
- *i* posición respecto a la coma.
- d número de dígitos a la derecha de la coma.
- n número de dígitos a la izquierda de la coma.
- $(digito)_i$ dígito en la posición i respecto de la coma.
 - base base del sistema de numeración.

Sistema binario

- El sistema binario, o base 2, usa sólo dos símbolos $\{0, 1\}$.
- Cada dígito de un número binario se llama bit (binary digit).
- Los pesos son potencias de 2:

- Orden de un bit: Exponente de la potencia de 2 correspondiente.
- Bit más significativo (MSB): Bit de mayor orden.
 Ejemplo: 110010101
- Bit menos significativo (LSB): Bit de menor orden. Ejemplo: 110010101

Bytes, nibbles y palabras

Agrupaciones de bits

Byte Número binario de 8 bits.

• También se llama octeto.

Nibble Número binario de 4 bits.

Un byte está compuesto por dos nibbles.

Palabra Tamaño de los números binarios usados por un determinado sistema o aplicación.

Su tamaño varía según el contexto.

Rangos de números sin signo

• Rango de valores representables con N bits

$$[0, 2^N - 1]$$

Ejemplo

¿Qué rangos de valores pueden representarse con 8, 16 y 32 bits?

Bits	Rango
8	[0, 255]
16	[0, 65535]
32	[0, 4294967295]

Conversión binario a decimal

- Usamos el teorema fundamental de la numeración.
- Se suman los pesos (potencias de 2) de cada bit a 1.

Ejemplo

El binario 101101 equivale al decimal

$$2^5 + 2^3 + 2^2 + 2^0 = 45$$

Conversión decimal a binario

- Dividir sucesivamente entre 2 hasta que el cociente sea 0.
- Bits del número: los restos, empezando por el último.

Ejemplo

Resultado: 110110

Convertir a binario el número decimal 54:

Representación del signo en binario

- Habitualmente usamos el símbolo para expresar negativo.
- Pero eso es un símbolo adicional a los de la base.
- En un sistema digital binario sólo hay dos símbolos.
- El signo sólo puede codificarse usando estos dos símbolos.
- Diferentes sistemas:
 - Signo y magnitud.
 - Complemento a dos.
 - Exceso M.

Signo y magnitud

- Si el sistema usa palabras de N bits:
 - Los bits de orden 0 hasta N-2 representan el valor absoluto.
 - El bit N 1 (MSB) representa el signo: $0 \Rightarrow +$, $1 \Rightarrow -$
 - Rango representable: $[-2^{N-1}+1,2^{N-1}-1]$

Ejemplo

Expresar el número –85 en signo y magnitud usando 8 bits:

signo	magnitud = 85									
1	1	0	1	0	1	0	1			

- Ventaja: codificación sencilla.
- Inconvenientes:
 - Existen dos representaciones del 0.
 - El signo se trata de forma distinta en las sumas y en las restas \Rightarrow Hardware complejo.

Complemento a dos

- Para calcular el complemento a dos:
 - Se obtiene el complemento a $1 \Rightarrow$ invertir todos los bits.
 - Se suma 1 al resultado.

Ejemplo

Calcular el complemento a dos de 01101110 usando una palabra de 8 bits:

$$\boxed{01101110} \xrightarrow{\mathsf{complemento a 1}} \boxed{10010001} \xrightarrow{+1} \boxed{10010010}$$

Rango de valores en complemento a dos

Rango de valores representables en complemento a dos con N bits

$$[-2^{N-1}, 2^{N-1} - 1]$$

Ejemplo

¿Qué rangos de valores pueden representarse en complemento a dos con 8, 16 y 32 bits?

Bits	Rango
8	[-128, 127]
16	[-32768, 32767]
32	[-2147483648, 2147483647]

Conversión de decimal a binario en complemento a dos. Método 1

- Conversión de decimal a complemento a dos con N bits. Método 1.
 - Sea *k* el valor que queremos convertir.
 - k debe estar en el intervalo $[-2^{N-1}, 2^{N-1} 1]$.
 - Si $k \ge 0$ su representación es igual al binario natural.
 - Si *k* < 0:
 - Se obtiene el complemento a 1 de |k|.
 - Se suma 1.
 - Se retienen sólo los N bits menos significativos.

Ejemplo

Expresar el número -3 en complemento a dos con 8 bits:

$$\boxed{3} \xrightarrow{\text{binario}} \boxed{00000011} \xrightarrow{\text{complemento a 1}} \boxed{11111100} \xrightarrow{+1} \boxed{11111101}$$

Conversión de decimal a binario en complemento a dos. Método 2

- Conversión de decimal a complemento a dos con N bits. Método 2.
 - Sea *k* el valor que queremos convertir.
 - k debe estar en el intervalo $[-2^{N-1}, 2^{N-1} 1]$.
 - Si $k \ge 0$ su representación es igual al binario natural.
 - Si k < 0 su representación en complemento a dos es igual a la representación binaria de $2^N |k|$.

Ejemplo

Expresar el número -3 en complemento a dos con 8 bits:

$$2^8 - 3 = 256 - 3 = 253 \xrightarrow{\text{binario}} 11111101$$

Ventajas del complemento a dos

- Una única representación del cero.
- El MSB indica el signo: $0 \Rightarrow$ positivo, $1 \Rightarrow$ negativo.
- El mismo hardware puede usarse para restar y sumar números positivos y negativos
 Hardware más sencillo.
- Las restas se hacen sumando el complemento a dos.

Sumas y restas en complemento a dos

Ejemplo

Sumar 3 + (-7) con 8 bits. La representación de -7 en complemento a dos es 11111001.

$$\begin{array}{r} 00000011 \\ + 11111001 \\ \hline 11111100 \end{array}$$

11111100 es -4 en complemento a dos.

Ejemplo

Restar -7 - 10 con 8 bits.

−7: 11111001

-10: 11110110

$$\begin{array}{c|c} & 11111001 \\ + & 11110110 \\ \hline & 111101111 \end{array}$$

111011111 es -17 en complemento a dos.

Exceso M

- El valor A se representa como A + M.
- M suele valer 2^{N-1} , siendo N el número de bits disponibles.

Ejemplo

$$N = 8, M = 2^{8-1} = 128$$

Α	A + M	Binario
-3	125	01111101
0	128	10000000
-128	0	00000000
127	255	11111111

Sistemas de numeración intermedios

- Para los humanos el binario es tedioso.
 - Muchos dígitos hasta para números relativamente pequeños.
- El sistema decimal es más conveniente para nosotros.
- Uso de sistemas intermedios: octal y hexadecimal.
 - Más compactos que el binario.
 - Conversión hacia/desde binario muy sencilla.

Sistema hexadecimal

Usa dieciséis símbolos: {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F}

decimal	binario	hexadecimal	decimal	binario	hexadecimal
0	0000	0	8	1000	8
1	0001	1	9	1001	9
2	0010	2	10	1010	А
3	0011	3	11	1011	В
4	0100	4	12	1100	С
5	0101	5	13	1101	D
6	0110	6	14	1110	E
7	0111	7	15	1111	F

 Cada cifra hexadecimal representa un bloque de cuatro bits ⇒ La conversión hexadecimal ↔ binario es muy sencilla.

Conversión hexadecimal ↔ binario

Ejemplo

Convertir el binario 1101010111110011 a hexadecimal

binario $\underbrace{1101}_{\text{hexadecimal}}$ $\underbrace{0101}_{\text{D}}$ $\underbrace{1111}_{\text{F}}$ $\underbrace{0011}_{\text{3}}$

Resultado: D5F3

Ejemplo

Convertir el haxadecinal 7AE6 a binario

hexadecimal 7 A E 6 binario 0111 1010 1110 0110

Resultado: 0111101011100110

Sistema octal

• Usa ocho símbolos: {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}

decimal	binario	octal
0	000	0
1	001	1
2	010	2
3	011	3
4	100	4
5	101	5
6	110	6
7	111	7

 Cada cifra octal representa un bloque de tres bits ⇒ La conversión octal ↔ binario es muy sencilla.

Conversión octal ↔ binario

Ejemplo

Convertir el binario 110101011111 a octal

binario
$$\underbrace{110}_{6}$$
 $\underbrace{101}_{5}$ $\underbrace{011}_{7}$ $\underbrace{111}_{7}$

Resultado: 6537

Ejemplo

Convertir el octal 241 a binario.

octal
$$2$$
 4 1 binario 010 100 001

Resultado: 010100001

Códigos BCD

- BCD significa Binary Coded Decimal = Decimal Codificado en Binario.
- Permite codificar números decimales en binario de una forma sencilla.
- Se codifica el valor absoluto del número. El signo, si se usa, se codifica aparte.
- Dos variantes: desempaquetado y empaquetado.
- La conversión desde/hacia decimal es muy sencilla.
- Desventajas respecto al binario natural:
 - Normalmente, el hardware no permite hacer operaciones aritméticas directamente en BCD.
 - Se desaprovecha capacidad de almacenamiento de información.

BCD desempaquetado

- Cada byte codifica una sola cifra decimal.
- Solo se aprovecha el nibble menos significativo de cada byte.
- El nibble más significativo de cada byte siempre está a 0000.
- Sólo se aprovechan 10 de las 256 combinaciones que permite cada byte.

Ejemplo

Codificar el valor decimal 9347 en BCD desempaquetado

BCD empaquetado

- Cada byte codifica dos cifras decimales
 - Una en el nibble menos significativo
 - Otra en el nibble más significativo.
- Sólo se aprovechan 100 de las 256 combinaciones que permite cada byte. (Aunque en este aspecto es mejor que el desempaquetado)
- La codificación es algo más compleja que en el BCD desempaquetado.

Ejemplo

Codificar el valor decimal 9347 en BCD empaquetado

decimal 93 47
BCD empaquetado 10010011 01000111

Códigos de E/S - Representación de textos

- Los textos están compuestos por símbolos gráficos llamados caracteres o glifos.
- Los caracteres tienen que representarse por números binarios.
- Código de caracteres: establece una correspondencia entre caracteres y números.
- Códigos de caracteres más importantes actualmente:
 - ASCII
 - Unicode

Código ASCII

- ASCII: American Standard Code for Information Interchange.
- Usa códigos de 7 bits (valores entre 0 y 127).
- En la práctica, cada carácter ocupa un byte completo (8 bits).
 - El código ASCII se sitúa en los 7 bits menos significativos del byte.
 - El bit 7 siempre es cero. Originalmente se usaba como bit de paridad.

Tabla del código ASCII

non-printing				printing				printing				printing			
Name	Control char	Char	Hex	Dec	 Char	Hex	Dec	\ /	Char	Hex	Dec	~ /	Char	Hex	Dec
null	ctrl-@	NUL	00	00	SP	20	32		@	40	64			60	96
start of heading	ctrl-A	SOH	01	01	!	21	33		Α	41	65		а	61	97
start of text	ctrl-B	STX	02	02		22	34		В	42	66		b	62	98
end of text	ctrl-C	ETX	03	03	#	23	35		С	43	67		С	63	99
end of xmit	ctrl-D	EOT	04	04	\$	24	36		D	44	68		d	64	100
enquiry	ctrl-E	ENQ	05	05	%	25	37		Е	45	69		е	65	101
acknowledge	ctrl-F	ACK	06	06	&	26	38		F	46	70		f	66	102
bell	ctrl-G	BEL	07	07	•	27	39		G	47	71		g	67	103
backspace	ctrl-H	BS	08	08	(28	40		н	48	72		h	68	104
horizontal tab	ctrl-I	HT	09	09)	29	41		- 1	49	73		1	69	105
line feed	ctrl-J	LF	0A	10	*	2A	42		J	4A	74		j	6A	106
vertical tab	ctrl-K	VT	0B	11	+	2B	43		K	4B	75		k	6B	107
form feed	ctrl-L	FF	0C	12	,	2C	44		L	4C	76		- 1	6C	108
carriage return	ctrl-M	CR	0D	13		2D	45		M	4D	77		m	6D	109
shift out	ctrl-N	so	0E	14		2E	46		N	4E	78		n	6E	110
shift in	ctrl-O	SI	0F	15	/	2F	47		0	4F	79		0	6F	111
data line escape	ctrl-P	DLE	10	16	0	30	48		Р	50	80		р	70	112
device control 1	ctrl-Q	DC1	11	17	1	31	49		Q	51	81		a	71	113
device control 2	ctrl-R	DC2	12	18	2	32	50		R	52	82		ř	72	114
device control 3	ctrl-S	DC3	13	19	3	33	51		s	53	83		s	73	115
device control 4	ctrl-T	DC4	14	20	4	34	52		т	54	84		t	74	116
neg acknowledge	ctrl-U	NAK	15	21	5	35	53		U	55	85		u	75	117
synchronous idle	ctrl-V	SYN	16	22	6	36	54		V	56	86		v	76	118
end of xmit block	ctrl-W	ETB	17	23	7	37	55		w	57	87		w	77	119
cancel	ctrl-X	CAN	18	24	8	38	56		X	58	88		x	78	120
end of medium	ctrl-Y	EM	19	25	9	39	57		Υ	59	89		у	79	121
substitute	ctrl-Z	SUB	1A	26	:	ЗА	58		Z	5A	90		z	7A	122
escape	ctrl-[ESC	1B	27	;	3B	59		[5B	91		{	7B	123
file separator	ctrl-\	FS	1C	28	<	3C	60		1	5C	92		Ĺ	7C	124
group separator	ctrl-]	GS	1D	29	=	3D	61		1	5D	93		}	7D	125
record separator	ctrl-^	RS	1E	30	>	3E	62		٨	5E	94		~	7E	126
unit separator	ctrl	US	1F	31	 ?	3F	63		_	5F	95		DEL	7F	127

Extensiones del código ASCII a 8 bits

- Un byte puede representar valores entre 0 y 255.
- El código ASCII solo usa los códigos de 0 a 127.
- Diversas extensiones del código ASCII usan los códigos del 128 al 255 para representar caracteres adicionales.
 - ISO/IEC 8859-1 Latin-1. Caracteres de Europa Occidental.
 - ISO/IEC 8859-2 Latin-2. Caracteres de Europa Central.
 - ISO/IEC 8859-5 Latin/Cyrillic: Caracteres cirílicos.
 - CP-1552. Basado en el ISO/IEC 8859-1. Usado por Windows.

Inconvenientes del ASCII y sus extensiones

- El número de símbolos es insuficiente incluso usando extensiones.
- Algunas veces no resulta fácil saber qué extensión se ha usado.
- Están basados en caracteres occidentales: los ideogramas chinos, japoneses y coreanos no están contemplados.

Código UNICODE

- Propuesto por un consorcio de empresas y organismos.
- Pretende cubrir todos las sistemas de escritura actuales.
- Tres codificaciones UTF-8, UTF-16, UTF-32.
- UTF-8
 - Códigos de longitud variable de entre 1 y 4 bytes.
 - Maximiza compatibilidad con ASCII.
 - Se usa mucho en páginas web y en sistemas Unix-Linux.
- UTF-16
 - Códigos de longitud variable de uno o dos bloques de 16 bits.
 - Codificación usada internamente en Windows.
- UTF-32
 - Códigos de longitud fija de 32 bits.



Representación de números reales

- Muchas aplicaciones necesitan usar números con parte fraccionaria.
- Existen dos métodos:
 - Punto (o coma) fijo.
 - Punto (o coma) flotante.

Punto fijo

- Si las palabras usadas tiene N bits:
 - Se usan F bits menos significativos para la parte fraccionaria.
 - Se usan E = N F bits para la parte entera.
- El signo se codifica usando complemento a dos.

Punto flotante

• Los números se almacenan en notación exponencial:

$$N = (-1)^S \cdot M \cdot 2^E$$

donde

S Signo: $0 \Rightarrow positivo$, $1 \Rightarrow negativo$.

M Mantisa.

E Exponente.

• S, M y E se almacenen en binario.

Norma IEEE 754

- Usada por la mayoría de los sistemas que emplean punto flotante.
- Formato de precisión simple de 32 bits.



Formato de precisión doble de 64 bits.



S Bit de signo.

Exponente Exponente desplazado o polarizado.

Fracción Parte fraccionaria de la mantisa normalizada.



Real de precisión simple

- Se codifica con 32 bits (4 bytes).
- Se corresponde con el **tipo float del lenguaje C**.
- Exponente de 8 bits.
- Fracción de 23 bits.
- Precisión de 6 a 9 cifras significativas en base 10.
- Valor mínimo (> 0): $1,175494351 \times 10^{-38}$
- Valor máximo: $3,402823466 \times 10^{38}$




Real de precisión doble

- Se codifica con 64 bits (8 bytes).
- Se corresponde con el **tipo double del lenguaje C**.
- Exponente de 11 bits.
- Fracción de 52 bits.
- Precisión equivalente de 15 a 17 cifras significativas en base 10.
- Valor mínimo (> 0): 2,2250738585072014 \times 10⁻³⁰⁸
- Valor máximo: $1,7976931348623158 \times 10^{308}$




Codificación IEEE754



Ejemplo de codificación de un real simple (float)

• Codificación del número decimal -178.125 en un real simple (float).



En hexadecimal: C3322000h