

# Tema 1: Introducción a la arquitectura de computadores. Análisis de prestaciones.

**Arquitectura de Computadores** 

Grado en Ingeniería Informática

### Índice

- 1. Introducción a la arquitectura de computadores
  - 1.1. Niveles de descripción de un computador
  - 1.2. Ámbito de estudio
  - 1.3. Objeto de estudio
- 2. Clasificación de arquitecturas
  - 2.1. Taxonomía de Flynn
    - 2.1.1.Computadores SISD
    - 2.1.2.Computadores SIMD
    - 2.1.3.Computadores MIMD
      - 2.1.3.1. Tipos de computadores MIMD
    - 2.1.4.Computadores MISD
  - 2.2. Paralelismo a nivel de instrucción (ILP)
    - 2.2.1. Procesador no segmentado
    - 2.2.2.Procesador segmentado
    - 2.2.3. Procesador superescalar
    - 2.2.4. Procesador supersegmentado
- 3. Evaluación de prestaciones
  - 3.1. Medidas de rendimiento
    - 3.1.1.Tiempo de CPU
    - 3.1.2.MIPS
    - 3.1.3.FLOPS
  - 3.2. Benchmarck
  - 3.3. Ley de Amdahl



# Bibliografía

Estructura y diseño de computadores: Capítulo 1.


Patterson y Hennessy. Editorial Reverte, 2011.

#### 1. Introducción a la arquitectura de computadores

- 1. Introducción a la arquitectura de computadores
  - 1.1. Niveles de descripción de un computador
  - 1.2. Ámbito de estudio
  - 1.3. Objeto de estudio
- 2. Clasificación de arquitecturas
  - 2.1. Taxonomía de Flynn
    - 2.1.1.Computadores SISD
    - 2.1.2.Computadores SIMD
    - 2.1.3.Computadores MIMD
      - 2.1.3.1. Tipos de computadores MIMD
    - 2.1.4.Computadores MISD
  - 2.2. Paralelismo a nivel de instrucción (ILP)
    - 2.2.1. Procesador no segmentado
    - 2.2.2. Procesador segmentado
    - 2.2.3. Procesador superescalar
    - 2.2.4. Procesador supersegmentado
- 3. Evaluación de prestaciones
  - 3.1. Medidas de rendimiento
    - 3.1.1.Tiempo de CPU
    - 3.1.2.MIPS
    - 3.1.3.FLOPS
  - 3.2. Benchmarck
  - 3.3. Ley de Amdahl



# 1.1. Niveles de descripción de un computador



### 1.1. Niveles de descripción de un computador


Una descripción del computador en niveles permite abordar su estudio de forma estructurada y ordenada.

**Interpretación** del esquema: por ejemplo, el nivel 1 utiliza y estudia materiales como los semiconductores para construir componentes físicos como los transistores. Por tanto, este nivel proporciona transistores al nivel superior.

La implementación de cada nivel debe perseguir la máxima eficiencia. Hay que considerar aspectos como coste-prestaciones, consumo de potencia, tolerancia a fallos, tamaño, etc.

Sobre el nivel 7: en el desarrollo de compiladores (especialmente si se tratan de compiladores para computadores paralelos) hay que tener muy en cuenta la arquitectura del computador para aprovechar todas sus características.

### 1.1. Ámbito de estudio



### 1.2. Objeto de estudio

Diseñar

• sistemas que alcancen los requisitos establecidos por el mercado (precio, consumo y prestaciones).

Evaluar

• las características del computador para identificar posibles cuellos de botella.

Aprovechar

• las prestaciones del computador para escribir aplicaciones, compiladores y sistemas operativos eficaces.



#### 2. Clasificación de arquitecturas

- 1. Introducción a la arquitectura de computadores
  - 1.1. Niveles de descripción de un computador
  - 1.2. Ámbito de estudio
  - 1.3. Objeto de estudio
- 2. Clasificación de arquitecturas
  - 2.1. Taxonomía de Flynn
    - 2.1.1.Computadores SISD
    - 2.1.2.Computadores SIMD
    - 2.1.3.Computadores MIMD
      - 2.1.3.1. Tipos de computadores MIMD
    - 2.1.4.Computadores MISD
  - 2.2. Paralelismo a nivel de instrucción (ILP)
    - 2.2.1. Procesador no segmentado
    - 2.2.2. Procesador segmentado
    - 2.2.3. Procesador superescalar
    - 2.2.4. Procesador supersegmentado
- 3. Evaluación de prestaciones
  - 3.1. Medidas de rendimiento
    - 3.1.1.Tiempo de CPU
    - 3.1.2.MIPS
    - 3.1.3.FLOPS
  - 3.2. Benchmarck
  - 3.3. Ley de Amdahl



### 2.1. Taxonomía de Flynn

Es una clasificación de arquitecturas de computadores propuesta por Michael J. Flynn en 1972 (Stanford University).

Divide los computadores en 4 clases según el número de flujos de instrucciones y flujos de datos que pueden procesarse simultáneamente.


#### Flujo de Instrucciones

Flujo de Datos

|          | Single | Múltiple |
|----------|--------|----------|
| Single   | SISD   | MISD     |
| Multiple | SIMD   | MIMD     |


#### Características de un computador SISD:


- Sólo tiene un procesador (CPU).
- El procesador sólo tiene una unidad de control (UC).
- El procesador sólo tiene una unidad de procesamiento (UP).



#### Características de un computador SIMD:

- Sólo tiene un procesador (CPU).
- El procesador sólo tiene una unidad de control (UC).
- El procesador tiene **múltiples** unidades de procesamiento (UP).





Un procesador SIMD es capaz de ejecutar la misma instrucción sobre muchos datos de forma simultánea.

Para ello, el procesador dispone de varias unidades de procesamiento (UP) y de un conjunto de **instrucciones vectoriales**. Por ejemplo, addv A,B,C suma los elementos del vector B con los elementos del vector C.

Una operación vectorial "equivale" a un **bucle completo** que procesa los N elementos del vector.

Los compiladores para procesadores vectoriales analizan si las instrucciones situadas dentro de los bucles pueden ser ejecutadas en paralelo y genera código objeto con instrucciones vectoriales. Cuanto mejor vectorice el código, mejor será el rendimiento.

#### Tipos de computadores SIMD:

- Procesadores de arrays (ej. el antiguo Cray-1 año 1976).
- Procesadores con extensiones SIMD, también denominadas extensiones multimedia (ej. algunos Pentium, núcleos del Corei7, etc).
- Procesadores vectoriales (ej. Procesador Cell año 2005).

#### Cuestión 1



Estudia las extensiones SIMD de los procesadores x86 y cómo se implementan.

Recomendable utilizar el Patterson para trabajar el último punto.




Características de un computador MIMD:

- Tiene varios procesadores (CPU).
- Cada procesador tiene su unidad de control (UC) y su unidad de procesamiento (UP).



¿Podrías dar un ejemplo de computador MIMD?




Flujo de Instrucciones<sub>1,2</sub>



1

#### Memoria compartida (multiprocesadores)


- Existe un único espacio de direcciones que es compartido por todos los procesadores.
- Normalmente sistema formado por una única computadora.
- Ejemplo: procesador multinúcleo




2

#### Memoria distribuida (multicomputadores)


- Cada procesador tiene su propio espacio de direcciones.
- Conjunto de computadoras conectadas entre sí por una red de comunicaciones. Percibido por el usuario como un solo sistema.
- Ejemplos: cluster, grid.













#### El Supercomputador de la UCA "CAI 2"

http://supercomputacion.uca.es/

#### Cuestión 2



- 1. ¿Qué es una supercomputadora? Explícalo en detalle.
- 2. En 2015, ¿cuál fue la mejor supercomputadora?
- 3. En la lista TOP500, ¿hay alguna española?

http://en.wikipedia.org/wiki/Supercomputerhttp://es.wikipedia.org/wiki/TOP500http://www.top500.org/



#### Documentación adicional

#### Grid

#### Concepto:

http://es.wikipedia.org/wiki/Computaci%C3%B3n\_grid

http://en.wikipedia.org/wiki/Grid computing

http://www.gridcomputing.com/

Ejemplo: búsqueda de inteligencia extraterrestre

http://es.wikipedia.org/wiki/SETI@home

Ejemplo: irisgrid

http://www.irisgrid.es/

http://www.irisgrid.es/doc/Folleto.pdf

Ejemplo: Red Española de Supercomputación

http://es.wikipedia.org/wiki/Red Espa%C3%B1ola de Supercomputaci%C3%B3n

http://www.iac.es/servicios.php?op1=30



### 2.1.4. Computadores MISD

- Constituyen una clase de computadores cuyo comportamiento se puede implementar con una arquitectura MIMD.
- Por el motivo anterior, no existen computadores MISD específicos.
- USO: Un ejemplo sería un conjunto de equipos que trata de factorizar un número primo muy grande utilizando diferentes algoritmos.



IDEA: Si la ejecución de una instrucción la dividimos (segmentamos) en varias etapas y conseguimos que cada etapa se lleve a cabo en una sección concreta del procesador sin interferir con las demás secciones,

¿Qué podríamos conseguir?



IF (Instruction Fetch): captar de memoria la instrucción a ejecutar.

Camino a memoria

ID (Instruction Decode): decodificar la instrucción.

U.C.

**EX** (Execution): ejecución de la instrucción (calcular una dirección de memoria, realizar una operación aritmético/lógica con los operandos o calcular la dirección de un salto).

A.L.U.


**MEM** (Memory): acceso a memoria para leer/escribir un dato (esta etapa sólo tiene lugar en instrucciones de carga/almacenamiento).

Camino a memoria

**WB** (WriteBack): escribir el resultado en los registros.

Camino a registros





Para conseguir el paralelismo a nivel de instrucción hay que implementar en el procesador un camino de datos segmentado (*pipeline*).

El camino de datos se segmenta en "zonas". Cada zona se dedica a ejecutar una etapa concreta de la instrucción.



Instrucción 1

Instrucción 2

Instrucción 3


Instrucción 4

Instrucción 5

Instrucción 6

. . .

### 2.2.1. Procesador no segmentado






¿Cada cuántos ciclos se termina de ejecutar una instrucción? ¿Cuántas instrucciones se ejecutan en un ciclo?



### 2.2.2. Procesador segmentado *-pipeline-*





#### 2.2.3. Procesador superescalar



| Instrucción <sub>1</sub> | IF | ID | EX | MEM | WB  |    |
|--------------------------|----|----|----|-----|-----|----|
| Instrucción <sub>2</sub> | IF | ID | EX | MEM | WB  |    |
| Instrucción <sub>3</sub> |    | IF | ID | EX  | MEM | WB |
| Instrucción <sub>4</sub> |    | IF | ID | EX  | MEM | WB |

- En cada etapa se ejecuta más de una instrucción. El número máximo de instrucciones que se pueden ejecutar en una etapa se denomina **grado**.
- Para conseguir esta concurrencia hay que replicar elementos del procesador.
- En cada ciclo de reloj se inicia la ejecución de varias instrucciones.



Una vez que se ha llenado el pipeline,

¿Cuántas instrucciones se ejecutan en un ciclo?

En este ejemplo,

¿De qué grado es el procesador superescalar?


#### Cuestión 3



- 1. ¿Qué es un procesador VLIW?
- 2. Diferencias con un procesador superescalar
- 3. Ejemplos actuales

http://es.wikipedia.org/wiki/VLIW http://es.wikipedia.org/wiki/Superescalar Necesario consultar el Patterson

#### 2.2.4. Procesador supersegmentado



- Cada etapa se segmenta en varias subetapas, dando como resultado un pipeline de numerosas etapas (algunos procesadores tienen hasta 31 etapas como el Pentium 4 Prescott, año 2004).
- Como consecuencia, se pueden ejecutar en paralelo más instrucciones de lo habitual sin tener que replicar elementos del procesador.



Una vez que se ha llenado el pipeline, ¿Cuántas instrucciones se ejecutan en un ciclo? En este ejemplo, ¿En cuántas subetapas se divide una etapa?

# 2.3. Paralelismo a nivel de Instrucción (ILP) **vs.** Paralelismo a nivel de Procesos (PLP)



¿Qué diferencias existen? Inicia un Debate

#### Cuestión 4



- 1. ¿Qué es el Hyperthreading?
- 2. ¿Dónde se encuadra? ¿en ILP? o ¿en PLP?
- 3. Ejemplos actuales

Recomendable utilizar el Patterson para trabajar los puntos 1 y 2.



#### 3. Evaluación de prestaciones

- 1. Introducción a la arquitectura de computadores
  - 1.1. Niveles de descripción de un computador
  - 1.2. Ámbito de estudio
  - 1.3. Objeto de estudio
- 2. Clasificación de arquitecturas
  - 2.1. Taxonomía de Flynn
    - 2.1.1.Computadores SISD
    - 2.1.2.Computadores SIMD
    - 2.1.3.Computadores MIMD
      - 2.1.3.1. Tipos de computadores MIMD
    - 2.1.4.Computadores MISD
  - 2.2. Paralelismo a nivel de instrucción (ILP)
    - 2.2.1. Procesador no segmentado
    - 2.2.2. Procesador segmentado
    - 2.2.3. Procesador superescalar
    - 2.2.4.Procesador supersegmentado
- 3. Evaluación de prestaciones
  - 3.1. Medidas de rendimiento
    - 3.1.1.Tiempo de CPU
    - 3.1.2.MIPS
    - 3.1.3.FLOPS
  - 3.2. Benchmarck
  - 3.3. Ley de Amdahl



$$T_{CPU} = NI * CPI_{global} * T = \frac{NI * CPI_{global}}{F}$$

NI es el número total de instrucciones máquina que ejecuta el programa.

**CPI**<sub>global</sub> es el <u>número medio</u> de ciclos en los que se ejecuta una instrucción máquina del programa.

$$CPI_{global} = \frac{\sum_{i=1}^{n} NI_{i} *CPI_{i}}{NI}$$

donde i identifica los distintos tipos de instrucción.

T es el periodo del reloj del procesador, es decir, el tiempo que dura un ciclo. También se puede ver como el inverso de la frecuencia (F).

Es el tiempo que tarda la CPU en ejecutar un programa determinado.

$$T_{CPU} = CPP * T = \frac{CPP}{F}$$

CPP es el número de ciclos que tarda en ejecutarse un programa.

$$CPP = \sum_{i=1}^{n} NI_{i}*CPI$$

donde i identifica los distintos tipos de instrucción.


T es el periodo del reloj del procesador, es decir, el tiempo que dura un ciclo. También se puede ver como el inverso de la frecuencia (F).

Prestaciones: relaciona las prestaciones y el tiempo de ejecución de un computador

Prestaciones = 
$$\frac{1}{T_{CPU}}$$

Relación de prestaciones: relaciona las prestaciones de dos máquinas diferentes

$$\frac{\text{Prestaciones }_{A}}{\text{Prestaciones }_{B}} = \frac{T_{\text{CPU }B}}{T_{\text{CPU }A}} = n$$





¿Cómo será el CPI de un procesador segmentado?

¿Cómo será el CPI de un procesador superescalar?

#### **Problema 1**

Un mismo programa se ejecuta en dos computadores diferentes,

- 1.- ¿Qué CPU ejecuta el programa más rápido?
- 2.- ¿Cuánto más rápida es?

|                  | Т      | СРІ |
|------------------|--------|-----|
| CPU <sub>A</sub> | 250 ps | 2   |
| CPU <sub>B</sub> | 500 ps | 1,2 |

Se supone que el programa ejecuta el mismo número de instrucciones máquina en las dos CPUs.

-Problema obtenido de [PATT11]-



#### Problema 2

Un mismo programa se ejecuta en dos máquinas diferentes. Sabemos que la máquina B necesita 1,2 veces más ciclos de reloj que la maquina A para ejecutarlo.

#### 1.- ¿Qué frecuencia de reloj tendría que tener la máquina B?

|                  | F     | T <sub>CPU</sub> |
|------------------|-------|------------------|
| CPU <sub>A</sub> | 2 GHz | 10 s             |
| CPU <sub>B</sub> | ?     | 6 s              |

-Problema obtenido de [PATT11]-



#### **Problema 3**

Un diseñador de compiladores tiene que decidir entre dos secuencias de código para una máquina en particular. Esta máquina tiene tres tipos de instrucciones máquina diferentes: A, B, C. Las secuencias requieren el siguiente número de instrucciones:

|                        | A | В | С |
|------------------------|---|---|---|
| Secuencia <sub>1</sub> | 2 | 1 | 2 |
| Secuencia <sub>2</sub> | 4 | 1 | 1 |

Por otro lado, el CPI para cada tipo de instrucción es el siguiente:

|     | A | В | С |
|-----|---|---|---|
| СРІ | 1 | 2 | 3 |

- 1.- ¿Qué secuencia de código ejecuta mayor número de instrucciones?
- 2.- ¿Qué secuencia de código es más rápida?
- 3.- ¿Cuál es el CPI<sub>MEDIO</sub> para cada secuencia?

-Problema obtenido de [PATT11]-



#### 3.1.2. MIPS

#### MIPS = MILLION INSTRUCTIONS PER SECOND

MIPS = 
$$\frac{NI}{T_{CPU} * 10^6} = \frac{F}{CPI_{global} * 10^6}$$

#### **INCONVENIENTE:**

Se desea contrastar un programa escrito en lenguaje de alto nivel en dos computadoras de distinta arquitectura, por ejemplo, una es MIPS y otra es x86.

En cada computadora se genera un ejecutable con código máquina muy distinto, específico de cada arquitectura. Decimos que es muy distinto en cuanto a número de instrucciones y número de ciclos que requiere cada instrucción para ejecutarse.

Con la medida MIPS, ¿¿¿siempre obtendremos resultados coherentes??? ...debate...

Por tanto, la medida MIPS sólo es útil para comparar procesadores con el mismo juego de instrucciones.

#### Cuestión 5



- 1. CISC/RISC.
- 2. Ejemplos actuales.


http://es.wikipedia.org/wiki/RISC http://es.wikipedia.org/wiki/CISC

#### 3.1.3. FLOPS

#### FLOPS = FLOATING POINT OPERATIONS PER SECOND

IDEA: Un programa en computadoras diferentes puede ejecutar un número distinto de instrucciones máquina pero el mismo número de operaciones en punto flotante.

- Sólo es aplicable a operaciones en punto flotante.
- La precisión en punto flotante no es la misma en todas las máquinas.



#### 3.2. Benchmark -Comparativa-

Herramientas software utilizadas para medir el rendimiento general del computador o de un componente concreto (CPU, RAM, tarjeta gráfica, etc).

SPEC (Standard Performance Evaluation Corporation)

Muy utilizado para evaluar computadoras personales y servidores.

http://www.spec.org/benchmarks.html

2 Linpack

Muy utilizado para evaluar supercomputadoras (TOP500).

http://www.top500.org/project/linpack



# 3.3. Ley de Amdahl

Mide el incremento de rendimiento del computador cuando uno de sus componentes ha sido mejorado.

Incremento de rendimiento = 
$$\frac{1}{(1-T)+\frac{T}{M}}$$

T es el porcentaje de tiempo que el computador <u>utiliza</u> el componente que se ha mejorado

**M** es el factor de mejora



¿Qué componente será más interesante mejorar?

# 3.3. Ley de Amdahl

**Problema 4** 

En un computador añadimos una caché 5 veces más rápida. La caché es utilizada el 90% del tiempo.

¿En qué factor ha mejorado el rendimiento?

