Tutorial de envío y recepción de ficheros

Jesús Rodríguez Heras 2 de abril de 2019

Resumen

En este documento se desarrolla un tutorial de envío y recepción de ficheros vía SSH entre las placas Zybo y el ordenador.

Índice

1.	Envío	3
2.	Recepción	3

1. Envío

Para el envío de archivos (como el bitstream) desde el ordenador a las tarjetas Zybo debemos usar el siguiente comando:

scp archivoLocal zyboX@192.168.1.X:/home/zyboX/archivoServidor
Siendo:

- **zyboX:** La tarjeta Zybo a la que queremos enviar el archivo. Por ejemplo: zybo1.
- **archivoLocal:** Nombre del archivo local que queremos enviar.
- archivoServidor: Nombre que tendrá el archivo en la tarjeta.

2. Recepción

Para el envío de archivos (como el bitstream) desde el ordenador a las tarjetas Zybo debemos usar el siguiente comando:

scp zyboX@192.168.1.X:/home/zyboX/archivoServidor archivoLocal

Siendo:

- **zyboX:** La tarjeta Zybo a la que queremos enviar el archivo. Por ejemplo: zybo1.
- archivoLocal: Nombre que tendrá el archivo en el ordenador.
- **archivoServidor:** Nombre del archivo existente en la tarjeta que enviaremos al ordenador.