

# TD 4 STM32

### **Exercice 1. Temporisation**

Soit le sous-programme assembleur de temporisation logicielle suivant :

```
.section .data

CPT:
    .word 349500

.text

    ldr r0,=CPT
    ldr r0,[r0]

/boucleattente:
    subs r0,r0,#1
    bne boucleattente
```

- 1. Etablir l'organigramme de ce sous-programme.
- 2. Calculer la durée de la temporisation logicielle sachant que l'instruction subs s'exécute en 1 cycle d'horloge, le branchement conditionnel en 2 cycles d'horloge et que cette dernière est cadencée à 2.097MHz.

(le nombre de cycles pour chaque opération a été mesuré de manière empirique)

- 3. Quelle est la temporisation maximale réalisable avec cette temporisation ? Quelle valeur faut-il donner à CPT pour une temporisation de 10s ?
- 4. Quelle est la longueur de la temporisation si CPT = 0?

#### Exercice 2. Mémoire, tableau, adressage indexé

- 1. Que signifie GPIO ? Expliquer la fonction et le fonctionnement des registres suivants :
  - Registre GPIOx\_MODER
  - Registre GPIOx\_OTYPER
  - Registre GPIOx PUPDR
  - Registre GPIOx IDR
  - Registre GPIOx\_ODR
- 2. Que signifie RCC ? Expliquer la fonction et le fonctionnement du registre RCC\_AHB1ENR

#### Exercice 3.

1) Expliquer l'exécution du programme ci-dessous


```
ldr r0, =0x40020000
ldr r1, [r0]
ldr r2, = 0xFFF3F3FF
and r1, r1,r2
str r1,[r0]
```

2) Réécrire le programme en utilisant la fonction bfc qui est expliquée dans le programming manual

## **Exercice 4. initialisation ports I/O**

Un bouton poussoir est relié à la broche PC13 en entrée pour détecter une interruption. Une LED est reliée à la broche PA5 en sortie PUSH-PULL. Configurer ces broches pour gérer ces signaux.

Pour rappel, voici tous les périphériques qui doivent être configurés.



```
/* Allumer la LED vei
/* Enable port A */
ldr r0, =0x4002381C
ldr r1, =0x00000001
ldr r2, [r0]
orrs r1,r2
str r1, [r0]
/* configure pin in
ldr r0, =0x40020000
ldr r1, =0x00000400
ldr r2, [r0]
orrs r1,r2
str r1, [r0]
ldr r1, =0xFFFFFFFFF
ldr r2, [r0]
ands r1,r2
str r1, [r0]
/* configure output
ldr r0, =0x40020014
ldr r1, =0x00000020
ldr r2, [r0]
orrs r1,r2
str r1, [r0]
```

Indication : le 'memory map' sert à btenir les adresses de bases sont dans la datasheet et les offsets dans le reference manual