



### TP électronique

# Microcontrôleur STM32L152

# **UART**

Chapitre 1	Introduction	p 3
Chapitre 2	Hello world. Communication avec TerraTerm	p 5
Chapitre 3	Utilisation printf et Data Trace dans STM32CubeIDE	p 7

## **Chapitre 1. Introduction**

L'objectif de ce TP est d'envoyer des informations depuis le microcontrôleur vers le PC. Quand on utilise les outils de développement en debug mode, les informations sont envoyées de manière analogue du microcontrôleur vers le PC. Ceci est envoyé par le bus UART.

Vous pouvez utiliser l'émulateur que vous souhaitez. Nous recommandons d'utiliser Tera Term qui est open source et téléchargeable facilement sur internet. Par exemple sur ce site web : https://tera-term.en.lo4d.com/windows

Le bus UART est asynchrone, c'est-à-dire sans horloge. Pour communiquer, le maître et l'esclave doivent donc être en accord sur la configuration : baud rate, parité, stop bit...


L'UART correspond au port COM sur votre PC. Brancher le Nucleo board et noter sur quel port le Nucleo est connecté.

Dans l'exemple ci-dessous, le board est relié au port COM10.


Dans le gestionnaire de périphérique, vérifier




Installer l'application Tera Term, cliquer sur Serial et sélectionner le port COM qui a été lu précédemment.



Cliquer sur Setup/Serial Port.




Entrer la configuration suivante. Cette configuration sera utilisée pour programmer le STM32.



# Chapitre 2. Hello

Créer un nouveau projet avec STM32CubeIDE.

Qand un projet est créé avec le Nucleo-L152, les broches UART utilisées pour communiquer avec l'USB sont configurées correctement. Dans le le pinOut View, les broches sont sélectionnées en vert.



Dans catégorie, sélectionner connectivity et l'USART2



#### Communiquer l'USART avec la configuration ci-dessous.





#### Générer le code et écrire le code suivant Déclarer la variable suivante

```
uint8 t bufftx[10] = "hello!!!\n\r";
```

#### Ce buffer sera transmis toutes les 200ms

```
/* USER CODE BEGIN WHILE */
while (1)
{
   HAL_UART_Transmit(&huart2, bufftx, 10, 100);
   HAL_Delay(200);
   /* USER CODE END WHILE */
```

#### Compiler et lancer le code.

Dans la fenêtre de Tera Term, vous voyez le message apparaître.



# Chapitre 3 Utilisation printf et Data Trace dans STM32CubeIDE

Dans le fichier syscalls.c, repérer la fonction \_write. Mettre en commentaire la fonction \_io \_ putchar et la remplacer par la fonction ITM \_SendChar comme montré ci-dessous.

```
_attribute__((weak)) int _write(int file, char *ptr, int len)

✓ □ UART

  Binaries
                                              for (i=0; i<len; i++)
  > 🔊 Includes
                                                  ITM_SendChar(*ptr++);
  Core
                                              int DataIdx;
     > > Inc
                                              for (DataIdx = 0; DataIdx < len; DataIdx++)</pre>

→ Src

        > @ main.c
                                                     io_putchar(*ptr++);
                                                  ITM_SendChar(*ptr++);
        stm32l1xx_hal_msp.c
        > @ stm32l1xx it.c
                                              return len;
        > @ syscalls.c
        sysmem.c
        > @ system_stm32l1xx.c
     > Startup
```

Dans le fichier syscalls.c, ajouter l'inclusion #include « stm3211xx.h ».

```
/* Includes */
#include <sys/stat.h>
#include <stdlib.h>
#include <errno.h>
#include <stdio.h>
#include <stdio.h>
#include <signal.h>
#include <time.h>
#include <sys/time.h>
#include <sys/times.h>
#include "stm32l1xx.h"
```

Grâce aux includes définis dans ce fichier, la fonction ITM\_SendChar définie dans le fichier core-cm3.h sera reconnue

Pour information, la fonction ITM\_SendChar est codée ci-dessous. Il n'y a pas d'utilité dans ce TP à comprendre ce code.

```
\brief ITM Send Character
\details Transmits a character via the ITM channel 0, and
\li Just returns when no debugger is connected that has booked the output.
\li Just returns when a debugger is connected, but the previous character sent has not been transmited.
\param [in] \cdot Character to transmit.
\returns \cdot Character to
```

On peut simplement remarquer la ligne ITM->PORT[0U] signifie que le bit 0 du port ITM est utilisé. C'est la raison pour laquelle nous utiliserons le bit 0 de ITM stimulus plus tard dans le TP. Cette explication permet de démystifier la configuration de l'IDE qui sera faîte plus tard.

Dans le main.c, écrire le programme ci-dessous

```
/* Includes ------
#include "main.h"
#include "stdio.h"

*/* Private includes -----

/* USER CODE BEGIN PV */


uint8_t count = 0;

/* USER CODE END PV */


while (1)
{
    printf("hello count = %d \n ", count);
    count++;
    HAL_Delay(200);

/* USER CODE END WHILE */
    /* USER CODE BEGIN 3 */
}
/* USER CODE END 3 */
```


Pour configurer le mode debug et obtenir les informations désirées, cliquer sur le menu Run et Debug Configurations



Dans la tabulation Debugger, Enable SWV et mettre l'horloge à la même valeur que celle prgorammée dans le cœur




Lancer le programme en mode debug Ouvrir les fenêtres SWV ITM Data Console et SWV Data Trace Timeline Graph



Dans la fenêtre SWV ITM Data Console, cliquer sur Configure Trace



Configurer comme indiqué ci-dessous. Sélectionner bit0 de ITM Stimulus Port. Avec cette configuration, nous pourrons lire le printf dans le fenêtre SWV ITM Data Console et un graphe de count dans SWV Data Trace Timeline Graph




Cliquer sur OK

Puis cliquer sur Start Trace pour commencer à enregistrer les données



Lancer le programme avec l'icône 'resume'



Les valeurs s'affichent bien dans les 2 fenêtres.

#### Port 0 8 hello count = 8 hello count = 9 hello count = 10 hello count = 11 hello count = 12 hello count = 13 hello count = 14 hello count = 15 hello count = 16 hello count = 17 hello count = 18 hello count = 19 hello count = 20 hello count = 21 hello count = 22 hello count = 23 hello count = 24 hello count = 25 hello count = 26 hello count = 27

