# Instituto Federal Farroupilha

Aula 5 – Componentes




Botão, potenciômetro, saídas analógicas e buzzer



## **Botões**

# Possui 4 pinos de ligação










## **Botão**


Resistores pull-up e pull-down





## **Botão**

Resistores pull-up e pull-down



# Botão - código

- Leitura de valores digitais
  - digitalRead() função que lê valores vindos de pinos digitais
  - Sintaxe
    - . digitalRead(pino);

Valores possíveis de leitura: 0 ou 1





# Pergunta???

Como fazer um botão ser lido pelo Arduino e acender um LED?



LED liga.

Se apertar o botão o

Se soltar o botão o LED apaga.



#### **Estrutura condicional - SE**

 if – verifica se condição for satisfeita e executa ação caso o retorno seja true (verdadeiro).

#### . Sintaxe:

```
if (condição) {
  //ações a serem executadas;
}
```



## Estrutura condicional - SENÃO

 else – executa bloco de comando, caso a condição testada no if seja false (falsa);

#### . Sintaxe:

# Estrutura condicional – SENÃO SE

else – pode se utilizar encadeamento

. Sintaxe:

```
if (condição) {
                                                 Condição VERDADEIRA
  //ações a serem executadas;
} else if (nova_condição){
                                                 Nova condição VERDADEIRA
  //ações a serem executadas;
  } else if (nova condição){
  //ações a serem executadas;
  }else{
                                                   Todas as condições
     //ações a serem executadas;
                                                   anteriores FALSAS
```

# Pergunta???

o botão?

Como fazer um botão ser lido pelo Arduino e acender um LED?
Como programar





Como adicionar mais botões e programar?



# **POTENCIÔMETRO**

- Resistores com resistência variada
- . Mais comuns
  - **.**  $5k\Omega$  0 a 5000 ohms
  - **10kΩ** 0 a 10000 ohms
- Aplicação
  - . Controle de volume
  - Brilho de LEDs, telas
  - Controle motores servo





# Éntradas e Saídas Analógicas

- analogRead() Função lê o valor de um pino analógico
  - Arduino mapeia tensão de 0 a 5v ou 3.3v para valores inteiros de 0 a 1023

#### Sintaxe:



#### analogRead(pino);

Onde pino é o nº do pino analógico ou variável que o guarda.



# Éntradas e Saídas Analógicas

 analogWrite() – envia sinal para portas analógicas ou pwm

#### **Sintaxe:**

analogWrite(pino, valor);

pino – A0 a A5 ou pwm ~ valor – pwm que varia entre 0 e 255



## Função MAP

 map() – transforma uma faixa de valores em outra faixa (mapeamento);

.Sintaxe:

map(valor, dMenor, dMaior, pMenor, pMaior);

#### **Parâmetros**

valor: número a ser mapeado

dMenor: limite menor do atual valor dMaior: limite maior do atual valor pMenor: limite menor do futuro valor pMenor: limite menor do futuro valor


```
y = map(x, 1, 50, 50, 1);

y = map(x, 1, 50, 50, -100);
```



# EFEITO PIEZOLÉTRICO

- Surgimento de tensão elétrica a partir de esforço mecânico
  - Ocorre em cristais (quartzo)
  - Quando pressionado, gera uma diferença de potencial



- . Ocorre também o efeito contrário
- Se aplicar tensão no quartzo, ele Irá se expandir
- . O efeito é instantâneo
  - Se pressionar e manter constante a tensão não continua




## **EFEITO PIEZOLÉTRICO**

#### Aplicações

- Tênis com luzes
- Buzzer
  - Célula piezoeléctrica vibra com tensão e uma determinada frequência
- Ultrassom







#### **BUZZER**

Controle de som no Arduino

Função tone







- tone(pino, frequência, duração)
  - . Frequência em hertz
  - Duração em milissegundos (opcional)

- noTone(pino)
  - Interrompe a onda sonora produzida pela função tone
    Instituto FEDERAL | Campurus Farroupilha

#### **CONTATO**

toni.montenegro@iffarroupilha.edu.br

