
6

Lastvirkningsdiagram

```
K. Bell: «Konstruksjonsmekanikk – Likevektslære»:
```

- Kapittel 3 Avsnitt 3.3
- Kapittel 6
 Avsnitt 6.1 6.3
 (Avsnitt 6.4 6.6 er også pensum!)


Aksialkraftdiagram for fagverk



Aksialkraftdiagrammet (N-diagrammet) gir en visualisering av **kraftflyten** gjennom fagverket for den aktuelle belastningen. Husk: Staver \Rightarrow Kun strekk- eller trykkraft!

Ønsker: Tilsvarende visualisering for rammer og andre konstruksjoner med bjelker.


Lastvirkninger (Snittkrefter)



Krefter og momenter overføres gjennom en konstruksjonen i form av <u>snittkrefter</u>: Aksialkraft N
Skjærkraft V
(Bøye)moment M

N, **V** og **M** varierer fra punkt til punkt i konstruksjonen

Lastvirkninger (Snittkrefter)



N = Aksialkraft. Virker parallelt med (||) komponentens lengdeakse. Er ofte konstant eller tilnærmet konstant i en komponent

V = Skjærkraft. Virker normalt på (\bot) komponentens lengdeakse. Er som regel funksjon av x

M = (Bøye)moment. Gir strekk på den ene siden av komponenten og trykk på den andre. Er nesten alltid funksjon av x

Fra før: Likevektsligningene gjelder for hele konstruksjonen og ethvert utsnitt

Et FLD til høyre for et vilkårlig (funksjon av x) SNITT i bjelken må ha med tre lastvirkninger (snittkrefter) N, V og M i snittflaten for å ivareta likevekt.

Lastvirkningene N, V og M er funksjon av plasseringen x til snittet.


Plott av funksjonene N(x), V(x) og M(x) kalles **lastvirknings-diagram**. N-, V- og M-diagram viser hvordan krefter og momenter overføres gjennom konstruksjonen.

Lastvirkningsdiagram er et uunnværlig verktøy for dimensjonering:


- Styrkeberegninger
- Deformasjonsberegninger

Lastvirkningsdiagram – illustrasjon







Momentdiagram:




Lastvirkningsdiagram – illustrasjon








Likevekt av et bjelkeelement





Vertikal kraftlikevekt av bjelkeelementet:

$$\sum F_z = 0 \implies -V + q(x) \cdot dx + (V + dV) = 0 \implies$$
Resultanten av $q(x)$ på dx

$$\frac{\mathrm{d}\,\mathbf{V}}{\mathrm{d}\,x} = -q\left(x\right)$$

Momentlikevekt av bjelkeelementet om punkt P:

$$\sum M_{\rm P} = 0 \quad \Rightarrow \quad -M - V \cdot dx + q(x) \cdot dx \cdot \frac{dx}{2} + (M + dM) = 0 \quad \Rightarrow$$
Momentarmen til resultanten $q(x) \cdot dx$

Neglisjeres fordi $(dx)^2 \ll 0$

$$\frac{\mathrm{d}\,\mathbf{M}}{\mathrm{d}\,x} = \mathbf{V}\left(x\right)$$

Lastvirkningsdiagram

1. Regn ut alle opplagerreaksjoner og leddkrefter

- 2. Regn ut N(x), V(x) og M(x) i aktuelle snitt. Må ha nytt snitt etter:
 - Punktlast (ytre last eller opplagerkraft)
 - Hjørne (konstruksjonselementet endrer orientering) eller knutepunkt

Viktig: Tegn FLD, og sørg for at det er veldefinert krafttilstand i x = 0

3. Tegn N-, V- og M-diagram. Retningslinjer:

M-diagram tegnes på strekksiden

N- og V-diagram tegnes med virkningssymbol








Lærebol

- 4. Kontroll. Retningslinjer:
 - V er helningen til M
 - Maksimal M når V = 0




$$q(x) = -\frac{\mathrm{dV}}{\mathrm{d}x}$$

- Ingen fordelt last $(q = 0) \Rightarrow$ konstant V-diagram og lineært M-diagram
- Jevnt fordelt last (q = konstant) ⇒ lineært V-diagram og 2.grads M-diagram
- Punktlast (ytre last eller opplagerkraft): Kraft = Sprang i V
- Kontinuerlig M-diagram (unntak: konsentrerte momenter gir sprang i M)
- M = 0 i alle ledd (indre ledd og leddlager)
- Finner igjen opplagerreaksjoner i diagrammene

Se også side 151 i læreboka!


Eksempel: Bjelke med overheng



En bjelke ABC er understøttet av et uforskyvelig leddlager i punkt A og et glidelager i punkt B. Geometri og belastning framgår av figuren.

- Bestem lagerreaksjonene.
- Bestem funksjonsuttrykkene for skjærkraft V(x) og moment M(x).
- Tegn V- og M-diagram.
 V-diagram tegnes med virkningssymbol.
 M-diagram tegnes på strekksiden.
- Skisser deformasjonsforløpet til bjelken.


Eksempel: Kraftledningsmast




Figuren viser en T-formet kraftledningsmast ABCD. Masten er påkjent av tre punktlaster.

- Bestem funksjonsuttrykkene for aksialkraft N(x), skjærkraft V(x) og moment M(x).
- Tegn N-, V- og M-diagram.
 N- og V-diagram tegnes med virkningssymbol.
 M-diagram tegnes på strekksiden.
- Kontroller likevekt i knutepunkt B.
- Skisser mastens deformasjoner.

Eksempel: Lastvirkningsdiagram



(Eksempel 2-2 fra Konstruksjonsmekanikk Del II)



<u>Observasjoner</u>:


Har ingen fordelte laster (kun punktlast) ⇒ Lineær M og stykkevis konstant V

Har stor verdi av momentet M rett til høyre for knutepunkt C. Bjelken CD må dimensjoneres slik at den tåler M = 17,88 kNm

Har stor verdi av aksialkraften N i nedre del AC av søylen. Knekkingsfare!

Lagerreaksjoner: $A_x = 3,35 \text{ kN} \rightarrow A_z = 19,37 \text{ kN} \uparrow$


Har moment- og kraftlikevekt i knutepunkt C




M-diagram og deformasjoner

Eksempel fra forelesning \boldsymbol{F} Strekk på Strekk på underside overside qL^2

 $qL^2/8$






Moment M gir strekk på den ene siden og trykk på den andre siden av komponentene. Dette resulterer i en krumning av konstruksjonsdelene

M-diagrammet er utgangspunktet for <u>deformasjonsberegninger</u>


Eksempel: Ramme



Figuren viser en ramme ABCDE. Rammen er påkjent av en jevnt fordelt last q i felt BCD og en horisontal punktlast F = 2qa i punkt E. Geometri og opplagerbetingelser framgår av figuren.

- Bestem funksjonsuttrykkene for aksialkraft N(x), skjærkraft V(x) og moment M(x).
- Tegn N-, V- og M-diagram.
 N- og V-diagram tegnes med virkningssymbol.
 M-diagram tegnes på strekksiden.
- Kontroller likevekt i knutepunkt D.


Eksempel: Ramme med skrå søyle



En ramme ABC består av en skrå søyle AB og en horisontal bjelke BC. Det er et uforskyvelig leddlager i A og et vertikalt glidelager i C. Rammen er påkjent av en vertikal jevnt fordelt last q på bjelke BC og en horisontal jevnt fordelt last 2q på søyle AB. Geometri og opplagerbetingelser framgår av figuren.

- Bestem funksjonsuttrykkene for aksialkraft N(x), skjærkraft V(x) og moment M(x).
- Tegn N-, V- og M-diagram.
 N- og V-diagram tegnes med virkningssymbol.
 M-diagram tegnes på strekksiden.
- Kontroller likevekt i knutepunkt B.

Komponenter på skrå (eksempel)



$$\sum F_{\square} = 0$$

$$\Rightarrow N(x) = \frac{24}{25}qx + \frac{19}{5}qa$$


$$\sum F_{\perp} = 0$$

$$\Rightarrow V(x) = -\frac{32}{25}qx + \frac{8}{5}qa$$

$$\sum M = 0$$


$$\Rightarrow M(x) = \frac{16}{25} qx^2 - \frac{8}{5} qax$$

Eksempel: Statisk ubestemt ramme




Figuren viser en ramme ABC som er to ganger statisk ubestemt. Lastvirkningsdiagrammene til rammen er vist nedenfor.

- Er diagrammene rimelige?
- Bestem lagerreaksjonene
- Kontroller likevekt
- Bestem største feltmoment i BC



Snittkrefter som spenningsresultanter



Lastvirkninger (snittkrefter):

Aksialkraften (normalkraften) N angriper gjennom arealsenteret *C* i lengderetningen til komponenten

Skjærkraften V angriper gjennom arealsenteret *C* i vertikalretning


Bøyemomentet (momentet) M er ekvivalent med et kraftpar F·a hvor kreftene F angriper parallelt med lengdeaksen

Koordinatsystem:

- Origo i tverrsnittets arealsenter C
- *x*-aksen langs bjelkens lengdeakse
- *z*-aksen vertikalt (oppover)
- y-aksen i horisontalplanet (høyrehåndssystem)

Snittkreftene overføres som fordelte krefter (kraft/areal) i tverrsnittet. Disse kalles **spenninger**.

Aksialkraft N og normalspenning σ



Aksialkraften (normalkraften) N gir normalspenning σ:

$$\sigma = \frac{N}{A}$$

Enhet til spenning: $N/mm^2 = MPa$


Normalspenningen σ virker i samme retning som N, dvs. i x-retning

Normalspenningen σ virker <u>normalt</u> <u>på snittflaten</u> til tverrsnittet (yz-planet)

Normalspenningene pga. N er konstant over tverrsnittet

Mer senere i Mekanikk 1!

Skjærkraft V og skjærspenning τ



Skjærkraften V gir skjærspenning τ

Enhet til spenning: N/mm² = MPa


Skjærspenningen τ virker i samme retning som V (z-retning på figuren)

Skjærspenningen τ virker <u>i snittflaten</u> til tverrsnittet (yz-planet)

Skjærspenningene pga. V varierer over tverrsnittshøyden: τ har størst verdi nær arealsenteret (y-aksen), og avtar mot overkant og underkant

Mer i Mekanikk 2!

Moment M og normalspenning σ



(Bøye)momentet M er ekvivalent med et kraftpar F⋅a hvor kreftene F angriper parallelt med lengdeaksen

Momentet M gir normalspenning σ i x-retning fordi kreftene F i det ekvivalente kraftparet med arm a virker i x-retning

Siden de to kreftene F er et kraftpar, virker normalspenningene σ i strekk og trykk normalt på snittflaten i hver sin del av tverrsnittet

Normalspenningene σ pga. M er størst i overkant og underkant av tverrsnittet, og lik null langs y-aksen, dvs. når z=0

Mer senere i Mekanikk 1!