Raspberry Pi Recipes

树莓派3食用指南



Table of Contents

引言	1.1
第零章-怎样阅读这本书	1.2
第一章-初见树莓派3	1.3
第二章-写入系统及登陆	1.4
第三章-网络配置	1.5
第四章-第一次启动后要做的事	1.6
第五章-中文化	1.7
第六章-接下来	1.8
第七章-关于用途	1.9
第八章-更换为国内软件源	1.10
第九章-SSH	1.11
第十章-远程连接	1.12
第十一章-连接蓝牙键盘	1.13
第十二章-共享文件(Samba)	1.14
第十三章-备份	1.15
第十四章-软件篇	1.16
第十五章-Aria2下载(支持百度云)	1.17
第十六章-FFmpeg	1.18
第十七章-mpv	1.19
第十八章-命令行版网易云音乐	1.20
第十九章-其它命令行程序	1.21
第二十章-Nginx	1.22
第二十一章-Powerline	1.23
第二十二章-DNSPod	1.24
第二十三章-微信远程遥控树莓派	1.25
第二十四章-写个爬虫(Scrapy)	1.26
第二十五章-硬件篇	1.27
第二十六章-连接显示器及LCD	1.28
第二十七章-关于外壳和温度	1.29
第二十八章-Lapdock	1.30

第二十九章-真的没有彩蛋	1.31
附录1-树莓派3可以用的系统	1.32
附录2-GPIO	1.33
附录3-购买相关	1.34
附录4-有用的链接	1.35

关于这本书

在线阅读: GitBook

下载: PDF版, Mobi版, ePub版

联系方式: 920196849@qq.com

这本qitbook的内容是关于树莓派3的使用,针对的是Raspbian系统,内容来源自网络。

使用树莓派是从B+开始,当时初次接触Linux相当多的东西都不了解,一开始也没有记录的习惯,经常是卡到一个地方去网上搜,等下次由碰到一样的问题时候又忘记了,结果总是做很多重复的搜索,到后来决定把碰到的问题和解决办法写成一个文档,因为是和 cache 类似的感觉,就命名为 rpi_cache ,格式是 markdown;因为计算机相关的东西用英文搜索高效一些,而且英文相对简单明了,所以文档也就以就全用英文。版本管理采用的是 git ,还专门尝试在树莓派上安装了Gitlab来管理这个文档。随着使用时间的积累,这个文档也越来越长,中间手里的 pi 也从B+换成了2B,等到了2016年3月 RPi 3发布的时候,发现 Raspbian 迁移到了 Jessie ,很多东西都需要更新了,正好加了树莓派的一个QQ群,发现很多人有和我一开始上手时一样的困难,于是决定把之前的文档汉化更新,也就形成了现在这个文章的主要内容,当时是发在作业部落上,后来不断删改,文章越来越长,不再适应单个文档的形式,于是决定做成这本gitbook

最后说一下这本书的基本组成部分:

PART 1

第一章到第十三章,讲的是树莓派的基本配置

PART 2

第十四章到第十九章,树莓派软件相关

PART 3

第二十章到第二十四章, 其它一些相关资料

PART 4

第二十五章到第二十八章,树莓派硬件相关

PART 5

附录,一些树莓派的资料

第零章-怎样阅读这本书

这本书是使用 Markdown语法写成的

默认读者程度为树莓派新手,专门针对的硬件是3代(2代或zero大体通用,但个别部分不同),系统为 Raspbian

下面列举一下会出现的格式

这是引用,一般是从维基或其它来源引用的文字,内容一般是对上下文的引申或相关冷知识

行内出现 这样 的部分,一般是专有名词或按键,这样的格式更容易辨识,可以提高可读性

uname -a

类似上面格式的内容有两种可能:

- 命令(一般是输入树莓派的)
- 需要删改的文本内容

如果是第二种,上一行应该会有提示,比如类似 找到,添加

其它没有特别提示的,一般是要输入树莓派终端的命令,这种可以直接复制到终端或自己对照输入,新手对 Linux 命令不熟悉的话容易输入错误,开始尽量多复制粘贴

其实在编写时两种内容格式并不一样

命令是这样:

```
```shell
df -h
```

而文本内容是总体缩进4个空格,不过渲染后看起来几乎一样

书中命令默认大家在树莓派上用的编辑器是 nano

编辑文件:

nano file\_name

进入之后可以用键盘方向键移动

查找 Ctrl + w ,在已经输入查找词语的情况下按 Enter 定位到下一个匹配的结果处

保存 Ctrl + o

退出 Ctrl + x

Windows 上建议大家不要用自带的记事本,因为很容易破坏格式,而且缩进这些都体现不出来,也不显示行号很低效

Windows 上文本编辑器推荐用 Notepad ++,功能强,体积小,而且免费

这里 Windows上一般能看到的树莓派分区就一个,基本主要修改的文件也基本就一个: /boot/config.txt

这是全路径, /boot 是启动分区,也就是在 Windows上能看到的这个分区,格式是 FAT,树 莓派要启动相关配置文件都在这里,所以很关键,不了解的话不要随便修改

config.txt 是配置的文件,包括修改分辨率,选择视频输出,音频输出,超频,具体各种参数的意义参照附录4给出的官方说明链接

### 第一章-初见树莓派3

刚接触树莓派3的人会发现它就是一块裸露的电路板,不像人们印象中的消费电子产品,而更接近于开发板,至于外壳这些都得另外选购

到手之后,要想启动你需要:

- 存储卡
- 电源
- 系统

(如果你属于进阶玩家的话可以尝试网络启动,这里有一篇官方教程)

关于存储卡,尽量选32G或之上,规格选Class10或以上,不同品牌读写的话可以参照这个表格,这个是超频后的SD卡在 pi3上的表现,我用的是三星 Evo+


Card Make/Model	hdparm buffered	dd write	4K rand read	4K rand write
Samsung Pro+ 32GB	39.93 MB/s	31.0 MB/s	12.15 MB/s	1.84 MB/s
Samsung Pro 16GB1	31.59 MB/s	32.8 MB/s	11.20 MB/s	1.48 MB/s
Samsung Evo+ 32GB	37.68 MB/s	20.0 MB/s	12.20 MB/s	3.75 MB/s
Samsung Evo Select 32GB	24.56 MB/s	13.2 MB/s	4.69 MB/s	0.82 MB/s
Samsung Evo 16GB	32.47 MB/s	11.8 MB/s	6.44 MB/s	1.25 MB/s
SanDisk Extreme Pro 8GB	40.52 MB/s	35.9 MB/s	11.31 MB/s	1.28 MB/s
SanDisk Extreme 16GB	40.88 MB/s	39.1 MB/s	11.77 MB/s	2.36 MB/s
SanDisk Ultra 16GB	37.41 MB/s	8.5 MB/s	6.71 MB/s	1.61 MB/s

来源pidramble,版权归属原作者

电源一定要选择质量好的,推荐官方,或者其它规格为5V2A的电源

这是因为3代树莓派在加入蓝牙和Wi-Fi后耗电量大幅提升,

#### 可以参照以下图片,来源 pimoroni,版权归属原作者



系统镜像 Raspbian 下载点 这里

Raspbian 是基于 Debian,并专为树莓派进行优化的一套系统,不属于Raspberry Pi Foundation (树莓派基金会),但被列为官方支持的操作系统。

下一章介绍如何写入系统并登陆

### 第二章-写入系统及登陆

以 Windows 为例,写入系统可以用 Win32DiskImager

将上一章下载好的文件解压,然后打开软件之后点击右侧文件夹图标选择刚才解压好的 .img 镜像文件

确认右侧的 Device 下拉条选中在存储卡的卷标,不是的话自行选中

点击Write写入镜像;待写入完毕后将存储卡插入树莓派

备份的话也可以用这个软件,点击Read,选择镜像存放路径并输入镜像名称。

如果感觉上述过程不够详细,可以参见官方的安装指导。

写入完成后在 Windows上应该可以看到一个分区,进入可以看到一个很重要的文件/boot/config.txt ,建议选择合适的编辑器(关于Win上的编辑器推荐见第三章)打开,很多设置都是通过修改这个文件来完成的

写入之后会发现Micro SD卡的容量"变小"了,这只是表面现象:实际上写入之后卡上会存在两个分区,一个是启动分区,格式为FAT(也就是在Windows上可见的分区,容量约几十MB,config.txt 就存放在这里),一个是系统分区,格式为EXT4(大小不到4G,在Windows上读写可以用安装在虚拟机里的Linux)

之后这张卡如果想挪作他用,可以选择SD Card Formatter来格式化

将存储卡插入树莓派并接上电源,如果有显示器的话在屏幕上应该可以看到启动画面了一切正常的话你在十几秒后就能看到 Raspbian 的桌面

Raspbian的桌面是轻量级的LXDE,同时也做了一些调整,相对更加美观,官方在新版(2016-09-23)中将其新主题命名为 PIXEL ,图标边框等都作了调整,并添加了开机闪屏,不过感觉闪屏不是特别实用,其它改动倒是都不错,比如UI终于比较现代一点

如果你没有接入显示器的话可能需要提供登陆信息

- 用户名: pi
- 密码: raspberry

这个账户加 sudo 应该基本可以完成所有操作,即使你添加了 root 账户也千万不要作日常使用,会有潜在的问题

进入系统后可以先浏览一下都有哪些东西,然后打开终端 Terminal ,作为Linux的用户,和 终端的交互是不可或缺的,很多设置都要通过它 如果不喜欢终端默认的配色可以考虑尝试下经典的Solarized Dark,方法很简单,终端的 Edit -> Preferences ,把 Background 改为 #002B36 即可,其它不需要改动

#### 先尝试一下,比如输入:

uname -a

#### 查看存储可用空间

df -h

#### 查看存储设备

lsblk

#### 查看当前目录文件信息

ls -1

#### 还有 cd 命令

cd dir

dir 是目录名,这条命令可用进入指定的目录

返回上一层目录是

cd ..

#### 现在在终端内打开一个文件

sudo nano /boot/config.txt

大概浏览一下看它都有什么内容,不要修改

按 Ctrl + x 退出

上面命令里出现了 nano ,它是系统自带的文本编辑器,通常用它来编辑文件

如果你想要一个更接近于平时使用的编辑器,可以选择预装的 Geany ,你在菜单里可以找到它,配合插件可以很接近于 Windows上的 Notepad++

(如果启动停留在彩虹画面,说明 kernel.img 启动失败,建议替换或重新写入系统,信息来源)

树莓派有两个指示灯,靠近卡槽的绿色指示灯指示读写状态,靠近充电接口的红色指示灯指示电源状态

正常电源接通后,红色指示灯常亮;如果闪烁说明供电不稳

开机后如果右上角有彩色小方块同样说明供电有问题,建议更换可靠的电源

有读写时绿色指示灯会闪烁

更多故障诊断参见 elinux

### 第三章-网络配置

- 有线连接 基本不需要额外配置,直接插入网线应该就可以
- Wi-Fi 两种办法,如果你有显示器和键盘直接点击图标配置即可;否则可以在第一个分区 (也就是你在电脑上可见的那个分区)内新建一个 wpa\_supplicant.conf 文件

#### 输入以下内容

```
network={
 ssid="testing"
 psk="testingPassword"
}
```

两个引号内分别输入Wi-Fi名和密码

开机时系统发现这个文件会自动移到 /etc/wpa\_supplicant/ 目录下

Windows上的文本编辑器推荐 Notepad++ 或者 Atom,千万别用 Windows自带的记事本,不然换行和缩进之类的全乱了,很多人启动卡壳都是因为 /boot/config.txt 的格式或内容有问题

### 第四章-第一次启动后要做的事

#### 首次运行应该会自动扩展分区

进行下一步前建议大家先超频存储卡,此设置可以提高后续工作的效率;注意这里的操作没有任何危险,与CPU超频不是一个概念,进行这一步可以充分利用到 Class10的读写能力,官方默认锁频只是为了提高兼容性(主要是为了支持杂牌卡)

sudo nano /boot/config.txt

加入:

#### dtparam=sd\_overclock=100

其中100可以为其他数值,比如有些卡不支持这么高可以设置为80 (默认50)

重启后查看是否生效:

dmesg | grep "mmc0"

成功的话则会显示:

[ 2.596650] mmc0: overclocking to 100000000Hz

#### 之后更新系统及软件到最新版本:

sudo apt-get update&&sudo apt-get upgrade

#### 现在已经再不需要:

sudo rpi-update

只需 apt-get update

如果发现键盘输出有问题,则需要设置键盘:

sudo nano /etc/default/keyboard

将

XKBLAYOUT="gb"

#### 改为:

XKBLAYOUT="us"

### 第五章-中文化

打开终端,输入:

sudo raspi-config

选择

5 Internationalisation Options

中文支持:

I1 Change Locale

方向键移动至列表末尾,用空格键选中以下项:

[\*] zh\_CN.UTF-8 UTF-8

之后按 TAB 键移动至 Ok, 接下来会选择系统默认显示语言,按个人需求选择

修改时区:

I2 Change Timezone

进入后依次找到选中 Asia,城市选择 Shanghai

稍后系统会自动更新时间

中文字体:

新版(2016-09-23)不安装中文字体也可显示中文,所以可以直接安装输入法;不过鉴于之后有可能会变动,故保留这部分

新版系统(2016-05-27)似乎需要安装中文字体

sudo apt-get install fonts-wqy-zenhei

安装输入法(Fcitx,拼音):

sudo apt-get install fcitx fcitx-pinyin

设置:

打开 Menu -> Run

输入:

im-config

选中 fcitx

可能会问是否改变系统设置,选择改动

重启后在右上方可以看到小键盘标志,右击选择 Configure, 再点击 +, 在打开的文本框内输入 'pinyin', 在上方列表中选中 Pinyin, 点击 "OK"

测试输入法可在文本编辑器或浏览器内,按 Ctrl + 空格键 切换至拼音,按 Shift 可在中英文输入间切换

# 第六章-接下来...


到目前为止,大部分基本配置算是结束了,之后你可以用自己的方式去探索 不过这本gitbook还未完结,下面内容你可以选择自己感兴趣的来看

### 第七章-关于用途

继续树莓派的发现之旅

诚然树莓派的性能确实算不上强劲,甚至可能不如你的手机,但也没有想象的那么不堪一个很好的例子就是一台树莓派3承担了官网 5% 的流量,图片来自官网博客,版权归属原作者Helen Lynn

下图是2月29日树莓派3发布当天这台RPi3的流量情况



在Linux电脑终端内输入:

HEAD -e https://www.raspberrypi.org/

如果最后返回结果有如下信息:

X-Served-By: Raspberry Pi 3

那你这次请求就是由这台树莓派3响应的

运行十几个小时后它宕机了,如果下代内存加倍也许就能避免这种情况

但即使这样,当自己Blog的Server应当是足够的

这台树莓派还有一个自己的Twitter账号,内容是自动发布的

其它用途包括但不限于: GitLab (类似Github), OwnCloud (私有云), Docker...

别的地方也有它的身影:MATLAB, Visual Studio Code

西数还专为它做了硬盘:PiDrive

一些奇特的用途: Morse Code[?], Radiofax[?]

本身一块开发板能有8百万 破千万的销量,就已经是很神奇的事情了

对Linux历史感兴趣的话可以看下纪录片The Code,最近整理了以前做的字幕,第一次当野生字幕组,已上传至B站:The Code

### 第八章-更换为国内软件源

你可能注意到了 Raspbian 的软件安装命令是 apt-get ,软件是 .deb 格式

高级包装工具(英语:Advanced Packaging Tools,缩写为APT)是Debian及其派生发行版的软件包管理器。

apt-get 从软件源安装软件,而官方源相对连国内速度不是很快,不过国内有些院校和机构提供镜像,所以我们可以通过修改软件源的方式提高速度

(仅适用于连接不上官方源的用户,某些系统软件只能通过官方源安装或更新)

先测试最佳软件源:

#### 安装 netselect

sudo apt-get install netselect

#### 下载树莓派国内源检测脚本

git clone https://github.com/sjqlwy/ccrm.git

cd ./ccrm

#### 运行:

sudo sh ccrm.sh

sudo apt-get update

测出连接速度最快的源之后,修改 sources.list , (假设结果为阿里源)

sudo nano /etc/apt/sources.list

#### 加入:

deb http://mirrors.aliyun.com/raspbian/raspbian/ jessie main non-free contrib deb-src http://mirrors.aliyun.com/raspbian/raspbian/ jessie main non-free contrib

sudo apt-get update

(如果仍然遇到连接问题,则进行以下操作)

sudo nano /etc/apt/sources.list.d/raspi.list

在原来的内容前添加#号,注释掉原来的源

有时 apt-get 的key可能出问题,具体来说就算官方源也会报说来源未知

这时可以尝试运行:

sudo apt-key update

## 第九章-SSH

一般来说我们连接远程主机都是使用 SSH,比如在外面用手机访问家里的树莓派或是VPS,相比 远程桌面 这种服务更灵活,更自由

Secure Shell(缩写为SSH),由IETF的网络工作小组(Network Working Group)所制定;SSH为一项创建在应用层和传输层基础上的安全协议,为计算机上的Shell(壳层)提供安全的传输和使用环境。

因为 Windows 的 CMD 或 powershell 并没有提供 SSH,所以我们需要下载客户端 putty 或 Xshell

安卓推荐 JuiceSSH

如果你有安装 Github 的桌面客户端的话,也可以使用它的 Git Shell

在 Host Name 处填入 raspberrypi 或你的树莓派IP地址

提示输入用户名和密码的话,依次输入

- pi
- raspberry

之后你就可以远程操作你的树莓派了,当然不在一个网内的话可能需要其它配置

下面我们来配置免密码登陆,这样就不用每次输入密码了

先在树莓派上生成SSH Key:

ssh-keygen -t rsa -C YOURNANME@YOURDEVICE

cd ~

install -d -m 700 ~/.ssh

cat ~/.ssh/id\_rsa.pub | ssh USERNAME@IP-ADDRESS 'cat >> .ssh/authorized\_keys'

也可在putty或其它软件上生成

然后将生成的公钥 pi.pub 用Samba/SFTP/ZMODEM传送至树莓派

```
cat pi.pub >> .ssh/authorized_keys
```

如果你比较在意安全的话,上面设置成功后可以关闭密码登陆了

如果不愿意关闭密码登陆,可以通过开启两步认证来提高安全系数

```
sudo apt-get install ssh libpam-google-authenticator
```

#### 配置:

google-authenticator

截屏(WIN: win + Prtscr, Android: Power Button + Volume - ) 存至安全的地方所有选项均选yes

下载谷歌Google Authenticator,用手机扫描二维码

sudo nano /etc/pam.d/sshd

#### 添加:

 $auth\ required\ pam\_google\_authenticator.so$ 

#### 然后

sudo nano /etc/ssh/sshd\_config

#### 找到 ChallengeResponseAuthentication

#### 把 no 改成 yes

systemctl restart sshd.serviced

#### 测试:

ssh pi@raspberrypi

经常通过 SSH访问树莓派的话,你可能会发现有些地方不方便,比如正在进行的任务因为网络不稳定突然中断而前功尽弃,这时推荐你用 screen 或 tmux 安装:

sudo apt-get install screen

运行:

screen bash

Detach:

CTRL + A release, then press D

列出当前所有screen:

screen -list

重新连接:

screen -r

结束: CTRL + D

重新连接attached的session:

screen -D -r

### 第十章 - 远程连接

• VNC:

新版系统(2016-09-23)已经自带,可以直接配置

tightvncserver

vncserver :1 -geometry 1024x768 -depth 24

Client (PC, 手机) 上需要安装Viewer

• TeamViewer:

需在树莓派上安装 Host

然后还需要在PC或手机上安装 TeamViewer

(host显示有点问题,但不影响使用)

• XRDP:

sudo apt-get install xrdp

看到官方博客讲 XRDP 与 RealVNC 冲突,如想安装需先卸载自带的 RealVNC:

sudo apt-get purge realvnc-vnc-server

更推荐VNC,因为XRDP使用中曾经碰到过问题,而且当时未找到解决方案

# 第十一章-连接蓝牙键盘

bluetoothctl -a
power on
agent KeyboardOnly
default-agent
pairable on
scan on
pair 40:F4:07:4A:FC:E7
trust 40:F4:07:4A:FC:E7
connect 40:F4:07:4A:FC:E7
quit

# 第十二章-共享文件(Samba)

分两个部分讲,分别是

- 分享文件给 Windows
- 访问Windows的共享文件

先说怎么分享

在树莓派上:

sudo apt-get install samba samba-common-bin

sudo nano /etc/samba/smb.conf

#### 

添加 (可以提升文件传输速度,有线连接情况下约10MB/s):

socket options = TCP\_NODELAY IPTOS\_LOWDELAY SO\_RCVBUF=65536 SO\_SNDBUF=65536

#### 

把

read only = \*\*yes\*\*

改为:

read only = \*\*no\*\*

添加用户pi并设置密码

sudo smbpasswd -a pi

#### 重启:

sudo systemctl restart smbd.service nmbd.service

#### Windows上(win10):

此电脑>映射网络驱动器>输入 \\raspberrypi\pi

然后是怎样访问Windows共享文件

临时的访问可以直接通过PCManFM(也就是文件管理器)访问

如果需要挂载的话参照下面的方法,这样可以实现一些实用的功能,比如用 crontab 定时将 树莓派备份到电脑硬盘上

#### Windows端:

1. 添加用户:

用户名: pi

密码:raspberry

- 2. 打开网络共享
- 3. 确保防火墙允许文件和打印机共享
- 4. 创建文件夹 share 并右击其选择 高级共享,为用户pi添加读写权限

#### 树莓派上:

sudo apt-get install cifs-utils

sudo mkdir /mnt/share

sudo nano /etc/fstab

#### 添加:

//your.ip.he.re/share /mnt/share cifs username=pi,password=raspberry,iocharset=utf8,se c=ntlm 0 0  $^{\circ}$ 

#### 重启

sudo reboot

### 第十三章-备份

#### 备份有几种方法

- dd 或 Win32DiskImager生成 .img
- rsync

用的比较多的是来自官方论坛的一个脚本,版权归属原作者jinx,属于第一种方法,只不过它直接帮你压缩了镜像,更方便一些

可配合crontab定时执行备份

#### 命令示例:

sudo sh bkup\_rpimage.sh start -cz /mnt/share/\$(uname -n)-\$(date +%Y-%m-%d).img

其中 /mnt/share 为备份目录,根据个人情况设置,可设置为NAS或其它位置 -c 为新建备份, -z 为启用压缩,会生成 img.gz 压缩文件,节约空间,其它选项可参看脚本

rsync的方法很简单,就一行命令

 $sudo\ rsync\ -aAXv\ --exclude={"/dev/*","/proc/*","/sys/*","/tmp/*","/run/*","/mnt/*","/media/*","/lost+found"}\ /\ /path/to/backup/folder$ 

# 第十四章-软件篇

接下来几章将列几个软件的安装

# 第十五章-Aria2下载(支持百度云)

本章内容参考自这篇文章

安装:

```
sudo apt-get install aria2
```

mkdir ~/.aria2

touch ~/.aria2/aria2.session

nano ~/.aria2/aria2.conf

#### 添加:

```
基本配置
下载目录
dir=/home/pi
下载从这个文件中找到的urls, 需自己建立这个文件
touch /home/pi/.aria2/aria2.session
input-file=/home/pi/.aria2/aria2.session
最大同时下载任务数,默认 5
#max-concurrent-downloads=5
断点续传,只适用于 HTTP(S)/FTP
continue=true
HTTP/FTP 配置
关闭连接如果下载速度等于或低于这个值,默认 ⊙
#lowest-speed-limit=0
对于每个下载在同一个服务器上的连接数,默认 1
max-connection-per-server=5
每个文件最小分片大小,例如文件 20M,设置 size 为 10M, 则用2个连接下载,默认 20M
#min-split-size=10M
下载一个文件的连接数,默认 5
#split=5
BT 特殊配置
启用本地节点查找,默认 false
bt-enable-lpd=true
指定最大文件数对于每个 bt 下载,默认 100
#bt-max-open-files=100
单种子最大连接数,默认 55
```

```
#bt-max-peers=55
设置最低的加密级别,可选全连接加密 arc4,默认是头加密 plain
#bt-min-crypto-level=plain
总是使用 obfuscation handshake, 防迅雷必备, 默认 false
bt-require-crypto=true
如果下载的是种子文件则自动解析并下载,默认 true
#follow-torrent=true
为 BT 下载设置 TCP 端口号,确保开放这些端口,默认 6881-6999
listen-port=65298
#Set UDP listening port used by DHT(IPv4, IPv6) and UDP tracker
dht-listen-port=65298
整体上传速度限制, ⊙ 表示不限制, 默认 ⊙
#max-overall-upload-limit=0
每个下载上传速度限制,默认 ⊙
#max-upload-limit=0
种子分享率大于1, 则停止做种,默认 1.0
#seed-ratio=1
做种时间大于2小时,则停止做种
seed-time=120
RPC 配置
开启 JSON-RPC/XML-RPC 服务,默认 false
enable-rpc=true
允许所有来源,web 界面跨域权限需要,默认 false
rpc-allow-origin-all=true
允许外部访问,默认 false
rpc-listen-all=true
rpc 端口,默认 6800
rpc-listen-port=6800
设置最大的 JSON-RPC/XML-RPC 请求大小,默认 2M
#rpc-max-request-size=2M
rpc 密码,可不设置
#rpc-passwd=raspberry
rpc 用户名,可不设置
#rpc-user=aria2pi
高级配置
This is useful if you have to use broken DNS and
want to avoid terribly slow AAAA record lookup.
默认 false
disable-ipv6=true
指定文件分配方法,预分配能有效降低文件碎片,提高磁盘性能,缺点是预分配时间稍长
如果使用新的文件系统,例如 ext4 (with extents support), btrfs, xfs or NTFS(MinGW build o
nly), falloc 是最好的选择
如果设置为 none,那么不预先分配文件空间,默认 prealloc
file-allocation=none
整体下载速度限制,默认 0
#max-overall-download-limit=0
每个下载下载速度限制,默认 ⊙
#max-download-limit=0
保存错误或者未完成的下载到这个文件
和基本配置中的 input-file 一起使用,那么重启后仍可继续下载
save-session=/home/pi/.aria2/aria2.session
```

```
每5分钟自动保存错误或未完成的下载,如果为 0, 只有 aria2 正常退出才回保存,默认 0 save-session-interval=300 # 若要用于 PT 下载,需另外的配置,这里没写
```

#### 新建 aria2c 文件

```
sudo nano /etc/init.d/aria2c
```

#### 添加:

```
#! /bin/sh
/etc/init.d/aria2c
BEGIN INIT INFO
Provides: aria2c
Required-Start: $network $local_fs $remote_fs
Required-Stop:
 $network $local_fs $remote_fs
Default-Start:
 2 3 4 5
Default-Stop:
 0 1 6
Short-Description: aria2c RPC init script.
Description: Starts and stops aria2 RPC services.
END INIT INFO
#VAR
RUN="/usr/bin/aria2c"
ARIA_PID=$(ps ux | awk '/aria2c --daemon=true --enable-rpc/ && !/awk/ {print $2}')
Carry out specific functions when asked to by the system
case "$1" in
 start)
 echo "Starting script aria2c "
 if [-z "$ARIA_PID"]; then
 $RUN --daemon=true --enable-rpc=true -D --conf-path=/home/pi/.aria2/aria2.conf
 echo "Started"
 else
 echo "aria2c already started"
 fi
 ;;
 stop)
 echo "Stopping script aria2c"
 if [! -z "$ARIA_PID"]; then
 kill $ARIA_PID
 fi
 echo "OK"
 ;;
 restart)
 echo "Restarting script aria2c"
 if [! -z "$ARIA_PID"]; then
 kill $ARIA_PID
```

```
fi
 sleep 3 # TODO:Maybe need to be adjust
 $RUN --daemon=true --enable-rpc=true -D --conf-path=/home/pi/.aria2/aria2.conf
 echo "OK"
 ;;
status)
 if [! -z "$ARIA_PID"]; then
 echo "The aria2c is running with PID = "$ARIA_PID
 else
 echo "No process found for aria2c RPC"
 fi
 ;;
*)
 echo "Usage: /etc/init.d/aria2c {start|stop|restart|status}"
 exit 1
 ;;
esac
 exit 0
```

#### 添加可执行权限:

```
sudo chmod +x /etc/init.d/aria2c

sudo update-rc.d aria2c defaults

sudo service aria2c restart
```

aria2 本身没有图形界面,需要另外安装

推荐使用 Chrome插件YAAW for Chrome

安装完需要配置

- 点击 YAAW进入Web UI界面,点击右上方小扳手图标,在 JSON-RPC Path 栏填入 http://raspberrypi:6800/jsonrpc ,然后点击 Save 保存
- 右击 YAAW的图标,点击 选项 ,在 JSON-RPC 的 RPC Path 栏填入 http://raspberrypi:6800/jsonrpc ,然后点击 Save 保存

安装完成之后在右键菜单就能看到 ARIA2 RPC 选项,Chrome内右击需要下载的链接就可以添加到树莓派上进行下载,需要看下载进度就直接点击 YAAW的图标进 Web UI进行查看,对于BT下载,直接右键torrent的连接添加,下载完torrent会自动开始下载任务

至于百度云的下载需要BaiduExporter这个插件,安装配置请参考其项目主页;之后按上边那样配置RPC路径;安装完通过Chrome进入百度云,在上传这一栏出现导出下载按钮,选择 ARIA2 RPC 即可将选中的文件通过 aria2下载下来

这种方法下载百度云不限速,也可以同时下载多个文件,但不能下载文件夹 另外图形界面还有其它选择

### webui-aria2

### YAAW

## AriaNg

对于以上几个项目都是先 git clone 下来,然后放到自己的网页目录下,最后设置 RPC 的路径

另外如果你没有公网IP的话,可以考虑用我写的这个python脚本,利用微信做远程下载

# 第十六章-FFmpeg

这里的安装方法启用了 mmal ,可以提升性能

```
sudo apt-get update
 sudo apt-get -y install autoconf automake build-essential libass-dev libfreetype6-dev
 libsdl1.2-dev libtheora-dev libtool libva-dev libvdpau-dev libvorbis-dev libxcb-shm0
 libxcb1-dev libxcb-shm0-dev libxcb-xfixes0-dev pkg-config texinfo zlib1g-dev
 mkdir ~/ffmpeg_sources
Yasm:
 sudo apt-get install yasm
libx264:
 sudo apt-get install libx264-dev
libfdk-aac:
 cd ~/ffmpeg_sources
 wget -0 fdk-aac.tar.gz https://github.com/mstorsjo/fdk-aac/tarball/master
 tar xzvf fdk-aac.tar.gz
 cd mstorsjo-fdk-aac*
 autoreconf -fiv
```

```
./configure --prefix="$HOME/ffmpeg_build" --disable-shared
 make -j4
 make install
 make distclean
libmp3lame:
 sudo apt-get install libmp3lame-dev
libopus:
 sudo apt-get install libopus-dev
ffmpeg:
 sudo ldconfig
 cd ~/ffmpeg_sources
 wget http://ffmpeg.org/releases/ffmpeg-snapshot.tar.bz2
 tar xjvf ffmpeg-snapshot.tar.bz2
 cd ffmpeg
configure:
 PATH="$HOME/bin:$PATH" PKG_CONFIG_PATH="$HOME/ffmpeg_build/lib/pkgconfig" \
 ./configure --arch=armv7h --target-os=linux --enable-gpl --enable-libx264 --enable-ope
 ngl ∖
 --enable-x11grab --enable-mmal --enable-nonfree --enable-libass \
 --enable-libfdk-aac --enable-libmp3lame --enable-libopus --bindir="/usr/bin"
```

# make:

make -j4

sudo make install

# 第十七章-mpv

直接安装应该也行,不行的话再按下面的方法来

sudo apt-get install git devscripts equivs

git clone https://github.com/mpv-player/mpv-build.git

cd mpv-build

./update

rm -f mpv-build-deps\_\*\_\*.deb

mk-build-deps -s sudo -i

## build package:

dpkg-buildpackage -uc -us -b -j4

## 安装:

sudo dpkg -i ../mpv\*.deb

# 第十八章•命令行版网易云音乐

sudo apt-get install python-dev mpg123

sudo pip install Netease-MusicBox

如果报pip相关的错误,可能需要安装 pip:

sudo apt-get install python-pip

使用软件:

musicbox

上下移动: J 、 K

确认: Enter

播放/暂停: Space

其它操作参加其Github页面

# 第十九章-其它命令行程序

• 邮件: Mutt

安装:

sudo apt-get install mutt

安装中如果被询问 postfix 的配置,全选默认即可

配置:

sudo mkdir -p ~/.mutt/cache/headers

sudo mkdir ~/.mutt/cache/bodies

sudo touch ~/.mutt/certificates

sudo touch ~/.mutt/muttrc

Tips: 如果在Gmail帐户启用了"两步认证",则需为Mutt单独生成一个密码,在下面添加帐户信息的时候就填这个专用密码

sudo nano ~/.mutt/muttrc

添加:

```
set ssl_starttls=yes
set ssl_force_tls=yes
set imap_user = '
change_this_user_name@gmail.com'
set imap_pass = 'PASSWORD'
set from='
change_this_user_name@gmail.com'
set realname='Your Name'
set folder = imaps://imap.gmail.com/
set spoolfile = imaps://imap.gmail.com/INBOX
set postponed="imaps://imap.gmail.com/[Gmail]/Drafts"
set header_cache = "~/.mutt/cache/headers"
set message_cachedir = "~/.mutt/cache/bodies"
set certificate_file = "~/.mutt/certificates"
set smtp_url = 'smtps://
change_this_user_name@gmail.com:
PASSWORD@smtp.gmail.com:465/'
set move = no
set imap_keepalive = 900
set record=""
```

### 发送邮件:

```
mutt -s "Subject" somejoeorjane@someserver.com
```

有帮助的链接: Arch wiki

### • RSS: Newsbeuter

```
sudo apt-get install newsbeuter
```

mkdir ~/.newsbeuter

sudo nano ~/.newsbeuter/urls

### 添加RSS源:

https://www.raspberrypi.org/feed/

保存退出;首次运行:

newsbeuter

# 按 R 重新加载

退出按 q

• BBS: Telnet

sudo apt-get install telnet

luit -encoding gbk telnet newsmth.net

# 第二十章-Nginx

安装:

sudo apt-get install nginx

启动:

sudo /etc/init.d/nginx start

此时你在浏览器内访问 http://raspberrypi/ (或IP地址)可以看到默认的主页假设你想配置 Aria2的Web UI,并已完成第十五章的准备工作那么先下载 webui-aria2:

cd ~

git clone --depth=1 https://github.com/ziahamza/webui-aria2

depth=1 这个选项是只 clone 最新版本,适合 commits 比较多的repo

然后复制到 Nginx 默认的目录(Raspbian下是 /var/www/html )下

sudo cp -R /usr/share/nginx/html/webui-aria2/ /var/www/html/webui-aria2

此时在浏览器输入 http://raspberrypi/webui-aria2 即可访问 webui-aria2 使用以下命令查看当前默认的目录

grep www /etc/nginx/sites-available/\*

如果你的主页是 index.php ,参照官方的这篇文档进行设置

# 第二十一章-Powerline

export TERM=xterm-256color

POWERLINE\_BASH\_CONTINUATION=1

powerline-daemon -q

POWERLINE\_BASH\_SELECT=1

基本就是美化终端的作用吧,有可能拖慢打开终端速度

sudo apt-get install python-pip sudo pip install git+git://github.com/Lokaltog/powerline wget https://github.com/powerline/powerline/raw/develop/font/PowerlineSymbols.otf wget https://github.com/powerline/powerline/raw/develop/font/10-powerline-symbols.conf mv PowerlineSymbols.otf /usr/share/fonts/ fc-cache -vf /usr/share/fonts/ mv 10-powerline-symbols.conf /etc/fonts/conf.d/ 找 powerline位置: pip show powerline-status bash的配置: nano ~/.bashrc 添加:

. /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/powerline/bindings/bash/powerline.sh

47

```
mkdir ~/.config/powerline
```

cp /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/powerline/config\_files/config.json  $\sim$ /.config/powerline/config.json

```
nano ~/.config/powerline/config.json
```

### 定位到:

### 改为:

```
"theme": "default_leftonly",
```

### vim的配置:

```
sudo apt-get install vim-nox
```

```
nano ~/.vimrc
```

## 添加:

```
set rtp+=/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/powerline/bindings/vim/
set laststatus=2
set t_Co=256
```

## tmux的配置:

```
sudo apt-get install tmux
```

```
nano ~/.tmux.conf
```

source /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/powerline/bindings/tmux/powerline.conf set-option -g default-terminal "xterm-256color"

# 第二十二章-DNSPod

需注册DNSPod的账号,如果做Server的树莓派IP总是变动的话,可以用这个实时更新域名的IP

脚本来自github,版权归属原作者chuangbo,以下说明引自README

替换上你的Email,密码,域名ID,记录ID等参数,就可以运行了。会在后台一直运行,每隔30秒检查一遍IP,如果修改了就更新IP。

获得domain\_id可以用curl curl -k https://dnsapi.cn/Domain.List -d "login\_email=xxx&login\_password=xxx"

获得record\_id类似 curl -k https://dnsapi.cn/Record.List -d "login\_email=xxx&login\_password=xxx&domain\_id=xxx"

### 下载脚本

wget https://gist.githubusercontent.com/chuangbo/833369/raw/d9d66084abeaa6cacae88066fa 50bad2f98e422a/pypod.py

#### 开机自运行:

sudo nano /etc/rc.local

在

exit 0

### 前添加:

python /usr/bin/pypod.py

不过似乎自启和Gitlab有冲突

# 第二十三章-微信远程遥控树莓派

自己写的一个简单脚本,基于 littlecoder 的 ltChat 框架,能实现基本的控制,大部分命令行的命令应该都可用,比较适合无公网IP的情况下作远程控制,欢迎到Github页面反馈报错脚本下载:

git clone https://github.com/littlecodersh/ItChat

cd ItChat

wget https://raw.githubusercontent.com/yangxuan8282/wechat-remote/master/wechat\_remote
.py

### 运行:

python wechat\_remote.py

具体功能的安装及使用见项目的说明:https://github.com/yangxuan8282/wechat-remote/blob/master/README-zh.md

基于安全考虑,默认只接受自己发送的指令(也就是从手机微信上发送),因为包括 sudo 命令在内的指令也可用;部分账号无法给自己发送信息,需用其它账号发送,并注释掉相关代码(在项目说明 Issues 部分有具体说明)

比较适合作远程下载,也可以播放在线视频

特别说明一下 apt-get 命令也可以执行,但不建议这样做,因为返回结果较慢,而 subprocess 需要 "Wait for process to terminate."


# 第二十四章-写个爬虫(Scrapy)

跑爬虫比较接近电影里对Hacker印象,输入几行代码,程序就可以运行很久

刚好树莓派已经预装了Python2,可以在树莓派上体验一下,另外爬虫确实很实用,可以高效搜集很多信息,比复制粘贴强了很多

而且Scrapy门槛很低,几个小时就能上手,得到你想要的数据

### 安装:



source /usr/local/bin/virtualenvwrapper.sh 创建名为scrapy的virtualenv mkvirtualenv scrapy 配置完之后会终端行首会显示 (scrapy)\$ ,说明处于名为scrapy的virtualenv ls \$WORKON\_HOME 使workon在重启后依然有效: sudo nano ~/.bashrc 添加以下内容至末尾: export WORKON\_HOME=\$HOME/Envs source /usr/local/bin/virtualenvwrapper.sh source ~/.bashrc virtualenv内安装scrapy: (scrapy)\$ sudo pip install scrapy 进入名为scrapy的virtualenv: workon scrapy 退出virtualenv:

#### ~ M VII taalciiv

deactivate

简单爬虫示例:

单个的爬虫文件最关键是 start\_urls ,以及返回的内容

比如你想抓取北京所有的7-11门店名称及位置

先登录官网店铺信息页面,一共在8个区有店,鼠标悬停观察每个区的url,这样 start\_urls 就确定了

需要先获取每个门店的url,用Chrome浏览器右键 审查 门店链接,弹出窗口内右击相应代码位置 Copy > Copy XPath

得到:

```
...tr[1]/th/a
```

所以url表达式为:

```
response.xpath('.//tr/th/a/@href')
```

补全即可得到完整url:

```
response.urljoin(href.extract())
```

然后进入单个门店url查看想获取信息的XPath

门店名称为:

```
//*[@id="mainContentsBox"]/h4
```

门店位置(百度地图坐标)在js代码内:

```
//*[@id="mainContentsBox"]/script
```

用Shell测试是否能抓取店名及位置(百度地图坐标):

```
scrapy shell http://www.7-11bj.com.cn/?post/cq/223/id/270.html --nolog
```

输入:

```
response.xpath('//div[@id="mainContentsBox"]/h4/text()').extract()[0]
```

能够返回店名

百度地图坐标藏在is代码内,需用正则表达提取

```
response.xpath('//*[@id="mainContentsBox"]/script').re(r'BMap.Point\(([0-9.]+),([0-9.]+)\)')
```

能够返回位置(百度地图坐标),7-11北京官网的一部分坐标似乎本身有问题,并不是爬虫的 关系,直接去url内查看源码也是一样的结果

### 创建单个爬虫:

```
cd ~/scrapy_spider

workon scrapy

sudo nano ~/scrpay_spider/711bj.py
```

### 711bj.py

```
-*- coding: utf-8 -*-
import scrapy
class StackOverflowSpider(scrapy.Spider):
 name = '711bj'
 start_urls = ['http://www.7-11bj.com.cn/?chengqu/cq/223.html'] + \
 ['http://www.7-11bj.com.cn/?chengqu/cq/224.html'] + \
 ['http://www.7-11bj.com.cn/?chengqu/cq/225.html'] + \
 ['http://www.7-11bj.com.cn/?chengqu/cq/226.html'] + \
 ['http://www.7-11bj.com.cn/?chengqu/cq/227.html'] + \
 ['http://www.7-11bj.com.cn/?chengqu/cq/228.html'] + \
 ['http://www.7-11bj.com.cn/?chengqu/cq/242.html'] + \
 ['http://www.7-11bj.com.cn/?chengqu/cq/243.html']
 def parse(self, response):
 for href in response.xpath('.//tr/th/a/@href'):
 full_url = response.urljoin(href.extract())
 yield scrapy.Request(full_url, callback=self.parse_store)
 def parse_store(self, response):
 yield {
 'title': response.xpath('//div[@id="mainContentsBox"]/h4/text()').extract(
)[0],
 'BMap.Point': response.xpath('//*[@id="mainContentsBox"]/script').re(r'BMa
p.Point\(([0-9.]+),([0-9.]+)\)'),
 'link': response.url,
 }
```

保存退出 CTRL + x ,提示是否保存按 y

运行爬虫:

scrapy runspider 711bj.py -o test711bj.csv

### 查看结果:

cat ~/scrapy\_spider/test711bj.csv

这当然是非常简单的一个爬虫,推荐去看官方文档,比如这个例子,你看懂这个例子后几分钟就能写出自己的爬虫,适用于大部分网站。官方文档写的非常完善,很多时候你搜索Scrapy的问题都会被链接到这里

另外推荐一个视频,这是Eloy Zuniga Jr.一次讲座的音频修复版,时长约一个多小时,完全看懂的话,写爬虫基本就没什么问题了

爬虫可配合 crontab 定时爬取,比如想每月爬一次7-11在北京的店铺信息

crontab -e

首次编辑 crontab ,会被要求选择编辑器,一般默认(Nano)即可,在文件末加入:

0 0 1 \* \* env -i bash -c 'export WORKON\_HOME=~/Envs && source /usr/local/bin/virtualen vwrapper.sh && source ~/Envs/scrapy/bin/activate && cd ~/scrapy\_spider && scrapy runsp ider 711bj.py -o 711bj\_\$(date +\%Y\\m\%d).csv && deactivate'

如果爬虫被封,需要用IP代理或者加入Header

另外发现 crontab 调用要比直接运行爬虫速度快,可能是不用再终端显示的原因

# 第二十五章 硬件篇

下几章都是硬件相关

# 第二十六章-连接显示器及LCD

可选:HDMI输出,3.5mm视频输出,其它转接方式,以及官方显示屏

• HDMI最方便,直接连接即可

需要注意的是,开机时如果没连接显示器便不会有视频输出,即使开机后连接了显示器也是一样的结果;如果想强制视频输出的话,需要修改 config.txt 文件,假设你的显示器是HDMI接口1366x768分辨率

sudo nano /boot/config.txt

添加:

hdmi\_force\_hotplug=1
hdmi\_group=2
hdmi\_mode=16
hdmi\_drive=2


这里 hdmi\_force\_hotplug=1 是强制输出到HDMI,即使未检测到HDMI设备

• 3.5mm视频输出

可以连接CRT 印电视,接口集成在音频口,所以直接在音频口接耳机会发现底噪很大,不过 社区正在改进这点

可以直接淘宝购买Zune的RCA Cable,或者DIY接口定义一致的线材,定义参考下图,图片版权归属原作者MATT:

# Raspberry Pi Model B+ 3.5mm Audio/Video Socket



www.raspberrypi-spy.co.uk

另外需要修改 config.txt (PAL制式电视):

(新版的Jessie不用修改也能显示,如果没声音的话再进行以下操作)

### 树莓派上:

sudo nano /boot/config.txt

或Windows上打开 config.txt

将

#sdtv\_mode=2

前面的#删掉,变为:

sdtv\_mode=2

配合老电视和 Xbox 360手柄或8位堂完全仿红白机的FC30手柄怀旧FC是相当不错的选择,系统方面可以选择Lakka, RetroPie, recalbox-os

#### HDMI转接VGA

但多篇文章都建议一定用有源的HDMI转VGA,也就是可以连接电源的,否则会烧毁树莓派修改 config.txt 文件,添加:

hdmi\_force\_hotplug=1 hdmi\_group=2 hdmi\_mode=16 hdmi\_drive=2

hdmi\_mode=16为设置1024x768 60Hz 其它分辨率可参考官方config.txt说明

## 一些有源HDMI转VGA的选择:

白色款1,白色款2,黑色款1,黑色款2,Moto,(似乎这款最便宜,需要另外配一个Micro HDMI母对HDMI公,比如这个)

#### Nokia 5510/3310 LCD

这块屏幕的尺寸约1.5寸,分辨率为84x48,不论字体采用8x8还是6x12显示的内容都很有限,而且因为是拆机屏,质量难以保证 诺基亚5510/3310的液晶模块controller一般为PCD8544,接口为 SPI

### 连线:

LCD	Driver gpio name	Raspberry Pi	备注
GND		GND	
VCC		3.3V	
CLK		SCLK	
DIN		MOSI	
D/C	dc	GPIO24	Command/data
CS		CE0	Chip Select
RST	reset	GPIO25	
LED	led	GPIO23	led

#### 然后通过:

gpio readall

查阅附录2查看树莓派上对应的端口

对照 BCM 及 Physical 栏,依次找到连线表内的对应端口

## 下面是一种接法:

LCD	Raspberry Pi(Physical)
GND	9
BL	16
VCC	1
CLK	23
Din	19
DC	18
CE	24
RST	22

### 启用 SPI :

sudo nano /boot/config.txt

## 加入:

dtparam=spi=on

### 重启生效

这块单色LCD可以通过 FBTFT 进行console显示,这样在终端里能做的事用它都可以做到由于Linux kernel staging tree已经加入FBTFT,所以不需额外安装

### 终端显示:

sudo modprobe fbtft\_device name=nokia3310

## dmesg 会显示:

```
[52.092954] fbtft: module is from the staging directory, the quality is unknown, yo
u have been warned.
 52.098978] fbtft_device: module is from the staging directory, the quality is unkn
own, you have been warned.
 52.101017] fbtft_device: SPI devices registered:
 52.101040] fbtft_device:
 spidev spi0.0 500kHz 8 bits mode=0x00
 spidev spi0.1 500kHz 8 bits mode=0x00
 52.101053] fbtft_device:
[52.101062] fbtft_device: 'fb' Platform devices registered:
[52.101092] fbtft_device:
 soc:fb id=-1 pdata? no
 52.101132] fbtft_device: Deleting spi0.0
[
 52.101429] spi spi0.0: setting up native-CS0 as GPI0 8
Γ
 52.101544] fbtft_device: GPIOS used by 'nokia3310':
[
 'reset' = GPI025
 52.101555] fbtft_device:
[
 'dc' = GPI024
 52.101564] fbtft_device:
[
 52.101572] fbtft_device:
 'led' = GPI023
[
 52.101580] fbtft_device: SPI devices registered:
[
 52.101592] fbtft_device:
 spidev spi0.1 500kHz 8 bits mode=0x00
[
 52.101603] fbtft_device: fb_pcd8544 spi0.0 400kHz 8 bits mode=0x00
Γ
 52.113572] fb_pcd8544: module is from the staging directory, the quality is unknow
n, you have been warned.
 52.253490] graphics fb1: fb_pcd8544 frame buffer, 84x48, 7 KiB video memory, 0 KiB
DMA buffer memory, fps=20, spi0.0 at 0 MHz
```

### Ismod 会显示:

Module	Size	Used by
fb_pcd8544	3048	0
fbtft_device	27354	0
fbtft	27484	2 fb_pcd8544,fbtft_device
syscopyarea	2773	1 fbtft
sysfillrect	3299	1 fbtft
sysimgblt	1921	1 fbtft
fb_sys_fops	1157	1 fbtft

#### 启用终端:

### con2fbmap 1 1

(如果遇到屏幕正面看是black screen,在别的角度可以看到文字的话,这和屏幕本身连接方式有关,其液晶与电路板是用导电胶连接的,可能没有充分接触,稍微压一下边框应该可以正常显示;如果LED闪得厉害,多半是屏幕有问题,建议找卖家换一个)

# 第二十七章 美于外壳和温度

外壳推荐官方,因为3代相比前代取消了Micro SD卡的弹出式设计,这样需要在卡的位置预留更大空间才能方便取出,取消的原因据说是部分用户反映弹出式可能把卡弹飞

另外有用户说3代的树莓派要比前代热了很多

不过在日常使用中并没有那么严重,目前实际使用中大部分时间在50°以下,除非超频或者持续满负荷运作,一般来讲加装散热片足够,风扇可选但并不必须

散热片最好选铜材料,因为常用导热材料里它的导热系数最高,铝质也可,尺寸 14mm\*14mm,另外如果你很想尝试新材料的话可以考虑Versarien的这款泡沫结构散热块,散 热效果未知

查看树莓派温度:

/opt/vc/bin/vcgencmd measure\_temp


如果想持续检测温度:

watch /opt/vc/bin/vcgencmd measure\_temp

退出: CTRL + c

如果你的树莓派大部分时间都很烫的话,比如总是在右上角出现红色小方块(这是系统的温度报警,说明已经超过85度),可以考虑风扇加散热片

以下是一个不错的方案,产品来自RaspberryPi4u,图片版权归属原作者Gareth Halfacree



可惜这位卖家已经<del>不做了</del>(已经重操旧业,不过价格翻了好几倍,标99美元),想要类似产品的话可以DIY,风扇选购SEPA 1505,这是一款15mm\*15mm的风扇,可以接3.3V或5V,参照GPIO定义,红正黑负,红色接5V输出,黑色接GND

芯片与散热块之间用 Laird 的相变硅脂连接,粘度还可以,这个产品特点是高温(65度以上)散热效果比较好,比散热块自带的导热胶多降5度左右;首次使用得先加热到60度以上2小时左右才能看出散热效果,

风扇与散热块用热缩管固定,截取一段热缩管套在散热块与风扇连接处,用打火机加热后热缩管因其特性会收缩;

# 第二十八章-Lapdock

Lapdock是Moto出的一款硬件,类似笔记本的外观,配有电池,显示器,键盘,触摸板,和树莓派非常搭

我是2016年5月淘宝购入Lapdock,400接近全新(也可能是翻新),不过用一个月坏掉了,免费换了一个使用至今没有任何问题,后来电源用的是青米出的多口充电器(双U口可输出20V3A,需配个5.5转4.0x1.7的转接头),树莓派同样由它供电,还可以另外带一个9V的路由器

树莓派连接Lapdock需要的两条转接线会在下面给出链接(不是广告,同时卖这两个线的店铺 淘宝好像就一家,Lapdock能稳定供货的好像也就一家,现在不知道有没有了)

需要一个Micro HDMI转HDMI 母转公用作视频输出,比如这个,一个USB 2.0 A公对MICRO B母作数据传输(Lapdock的键盘及USB口设备),比如这个

如果用Moto Lapdock的话,可能发现没有声音,需要做以下改动:

sudo nano /boot/config.txt

### 找到:

hdmi\_drive=2

去掉前面的#使其生效

另外Lapdock的音量键需配置才能在 Raspbian 上使用

sudo nano ~/.config/openbox/lxde-pi-rc.xml

使用 CTRL + w 搜索 keyboard

定位到:

<keyboard>

添加:

```
保存 CTRL + o
退出 CTRL + x
之后在Pi的终端内运行:
```

openbox --reconfigure

# 第二十九章-真的没有彩蛋

telnet towel.blinkenlights.nl

# 附录1-树莓派3可以用的系统

树莓派没有BIOS,所以未插卡接显示器<del>不会有任何显示</del>(网络启动的话不用卡也行) 由于有活跃的社区支持,使得可选系统很丰富,最新资料请参照官网 桌面系统

os	下载	附加信息			
RASPBIAN JESSIE	镜像;安 装说明	官方系统,无论性能还是支持方面都很突出			
Kali Linux	镜像	支持内置Wi-Fi			
Fedora	下载页 面;安装 参照wiki	XFCE;LXDE;MATE可以运行			
KANO OS	NOOBS	儿童教学向			
Xubuntu	镜像	16.04;支持内置Wi-Fi、蓝牙			
Lubuntu	镜像	16.04			
Ubuntu Mate	下载	16.04;稍显臃肿,运行速度较Raspbian逊色很多;支持蓝牙及内置Wi-Fi			
Deepin15	镜像;来 源	用户名密码均为pi;解压后写入镜像即可			
RaspEX	官网	基于Debian,Ubuntu			
Chromium OS	2GB版 本;16GB 版本	访问Google站点还不错(包括Youtube)			
(Manjaro)	官网;安 装说明	建议用archlinux;Base版本提供XFCE;支持内置Wi-Fi;软件升级后默认主题显示有问题,建议安装主题			
		未能成功启动,而且反馈来看不是个别现象,问题已经存在数年之久,不建议安装;如想尝试需自备USB转 TTL设备			

媒体中心

os	下载	附加信息
OSMC	镜像	界面很漂亮,支持部分电视遥控器
OpenELEC	下载页面	
XBian	sourceforge	
RuneAudio	官网	音乐播放

### 游戏中心

os	下载	附加信息				
recalbox	下载页面	安装说明				
Lakka	下载	XMB界面;支持内置Wi-Fi				

如果你有一台配备GTX 600/700/900系列显卡的PC,可以使用Moonlight将画面串流到树莓派3上

### Server

os	下载	附加信息				
RASPBIAN JESSIE LITE						
MINIBIAN	sourceforge	各方面接近Jessie Lite				
Dietpi	官网	DietPi vs Raspbian Lite				
Ubuntu Server	standard · minimal	16.04				
Arch Linux	镜像	安装参照Installation				
CentOS	下载;官方说明					
Manjaro	官网	SERVER EDITION				
OwnClocd	下载	基于Ubuntu Core;安装说明(参照 'Where are we now' 部分最后一句)				

多系统启动工具:Berryboot

更多选择: http://elinux.org/RPi\_Distributions

以上可用系统均支持树莓派3且仍在更新,至于树莓派2可能有更多选择

虽然树莓派3有一颗64位的处理器,<del>但是系统目前仍为32bit</del>,官网论坛的xylnao提供了64位 Debian镜像

64位的一些进展:FreeBSD (需用串口通信),U-Boot,官网论坛,Gentoo论坛

另外关于 Win10 IoT,如果不是做硬件开发的话不建议安装,因为和普通的Win10完全是两个概念,程序需要自己开发,确实有GUI,但和你想的那种完全不同

# 附录2-GPIO

+		+	+	++	Pi 3	++	+			+
BCM	wPi	Name	Mode	V	Physical	V	Mode	Name	wPi	BCM
+		+	+	++	+	++	+			+
		3.3v			1    2		1	5v		
2	8	SDA.1	IN	1	3    4		1	5V		
3	9	SCL.1	IN	1	5    6			0v		
4	7	GPIO. 7	IN	1	7    8	1	ALT5	TxD	15	14
		0v			9    10	1	ALT5	RxD	16	15
17	0	GPIO. 0	IN	0	11    12	0	IN	GPIO. 1	1	18
27	2	GPIO. 2	IN	0	13    14			0v		
22	3	GPIO. 3	IN	0	15    16	1	OUT	GPIO. 4	4	23
		3.3v			17    18	1	OUT	GPIO. 5	5	24
10	12	MOSI	ALT0	0	19    20		1	0v		
9	13	MISO	ALT0	0	21    22	1	OUT	GPIO. 6	6	25
11	14	SCLK	ALT0	0	23    24	1	OUT	CE0	10	8
		0 v			25    26	1	OUT	CE1	11	7
0	30	SDA.0	IN	1	27    28	1	IN	SCL.0	31	1
5	21	GPI0.21	IN	1	29    30			0v		
6	22	GPI0.22	IN	1	31    32	0	IN	GPI0.26	26	12
13	23	GPI0.23	IN	0	33    34			0v		
19	24	GPI0.24	IN	0	35    36	0	IN	GPI0.27	27	16
26	25	GPI0.25	IN	0	37    38	0	IN	GPI0.28	28	20
		0v			39    40	0	IN	GPI0.29	29	21
+		+	+	++	+	++	+			+
BCM	wPi	Name	Mode	V	Physical	V	Mode	Name	wPi	BCM
+		+	+	++	Pi 3	++	+		+	+

命令行查看(需安装WiringPi):

gpio readall

# 附录3-购买相关

至于购买应该渠道挺多的

淘宝, e络盟, 欧时都有

e络盟和欧时两个版本应该区别不大,之前几代两家都用过,质量都不错

基本选便宜的购买就好,因为至今没听说有假货,冒牌的倒是有,不过差太多,另外淘宝的话不建议买套餐,配的壳子和电源都是很差的那种,最好自己挑;加原装壳差不多一共220,230

需要注意的是3代和2B壳不完全通用,主要是指示灯的位置换了

电源的话不一定要另外买,靠谱的手机充电器就可以;官方那个性价比不太高

其它很多配件都没用过,具体怎样也不清楚

# 附录4-有用的链接

这本gitbook的很多信息都是来自下面的链接

• 官方文档: www.raspberrypi.org/documentation

• 官方论坛: www.raspberrypi.org/forums

故障排除:R-Pi\_Troubleshooting官方config.txt说明:config-txt.md

elinx.org

• wiki.archlinux.org

• www.reddit.com/r/raspberry\_pi