

# 青风带你玩蓝牙 nRF51822 系列教程

-----作者: 青风

出品论坛: www.qfv8.com 青风电子社区



淘宝地址: http://qfv5.taobao.com/

作者: 青风

出品论坛: www.qfv8.com


淘宝店: http://qfv5.taobao.com

QQ 技术群: 346518370

硬件平台: 青云 QY-nRF51822 开发板

## 2.3 定时器定时

nRF51822 虽然是是 cortex m0 内核,但是为了节省内部资源,芯片把唤醒中断和滴答时钟 systick 给省略掉了,如下图所示。那么为了精确定时,我们就直接采用定时器进行定时了。




在使用 nRF51822 时,你会发现在 startup 文件里有设置 systick 中断声明,但是本人编写了 systick 函数证明 nRF51822 的系统滴答无法开启,这里特此提示一下。



### 2.3.1 硬件准备:

如下图所示: 青云 QY-nRF51822 开发板上,通过管脚 PA11 和管脚 PA12 连接 2 个 LED 灯,我们下面的任务通过 led 灯来指示不同定时器的定时时间。IO 管脚接分别接一个发光二级管,因此当把 IO 管脚定义为输出高电平的时候,就可以点亮发光二极管了。图中 SB6 和 SB7 分别为两个外设隔离点,当不需要使用 LED 灯的时候可以把这两个点割开。



### 2.3.2 软件准备:

在代码文件中,实验三建立了一个演示历程,我们打开看看需要那些库文件。打开 user 文件夹中的 time 工程:



如上图所示: 只需要自己编写红色框框里的两个文件就 OK 了,因为采用子函数的方式其中 led.c 在上一节控制 LED 灯的时候已经写好,现在我们就来讨论下如何编写 time.c 这个驱动子文件。

time.c 文件主要是要起到两个作用:第一:初始化定时器参数。第二:设置定时时



间函数。完成这两个功能够就可以在 main.c 文件中直接调用本驱动了。 下面我们就结合寄存器来详细分析下定时器的设置:

Register	Offset	Description
TASKS		
START	0x000	Start Timer
STOP	0x004	Stop Timer
COUNT	0x008	Increment Timer (Counter mode only)
CLEAR	0x00C	Clear timer
CAPTURE[0]	0x040	Capture Timer value to CC0 register
CAPTURE[1]	0x044	Capture Timer value to CC1 register
CAPTURE[2]	0x048	Capture Timer value to CC2 register
CAPTURE[3]	0x04C	Capture Timer value to CC3 register
EVENTS		
COMPARE[0]	0x140	Compare event on CC[0] match
COMPARE[1]	0x144	Compare event on CC[1] match
COMPARE[2]	0x148	Compare event on CC[2] match
COMPARE[3]	0x14C	Compare event on CC[3] match
REGISTERS		
SHORTS	0x200	Shortcuts
INTENSET	0x304	Write-only - configures which events generate a Timer interrupt
INTENCLR	0x308	Write-only - configures which events do not generate a Timer interrupt
MODE	0x504	Timer mode selection
BITMODE	0x508	Configure the number of bits used by the TIMER
PRESCALER	0x510	Timer prescaler register
CC[0]	0x540	Capture/Compare register 0
CC[1]	0x544	Capture/Compare register 1
CC[2]	0x548	Capture/Compare register 2
CC[3]	0x54C	Capture/Compare register 3


上面红色框框的几个寄存器大家要注意了,这个是下面设置要用的几个寄存器,英文解释很清楚,关键是搞清楚怎么用,我们之间对着代码段分析:

```
01.
      p timer->MODE = TIMER MODE MODE Timer; // 设置为定时器模式
02.
      p timer->PRESCALER = 9; //9 分频
03.
      p_timer->BITMODE = TIMER_BITMODE_16Bit; // 16 bit 模式.
04.
                                                        // 清定时器.
      p_timer->TASKS_CLEAR
                            = 1;
05.
06.
      // 分频后的时钟*31.25 后为 1ms
07.
      p timer->CC[0]
                         = number of ms * 31;
      p_timer->CC[0]
08.
                         += number_of_ms / 4;
09.
      p timer->TASKS START
                                                // 开始定时器
                            = 1;
```

上面一段代码的编写严格按照了寄存器要求进行,首先是 MODE,也就是模式设置,我们设置定时器模式。模式类型也很简单,和单片机类似,分为定时器模式和计数器模式,如下图所示:



#### 17.2.2 MODE



PRESCALER 寄存器设置预分频计数器,这个寄存器是干什么的?我们首先看看定时器内部结构,如下图所示,要产生 Ftimer 时钟,必须把外部提供的高速时钟 HFCLK 首先进行分频:




Figure 28 Block schematic for Time/counter

那么这个的计算关系是什么?我们之间查数据手册。看到下面的公式:

$$f_{TIMER} = \frac{HFCLK}{2^{PRESCALER}}$$

代码里,我们设置为9分频,大家可以计算一下,Ftimer 时钟为31250 Hz。然后是BITMODE 寄存器,我们设置为16bit。定时器计数之前需要清空,然后设定定时比较的值。满了溢出。设置和51单片机差不多。设置好了就开始启动。

外部提供的高速时钟 HFCLK 我们必须首先初始化进行开启:

- 11. // 开始 16 MHz 晶振.
- 12. NRF CLOCK->EVENTS HFCLKSTARTED = 0;
- 13. NRF CLOCK->TASKS HFCLKSTART = 1;
- 14.
- 15. // 等待外部振荡器启动



```
16.
        while (NRF CLOCK->EVENTS HFCLKSTARTED == 0)
17.
18.
            // Do nothing.
19.
 并且加入定时器选择的功能。
20.
     switch (timer)
21.
       {
22.
            case TIMER0:
23.
                p_timer = NRF_TIMER0;
24.
                break;
25.
26.
            case TIMER1:
27.
                p_timer = NRF_TIMER1;
28.
                break;
29.
30.
            case TIMER2:
31.
                p_timer = NRF_TIMER2;
32.
                break;
33.
34.
            default:
35.
                p_timer = 0;
36.
                break;
37.
        }
```

那么主函数就是十分的简单了,直接调用我们写好的驱动函数,LED 灯指示定时器相应的变化。函数如下所示:

```
39. * 文件名 : main
40. * 描述
41. * 实验平台: 青云 nRF51822 开发板
42. * 描述 : 定时器定时
43. * 作者 : 青风
44. * 店铺
        : qfv5.taobao.com
46. #include "nrf51.h"
47. #include "led.h"
48. #include "time.h"
49.
50.
51. int main(void)
52. {
53.
    //
54. LED Init();
55.
```



```
56.
       while (1)
57.
58.
           LED1_Toggle();
59.
           //使用定时器 0 产生 1s 定时
60.
           nrf timer delay ms(TIMER0, TIMER DELAY MS);
61.
62.
           LED1_Toggle();
63.
           // 使用定时器 1 产生 1s 定时
           nrf_timer_delay_ms(TIMER1, TIMER_DELAY_MS);
64.
65.
66.
           LED1_Toggle();
67.
           // 使用定时器 2 产生 1s 定时
68.
           nrf_timer_delay_ms(TIMER2, TIMER_DELAY_MS);
69.
       }
70. }
71.
72.
```

## 实验下载到青云 nRF51822 开发板后的实验现象如下,参数 1s 的定时闪烁:

