

青风带你玩蓝牙 nRF51822 系列教程

-----作者: 青风

出品论坛: www.qfv8.com 青风电子社区





作者: 青风

出品论坛: www.qfv8.com

淘宝店: http://qfv5.taobao.com

QQ 技术群: 346518370

硬件平台: 青云 QY-nRF51822 开发板


2.9 PPI 模块的使用

nRF51822 是 cortex m0 内核,内部设置了 PPI 方式,PPI 和 DMA 功能有些类似,也是用于不同外设之间进行互连,而不需要 CPU 进行参与。PPI 主要的连接对象是任务和事件。下面将详细进行讨论:

2.9.1 硬件准备:

本例要用到的外设为定时器,通过定时器1和定时器2来控制器定时器0,而通过定时器0来控制LED灯的亮灭。因此要使用的外设就是3个LED灯:





2.9.2 软件准备:




在代码文件中,实验9建立了一个演示历程,我们还是采用分层思想,

通过官方提供的库文件。打开 user 文件夹中的工程:



如上图所示:我们只需要编写 time.c 驱动和 ppi.c 驱动,主函数 main.c 的三个文件就 OK 了,现在我们就来讨论下如何编写 ppi.c 在这个驱动子文件中的内容。

首先我们来了解一下 PPI 的原理,首先看一下其结构图:



Copyright© 2009-2015 青风电子社区 ALL rights reserved



其结构还是非常简单的。如图所示,PPI实际上提供了一种直连的机制,这种机制可以把一个外设发生的事件(event)来触发另一个外设的任务(task),整个过程不需要 CPU 进行参与。

因此一个任务(task)通过 PPI 通道和事件(event)进行互连。PPI 通道由两个终点寄存器组成,分别为:事件终点寄存器 (EEP) 和任务终点寄存器 (TEP)。

可以把外设任务(task)通过任务寄存器的地址与任务终点寄存器(TEP)进行赋值。同理,也可以把外设事件通过事件(event)寄存器的地址与事件终点寄存器(EEP) 进行赋值。

按照上面的分享,我们来配置 PPI,设置代码如下:

```
01.
    void ppi init(void)
02. {
03.
     // 通道 0 的 EFP 和 TEP 设置
04.
     //把定时器 1 的比较事件作为事件, 定时器 0 的停止作为任务
05.
     //通过定时器 1 比较事件来触发定时器 0 停止
     NRF_PPI->CH[0].EEP = (uint32_t)(&NRF_TIMER1->EVENTS_COMPARE[0]);
06.
07.
      NRF_PPI->CH[0].TEP = (uint32_t)(&NRF_TIMER0->TASKS_STOP);
08.
09.
    // 通道 1 的 EFP 和 TEP 设置
10.
     //把定时器 2 的比较事件作为事件, 定时器 0 的开始作为任务
11.
    //通过定时器 2 比较事件来触发定时器 0 开始
12.
      NRF PPI->CH[1].EEP = (uint32 t)(&NRF TIMER2->EVENTS COMPARE[0]);
13.
      NRF PPI->CH[1].TEP = (uint32 t)(&NRF TIMER0->TASKS START);
14.
15.
      // 使能 PPI 通道 1 和通道 0
      NRF_PPI->CHEN = (PPI_CHEN_CH0_Enabled << PPI_CHEN_CH0_Pos)
   (PPI CHEN CH1 Enabled << PPI CHEN CH1 Pos);
17. }
```

这个代码实际上完成了2个事情:

有两种方式来使能或者关掉 PPI 频道:通过定时器 2 比较事件来触发定时器 0 开始计数。通过定时器 1 比较事件来触发定时器 0 停止计数。整个过程不需要 CPU 参与,和中断触发类型有点相似。


最后是使能通道,实际上开通道和关通道有两种方式:

- •方法 1: 通过独立设置 CHEN, CHENSET, and CHENCLR 寄存器。
- •方法 2: 通过 PPI 频道组的使能和关断任务。

下面来继续讨论 TIME 定时器的配置,这里使用了三个定时器 time0,time1 和 time2。 上面设置 PPI 的启动时,谈到了定时器的比较事件,这个是我们分析的重点。

如下图定时器结构图,定时器的比较事件的发生是当定时器计数器 counter 和捕获比较寄存器 CC 相等的时候,这时就可以触发比较事件,那么我们就需要在定时器 1 和定时器 2 的 CC 寄存器中预设值,当定时器计数器计数到预设值的时候就启动比较事件。





分析到这里,我们下面来设置代码:

```
18. void timer0_init(void)
19. {
20. NRF_TIMER0->MODE = TIMER_MODE_MODE_Counter; // 设置定时器位计数模式.
21. NRF_TIMER0->BITMODE = TIMER_BITMODE_BITMODE_24Bit; // 24-bit 模式.
22. }
23.
```

定时器 0 的设置比较简单了设置为普通的计数模式,依次计数。BITMODE 设置为 24bit.定时器 1 和定时器 2 的设置类似,区别就是为了错开比较事件的时间,也就是通过 PPI 设置的定时器 0 的打开计数和关闭时间,因此 CC 寄存器的预设值有区别:

```
24.
     void timer1_init(void)
25. {
26.
       // 配置定时器每2 seconds 溢出.
27.
       // SysClk = 16 Mhz
28.
       // BITMODE = 16 bit
29.
       // PRESCALER = 9
       // The overflow occurs every 0xFFFF/(SysClk/2^PRESCALER).
30.
31.
       // = 65535/31250 = 2.097 \text{ sec}
32
       NRF TIMER1->BITMODE
                                   = (TIMER BITMODE BITMODE 16Bit <<
   TIMER BITMODE BITMODE Pos);
33.
       NRF TIMER1->PRESCALER
34.
       NRF_TIMER1->SHORTS
                                   = (TIMER_SHORTS_COMPARE0_CLEAR_Enabled <<
   TIMER SHORTS COMPAREO CLEAR Pos);
35.
36.
       // Trigger interrupt for compare[0] event.
37.
       NRF TIMER1->MODE
                                   = TIMER MODE MODE Timer;
       NRF TIMER1->CC[0]
                                 = 0xFFFFUL; // Match at even number of seconds
38.
```



```
39. }
40.
41.
      void timer2 init(void)
42. {
43.
       // Generate interrupt/event when half of time before the timer overflows has past, that is at
   1,3,5,7... seconds from start.
44.
       // SysClk = 16Mhz
45.
       // BITMODE = 16 bit
46.
      // PRESCALER = 9
47.
       // now the overflow occurs every 0xFFFF/(SysClk/2^PRESCALER)
       // = 65535/31250 = 2.097 \text{ sec } */
48.
49.
       NRF TIMER2->BITMODE
                                    = (TIMER BITMODE BITMODE 16Bit <<
   TIMER_BITMODE_BITMODE_Pos);
50.
       NRF_TIMER2->PRESCALER = 9;
51.
       NRF TIMER2->SHORTS
                                    = (TIMER SHORTS COMPAREO CLEAR Enabled <<
   TIMER SHORTS COMPAREO CLEAR Pos);
52.
53.
       // Trigger interrupt for compare[0] event.
       NRF TIMER2->MODE
                                    = TIMER MODE MODE Timer;
54.
55.
       NRF TIMER2->CC[0] = 0x7FFFUL; // Match at odd number of seconds.
56. }
57.
```

定时器 2 的 CC 寄存器预设值设为了 0x7FFF,通过之前所讲的定时器设置,这个比较触发的时间大概是 1s,定时器 1 的 CC 寄存器预设值设为了 0xFFFF,这个比较触发的时间大概是 2s,因此定时器 0 的开始任务与结束任务时间大概是 1S。

那么主函数就是十分的简单了,直接调用我们写好的驱动函数,初始化 PPI,定时器 1,定时器 2,定时器 0,然后打开定时器 1 和定时器 2 等待触发比较事件的发生,当定时器 0 被触发后,把捕获寄存器内的值给定时器 0 的 CC 寄存器,来控制 LED 的亮灭:

淘宝地址: http://qfv5.taobao.com/

```
#include "nrf gpio.h"
int main(void)
   timer0 init(); // Timer0 用于 LED 灯的亮灭
   timer1 init(); // Timer1 定时器产生的偶数秒的事件
   timer2_init(); // Timer2 定时器产生的奇数秒事件
   ppi init();
              // PPI 事件重定向到计时器启动/停止任务
   NRF POWER->TASKS_CONSTLAT = 1;//启用恒定延迟模式
   // Start clock.
   NRF_TIMER1->TASKS_START = 1;//开定时器 1
   NRF_TIMER2->TASKS_START = 1;//开定时器 2
   nrf_gpio_range_cfg_output(LED_START, LED_STOP);//设置 LED 灯的范围
   while (1)
   {
       NRF TIMER0->TASKS COUNT = 1;//设置定时器为递增计数模式
       NRF TIMER0->TASKS CAPTURE[0] = 1;//捕捉定时器值寄存器 CC0
       nrf gpio port write(NRF GPIO PORT SELECT PORT2, (uint8 t)NRF TIMER0->CC[0]);//
用 CCO 的值来通知 LED 灯
       nrf_delay_ms(100);
   }
```

实验下载到青云 nRF51822 开发板后 led 灯以二进制计数方式闪亮循环,亮点顺序如下:

000-->100--->010-->110-->001-->101-->111-->000