基于 KE02 的 SD 卡升级 Demo

作者: Jianhui Tong

邮箱: Jianhui.tong@nxp.com

简介

本实验基于 FRDM-KE02Z40M, 完成了使用 SD 卡升级用户程序的功能。使用的 SD 卡文件格 式为 FAT32 格式,用户程序为二进制的 bin 文件。主要硬件使用了 FRDM-KE02Z40M 开发板 和一个 SPI 通信的 SD 卡卡座模块,软件部分的升级程序占用 FLASH 约 14KB, RAM 约 1KB。

第一部分 FatFS 的移植

1. 下载 FatFS 的移植 sample:

http://elm-chan.org/fsw/ff/00index e.html

Resources

The FatFs module is a free software opened for education, research and development. You can use, modify and/or redistribute it for personal projects or commercial products without any restriction under your responsibility. For further information, refer to the application note.


- Read first: FatFs module application note April 12, 2016
- Download: <u>FatFs R0.12</u> | <u>Updates</u> | <u>Patches</u> [April 29, 2016]
- Download: FatFs sample projects for various platforms [April 12, 2018]
 Download: Old Releases
- 2. 下载 NXP 官方 KE 驱动库:

http://www.nxp.com/webapp/sps/download/license.jsp?colCode=KEXX DRIVERS V1.2. 1_DEVD&location=null&fsrch=1&sr=6&pageNum=1&Parent_nodeId=&Parent_pageType


3. 下载完成后解压压缩文件

Name	Date modified	Туре	Size
📗 ffsample	5/23/2016 8:57 PM	File folder	
	6/4/2016 10:39 AM	File folder	
🚹 ffsample.zip	5/12/2016 4:06 PM	Compressed (zipp	6,721 KB
KEXX_DRIVERS_V1.2.1_DEVD.zip	5/23/2016 8:49 PM	Compressed (zipp	24,151 KB


4. 使用 make new project ke02.exe 工具新建工程




5. 输入工程名字,如 "SD_Upgrade",按回车确认,再按回车退出。




6. 回到 ffsample 文件夹,我们以 stm32 的移植范例为例,我们只需要拷贝其中的mmc_32f1.c, integer.h, ffconf.h, ff.h, ff.c, diskio.h 六个文件。




7. 回到 SD_Upgrade 工程存放源文件的目录,并将复制的文件粘贴进来。




8. 将 mmc_32f1.c 重命名为 mmc_ke02.c




9. 回到 SD_Upgrade 工程所在目录,并打开 IAR 工程文件。



10. 在 IAR 工程窗口中,新建 FatFS 文件夹,并将刚才的 6 个文件添加进来。



11. 本 Demo 使用 FRDM-KE02Z40M 开发板,使用 SPIO 与 SD 卡通信,PTD2 用于检测 SD 卡 的 CD 信号(Card Detection)。参照开发板的原理图,实际需要配置的引脚如下图所示。



12. 打开 mmc_ke02.c 文件, 开始修改。

SPI_CH 用于选择 SPI 通道,在本 Demo 中使用固定的 SPI,因此可以去掉此定义。FCLK_SLOW 和 FCLK_FAST 按照上图所示进行修改。

13. 将 CS_HIGH 和 CS_LOW 进行重新定义,其他未使用的部分可以注释掉。

```
/* PA4:MMC_CS, PA5:MMC_SCLK, PA6:MMC_DO, PA7:MMC_DI, PC4:MMC_CD */
//#if SPI_CH == 1
                        GPIOA_BSRR = _BV(4)
GPIOA_BSRR = _BV(4+16)
//#define CS_HIGH()
//#define CS LOW()
#define CS_HIGH()
                        GPIO_PinSet(GPIO_PTE3) //设置CS管脚
#define CS_LOW()
                        GPIO_PinClear(GPIO_PTE3)
//#define
                MMC CD
                                 !(GPIOC IDR & BV(4)) /* Card detect (yes:true, no:false, default:true) */
               MMC_WP
                                0 /* Write protected (yes:true, no:false, default:false) */
//#define
//#define SPIx CR1
                        SPI1 CR1
//#define SPIx SR
                                SPI1 SR
//#define SPIx_DR
                                 SPI1_DR
```

14. SPIxENABLE()在这里是以宏定义的方式出现,我们注释掉,并在文件后面使用函数进行替代。

在函数定义部分前,加上 SPIxENABLE 函数的定义。

```
/*-----*/
 /* SPI controls (Platform dependent)
 void SPIxENABLE (void)
} E
   SPI ConfigType sSPIConfig = {0};
   SIM_RemapSPIOPin();//SPI 管脚复用
   sSPIConfig.u32BitRate = 10000;
   sSPIConfig.u32BusClkHz = BUS CLK HZ;
   sSPIConfig.sSettings.bModuleEn
                                        = 1:
   sSPIConfig.sSettings.bMasterMode
                                       = 1:
   sSPIConfig.sSettings.bClkPhase1
   sSPIConfig.sSettings.bMasterAutoDriveSS = 0;
   sSPIConfig.sSettings.bClkPolarityLow
                                     = 1:
   SPI_Init(SPIO, &sSPIConfig);
   GPIO Init(GPIOB, GPIO PTE3 MASK, GPIO PinOutput); //PTE3 SPIO SS
```

15. 文件中还有一些使用 SPI 其他通道时相应的宏定义,都可以注释掉。

```
//#elif SPI_CH == 11 /* PA15:MMC_CS, PB3:MMC_SCLK, PB4:MMC_DO, PB5:MMC_DI, PB6:MMC_CD */
//#define CS_HIGH() GPIOA_BSRR = BV(15)
//#define CS_LOW() GPIOA_BSRR = BV(15+16)
          MMC_CD !(GPIOB_IDR & _BV(6)) /* Card detect (yes:true, no:false, default:true) */
MMC_WP 0 /* Write protected (yes:true, no:false, default:false) */
//#define SPIx_CR1 SPI1_CR1
//#define SPIx_SR S.
                    SPI1_SR
//#define SPIx_DR
                             SPI1 DR
//#define
             SPIxENABLE() {\
      AFIO_MAPR |= _BV(1);
      __enable_peripheral(SPIIEN);\
      __enable_peripheral(IOPAEN);
      __enable_peripheral(IOPBEN);\
//
      __gpio_conf_bit(GPIOA, 15, OUT PP);
                                                                                 /* PA15: MMC CS */\
//
        gpio conf bit (GPIOB, 3, ALT PP);
                                                                                        /* PBS: MMC SCLK */\
//
     GPIOB_BSRR = _SV(4); __gpio_conf_bit(GPIOB, 4, IN_PUL);
__gpio_conf_bit(GPIOB, 5, ALT_PP);
                                                               /* PB4: MMC_DO with pull-up */\
//
                                                                                        /* PB5: MMC DI */\
//
       GPIOB_BSRR = _BV(6); __gpio_conf_bit(GPIOB, 6, IN_PUL);
                                                                /* PB6: MMC CD with pull-up */\
//
       SPIx CR1 = BV(9) \mid BV(8) \mid BV(6) \mid BV(2);
                                                                                /* Enable SPI1 */\
//}
//#define SPIx_CR1
                   SPI2_CR1
//#define SPIx SR
                            SPI2 SR
SPIxENABLE() (\
//#define
      __enable_peripheral(SPI2EN);\
//
      __enable_peripheral(IOPBEN);\
      __enable_peripheral(IOPDEN);\
//
      _gpio_conf_bit(GPIOB, 12, OUT_PP);
//
                                                                                        /* PB12: MMC CS */\
                                                                                        /* PB13: MMC SCLK */\
        gpio_conf_bit(GPIOB, 13, ALT_PP);
//
     GPIOB_BSRR = _BV(14); __gpio_conf_bi
__gpio_conf_bit(GPIOB, 15, ALT_PP);
                            gpio_conf_bit(GPIOB, 14, IN_PUL);
                                                                /* PB14: MMC_DO with pull-up */\
                                                                                       /* PB15: MMC_DI */\
      /* Enable SPI1 */\
1/3
//#endif
```

16. 修改头文件部分,注释掉 STM32F100 头文件,添加 common,spi,sim,gpio 的头文件。

```
//#include "STM32F100.h"
#include "common.h"
#include "spi.h"
#include "sim.h"
#include "gpio.h"
#include "diskio.h"
```

17. 我们直接使用指令进行延时替代原有的定时器延时,因此需要将程序中延时部分进行修改。

```
#define MS_FACTOR 4000
void delay_ms(uint32_t cnt)

{
    uint32_t i;

    while(cnt--)
    {
        i = MS_FACTOR;
        while(i--);
    }
}
```

添加 MS_FACTOR 宏定义,和 delay_ms 延时函数。MS_FACTOR 可以根据实际 CPU 工作频率调整,使得每 1ms,delay_ms 函数中的 cnt 变量减 1。

对原来使用 Timer1 和 Timer2 变量进行延时的地方进行修改。

修改 init spi 函数。

```
static
  int rcvr_datablock ( /* 1:0K, 0:Error */
          BYTE *buff,
                                          /* Data buffer */
          UINT btr
                                           /* Data block length (byte) */
          BYTE token:
         UINT i = MS FACTOR;
          Timer1 = 200;
₽
                                                                    /* Wait for DataStart token in time out of 200ms */
          do {
                  token = xchg_spi(0xFF);
                  /* This loop will take a time. Insert rot_rdq() here for multitask envilonment. */
                  if(i>0)
=
                    i--:
                  else
                    i = MS_FACTOR;
                    Timer1--;
           while ((token == 0xFF) && Timer1);
          Timer1 = 200:
                                                                   /* Wait for DataStart token in timeout of 200ms */
 11
          do {
 11
                  token = xchq_spi(0xFF);
/* This loop will take a time. Insert rot_rdq() here for multitask envilonment. */
  11
          } while ((token == 0xFF) && Timer1);
```

修改 rcvr_datablock 函数。

```
UINT i = MS_FACTOR;
                                     /* Supports only drive 0 */
      if (drv) return STA NOINIT;
      init_spi();
                                                /* Initialize SPI */
      if (Stat & STA_NODISK) return Stat; /* Is card existing in the soket? */
      ty = 0;
if (send_cmd(CMD0, 0) == 1) {
\dot{\Box}
                                     /* Put the card SPI/Idle state */
           /* Initialization timeout = 1 sec */
早早早日
                                                      if(i>0)
                        {
i--;
                          i = MS_FACTOR;
                          Timer1--:
                            /* Wait for end of initialization with ACMD41(HCS) */
                      * Check CCS bit in the OCR */
                                                                /* Card id SDv2 */
```

```
/* Not SDv2 card */
                } else {
                                                            /* SDv1 or MMC? */
/* SDv1 (ACMD41(0)) */
                       if (send_cmd(ACMD41, 0) <= 1) {</pre>
                               ty = CT_SD1; cmd = ACMD41;
                       } else {
                               ty = CT_MMC; cmd = CMD1;
                                                              /* MMCv3 (CMD1(0)) */
                       while (Timer1 && send_cmd(cmd, 0))
                           if(i>0)
                             i--;
                           else
                             i = MS_FACTOR;
                             Timer1--;
                                       /* Wait for end of initialization */
                       if (!Timer1 || send cmd(CMD16, 512) != 0)
                                                                    /* Set block length: 512 */
                               ty = 0;
修改 disk initialize 函数
 int wait ready (
                        /* 1:Ready, 0:Timeout */
                                 /* Timeout [ms] */
          UINT wt
BYTE d;
         UINT i = MS_FACTOR;
         Timer2 = wt;
₽
         do {
                  d = xchg_spi(0xFF);
                  /* This loop takes a time. Insert rot_rdq() here for multitask envilonment. */
                 if(i>0)
                   i--:
                  else
                    i = MS FACTOR;
                    Timer2--;
          } while (d != 0xFF && Timer2); /* Wait for card goes ready or timeout */
修改 wait ready 函数
//void disk_timerproc (void)
111
// BYTE s;
11
       n = Timer1;
                                                           /* 1kHz decrement timer stopped at 0 */
      if (n) Timer1 = --n;
n = Timer2;
      if (n) Timer2 = --n;
       s = Stat:
       if (MMC WP)
                            /* Write protected */
              s |= STA_PROTECT;
                     /* Write enabled */
              s &= ~STA_PROTECT;
       if (MMC CD) /* Card is in socket */
             s &= ~STA NODISK;
                     /* Socket empty */
              s |= (STA_NODISK | STA_NOINIT);
```

注释 disk timeproc 函数。

18. 修改 SPI 底层相关函数。

```
/* Exchange a byte */
  static
  BYTE xchg_spi (
         BYTE dat
                          /* Data to send */
 )
; ≒
      SPIx DR = dat;
           while (SPIx_SR & _BV(7)) ;
  //
          return (BYTE) SPIx DR;
  11
           while (!SPI IsSPTEF (SPIO));
           SPI_WriteDataReg(SPI0,dat);
           while(!SPI IsSPRF(SPIO));
           return (BYTE) SPI_ReadDataReg(SPI0);
}
修改 xchg_spi 函数。
  /* Receive multiple byte */
 static
  void rcvr_spi_multi (
                              /* Pointer to data buffer */
        BYTE *buff,
         UINT btr
                               /* Number of bytes to receive (even number) */
 )
,
⇒ {
 //
        WORD d:
 11
  11
 11
        SPIx_CR1 &= ~_BV(6);
SPIx_CR1 |= (_BV(6) | _BV(11)); /* Set SPI to 16-bit mode */
  //
  //
  //
        SPIx DR = 0xFFFF;
  //
        btr -= 2;
  //
        do {
                                               /* Receive the data block into buffer */
  //
                 while (SPIx_SR & _BV(7)) ;
                 d = SPIx_DR;
  //
  //
                SPIx DR = 0xFFFF;
  11
                buff[1] = d; buff[0] = d >> 8;
  //
                buff += 2;
         } while (btr -= 2);
  //
         while (SPIx_SR & _BV(7)) ;
  11
  //
         d = SPIx DR;
  //
         buff[1] = d; buff[0] = d >> 8;
  11
                                            /* Set SPI to 8-bit mode */
  //
         SPIx_CR1 &= ~(_BV(6) | _BV(11));
  //
         SPIx_CR1 \mid = BV(6);
         while(btr--)
           *buff = xchg_spi(0xFF);
          buff++;
```

修改 rcvr_spi_multi 函数。

```
Dona marcapad by 00 /
 static
 void xmit_spi_multi (
         const BYTE *buff,
                               /* Pointer to the data */
         UINT btx
                                         /* Number of bytes to send (even number) */
 )
· [
        WORD d;
 11
 //
 11
        SPIx CR1 &= ~ BV(6);
        SPIx CR1 \mid = (BV(6) \mid BV(11));
                                               /* Set SPI to 16-bit mode */
 11
        d = buff[0] << 8 | buff[1];</pre>
 //
        SPIx DR = d;
 //
         buff += 2;
        btx -= 2;
                                                 /* Receive the data block into buffer */
        do {
                 d = buff[0] << 8 | buff[1];</pre>
                 while (SPIx SR & BV(7)) ;
                 SPIx DR;
                 SPIx_DR = d;
                 buff += 2;
        } while (btx -= 2);
        while (SPIx_SR & _BV(7)) ;
        SPIx DR;
         SPIx_CR1 &= ~(_BV(6) | _BV(11));
                                                /* Set SPI to 8-bit mode */
 // SPIx CR1 |= BV(6);
         while(btx--)
          xchg_spi(*buff);
          buff++;
}
```

修改 xmit_spi_multi 函数。

19. 修改 ffconf.h 中的 NORTC 定义为 1

```
203 / System Configurations
204 /-----
 - FatFS
    — 🔝 diski...
-⊞ 🖸 ff.c
                                    205
     — h ff.h
— h ffconf.h
— h integ...
                                    206
                                             #define _FS_TINY
                                    207 - /* This option switches tiny buffer configuration. (0:Normal or 1:Tiny)
                                    208 / At the tiny configuration, size of the file object (FIL) is reduced MAX SS bytes.
209 / Instead of private sector buffer eliminated from the file object, common sector
210 / buffer in the file system object (FATFS) is used for the file data transfer. */
  ⊞ mmc..
 -⊞ 🗀 IAR
                                    211
 –⊞ 🗀 platforms
                                    212
 -🖽 🗀 project
                                            #define _FS_EXFAT
                                    213
□ Output
                                     214 ☐ /* This option switches support of exFAT file system in addition to the traditional
                                    215 / FAT file system. (0:Disable or 1:Enable) To enable exFAT, also LFN must be enabled.
216 / Note that enabling exFAT discards C89 compatibility. */
                                    217
                                    218
                                    219 #define _FS_NORTC
220 #define _NORTC_MON
                                     221
                                            #define _NORTC_MDAY
                                     222
                                             #define _NORTC_YEAR
                                                                               2016
                                    223 - /* The option FS NORTC switches timestamp function. If the system does not have
```

20. 此时编译就能通过了,FatFS 也就移植完成了,使用 FatFS 只用包含 ff.h 文件,就能调用 其中的函数啦。

第二部分 SD 升级程序

- 1. 对主函数所在源文件进行修改。
- 2. 添加使用到的头文件 gpio.h, flash.h, ff.h。

```
mmc_ke02.c | ffconf.h | SD_Upgrade.c | stdint.h
       * @file SD Upgrade.c
   25
      * @author Freescale
   26
       * @version 0.0.1
   28
   29
       * @date Jun. 25, 2013
   30
   31
       * @brief providing framework of demo cases for MCU.
   32
   33
  34 -
   35
   36
       #include "common.h"
      #include "ics.h"
   37
   38 #include "rtc.h"
  39 #include "uart.h"
      #include "sysinit.h"
#include "gpio.h"
   41
      #include "flash.h"
   42
   43
      #include "ff.h"
```

3. 添加三个宏定义:

RELOCATION_VECTOR_ADDR, 定义了用户程序向量表的起始地址,这个必须超出 SD 卡升级 Demo 所占空间的尾地址,此处定义为 0x4000,即留出 16KB 给 SD 升级 Demo 程序,实际上用不了这么多。下图为程序编译后,实际占用大小情况。

13 544 bytes of readonly code memory
48 bytes of readwrite code memory
976 bytes of readonly data memory (+ 16 absolute)
24 bytes of readwrite data memory

USER_FLASH_START_SECTOR,定义了用户程序所在的起始 Sector,由于使用了KE02Z64VQH4 芯片,可以在参考手册中查到,每个 sector 为 512 Bytes,如下图所示。

 64 KB of flash memory composed of one 64 KB flash block divided into 128 sectors of 512 bytes

PROGRAM_BYTES,定义了每次读取 bin 文件的大小,同时也是烧写用户程序每次的大小。

此数值越大,则每次读取烧写时所需要的 buffer 也就越大。

4. 添加函数声明。

5. 修改 main 函数

```
int main (void)
   ICS_ConfigType sICSConfig;
   /* Perform processor initialization */
   sysinit();
   /* switch clock mode from FEE to FEI */
   sICSConfig.u32ClkFreq = 32; /* NOTE: use value 32 for 31.25KHz to 39.0625KHz of internal IRC */
   ICS_SwitchMode(FEE, FEI, &sICSConfig);
   delay_ms(1000);
   GPIO_Init(GPIOA, GPIO_PTD2_MASK, GPIO_PinInput);//PTD2 nCD Card Detection
   //Detect no SD card
   if (GPIO_Read (GPIOA) &GPIO_PTD2_MASK)
     //User Application is Valid
     if (is_application_ready_for_executing(RELOCATION_VECTOR_ADDR))
      SCB->VTOR = RELOCATION_VECTOR_ADDR;
      JumpToUserApplication (RELOCATION_VECTOR_ADDR);
     else
       while (1)
   if (Update_User_Application() !=0 )
     //printf("Update Failed!\n");
```

上电时会延时 1s,等待 CD 信号稳定,然后通过 PTD2 管脚检测 SD 卡座的 CD 信号来判断是否有 SD 卡插入。

如果没有 SD 卡插入,则首先通过 is_application_ready_for_executing 函数判断应用程序 地址是否存在有效程序,有的话就直接跳转过去运行。否则进入 while(1)死循环。

如果有 SD 卡插入,则通过 Update_User_Application 函数进行用户程序升级。

6. Is_application_ready_for_executing 函数实现。这里只对用户程序首地址是否为全 0xFF 进行了简单的判断,实际使用中,可根据需要添加代码。

```
int8_t is_application_ready_for_executing(uint32_t applicationAddress)
{
   if((*(uint32_t*)applicationAddress) != 0xFFFFFFFF)
   {
      return 1;
   }
   return 0;
}
```

7. JumpToUserApplication 跳转函数的实现

8. Bin 文件烧写函数 Update_File_Process 实现。函数会首先根据 bin 文件大小来擦除占用的 Sectors。之后在 for 循环里,根据 PROGRAM_BYTES 指定的字节数,来读取文件,并烧写到 Flash 中。

```
int8_t Update_File_Process(FRESULT fr, FIL fil)
   uint8_t Erase_Sector_Cnt;
  uint32_t file_size;
   uint32_t i;
   uint8_t read_buf[PROGRAM_BYTES];
   UINT bw;
   FLASH_Init(BUS_CLK_HZ);
   file_size = f_size(&fil);
   Erase_Sector_Cnt=file_size/512+1;
   for(i=0;i<Erase_Sector_Cnt;i++)</pre>
    FLASH_EraseSector((USER_FLASH_START_SECTOR+i)*FLASH_SECTOR_SIZE);
   for(i=0;;)
3
       fr = f read(&fil, read buf, PROGRAM BYTES, &bw);
       if(fr)
3
        //printf("\nError reading file\r\n");
         return -1;
       else
=]
         if(bw == PROGRAM_BYTES)
3
           FLASH_Program( USER_FLASH_START_SECTOR*FLASH_SECTOR_SIZE+i,read_buf,PROGRAM_BYTES );
          i+=PROGRAM_BYTES;
         else
3
           FLASH_Program( USER_FLASH_START_SECTOR*FLASH_SECTOR_SIZE+i,read_buf,bw );
           return 0;
       }
   }
```


9. Update_User_Application 函数实现。此函数会打开 SD 卡中的 update.bin 文件,如果文件存在,则调用 Update_File_Process 函数进行文件烧写。并在烧写完成后,通过 JumpToUserApplication 函数跳转到用户程序运行。

```
int8_t Update_User_Application(void)
 FATFS fs;
 FRESULT fr;
 FIL
                        fil;
 fr= f_mount(&fs,"",0);
 if(fr)
   //printf("\nError mounting file system\r\n");
  fr = f open(&fil, "update.bin", FA OPEN EXISTING(FA READ);
    //printf("\nError opening text file\r\n");
 else
  {
   if(Update File Process(fr, fil)!= 0)
      //printf("Update File Process failed\n");
     return -1;
   }
 }
 fr = f_close(&fil);
 //printf("Jump to User App!\n");
 SCB->VTOR = RELOCATION VECTOR ADDR;
  JumpToUserApplication(RELOCATION_VECTOR_ADDR);
  return 0;
```


10. 修改完成后,编译整个工程,并将程序下载到单片机中。

第三部分 用户程序


1. 用户程序我们直接使用 KE 驱动库里的 GPIO example 为例。




2. 打开 GPIO 工程,并在 Option 中找到链接文件,我们需要对链接文件进行修改。




3. 选择 64K 的 icf 文件。




4. Workspace 中选择 64KB 的版本。




5. 选择 64K 的链接文件,并将 ROM 起始地址和向量表地址修改为 0x4000,和 SD 卡升级程序定义的宏 RELOCATION_VECTOR_ADDR 保持一致。




6. 在工程 option 中将输出格式改为 bin 文件,并命名为 update.bin



7. 在预处理中,添加 USE_BOOTLOADER 的定义,从而去掉 flash_config 指定地址的定义部分。




8. 重新编译工程,就能在如下目录中找到生成的用户程序的 update.bin 文件啦。




第四部分 SD卡

1. 将 SD 卡插入电脑,首次使用需要将 SD 卡格式化为 FAT32 格式。



2. 完成后,将上一部分生成的 update.bin 文件,拷贝到 SD 卡中。



3. 接下来就可以使用 SD 卡,将 GPIO 的点灯程序下载到单片机里啦!