Sea-Bird Scientific
13431 NE 20th Street
Bellevue, WA 98005
USA

+1 425-643-9866
seabird@seabird.com
www.seabird.com

SENSOR SERIAL NUMBER: 3200
CALIBRATION DATE: 20-Feb-25

SBE 43 OXYGEN CALIBRATION DATA

COEFFICIENTS:
Soc = 0.4966
Voffset = -0.5078
Tau20 = 1.22

A = -2.9808e-03
B = 1.4503e-04
C = -2.7722e-06
E nominal = 0.036

NOMINAL DYNAMIC COEFFICIENTS
D1 = 1.92634e-4
D2 = -4.64803e-2

H1 = -3.300000e-2
H2 = 5.00000e+3
H3 = 1.45000e+3

BATH OXYGEN (ml/l)	BATH TEMPERATURE (° C)	BATH SALINITY (PSU)	INSTRUMENT OUTPUT (volts)	INSTRUMENT OXYGEN (ml/l)	RESIDUAL (ml/l)
1.12	2.03	0.00	0.742	1.12	-0.00
1.12	6.00	0.00	0.770	1.12	-0.00
1.12	20.00	0.00	0.872	1.12	0.00
1.13	12.00	0.00	0.814	1.12	-0.00
1.14	26.00	0.00	0.924	1.14	0.00
1.14	30.00	0.00	0.958	1.14	0.00
3.88	2.00	0.00	1.318	3.87	-0.00
3.88	12.00	0.00	1.564	3.88	0.00
3.88	6.00	0.00	1.417	3.88	-0.00
3.89	20.00	0.00	1.768	3.89	0.00
3.89	26.00	0.00	1.930	3.90	0.00
3.91	30.00	0.00	2.048	3.91	0.00
6.63	2.00	0.00	1.895	6.63	-0.00
6.64	6.00	0.00	2.064	6.64	0.00
6.64	30.00	0.00	3.123	6.64	-0.00
6.66	12.00	0.00	2.320	6.65	-0.00
6.68	20.00	0.00	2.672	6.68	-0.00
6.69	26.00	0.00	2.949	6.69	-0.00

V = instrument output (volts); T = temperature (°C); S = salinity (PSU); K = temperature (°K)

Oxsol(T,S) = oxygen saturation (ml/l); P = pressure (dbar)

$$\text{Oxygen (ml/l)} = \text{Soc} * (V + \text{Voffset}) * (1.0 + A * T + B * T^2 + C * T^3) * \text{Oxsol}(T,S) * \exp(E * P / K)$$

Residual (ml/l) = instrument oxygen - bath oxygen