

## AW31N 硬件设计指南 V1.0

#### 特别注意事项:

- 1、供电≥3.6V时,只能使用 VPWR 独立供电,且 IOVDD 接退耦电容
- 2、供电<3.6V时,使用 IOVDD 独立供电(VPWR 悬空),可支持最低功耗
- 3、VPWR 不支持普通 10 应用, 且禁止 "VPWR 和 10VDD" 短接
- 4、主控电源电容选型(注意容值随电压升高而下降,优选 0402 或更大尺寸封装电容)
- 5、产品必须满足静电标准:接触放电大于 ±4KV,空气放电大于 ±8KV,设计留有余量
- 6、产品必须满足抗浪涌:一般大于 ±48V (标准必须根据产品应用场景调整),设计留有余量
- 7、产品必须做好电源保护,如防过压/防过流/防反接等(如纽扣电池必须考虑防反接保护)
- 8、产品必须支持长时间运输(如船运模式),出厂时特殊配置进入极限最低功耗
- 9、产品必须预留烧写 10 测试点 (如 VPWR、IOVDD、USBDM、USBDP、PA2、GND)

<备注: 方案区分 VPWR 和 IOVDD 供电,开发应用时,务必留意供电电压范围>

## 版本信息

日期	版本号	描述
2024/04/28	V1. 0	原始版本
	1	
		7



# 目录

第1	章.	硬件设计注意事项	3
	1. 1.	产品结构、板层设计	3
	1. 2.	天线设计	3
	1. 3.	地场设计(关键项)	4
	1. 4.	晶振设计	5
	1. 5.	电源设计	5
	1.6.	USB 设计	6
	1. 7.	红外发射/接收设计	7
		QDEC 旋转编码器设计	
	1. 9.	PWM_LED 设计	8
		. 防静电设计	
		. 防浪涌设计	
	1. 12	. EMC/EMI 防护设计	9
第 2		开发、生产、量产注意事项	
	2. 1.	烧写、升级、测试说明	10
	2. 2.	产品装配说明	10



## 第1章. 硬件设计注意事项

以蓝牙 BLE 产品为例,优先以下流程设计:

产品结构、板层设计->天线->地场->晶振->电源->敏感信号设计等

## 1.1. 产品结构、板层设计

#### 1) 产品结构要求

项目立项前期必须重点评估产品结构,以最大化发挥无线射频性能。

重点留意"天线"结构位置,要求"天线"有足够的辐射空间,以向客户提供优越性能的产品。

#### 2) PCB 板层设计要求

PCB 板优选多层板,以提供完整的地平面和信号线布局空间。单面板或双面板设计,则严格要求电源信号完整性,要求"地回路阻抗小"。

好的产品结构和板层,可以高效、快速的推进项目实现和落地,以最低的时间成本获取收益。

## 1.2. 天线设计

天线必须有足够的立体空间。

天线效率理论上"单极>双极>Loop",但是单极天线容易受周围材料影响,从而改变天线特性。因此,天线选型,需结合产品的外观、尺寸、结构、使用场景决定:

- 1) 小尺寸的产品,优选顺序为: "FPC->陶瓷->板载" (原理上: 单极->双极->Loop)。
- 2) 大尺寸的产品(长边≥4CM),直接设计板载天线(原理上:单极->双极),板载天线类型有"倒 F、蛇形、I 型等",考虑稳定性,首选倒 F 型。

特别地, PCB设计,请遵循以下流程设计:

天线布局->匹配网络、传输线 50 欧姆设计

#### 1) 天线布局




图 1-2-1 天线镂空 (绿色框内)



- 1) 根据空间结构,必需合理选择天线类型和布局位置,远离电池、金属、人体等。
- 2) "天线"和"地"需要统一设计,要求地平面完整,空间足够。
- 3) 天线必需靠近板边放置,净空区尽可能大,至少≥3mm。
- 4) 天线背面禁止任何走线、及敷铜,必需镂空。
- 5) 天线必需远离"高频数字电路、翻转 IO"等,减少对 RF 的干扰。

#### 2) 匹配网络、传输线 50 欧姆设计

蓝牙天线匹配网络有: T型、□型、L型;

前期设计上,小尺寸天线选 T 型,大尺寸天线选 I 型;最后实际使用一般是 L 型;任何一款"天线"或"样机"必须做阻抗匹配,匹配参数以实际调试为准。




图 1-2-2 天线匹配网络及传输线(白色线)

- 1) 天线匹配网络及传输线,要控制好 50 欧阻抗设计。可要求板厂设计实现,也可使用阻抗计算工具(如 SI9000),根据"板厚、板层、板材、铜厚"合理设计 RF 传输线的"线宽、线距"。
- 2) 匹配物料要求紧凑摆放,周边地场干净完整。布局上需<mark>避开晶振时钟等敏感信号,以及高速数字翻转信号。</mark>
  - 3) 传输线, 走线尽量短, 禁止有分支。
  - 4) 传输线, 走线尽量直线引出, 避免 90 度拐角走线。
  - 5) 传输线,两侧的地打过孔墙,一般按 1-2mm 的间距打过孔墙。

## 1.3. 地场设计(关键项)

优秀的地场设计,可以有效降低各类噪声,提升 RF 性能和抗静电能力,请重点关注; 对于大多数芯片型号而言,地管脚通过内部绑定或外部短接。因此,可统一归类为数字地 GND (VSS)

1) GND 到电池负端阻抗尽可能最小,即走线、铺地尽可能宽,4 层 PCB 必须设计一层完整的铺地地层。地回路路径(包括电池负端到锂保 IC)不能出现窄带、细线、破碎的地面。



2) 主控和其各电源退耦电容必须共地良好,严禁破碎。






图 1-3 完整的中间地层

## 1.4. 晶振设计








图 1-4-2 单脚起振电路

- 1)必须选择精度高、稳定性好、可靠性强的晶振,这将直接决定产品的射频性能。
- 2) 晶振尽量靠近主控引脚,严格避开高频数字信号、敏感模拟信号。
- 3) 晶振布线不宜过粗、过长,以减少寄生电感、电容。
- 4) 晶振下方必须完整铺地,禁止走线(如电源/敏感信号等)。

备注:产品出厂前,必须用"蓝牙测试盒"等工具,测试频偏(±10KHz 以内),如偏差过 大,可以测试盒校准,或修改负载电容。

## 1.5. 电源设计

AW31N 内置电源输入管理单元,支持 VPWR 单独供电(2.7~5.5V),或 IOVDD 单独供电 (1.8<sup>~</sup>3.6V)。设计时,需留意供电场景及电压范围。

Table 1-5 供电场景

供电电压	供电接法	
	V 21 / ==	

供电电压	供电接法	适用场景
≥3.6V	单独供电至 VPWR	如 3.7V 锂电池/3 节干电池应用
	(IOVDD 接退耦电容)	
<3.6V	单独供电至 IOVDD	如 3.0V 纽扣电池/2 节干电池应用
	(VPWR 悬空)	



- 注 1: 供电≥3.6V 时,只能使用 VPWR 独立供电,且 IOVDD 接退耦电容;
- 注 2: 供电<3.6V 时,使用 IOVDD 独立供电(VPWR 悬空),可支持最低功耗。
- 注 3: VPWR 不支持普通 IO 应用, 且禁止 "VPWR 和 IOVDD" 短接。


#### 设计注意事项:

- 1) 严格参考标准原理图, 选型设计。
- 2) 各电源退耦电容靠近主控 IC 放置,且电容和主控必须共地一致,严格控制"地回路阻抗"。
- 3)各电源(大电流通路)布线线宽建议≥0.5mm,留有余量设计(一般经验50mA/0.1mm)。
- 4) 电源走线优先路径最短化,尽量远离板边走线,以免引入干扰。走线时,要求电源(<mark>退耦电容大容值处</mark>)星形走线给各分支模块供电,先经退耦电容,再供电给各分支模块电源管脚。

## 1.6. **USB** 设计

AW31N 支持 Full Speed USB(USB1.1),支持 Host/Slave 模式,可用于 PC 模式(如 PC 烧写升级、PC 通信等),使用时根据应用场景选择。

注: 若无 USB 功能应用, USBDM/DP 可做普通 IO, 一般仅用于 IO 按键或输入检测功能等。






图 1-6 USB 电路设计


### 设计注意事项:

- 1) USB 电路必须远离敏感信号,如 RF 天线、时钟信号等。
- 2) DM、DP 是差分信号,尽可能做 90Ω差分阻抗设计。
- 3) DM、DP 尽量"差分、等长"走线,尽可能少"过孔",不"分叉"。
- 4) 等长尽可能在"长度失配端"进行长度匹配。
- 5) 走线尽可能短,尽可能减小 DP、DM 间距,且"等距、对称、∠135°弯曲"走线。
- 6) USB 线两侧地,尽可能打过孔保持连通性。
- 7) 务必考虑电源完整性设计。USB 电源(大电流通路)布线线宽建议≥0.5mm,留有余量设计(一般经验 50mA/0.1mm),电源电容地要求共地良好,严格要求"地回路阻抗小"设计。



## 1.7. 红外发射/接收设计

#### 一、原理图设计注意事项






图 1-7 红外发射/接收电路

- 1) IR TX、IR RX,可任意映射到 PA 口,但需避免使用上电默认上拉 IO。
- 2) TX VDD 供电,可选 VPWR 或 IOVDD 供电。
- 3) RX\_VDD 供电,则需根据 IR\_RX 的 IO 电源域状态选择。 如使用 3.3V 电源域 IO(普通 IO)时,RX\_VDD 必须使用 IOVDD 或者 3.3V 电源域供电。 如使用 HVT 耐高压 IO(如 PA7)时,RX VDD 可选 VPWR 或 IOVDD 供电。

#### 二、PCB 设计注意事项

- 1) 红外电路必须远离敏感信号,如 RF 天线、时钟信号等。
- 2) 红外信号物料及布线路径尽量用地线包裹屏蔽,减少其他干扰源的影响。
- 3) 务必考虑电源完整性设计。红外电源(大电流通路)布线线宽建议≥0.5mm,留有余量设计(一般经验 50mA/0.1mm),电源电容地要求共地良好,严格要求"地回路阻抗小"设计。

## 1.8. QDEC 旋转编码器设计

QDEC 是正交编码器检测模块,支持 2 线输入检测,可任意映射到 PA 口。 鼠标滑轮常用的旋转编码器为 2 线输入模式,设计要求如下:

### 一、原理图设计注意事项




图 1-8 鼠标滑轮 (QDEC 编码器)



- 1) EN Z1、EN Z检测信号接上拉电阻(或使用GPIO内部上拉),可任意映射到PA口。
- 2) EN Z1、EN Z 一般为 3.3V 电源域 IO, 因此编码器外部上拉使用 IOVDD 或 3.3V 电源。
- 3) EN Z1、EN Z 预留对地电容滤波,可消除抖动误码(也可软件方法消抖代替)。

#### 二、PCB 设计注意事项

- 1) QDEC 编码电路必须远离敏感信号,如 RF 天线、时钟信号等。
- 2) QDEC 信号物料及布线路径尽量用地线包裹屏蔽,减少其他干扰源的影响。

## 1.9. PWM\_LED 设计

AW31N 支持普通 IO (高电平/低电平) 推灯、PWM LED 推灯,根据使用场景灵活选择。

其中,PWM\_LED,是通过脉冲宽度调节控制 LED 的亮度与亮灭的一个模块,只有1个模块,只能产生一个激励,支持单 IO 推单灯,或单 IO 推双灯,可任意映射到 PA 口。

注 1: PWM LED 可任意映射到 PA 口, 软开关机方案时需避免使用上电默认上拉 IO。

注 2: LED 电路及走线,需远离敏感信号,如 RF 天线、时钟信号等。

## 1.10. 防静电设计

电子设备<mark>必须做防静电设计</mark>,因为在<mark>干燥低温的</mark>生产环境下容易产生静电,容易造成电子器件的损坏。

注: 静电设计标准 (接触放电≥±4KV;空气放电≥±8KV),设计需留有余量。

#### 一、设计阶段防静电设计

- 1)产品结构,务必考虑静电防护。如增加模具厚度,加大PCBA与壳体间距,做好壳体密封等。
- 2) PCB 地场设计必须完整,要求面积大,不存在破碎,细回路,板边连续。
- 3) 敏感信号线严禁靠近板边走线(如晶振时钟等)。
- 4) BT 天线必须远离静电入口,且天线入口处,必须加双向 TVS 管。
- 5)供电入口(如 DC5V 适配器或 USB5V 接口等供电),必须加单向 TVS 管(有防浪涌除外)。
- 6) "缝隙、接口处电路"必须预留 ESD 管,如按键、USB 等。
- 7) 单向信号使用单向 ESD 管。
- 8) ESD 管靠近静电入口处放置。

#### BT 天线 TVS 管选型列表

表 1-10 优选的双向 ESD 管列表

型号/名称	供应商/品牌	联系人	联系方式/电话
ESD2D005LA	ASIM(阿赛姆)	舒工	18813929032
ST0321D4S	盛邦尔	罗总	13923806122

备注: 其它标准的 TVS 管可咨询上述供应商。



#### 二、生产阶段防静电要求

请严格做好生产周期内所有阶段的静电防护。

- 1) 所有生产、测试设备、工作环境,必须做防静电处理。
- 2) SMT 贴片、建议最后贴 IC 芯片。
- 3) 生产、测试人员必须佩戴防静电手环、手套,穿防静电服、鞋子。
- 4) 使用防静电材料包装、运输。

## 1.11. 防浪涌设计

电子设备<mark>必须做防浪涌设计</mark>,因为电网、充电器的感性特性,会在供电瞬间产生浪涌电压,造成电子器件的损坏。

注: 浪涌设计标准 (一般抗浪涌电压≥±48V),标准必须根据产品的应用场景调整,如一些电源适配器,浪涌峰值 100V,则抗浪涌电压必须大于 110V。设计需留有余量。

#### 设计注意事项:

- 1)供电输入端(如 DC5V 适配器/USB5V 接口等),必须加浪涌保护电路。
- 2) 浪涌保护电路有: OVP 保护 IC、单向 TVS 管、OVP+TVS,根据需求选择,一般 OVP 优于单向 TVS。

#### 单向浪涌 TVS 管选型列表

表 1-10 48V 标准优选的单向 TVS 管列表

型号/名称	供应商/品牌	联系人	联系方式/电话
ST0651D4/ ST0571D4	盛邦尔	罗总	13923806122
MDFN2A051SM	Me	秦总	13902974144

备注: 其它标准的 TVS 管可咨询上述供应商。

## 1.12. EMC/EMI 防护设计

需要过电磁兼容性标准、或需要进行电磁兼容性设计的方案,从以下方面优化电磁辐射和电磁 干扰:

- 1)增加 PCB 屏蔽罩。
- 2) 高速信号线加磁珠、LC、RC 滤波电路,如 USB 等信号。
- 3) 多层板,信号线和电源线走中间层。
- 4) 合理布局, 使"带辐射的走线"尽可能短。
- 5) PCB 板边连续地,且有完整的地平面。
- 6) 易受干扰的信号注意保护,如走内层、地隔离、地包裹等。



## 第2章. 开发、生产、量产注意事项

## 2.1. 烧写、升级、测试说明

AW31N 支持 USB 更新程序或串口更新程序,使用时,请留意烧写升级场景及烧写电压。

<del>烷</del> 写说明 <del>烷</del> 写场景	VPWR供电	IOVDD供电	
USB更新程序	VPWR, USBDM, USBDP, GND	IOVDD, USBDM, USBDP, GND	
串口更新程序	VPWR、PA2、GND	IOVDD、PA2、GND	

#### 预留测试点, 方便烧写、升级、测试




图 2-1 烧写、升级、测试说明

#### 注意:

- 1) 必须预留烧写 IO 测试点(如 VPWR、IOVDD、USBDM、USBDP、PA2、GND)。
- 2) 串口烧写, PA2 线路对地电容值需尽量小(比如控制在 1nF 以内)。
- 3) 1t8 烧写器, 目前只支持 USB 方式烧写, 暂未支持串口方式烧写。
- 4) USB 强制升级工具,目前只支持 USB 方式烧写,暂未支持串口方式烧写。

## 2.2. 产品装配说明

由于整机环境直接影响<mark>产品</mark>的性能,因此必须重视整机的装配,注意装机的一致性。 装配注意事项:

1) 电池需要固定安装,远离天线主体,避免耦合干扰。

如靠近天线方案,则建议贴海绵胶垫高处理,且尽可能拉大与天线的距离,保证装配一致性。

2) 电池、电池线,禁止压到天线。