

指定 VM 区域位置配置文件修改示例说明

一、常见问题

SDK 默认 syscfg vm 的位置是 auto 的,紧靠代码区域,当代码大小发生变化后,操作再升级更新固件的时候,代码空间就可能会覆盖 vm 区域,导致原有存储的 vm 数据会丢失。

二、解决方法

指定 syscfg vm 的位置到 flash 的容量尾部, vm 数据就不会受代码大小的变化产生覆盖影响。首先用户要确认生产使用的 flash 容量大小和配置 vm 大小, 然后就可以指定 vm 区域的存放位置。

注意:改变 vm 区域位置后,首次启动 vm 数据是会重置的。

下面以使用的 flash 容量是 256K, vm 大小是 8K 来做示例, 修改配置文件: apps\app\post_build\bd47\flash\isd_config_ini. c

下面指示修改的部分:

/*示例以 256K flash 配置,配置 EEPROM 到 flash 尾部*,

FLASH_SIZE = 0x40000; //flash_size cfg(128k/256k/512k): 0x20000/0x40000/0x80000

#define CONFIG_EEPROM_SIZE 0x2000; //8K

#define CONFIG_EEPROM_ADRR 0x3C000; //FLASH_SIZE-RES(4K)-EIF(4K)-CONFIG_EEPROM_SIZE

/*系统 syscfg vm 区域定义的大小 */

EEPROM_ADR = CONFIG_EEPROM_ADRR;

EEPROM_LEN = CONFIG_EEPROM_SIZE;

 $EEPROM_OPT = 1;$

珠海市杰理科技股份有限公司

2025年1月2日