

Servocommande d'avion

1 Mise en situation

Pour piloter un avion, il est nécessaire de pouvoir contrôler en permanence ses évolutions dans l'espace suivant trois directions ou axes :

- L'axe de lacet (vertical).
- L'axe de roulis (horizontal et dans la direction de la marche).
- L'axe de tangage (horizontal et perpendiculaire à la marche).




Figure 1 - A380

Pour cela, le pilote agit sur les commandes de vol de l'avion. En pratique, on distingue deux types de commandes :

- Les commandes de vol primaires utilisées pendant tout le vol et qui permettent de contrôler l'évolution de l'avion autour de ses axes de référence :
 - La gouverne de direction ou gouvernail pour le lacet,
 - Les ailerons et les spoilers pour le roulis,
 - Les gouvernes de profondeur et le plan horizontal réglable (PHR) pour le tangage.
- Les commandes de vol secondaires utilisées pendant les phases d'atterrissage et de décollage qui permettent de modifier la configuration aérodynamique de l'avion :
 - Les hypersustentateurs (volets et becs) pour la portance.
 - Les spoilers (ou aérofreins) pour la traînée.

L'Airbus A 380 est équipé de quatre gouvernes de profondeur disposées symétriquement sur le plan horizontal réglable (PHR) de l'avion. Chaque gouverne de profondeur est reliée au PHR par des charnières et est mis en rotation par une unité de commande constituée de deux actionneurs :




Figure 2- Gouvernes de l'A380

- Une servocommande (SC), actionneur principal relié au circuit hydraulique de l'avion.
- Un EHA (Electro Hydraulic Actuator : actionneur électro-hydrostatique), utilisé comme organe de sécurité en cas de défaillance de la servocommande ou du circuit hydraulique principal.

Ces unités de commande sont identiques pour les quatre gouvernes de profondeur.




Figure 5 - Servocommande de l'unité de commande

Les consignes émises par le pilote à l'aide du joystick ou par le pilote automatique sont transmises aux ordinateurs de commande de vol. Ces derniers déterminent, en fonction de lois de pilotage prenant en compte un certain nombre de paramètres (altitude, vitesse, etc.), les mouvements des gouvernes limitant éventuellement les évolutions de l'avion à son enveloppe de vol, c'est-à-dire aux régimes et attitudes sûrs.




Figure 3 - Principe de la commande

2 Etude de la servocommande




Figure 4- La servocommande

Les différentes équations du modèle de connaissance sont les suivantes :

- Amplificateur différentiel :

$$u_c(t) = \frac{i(t)}{K_a} + u_s(t)$$

- Débit dans le vérin dans le cas d'une hypothèse de fluide incompressible :

$$q(t) = S \cdot \frac{dx}{dt}$$

Avec S la section du vérin

- Capteur de position :

$$u_s(t) = K_c \cdot x(t)$$

- Le servo-distributeur est un composant de la chaîne de commande conçu pour fournir un débit hydraulique $q(t)$ proportionnel au courant de commande $i(t)$. (Attention, valable uniquement en régime permanent)
Le constructeur fournit sa fonction de transfert :

$$H(p) = \frac{Q(p)}{I(p)} = \frac{K_d}{1 + T \cdot p}$$

Avec K_d le gain du servo-distributeur et T sa constante de temps

3 Modélisation dans l'hypothèse de fluide incompressible

- Q1.** Ecrire les équations du modèle sous forme symbolique (transformée de Laplace) en considérant que toutes les conditions initiales sont nulles.
- Q2.** Représenter chacune de ces relations sous forme de schéma-bloc partiel.
- Q3.** Regrouper les schémas-blocs partiels afin de représenter le comportement de la servocommande.

Apport de cours :

De façon générale, la forme canonique d'une fonction de transfert est :

$$H(p) = \frac{K}{p^\alpha} \cdot \frac{1 + \dots + b_m \cdot p^m}{1 + \dots + a_n \cdot p^n}$$

Avec $n + \alpha$ l'ordre du système (degré du dénominateur), α la classe du système et K le gain (appelé gain statique lorsque la classe est nulle).

- Q4.** Calculer les fonctions de transfert suivantes et donner à chaque fois la classe et l'ordre.

- Fonction de transfert du vérin non asservi :

$$A_1 = \frac{X(p)}{Q(p)}$$

- Fonction de transfert de la chaîne directe :

$$C(p) = \frac{X(p)}{\varepsilon(p)}$$

- Fonction de transfert de la boucle ouverte du système :

$$G(p) = \frac{U_s(p)}{\varepsilon(p)}$$

- Fonction de transfert de la boucle fermée du système :

$$H(p) = \frac{X(p)}{U_c(p)}$$

4 Modélisation dans l'hypothèse de fluide compressible

Dans cette hypothèse, le modèle de connaissance du système est modifié :

- L'équation de débit dans le vérin devient :

$$q(t) = S \cdot \frac{dx}{dt} + \frac{V}{2 \cdot B} \cdot \frac{d\Delta p(t)}{dt}$$

Où $\Delta p(t)$ représente la différence de pression entre les deux chambres du vérin, V est le volume total de fluide dans le vérin (constant), et B le coefficient de compressibilité du fluide hydraulique (pour un fluide incompressible $B \rightarrow \infty$).

- Effort moteur sur le piston :

$$F_m(t) = S \cdot \Delta p(t)$$

- Principe fondamental de la dynamique appliqué sur le vérin :

$$F_m(t) - F_r(t) - f \cdot \frac{dx(t)}{dt} = m \cdot \frac{d^2x}{dt^2}$$

Où $F_r(t)$ représente l'effort résistant sur le vérin, qui sera considéré comme une perturbation et f représente le frottement visqueux.

- Q11.** Ecrire les équations du modèle sous forme symbolique (transformée de Laplace) en considérant que toutes les conditions initiales sont nulles.
- Q12.** Regrouper les schémas-blocs partiels afin de représenter le comportement du vérin non-asservi (entrée $Q(p)$, sortie $X(p)$). Le schéma contiendra une boucle de retour et une perturbation, **mais il ne s'agit pas d'une structure asservie !**
- Q13.** On suppose maintenant que la perturbation $F_r(t)$ est nulle. Calculer la nouvelle fonction de transfert du vérin non asservi $A_2(p) = X(p)/Q(p)$.

Remarque 1 : L'hypothèse de fluide incompressible améliore le modèle, mais augmente son ordre et donc complexifie les calculs.

Remarque 2 : Si $B \rightarrow \infty$ (fluide incompressible) $A_2(p) \rightarrow 1/S \cdot p = A_1(p)$