

USB
Power
RGB
ESP32-H2-Zero
aveshare
GND
VCC_5V
3V3
ESP_3V3
USB_P
USB_N
GPIO_P
GPIO_N
GPIO8
GPIO9
BOOT_GPIO9
CHIP_PU
UART_TXD
UART_RXD
ANT_2G4
XTALP
XTALN
U1
ME6217C33M5G
U2
ESP32-H2FH4S
J1
J2
贴片天线 CA-C03
LED1
WS2812B-0807
Y1
32MHz
L1
24nH
Testpoint
P8
Key1
Key2