JYOOROBOT

杰越机器人

MMA7361 三轴加速度传感器 用户手册 v1.0



杰越机器人

深圳市杰越科技有限公司

Jyoo Science and Technology (Shen Zhen) CO., LTD

版权声明

深圳市杰越科技有限公司 保留所有权利

深圳市杰越科技有限公司保留在不事先通知的情况下,修改本说明书中的产品和产品规格等文件的权利。

深圳市杰越科技有限公司不承担使用本手册或本产品不当,所造成直接的,间接的,附带的或相应产生的损失或责任。

深圳市杰越科技有限公司拥有本说明书,以及本说明书描述的产品的产权。未经授权,不得直接或者间接地复制,制造,加工,本产品及相关部件。

一、注意事项

- 1. 在未认真阅读本说明之前请勿给加电! 以免错误接线造成传感器永久损坏。
- 2. 请认真查看引脚功能说明,注意简明标识符,正确接线!切 勿将电源线接反,造成电子器件烧毁。

二、产品介绍

Arduino 三轴加速度传感器采用 Freescale (飞思卡尔)公司生产性价比高微型电容式加速度传感器 MMA7361芯片。其采用了信号调理、单级低通滤波器和温度补偿技术,并且提供了2 个灵敏度量程选择的接口和休眠模式接口,该产品带有低通滤波并已作零 g 补偿,化金工艺加工,用料上乘,可靠保证,体积小、重量轻,标识符清晰简明,接线容易,防止接线错误造成硬件损坏,可通过7 彩跳线连接,插于 Mini 面包板上,通过 Arduino 控制器编程,是制作倾角、运动、姿态检测互动作品的理想之选。

典型应用:坠落检测、人类环境学工具、游戏、文本滚动、3 维动态拨打、计步器、机器人技术、虚拟现实输入设备、装运/处理监控器、点击静音、设备平衡/监控、轴承磨损监控、地震监控等。

三、MMA7260 三轴加速度传感器优点与参数

- 1. 为多功能应用提供灵活的可选量程:包括 1.5g 和6g
- 2. 功耗低,可延长电池使用寿命
- 3. 开机响应时间短

- 4. 最适合电池供电手持设备的休眠模式
- 5. 组件数量少-节约成本和空间
- 6. 噪音低、灵敏度高
- 7. 自适应功能
- 8. 频率及解析度高,提供精确的坠落、倾斜、移动、放置、震动和摇摆感应灵敏度不同应用的建议重力加速度级别,自由落体检测: 1g~2g;倾斜控制: 1g~2g; 摇摆: 8g-10g; 测震学: 0.002g~2g; 震动检测:


2g~8g; 步程计: 10g~20g

9. 供电电压: +3.3V 或者+5V

10.模块尺寸: 15mm × 22mm

11.模块重量: 2g

四、MMA7361 三轴加速度计的功能图解




注意: GS 由单片机的 I/O 口输出高低电平来控制。O 为低电平,1 为高电平。若 GS 悬空接口默认为O,此时量程选择为1.5g。若采用+5V 电源供电,接+5V 和 GND 两个脚;若采用3.3V 电源供电,接+3.3V 和 GND 两个脚。SL 悬空默认为1,上电 X、Y、Z 就有输出。OG 为自由落体检测,正常为O,自由掉落时输出1,可接报警触发信号。SL 悬空默认为1,上电即工作,可接单片机 I、O 口,给O信号时休眠,降低功耗。

五、MMA7361 三轴加速度计测量范围的档位选择

GS	量程选择(g)	灵敏度 (mv/g)
0	1.5g	800
1	6g	200

六、X、Y、Z 这三个轴所对应的方向关系如下图所示:

七、在不同的状态下的理论输出电压值如下图所示:




^{*} When positioned as shown, the Earth's gravity will result in a positive 1g output.

八、MMA7260 三轴加速度计模块的测试

我们使用Arduino 控制器来做个测试,程序简单,使用非常方便。要用到硬件设备如下:

- 1、Arduino 控制器×1
- 2、万用板×1
- 3、MMA7361 三轴加速度计传感器×1
- 4、USB 数据通信线×1

5、七彩跳线若干




我们通过将模拟值转换成电压值再参考 MMA7361 芯片手册就可以得知物体的姿态或者角度。将X、Y、Z 三接口分别接到Arduino 的模拟0、1、2 接口,,将GS 悬空取默认值1.5g即可。

Arduino 实验代码如下


```
int xpin=0;
int ypin=1;
int zpin=2;
int n;
int m;
int i;
void setup()
```

```
Serial.begin(9600);
}
void loop()
n=analogRead(xpin);
m=analogRead(ypin);
i=analogRead(zpin);
Serial.print("x=");
Serial.print(n);
Serial.print(" ");
Serial.print("y=");
Serial.print(m);
Serial.print(" ");
Serial.print("z=");
Serial.println(i);
delay(500);
```





系统如左侧状态串口助手显示的模拟值



系统如左侧状态串口助手显示的模拟值

九、联系方式

地址:广东深圳市宝安区西乡铁岗水库桃花源高新技术产业园宿舍楼

1 楼办公厅 103 室

电话: 0755-27368280

传真: 0755-27368280-808

邮编: 518100

技术 QQ: 920854728

网址: www.jyoorobot.com

http://shop35108797.taobao.com/(直销淘宝店)

技术论坛: http://www.jyoorobot.com/bbs

E-Mail: j.shao@jyoorobot.com