东南大学考试卷(A卷)

参考答案与评分标准

一、选择填空(30分,每题2分)

1.

答案: 1.C, 2.C, 3.D 4.E,B 5.A,D,E 6.C 7.D 8.A 9.C 10.C 11.C 12.C 13.A 14.C 15.C

二、程序阅读与编程(35分)

1. 阅读分析程序, 按要求填空回答问题(共 15 分) (1)(7 分)

答案: 1) VS2 DW 1100H,3322H,5544H,7766H,9988H,0BBAAH (2分) VS3 DD 33221100H,77665544H,0BBAA9988H(2分)

2) 5544H (1分)

- 3) 1000H,560EH (1分)
- 4) 1000H, 5544H (1分)
- 5) **3322H**, **1100H** (1分)

(1)(7分)

- 1) MOV CX,AX MOV AX,BX MOV BX,CX (2 分)
- 2) VTEMP DW 0 字变量(1分) MOV VTEMP,AX(2分) MOV AX,BX MOV BX,VTEMP
- 3) PUSH BX(2分) MOV BX,AX POP AX
- 2. (20分)

```
MOV SI, OFFSET RBUFF
                             ;或 LEA SI,RBUFF
   MOV DI, OFFSET TSBUF
                               ; (1 分, 400: -0.5)
   MOV CX,399
                               ;(1分)
L1: MOV AX,[SI]
                               ;(1分)
   CMP 55AAH
   JZ HEADFOUND
                               ;(1分)
                               ; (0.5 分, 2 条 INC SI,不得分)
   INC SI
                               ;(1分)
   LOOP L1
T1: MOV [DI],AH
                               ; (1分)
   INC DI
                               ;(1分)
   MOV AX.55AAH
   MOV [DI],AX
                               ;(1分)
   EXCH AH,AL
   MOV [DI+2],AX
                               ;(0.5分)
   JMP EXIT
                               ; (1分)
HEADFOUND: CMP CX.2
   JZ T1
                               ;(1分)
   DEC CX
   DEC CX
   MOV [DI],AX
                               ;(1分)
   INC DI
   INC DI
                               ; (1分)
   INC SI
   INC SI
L2: MOV AX,[SI]
                               ;(1分)
  CMPAX,0AA55H
                               ;(1分)
  JZ RAILFOUND
                               ;(1分)
  MOV [DI],AL
  INC SI
  INC DI
  LOOP L2
                               ;(1分)
                               ;(1分)
  MOV [DI],AH
  INC DI
                               ;(1分)
  MOV AX,0AA55H
RAILFOUND:MOV [DI]AX
                               ;(1分)
EXIT:
```

三、接口与设计(35分)

1. (35分)

解:

(1) A 口方式 0 输入, C 口方式 0 输出(2 分)。 PC0,1 经限流电阻接灯到地(2 分, 缺电阻, 1 分) 对地短路输入低电平(0), PC 输出高电平(1)灯亮(2 分)

共6页 第2页

(2) A9-A2: 218H 10 0001 10XX, 21CH: 10 0001 11XX (2分) A9-GA, A8.A7 或门接 / G2A, A6A5 或门接 / G2B (2分) A4A3A2接 C,B,A: (1分) Y6—8255CS,Y7—8253CS (1分)

(3) A15-A10: XXXX XX10 0001 1000 2⁶(64)个地址重叠(1分)

0000 0110 0001 1000 (1 分) 0618H 0000 1010 0001 1000 (1 分) 0A18H

(4) LAST DB 0 (2 分)

LAST1 DB 0

MOV DX,218H ;PA

CMP AL,0FFH;正常?(1分)

JZ OK ; 正常(1分)

CMP AL,LAST ;与上次比较(1分)

JNZ FLASH1 ;不同,报警

CMPAL,LAST1;与前次比较(1分)

JNZ FLASH1

CALL Refreshm

MOV AL,10B(1分)

EXIT:MOV DX,21AH;PC □

OUT DX,AL

Finish:....

FLASH1: CALL Refreshm MOV AL, 11B;不稳定(1分)

JMP EXIT

OK:CALL refreshm

MOV AL,01B (1分)

JMP EXIT

Refreshm PROC (2分)

MOV AH, LAST

MOV LAST1,AH

MOV LAST,AL

RET

Refreshm ENDP

子程序结构1分

- (5) 利用内部计数器 FCNT DB 0, 3 为周期,每次加 1 FCNT=0,1 输出 11B,2 输出 10B,3 复位成 0
- (6) GATE 接 + 5 V 或 PC 某位(+0.5 分) OUTO 接喇叭驱动, 21CH 联线(各 1 分)

共6页 第3页