

1 文本TTS与媒体URL播放接口

请求URL: `http://192.168.8.88/v1/speech` 【请把“192.168.8.88”替换成实际音柱的实际IP地址】

请求方式: POST

请求数据: application/json (中文请使用UTF-8编码)

请求数据示例:

此接口可播放文字转语音 (TTS) , 也可以播放网络 URL

1.1 播放网络 URL

```
{
  "url": "http://121.37.139.172:8080/music/0117f14490b6bd0780f785756e078e5f.mp3",
  "sync": false,
  "queue": true,
  "volume": 50,
  // 播放音量: 取值【1~100】
  "loop": {
    ...
  },
  "prompt": false
}
```

1.2 播放文字转语音

```
{
  "text": "这里是要播放的文字",
  "vcn": "xiaoyan",
  "speed": 50,
  "volume": 50,
  "rdn": "0",
  "rcn": "0",
  "reg": 0,
  "sync": false,
  "queue": false,
  "loop": {
    "duration": 600,
    // 循环 (重复) 播放时长 (秒)
    "times": 20,
    // 循环 (重复) 播放次数 (次)
    "gap": 2
    // 循环 (重复) 播放中的间歇时间 (秒)
  },
  "prompt": false
}
```

说明：

参数名	参数含义	参数说明
url	要播放的网络音频 URL	http/https/rtsp等音频地址
text	要播放的文本内容	UTF-8编码字符串
vcn	发音人	xiaoyan (小燕，女声) xiaofeng(小峰，男声)
speed	发音速度	合成音频对应的语速，取值范围：[0,100]，数值越大语速越快。 默认值： 50
volume	音量	合成音频的音量，取值范围： [0,100]，数值越大音量越大。默认 值： 50
rdn	数字发音	合成音频数字发音，支持参数， 0 数值优先， 1 完全数值， 2 完全字符串， 3 字符串优先， 默认值： 2
rcn	数字“1” 的中文发音	支持参数： 0：表示发音为yao 1：表示发音为yi 默认值： 0
rcn	数字“1” 的中文发音	支持参数： 0：表示发音为yao 1：表示发音为yi 默认值： 0
reg	英文发音	0： 自动识别英语单词； 1： 逐个字母发音
sync	同步请求	true: 同步模式，语音播放完毕后再响应； false： 即时响应（不 等待播放完成）
queue	添加到队列	true: 队列模式，如果当前有语音在播放，则加到队列排队播放
loop.duration	重复播放最大时长	填写后会进行重复播放，达到此参数时长后停止（单位： 秒）
loop.times	重复播放次数	填写后会进行重复播放，达到此参数指定的次数后停止（单位： 次）
loop.gap	重复播放间歇时长	重复播放的切换间歇时间（单位： 秒）， 不填则默认为 2 秒；
prompt	在实际内容前播放提示音乐	true/false

【注意】当 queue 为 true 时，忽略 sync 的值（一律按 sync=false 来处理）

【注意】loop.duration 与 loop.times 是选填字段。可只填一个可重复播放并限制总时长/次数，如果两个都填则任意一个条件到达都会停止播放。

返回数据：

```
{
  "code": 200,
  // 200 表示成功，其它取值为失败
  "message": "播放成功"
}
```

2 取消播放

请求URL： `http://192.168.8.88/v1/speech` 【请把“192.168.8.88”替换成实际音柱的实际IP地址】

请求方式：DELETE

请求数据：无

返回数据：

```
{
  "code": 200,
  "message": "取消成功"
}
```

说明：此接口会中止现在正在播放的内容。

3 查询播放状态

请求URL： `http://192.168.8.88/v1/play_status` 【请把“192.168.8.88”替换成实际音柱的实际IP地址】

请求方式：GET

请求数据：无

返回数据

```
{
  "code": 200,
  "message": "OK",
  "data": {
    // playing: 是否在播放（不区分是否文字播报，只要喇叭有在播放声音都返回 true）
    "playing": true,
    // speech: 是否在播放文字（如果播放文字中，则为 true 否则为 false）
    "speech": true,
    "task": {
      "pid": 1671,

```

```
    "type": "url",
    "contents":
"http://121.37.139.172:8080/music/0117f14490b6bd0780f785756e078e5f.mp3"
  }
}
}
```

4 设置播放音量

请求URL: `http://192.168.8.88/v1/volume` 【请把“192.168.8.88”替换成实际音柱的实际IP地址】

请求方法: PATCH

请求数据:

```
{
  "ao_volume": 68
}
```

返回数据:

```
{
  "code": 200,
  "message": "OK"
}
```

5 PING

请求URL: `http://192.168.8.88/v1/check_alive` 【请把“192.168.8.88”替换成实际音柱的实际IP地址】

请求方法: GET

返回数据:

```
// 此接口无条件返回 200 OK, 可用于检测音箱/音柱是否能正常访问
{
  "code": 200,
  "message": "OK"
}
```