Einführung

WAS IST DAS INTERNET?

Komponentensicht

- 1. Computer führen Netzwerkanwendungen aus
- 2. Kommunikationsmedien Kupferkabel, Glasfaser, Funk
- 3. Zwischensysteme Weiterleitung durch Router und Switches

Dienstsicht

- ⇒ Infrastruktur, die Dienste bereitstellt
- Kommunikation (Mail, Messaging, soziale Medien)
- Information (Surfen)
- Unterhaltung (Streaming, Spiele)

RAND DES INTERNET

Geräte

- Clients
- Server

Zugangsnetze

- Heimnetz
- Mobiles Zugangsnetz
- Unternehmensnetz

KERN DES INTERNET

Pakete: voneinander unabhängige Einheiten für die Weiterleitung – werden durch Netz zur Zielanwendung geleitet

Anwendungsschicht

HISTORIE

70er/80er:

- textbasierte Anwendungen

90er:

- World Wide Web
- Instant Messaging

- P2P-Filesharing seit 2000: steigende Vielfalt + Allgegenwärtigkeit

- Streaming (Spotify, YouTube)
- Gaming
- Soziale Netzwerke
- Smartphones

GRUNDLAGEN — SCHICHTENMODELL

Kommunikation in Schichten organisiert

Anwendungsschicht: oberste Schicht

- enthält Anwendungsprotokolle
- Anwendung kümmert sich nicht um Datentransport

Datentransport: unter Anwendungsschicht liegende Schichten

- Interna für Anwendung transparent
- Verzögerungen bleiben vor Anwendung verborgen

GRUNDLAGEN — VERZÖGERUNG

Abhängig von

- Ausbreitungsverzögerung $t_{\it a}$
- Sendezeit $ar{t}_s$
- Pufferfüllstände

Ausbreitungsverzögerung $t_a=rac{d}{v}$

- Zeitspanne zwischen Absenden eines Signals und dessen Eintreffen am anderen Ende des Mediums
- Abhängig von:
- Ausbreitungsgeschwindigkeit v
- Länge des Mediums d

Sendezeit $t_s = \frac{X}{r}$

- Zeit zwischen Beginn und Abschluss der Sendung
- Abhängig von:
- Datenmenge X
- Datenrate des Mediums r
- Achtung: Nach Sendungsabschluss sind die Daten noch nicht beim Empfänger!
- ightarrow Ausbreitungsverzögerung t_a

Verzögerung im Router

- Pufferung der Daten in Warteschlange
- Verarbeitung (Fehlerüberprüfung usw.)

GRUNDLAGEN — PROTOKOLLSTACK

Application: SMTP, HTTP, XMPP,...

Transport: TCP, UDP Network: IP

Data Link: Ethernet, 802.11 (WiFi)

Physical: Bits auf Medium

GRUNDLAGEN — PROZESS UND NACHRICHT

Prozess: Programm, das im Endsystem (Anwendungsschicht) abläuft

Nachricht: Ausgetauscht zwischen Prozessen auf unterschiedlichen Endsystemen

GRUNDLAGEN — SOCKET UND INTERFACE

Programmierschnittstelle für verteilte Anwendungen

Von OS bereitgestellte API

Anwendungsprozess sendet/empfängt Nachrichten zum/vom Socket

Portnummern: (De-) Multiplexing auf Endsystemen

- viele Prozesse auf Endsystem kommunizieren gleichzeitig über Netzwerk
- → eindeutige Socket-Identifikation über Portnummer

GRUNDLAGEN — CLIENT-SERVER-ANWENDUNGEN

Server:

- ständig in Betrieb
- permanente IP-Adresse
- häufig in Datenzentren

Clients:

- kommunizieren mit Server
- kommunizieren nicht direkt miteinander
- evtl. nicht immer verbunden
- evtl. dynamische IP-Adresse

GRUNDLAGEN — PEER-TO-PEER-ANWENDUNGEN

Endysteme kommunizieren direkt miteinander

- fordern Dienste von anderen Peers an
- nicht permanent verbunden, wechseln dymanisch IP-Adressen
- → komplexes Management

selbst-skalierend

- neue Peers erhöhen Kapazität, fordern aber auch selber Dienste an

WER UND HTTP - WER-DOKUMENTE

Webseiten bestehen aus Basis-HTML-Datei und anderen Objekten (.js, .png,...) Jedes Objekt über URL (uniform resource locator) referenzierbar

HTTP — ÜBERBLICK

Protokoll der Anwendungsschicht (hypertext transfer protocol)

- einfaches, ASCII-basiertes Transferprotokoll

Basiert auf Client/Server-Modell

- Client: Browser, der Web-Objekte anfordert, empfängt und darstellt
- Server: sendet über HTTP angeforderte Objekte

zwei Nachrichten-Typen: Request, Response Zustandslos:

- jeder Request wird individuell bearbeitet
- keine Zustandsinformation auf dem Server

nutzt TCP zur Kommunikation

- 1. Client initiiert Verbindungsaufbau 2. Server akzeptiert Verbindung
- 3. Austausch von HTTP-Nachrichten
- 4. Abbau der TCP-Verbindung

HTTP — METHODEN

HTTP-Anfragen können verschiedene Methoden nutzen

GET: Resource von Server zu Client übertragen (z.B. normale Webseite)

POST: Daten zu Ressource übertragen (z.B. Web-Formular)

Weitere Methoden:

- PUT neue Ressource anlegen
- DELETE Ressource löschen
- $\mbox{\rm HEAD}-\mbox{\rm wie}$ GET, aber nur HTTP-Header übertragen

HTTP — STATUS-CODES

Verarbeitungsindikator (Erfolg/Fehlschlag + Gründe)

200: Erfolg; Antwort ist in dieser Nachricht

301: Angefragtes Objekt wurde verschoben (neue URL in Nachricht spezifiziert)

400: Server hat Anfrage nicht verstanden

404: Angefordertes Objekt existiert nicht

505: HTTP-Version nicht unterstützt

HTTP — VERBINDUNGEN

Non-persistent HTTP:

höchstens ein Objekt wird über TCP-Verbindung gesendet, danach geschlossen → Herunterladen mehrerer Objekte erfodert mehrere TCP-Verbindungen

Persistent HTTP: mehrere Objekte über eine TCP-Verbindung

NON-PERSISTENT HTTP — ANTWORTZEIT

Round Trip Time (RTT): Zeit, die Paket von Sender zu Empfänger und zurück benötigt HTTP-Antwortzeit:

- ein RTT für Verbindungsaufbau
- ein RTT für HTTP-Anfrage und erste Antwortbytes
- Zeit t_s für Senden der Datei
- ightsquigarrow Antwortzeit $2*\mathsf{RTT}+t_s$

COOKIES

Speichert Nutzer-Server-Zustand

→ Server kann Inhalt abhängig von Nutzeridentifikation bereitstellen

Komponenten:

- Cookie-Information in HTTP-Response-Nachricht
- Cookie-Information wird in nachfolgenden HTTP-Requests genutzt
- Datei mit Cookies wird auf Nutzer-Endsystem vom Browser verwaltet
- Datenbank bei Webseite → Server muss Cookies richtig interpretieren können

COOKIES - PRIVATSPHÄRE

Webseiten unterscheiden Nutzer durch Cookies

→ Werbeanbieter können Nutzer über viele Webseiten tracken Webseiten können durch Cookies sehr viel über Nutzer lernen

MAIL — KOMPONENTEN

User Agent (UA):

- lesen, senden, weiterleiten
- Beispiele: Outlook, Thunderbird

Mailserver:

- mail transfer agent (MTA)
- mail delivery agent (MDA)
- User-Mailboxen

simple mail transfer protocol (SMTP)

- Client/Server-Modell
- Transfer von Mails vom User Agent zum Mailserver


SMTP — AUFBAU

Drei Phasen:

- 1. Handshake
- 2. Nachrichtenübermittlung
- 3. Abschluss

Command/Response-Interaktionen

- ähnlich Request/Response bei HTTP
- Kommandos: ASCII-Text
- Antwort: Statuscode + Nachricht



MIME

Problem: SMTP kann nur ASCII-Texte versenden, keine Dateien MIME: erweitert Kopfteil einer Nachricht um Formatinformation

- Content-Type: Definiert Typ des E-Mail-Inhalts

MAIL — POSTFACH-ABFRAGE

POP3 (post office protocol 3):

- Client holt von Mailserver empfangene/gespeicherte Nachrichten ab
- einfache Funktionalität
- verwaltet Nachrichten im UA, keine Synchronisation zwischen mehreren UAs

IMAP (interactive mail access protocol):

- Nachtichten werden zentral auf Mailserver verwaltet
- erweiterte Kommandos (Ordner, Filter)

хмрр

Echtzeit-XML-Streaming-Protokoll Grundlage für Whatsapp usw. Dezentral, ähnlich wie E-Mail

Clients: zu ihrem jeweiligen Server verbunden

Server: verbinden sich untereinander zur Nachrichtenübermittlung

Adressformat:

- Nutzer: Server + Username, z.B. alice@jabber.org
- Clients: pro Nutzer, z.B. alice@jabber.org/laptop

DNS — GRUNDLAGEN

Ziel: Verwendung von Namen statt IPs $\textbf{Aufgabe} \hbox{: Zuordnung IP-Adresse} \leftrightarrow \textsf{Name}$ Funktionalitäten:

- Registrierung von Namen + IP-Adressen
- Auflösung von Namen in IP-Adressen

DNS — AUFBAU

Verteilte Datenbank von Name-Servern (DNS-Servern)

- Client-Server-Modell
- Server kann Anfrage an weitere Server weiterleiten

Protokoll der Anwendungsschicht

- Über Port 53 (UDP) realisiert

Basisdienst → keine Anwendung

- Komplexität am Rande des Netzes lokalisiert
- \rightarrow Internet-Design-Philoshopie!

DNS — ANFRAGEN

Rekursiv: kennt angefragter Server Antwort nicht, fragt dieser dahinterliegende Server, bis er Antwort bekommt

Iterativ: kennt angefragter Server Antwort nicht, fragt *Client* andere Server Üblich: Client fragt lokalen Name-Server rekursiv, dieser dann iterativ

DNS - RESOURCE RECORDS (RR)

DNS ordnet Domänen zu Einträgen zu

A / AAAA (Adress): Abbildung Name auf IPv4/IPv6-Adresse

MX (Mail Exchange): Mailserver einer Domäne NS (Name Server): Nameserver einer Domäne CNAME (Canonical Name): Alias-Namen für Rechner/Domänen

PTR (Pointer): Abbildung IP-Adresse auf Name

Transportschicht

INTERNET-PROTOKOLLSTACK

Anwendungsschicht Transportschicht Vermittlungsschicht Sicherungsschicht Physikalische Schicht

TRANSPORTSCHICHT — ZIEL

Verbergen von Transportdetails vor höheren Schichten

- Fehlercharakteristika
- genutzte Technologien

Bereitstellung von Transportdiensten

→ Nutzer-zu-Nutzer-Kommunikation

TRANSPORTPROTOKOLLE — PRINZIP

Transportprotokoll läuft auf Endsystemen

Sender:

- Segmentieren von Anwendungsnachrichten - Weiterleiten an Vermittlungsschicht
- Empfänger:
 - Reassemblieren der Segmente in Nachrichten
 - Weiterleiten an Anwendungsschicht

TRANSPORTSCHICHT — TRANSPORTDIENSTE

UDP (user datagram protocol):

bietet verbindungslosen, **unzuverlässigen** Transportdienst

TCP (transmission control protocol):

bietet verbindungsorientierten, zuverlässigen Transportdienst

Transportdienst — unzuverlässig vs zuverlässig

Unzuverlässig:

- unklar, wieviel der gesendeten Daten heil ankommt
- keine Fehlermaßnahmen

Zuverlässig:

- Korrektheit, Vollständigkeit, Reihenfolge garantiert richtig
- keine Duplikate
- keine Phantom-Pakete
- Fehlermaßnahmen existieren

SCHICHT VS DIENST

Schicht: Abstraktion

Dienst: Bündelung zusammengehöriger Funktionen

- Höhere Schicht nutzt Dienst darunterliegender Schicht
- Dienste werden an Dienstzugangspunkt einer Schicht bereitgestellt

PORT

= Adressen der Transportschicht

Unstrukturierte Nummer (16 Bit), 0 bis 65535

Well known ports: viele Portnummern unter 1024 für häufig benutzte Anwendungen (Telnet, HTTP, ...) reserviert

IP-ADRESSEN

= Adressen der Vermittlungsschicht IPv4: 32 Bit (z.B. 207.142.131.235)

IPv6: 128 Bit (z.B. 2001:0db8:85a3:08d3:1319:8a2e:0370:7344)

→ Internetweite Adressierung eines Anwendungsprozesses: IP-Adresse + Port

LIDP

RFC768 — sehr einfaches Transportprotokoll mit sehr geringem Overhead

Eigenschaften:

- (De-) Multiplexen von Segmenten für Prozesse
- Prüfsumme für Bitfehler
- verbindungslos
- best effort: keine Zusagen über Auslieferung bei Empfänger
- Unreguliertes Senden: kann Daten so schnell senden wie von Anwendung geliefert und von Netz abgenommen
- keine Verbindungsaufbauphase: sofortiges Senden ↔ keine weitere Verzögerung
- kein Verbindungszustand: keine Verbindungsinformationen im Endsystem
- → skaliert z.B. für Server besser Verwendung:
- Multimedia
- DNS



PROTOKOLLMECHANISMEN

Ziel: Datenaustausch zwischen Anwendungen/Geräten ermöglichen → Festlegen von Formaten + Regeln für Datenaustausch nötig

Problem: Fehler bei Datenübertragung möglich

BITFEHLER

Verfälschung von Bits während dem Datentransport

Ursachen:

- Dämpfung Übertragungssignal
- Übersprechen
- Synchronisationsverlust

Einzelbitfehler: ein einzelnes Bit fehlerhaft

Bündelfehler: mehrere aufeinanderfolgende Bits fehlerhaft

PAKETFEHLER

Fehlerarten:

- Verlust
- Duplizierung
- Phantom-Paket
- Reihenfolgenvertauschung

Fehlerursachen:

- Zwischennetzüberlastung
- Unterschiedliche Wege durch Netz
- Verfrühte Datenwiederholung

FEHLER — HÄUFIGKEIT UND AUSWIRKUNGEN

Bitfehlerrate: Maß für Fehlerhäufigkeit Bitfehlerrate = Summe gestörter E Fehlerauswirkungen: 20ms Störung in

- Telex (50bit/s → Bitdauer 20ms): 1 Bit fehlerhaft (Einzelbitfehler)
- Gigabit-Ethernet (1Gbit/s -> Bitdauer 1ns): 20MBit fehlerhaft (Bündelfehler)

FEHLER — GEGENMASSNAHMEN

Fehlererkennung (error detecting code, EDC)

- Redundanz zu Daten hinzufügen
- Ausreichend stark unterschiedliche Codewörter verwenden

Fehlerkorrektur (forward error correction, FEC)

- Fehler mittels Redundanz korrigieren

Wiederholungsaufforderung (automatic repeat request, ARQ)

- Empfänger teilt Sender Ergebnis der Fehlerkorrektur mit


FEHLERKONTROLLE - BITFEHLER

Problem: Wie Bitfehler erkennen? Ansatz: Hinzufügen von Redundanz Paritätsprüfung: bekannt

BITFEHLER - INTERNET-PRÜFSUMME

Prinzip: Aufaddieren aller übertragenen Wörter (16 Bit, als Integer interpretiert) → Prüfsumme

Nachteil: Falsche Reihenfolge kann nicht erkannt werden



BITFEHLER — UDP-PRÜFSUMME

Sender:

- UDP-Segment + -Kopf wird als Folge von 16 Bit-Wörtern aufgefasst
- Prüfsumme berechnen und in UDP-Kopf einfügen

Empfänger:

- Prüfsumme des UDP-Segments berechnen - Prüfsummen vergleichen

FEHLERKONTROLLE — PAKETFEHLER

Erkennung:

- Sequenznummern (sequence number)
- Zeitgeber (timer)

Behebung:

- Quittungen (acknowledgements)
- Sendewiederholungen (retransmissions)

PAKETFEHLER — SEQUENZNUMMERN

Problem: Empfänger weiß nicht, ob Pakete richtig (Reihenfolge, Duplikate, Vollständigkeit) angekommen sind

Prinzip: Pakete werden durchnummeriert

PAKETFEHLER — QUITTUNGEN

Problem: Sender erfährt nicht, ob Paket nicht (korrekt) angekommen ist

- Empfänger informiert Sender über Erhalt
- → Acknowledgement (ACK)

Varianten:

- positive Quittung: Empfänger sagt Sender, dass er Daten erhalten hat (ACK)
- negative Quittung: Empfänger sagt Sender, dass er Daten nicht erhalten hat (NACK)
- selektive Quittung: Quittiert einzelnes Paket z.B. bei Verlustvermutung (NACK) kumulative Quittung: Quittiert Paketmenge z.B. alle Pakete bis bestimmte
- Sequenznummer sind ok

PAKETFEHLER - ZEITGEBER

Problem: Sender merkt nicht, wenn Paket nicht angekommen ist

Prinzip: Durch zeitliche Obergrenze wird vermutet, dass Paket nicht angekommen ist

→ Sendewiederholung

SENDEWIEDERHOLUNG - ARO

= automatic repeat request

Grundlegende Sendewiederholungsvariante

Varianten:

- Wann werden Quittungen versendet?
- Wann wird eine Sendung wiederholt?

SENDEWIEDERHOLUNG — STOP-AND-WAIT

= einfaches ARQ-Verfahren

Prinzip:

- Sender wartet auf Quittung für gesendetes Paket
- Erst nach Quittungserhalt wird nächstes Paket gesendet
- keine Quittung Sendewiederholung
- Wartezeit durch Zeitgeber geregelt

STOP-AND-WAIT — SEQUENZNUMMERN

Problem: Empfänger kann Paket doppelt erhalten (nicht erkennbar)

Prinzip: Pakete werden mit Sequenznummern versehen (für Stop-and-Wait reicht 1

Auslastung: $U = \frac{1}{1+2a}$ (mit $a = \frac{t_a}{t_a}$)

BANDBREITENVERZÖGERUNGSPRODUKT

- $=: \frac{m}{v} r$ (Länge m, Ausbreitungsgeschwindigkeit v, Datenrate r)
- = Speicherkapazität des Mediums

SENDEWIEDERHOLUNG — GO-BACK-N ARQ

Zeil: Leistungsfähigkeit von Stop-and-Wait erhöhen

Prinzip:

- Sender sendet mehrere Pakete his Quittungsoflicht
- begrenzte Anzahl an nicht quittierten Paketen (durch Fenster (window) begrenzt)
- Ouittierung durch kumulative Ouittungen

Fehlerfall:

- 1. Empfänger empfängt fehlerhaftes Paket
- 2. Empfänger verwirft alle nachfolgenden Pakete 3. Sender wartet auf Ablauf des Zeitgebers
- 4. Sender wiederholt alle nicht quittierten Pakete

Fragen:

- Wo müssen Pakete gepuffert werden?
- Wieviele Pakete müssen gepuffert werden?

SENDEWIEDERHOLUNG — SELECTIVE REPEAT ARQ

- Auslastung von Stop-and-Wait erhöhen
- Datenaufkommen von Go-Back-N reduzieren

Prinzip: Wie Go-Back-N, Empfänger quittiert selektiv

Fehlerfall:

- 1. Empfänger bestätigt nachfolgende, korrekt empfangene Pakete
- 2. Sender wiederholt nur nicht korrekt empfangene Pakete

Fragen:

- Wo müssen Pakete gepuffert werden?
- Wieviele Pakete müssen gepuffert werden?
- Vor-/Nachteile von Go-Back-N und Selective Repeat

SENDEWIEDERHOLUNG — SELECTIVE REPEAT VS. SELECTIVE REJECT

Selective Repeat:

- Fehlerhaftes Paket wird nicht bestätigt
- Sender wartet auf Timeout

Selective Reject:

- Empfänger versendet für fehlerhaftes Paket negative Quittung
- Sender wiederholt sofort und wartet nicht auf Timeout

PAKETFEHLER - VORWÄRTSFEHLERKORREKTUR

Ziel: Empfänger muss nur drei von vier Paketen korrekt empfangen um fehlendes Paket rekonstruieren zu können

Prinzip: XOR-Verknüpfung der drei Pakete → fehlendes Paket

FLUSSKONTROLLE

Problem:

Überlastung von Empfänger durch Sender → Datenverlust - Sendet muss Empfangspuffergröße berücksichtigen

Anforderungen:

- einfach
- möglichst wenig Netzressourcen nutzen
- stabil

FLUSSKONTROLLE - HALT-UND-WEITER

Prinzip:

- Empfänger kommt nicht mehr mit → halt-Signal
- Empfänger wieder verfügbar ↔ weiter-Signal

Bewertung:

- nut auf Vollduplex verwendbar
- nicht effektiv bei hohen Verzögerungen

- Probleme bei Verlust der halt-Meldung

- Fast- + Gigabit-Ethernet

FLUSSKONTROLLE - STOP-AND-WAIT

Prinzip:

- Empfänger sendet Quittung erst, wenn er wieder kann
- Sender wird durch Zurückhalten gebremst

Problem:

- Sender kann nicht zwischen Datenverlust und Überlastung unterscheiden

FLUSSKONTROLLE - KREDITBASIERT

- Sender kann höchstens n Pakete unquittiert senden
- n = Pufferkapazität des Senders \Rightarrow **Sendekredit**
- Alternativbezeichnung: Fenster (sliding window)
- Fenster wird durch korrekte positive Quittung weitergeschaltet
- Empfänger kann Kredit bestimmen (z.B. in TCP)

TCP — PRINZIP

Erhält Bytestrom von Anwendung, übergibt TCP-Segmente an IP

Problem: Wie Bytestrom in TCP-Segmente schnippeln?

Implementierung:

- MSS (maximum segment size): Anwendungsdatenlänge (z.B. 1460 Byte)
- Push (PSH in TCP-Segmentkopf): Sender verlangt sofortiges Versenden der Daten
- Zeitgeber: nach inaktivem Zeitintervall werden vorhandene Daten gesendet

Fehlerkontrolle: Sequenznr., Prüfsumme, Quittierungen, Sendewiederholungen Sequenznummern: pro Byte, nicht pro Segment (erstes Byte in Segment, initiale Sequenznummer von Endsystem zufällig gewählt)



TCP — FELDER

Quell-/Ziel-Port: Identifizieren Verbindungsendpunkte

Sequenznummer: gemessen in Byte, nicht pro Segment

Quittung: nächste von Empfänger erwartete Sequenznummer

Offset: Anzahl 32 Bit-Wörter in TCP-Kopf

URG: 1, falls *urgent pointer* verwendet wird (idR leer)

SYN: Wird bei Verbindungsaufbau verwendet, um connection request oder connection confirmation anzuzeigen

ACK: unterscheidet bei gesetztem SYN-Bit zwischen Request und Confirmation; signalisiert Gültigkeit von Quittungsfeld

FIN: gibt an, dass Sender nichts mehr senden möchte

RST: Verbindung zurücksetzen

PSH: übergebene Daten sollen sofort weitergeleitet werden (idR leer)

Empfangsfenster: für Flusskontrolle

Prüfsumme: Prüfsumme über TCP-Kopf, Daten und Pseudoheader


Urgent-Zeiger: relativer Zeiger auf wichtige Daten

Optionen-Feld: kann Optionen variabler Länge aufnehmen

TCP — FLUSSKONTROLLE

Ziel: Empfängerüberlastung vermeidne

- Empfänger: reserviert Pufferplatz pro Verbindung (explizite Kreditvergabe)
- · RcvBuffer: gesamter Pufferplatz (default 4096 Byte)
- · RcvWindow: freier Pufferplatz (Empfangsfenster)
- · Sender sendet nicht mehr unbestätigt als in RcvWindow passt




VERBINDUNGEN - VERBINDUNGSLOS VS. VERBINDUNGSORIENTIERT

Verbindungslos:

- Daten werden ohne vorherigen Handshake gesendet
- Vorteil: schnelle Datenversendung möglich
- Nachteil: kein Feedback, keine Bestätigung

Verbindungsorientiert:

- Verbindungsaufbau vor Datenaustausch, Verbindungsabbau danach
- Vorteil: Kommunikationsparameter können ausgehandelt werden
- Nachteile: Verzögerter Datenaustausch, Overhead ggf größer als Daten



TCP — ZUSAMMENSPIEL MIT HTTP

STAUKONTROLLE

Ziel: Netzüberlastungssituationen vermeidne

Prinzip:

- Staukontrollfenster (congestion window, CWnd) beim Sender beeinflusst maximal zu sendende Datenmenge:
- LastByteSent LastByteAcked $\leq \min\{CWnd, RcvWindow\}$
- Schwellenwert (SSTresh)

Stauerkennung:

- Nutzung von Zeitgebern
- Vermutung einer Stausituation bei ausbleibender Quittung

Staubehebung:

- Reduktion von CWnd
- Langsames Erhöhen von CWnd ↔ herantasten an Netzkapazität


STAUKONTROLLE — TCP

Start: CWnd = 1 MSS (maximum segment size)

Slow-Start, falls CWnd SSTresh & Quittungen rechtzeitig da - Exponentielles Erhöhen CWnd (CWnd += 1 bei jeder empfangenen Quittung) Congestion Avoidance, falls CWnd > SSTresh & Quittungen rechtzeitig da

- Lineares Erhöhen CWnd (CWnd += 1 bei jeder empfangenen Quittung) Congestion, falls Quittung nicht rechtzeitig da

- Stau vermutet
- -SSTresh = $\max(\frac{\text{FlightSize}}{2}, 2 * \text{MSS})$ (FlightSize = unquittierte, gesendete Daten)
- CWnd zurücksetzen (neue Slow-Start-Phase): CWnd = 1 MSS



Vermittlung

$\label{eq:Vermittlungstechniken} \textbf{Vermittlungstechniken} - \textbf{Leitungsvermittlung}$

Prinzip: Verbindung erhält *durchgehenden Kanal* mit konstanter Bandbreite für exklusive Nutzung

Multiplexing: starres Multiplexing möglich

Frequenzmultiplex: Feste Zuweisung von Übertragungskanal + Frequenzabschnitt
 Zeitmultiplex: Feste Zuweisung von Übertragungskanal + Zeitschlitz (time slot)

Eigenschaften:

- Aufbau eines durchgehenden Übertragungskanals zwischen Endsystemen
- keine Adressinformation nötig, dafür Zustandshaltung
- zugesicherte, feste Datenrate → ungenutzte Ressourcen bei Nichtverwendung
- Übertragungsverzögerungen nur physikalisch bedingt
- → keine Schwankungen durch Puffer
- Reihenfolgentreue Bitfolgenübertragung

Einsatzgebiete: Telefonnetze, GSM

VERMITTLUNGSTECHNIKEN — PAKETVERMITTLUNG

Prinzip: Weiterleitung anhand von Kontrollinformation in Paket


- Zieladresse in Datagrammen
- lokale Kennung bei virtuellen Verbindungen
- Zwischensysteme Speichern Pakete in Warteschlangen → Paketverlust möglich

Eigenschaften:

- Wechselnde Paketwege möglich → Reihenfolgevertauschung möglich
- Üblicherweise Zeitmultiplex

Varianten:

- verbindungslos: Datagramme
- verbindungsorientiert: virtuelle Verbindungen



PAKETVERMITTLUNG — DATAGRAMME

Pakete (= Datagramme) werden als isolierte Einheiten betrachtet

Ziel: In jedem Datagramm enthalten → keine Verbindungsverwaltung nötig

Routing: können Netz unterschiedlich durchlaufen

→ Datagramme können bei Empfänger unsortiert ankommen

PAKETVERMITTLUNG — VIRTUELLE VERBINDUNGEN

fester Übertragungsweg zwischen zwei Endsystemen

Reihenfolgetreue: Alle Pakete gehen selben Weg

Kennungen: virtual circuit identifier (VCI) kennzeichnen Pakete

Ziel: Zieladresse nur bei Verbindungsaufbau nötig

 $\textbf{Prozess:} \ \textbf{Verbindungsaufbau} \rightarrow \textbf{Daten\"{u}bertragung} \rightarrow \textbf{Verbindungsabbau}$

VERMITTLUNGSTECHNIKEN — NACHRICHTENVERMITTLUNG

Vermittlung von Anwendungsnachrichten

Vermittlung üblicherweise mittels mehrerer Pakete

→ Segmentierung und Reassemblierung

Zwischensysteme: Reassemblierung nötig, da alle Teile in selbe Richtung weitergeleitet werden müssen

→ Ende-zu-Ende-Verzögerung wesentlich höher als bei Paketvermittlung

VERMITTLUNGSSCHICHT — ÜBERBLICK

Ende-zu-Ende: transportiert Segmente zwischen Endsystemen

Sender: kapselt Segmente in Datagramme

Empfänger: Segmente werden an Transportschicht ausgeliefert

Protokolle: in allen Endsystemen und Routern

Router: werten Felder im Kopf aller Datagramme aus, die sie passieren

VERMITTLUNGSSCHICHT — AUFGABEN

Weiterleitung (forwarding): Datenebene

- Pakete werden von Routereingang an geeigneten Ausgabe weitergeleitet

Wegewahl (routing): Kontrollebene

- ermittelt Weg, den Pakete zurücklegen (sollen)
- erfordert Routingalgorithmus + -protokoll

VERMITTLUNGSSCHICHT — KONTROLL- UND DATENEBENE

Kontrollebene

- betrachtet gesamtes Netz
- bestimmt wie Datagramm über Router von Quelle zu Ziel geroutet wird
- Konzepte:
- $\cdot \ traditionelle \ Routing algorithmen: in jedem \ Router \ implementiert$
- $\cdot \textit{software defined networking (SDN)}; in logisch zentralen Servern implementiert$

Datenebene:

- Funktionen lokal in Router
- Bestimmt wie Datagramm von Eingangs- zu Ausgangsport geleitet wird

VERMITTLUNGSSCHICHT - BEGRIFFE

Router:

- auf Vermittlungsschicht operierendes Zwischensystem
- leitet Datagramme mithilfe von Weiterleitungstabelle weiter
- tauscht über Routingprotokolle Informationen mit anderen Routern aus

Route: Weg eines Datagramms von Start zu Ziel

Link: Übertragungsabschnitt zwischen 2 Routern (kann z.B. auch Brücken enthalten)

Port: Eingangs-/Ausgangs-Netzwerkschnittstelle

VERMITTLUNGSSCHICHT — PROTOKOLLE

IP (internet protocol):

unzuverlässige Datagrammübertragung

ICMP (internet control message protocol):

Kontrollinformationsaustausch innerhalb der Vermittlungsschicht

ARP (address resolution protocol):

Zuordnung von IP-Adressen zu Adressen der Sicherungsschicht

RARP reverse ARP:

Umkehrfunktionen von ARP

BGP (border gateway protocol), **RIP** (routing information protocol), **OSPF** (open shortest path first): Routingprotokolle

VERMITTLUNG — IP

IP macht die ganze Vermittlung ↔ nur ein großes Vermittlungsprotokoll

- Interoperabilität erhöhen
- Anzahl unterschiedlicher Interfaces erniedrigen
- kleinster gemeinsamer Nenner - Anzahl nutzbarer Netze maximieren
 - WelterleitungsTabelle Update |
 Datenebene |
 Datenebene

IP — FRAGEMENTIEREN + REASSEMBLIEREN

Anpassung an Maximallänge unterliegender Netze (MTU: maximum transfer unit)

Weiterleiten der Dater

Flag-Felder IP-Kopf:

- Bit 0: reserviert, muss 0 sein
- Bit 1: 0 = darf fragmentiert werden, 1 = nicht
- Bit 2: 0 = letztes Fragment, 1 = nicht

${\sf IP-Weiterleitung}$

Endsystem

- Rechner mit Zieladresse direkt verbunden ightarrow Datagramm direkt zustellen
- Sonst: Datagramm-Übergabe an Standardrouter

Router: Verwendung Weiterleitungstabelle

- Zieladresse
- Next-Hop-Router
- Flags, die Start und Ziel genauer klassifizieren
- Netzschnittstelle, auf die bei Endsystem das Datagramm ausgegeben werden soll

Weiterleitungstabelle: Identifikation des nächsten Systems auf Weg zum Ziel

IP — EMPFANGSPROZESS

Überprüfungen:

- Kopflänge
- Datagrammlänge
- Versionsnummer IP
- Prüfsumme
- Lebenszeit
- Protokoll-Identifikation
- Adressklassen

Fehlerfall: Benachrichtigung ICMP (*internet control message protocol*) — möglicherweise wird ICMP-Paket ausgesendet

IP — ADRESSIERUNG

Ziel: Eindeutige Identifizierung aller angeschlossenen Systemschnittstellen **IP-Adressen**: Kennungen für Interfaces von Routern/Endsystemen

- *IPv4*: 32 Bit-Adressen - *IPv6*: 128 Bit-Adressen

IP — SUBNETZE

Gliederung: IP-Adresse unterteilt in - *Subnetz-Teil*: high order bits

- Endsystem-Teil: low order bits

Subnetz: Interfaces mit selbem Subnetz-Teil, können ohne Router kommunizieren

ADRESSZUTEILUNG

Manuell: Durch Systemadministrator

Dynamisch: dynamic host configuration protocol (DHCP)

- DHCP-Server liefert IP auf Anfrage

ADRESSBLOCKZUTEILUNG

Provider: Erhält Block von **ICANN** (internet corporation for assigned names/numbers)

- ICANN allokiert Adressen
- ICANN verwaltet DNS
- ICANN weist Domainnamen zu

INTERNET CONTROL MESSAGE PROTOCOL (ICMP)

Einzelne Datagrammverluste: meldet IP nicht (unzuverlässiger Dienst)

Schwerwiegende Probleme (z.B. Verbindungsabbruch): Mitteilung an Kommunikationspartner via ICMP

 \Rightarrow ICMP tauscht Fehlernachrichten, Statusanfragen und Zustandsinformationen aus

ICMP — STATUSANFRAGEN

Echo + Antwort (echo and echo reply):

- Aktivitätsüberprüfung von Kommunikationssystemen
- Empfänger von Echo-Anfrage sendet erhaltene Daten in Echo-Antwort zurück

Zeitstempel + Antwort (timestamp and timestamp reply):

- Bestimmung von Umlaufzeiten (round trip time, RTT)

IPv6

Problem:

- Adressraum von IPv4 geht aus
- Kopfformat IPv4 nicht optimal

Lösung

- Erhöhung Adresslänge von 32 auf 128 Bit
- feste Kopflänge (40 Byte)
- keine Unterstützung von Fragmentierung
- keine Prüfsumme
- Optionen: als Erweiterungsköpfe (next header)
- ICMPv6: neue Version von ICMP

ROUTING — PRINZIPIEN

Ziel: guten Weg durch Netz finden

 $\textbf{Weg} \hbox{: Sequenz von Routern von Start-} \ zu \ Ziel-Endsystem$

Netzgraph: Netz wird als Graph verstanden

- Knoten: Router
- Kanten : Übertragungsabschnitte (Kantenkosten z.B. Verzögerung, Preis,...)

Pfad: Knotenfolge (meist Pfad mit kürzester Länge gesucht)

ROUTING-VERFAHREN — DYNAMIK

Frage: Wie dynamisch ist Routing-Verfahren?

Nicht adaptiv: Routen ändern sich sehr selten, wesentlich seltener als Verkehrsänderungen

Adaptiv:

- Routen ändern sich abhängig von Verkehr und Topologie
- Routenänderungen periodisch oder reaktiv
- Zielkonflikt: Systeme haben ggf kein Live-Abbild des Netzes ggf hohe Netzbelastung durch Routing-Informationsaustausch

ROUTING-VERFAHREN — STATISCHES ROUTING

Beispiel:

- Zufallszahl $1 < x \le 0$
- Falls x < 0.6 weiterleiten nach B
- Falls $0.9 \geq x \geq 0.6$ weiterleiten nach C
- Sonst D

ROUTING-VERFAHREN — ZENTRALISIERT

Adaptives Verfahren

Routing Control Center: Für Berechnung/Verteilung der optimalen Pfade

 Systeme senden periodisch Zustand an RCC (aktive Nachbarn, Warteschlangenlängen,...)

Vorteile:

- RCC hat alle Informationen → kann perfekte Entscheidungen treffen
- Systeme müssen kein Routing betreiben

Nachteile:

- Berechnungsdauer für große Netze ggf sehr lang
- Ausfall RCC lähmt ganzes Netz
- Inkonsistenzen möglich, da Systeme nah an RCC Tabellen schneller erhalten
- starke Belastung des RCC

ROUTING-VERFAHREN — ISOLIERT

Prinzip: Jedes System entscheidet anhand selbstgesammelter Information

- kein Routinginformationsaustausch zwischen Systemen

ISOLIERTES ROUTING — FLUTEN

Prinzip: Jedes eingehende Datagramm wird auf jeder Übertragungsleitung weitergeleitet

Fluteindämmung:

- Sequenznummern für Duplikaterkennung
- Lebensdauerkontrolle durch Zählen der Übertragungsabschnitte (hops)

Varianten:

- selektives Fluten: Weiterleitung nicht auf allen Übertragungsabschnitten
- random walk: Zufällige Auswahl eines Übertragungsabschnittes

ISOLIERTES ROUTING — HOT POTATO

Prinzip: Jeder versucht Datagramme so schnell wie möglich weiterzuleiten

→ Übertragungsabschnitt mit kürzester Warteschlange wählen

Varianten:

- nie an Herkunftsleitung weiterleiten
- Kombination mit statischem Routing: statisches Verfahren zur Auswahl von Leitung mit Warteschlangenlänge unter Schwellwert

${\bf Routing-Verfahren-Verteiltes\ adaptives\ Routing}$

Prinzip: Systeme tauschen Routing-Informationen mit Nachbarn aus

- jedes System unterhält Routing-Tabelle

Varianten:

- periodischer Informationsaustausch
- Austausch nur bei größeren Änderungen

ROUTING-ALGORITHMEN — ÜBERSICHT

Distanz-Vektor-Algorithmen: Distanz als Routing-Metrik

- jeder Router kennt Distanz zu allen anderen Systemen im Netz
- Problem: kürzerer langsamer Weg wird längerem schnelleren vorgezogen

Link-State-Algorithmen: Unterschiedliche Routing-Metriken

- berücksichtigt aktuelle Zustände der Netzanschlüsse
- jeder Router kennt ganze Netztopologie
- Link-State- konvergieren schneller als Distanz-Vektor-Algorithmen

ROUTING-ALGORITHMEN — DISTANZ-VEKTOR

Eigenschaften:

- verteilt: jeder Router erhält Infos von direkten Nachbarn, führt Berechnung durch und verteilt dann neue Informationen an direkte Nachbarn
- iterativ: Verteilen + Berechnen von Informationen so lange, bis keine Information mehr ausgetauscht wird

Distanz-Vektor-Tabelle:


- Grundlegende, in jedem System vorhandene Datenstruktur
- Zeile für jedes mögliche Ziel
- Spalte für direkte Nachbarn

DISTANZ-VEKTOR-ROUTING — DISTANZ-VEKTOR-TABELLE

Beispiel: X will Daten über direkten Nachbar Z an Y weiterleiten - $D^X(Y,Z) = c(X,Z) + \min_{w} \{D^Z(Y,w)\}$

Beispiel: $D^E(A, D)$

- erster Übertragungsabschnitt: E o D
- Tabelleneintrag: Kosten $E \to D$ (= 2) + minimale Kosten $D \to A$ (= 3)
- \leadsto minimale Kosten von D nach A über Nachbar von D



DISTANZ-VEKTOR - DISTANZ-VEKTOR-ALGORITHMUS (BELLMAN-FORD)

Initialisierung:

- für alle Nachbarn $v: D^X(*,v) = \infty, D^X(v,v) = c(X,v)$
- für alle Ziele y: sende $\min_{w} D^w(y,w)$ allen Nachbarn (w enthält alle Nachbarn)

Schleife

- geänderte Abschnittskosten: für alle Ziele y: $D^X(y,V)\coloneqq D^X(y,V)+d$
- Update von Nachbarn: kürzester Pfad von V zu Ziel Y hat sich um α geändert
- $\stackrel{\rightharpoonup}{\longrightarrow} D^X(Y,V) \coloneqq c(X,V) + \alpha$ $\leadsto \text{Falls neuer } \min_w D^w(Y,w) \text{ für Ziel } Y \text{ existiert, dann sende allen direkten}$

Nachbarn diesen Wert Komplexität: $O(n^2k)$ für n Knoten und k Kanten

DISTANZ-VEKTOR-ALGORITHMUS — UPDATEAUSBREITUNG

Ausbreitung good news: schnelle Ausbreitung

Ausbreitung bad news: langsame Ausbreitung, ggf Routing-Schleifen

Count to Infinity-Problem

DISTANZ-VEKTOR-ALGORITHMUS — POISONED REVERSE

Ziel: Vermeidung von Routing-Schleifen

Prinzip: Routing-Information wird Y vorenthalten, wenn Weg über Y kürzer

ROUTING-ALGORITHMEN — LINK-STATE-ROUTING

Prinzip

- Systeme müssen zu Beginn nur direkte Nachbarn kennen
- Entdecken von neuen Nachbarn zB mittels HELLO-Pakete
- link state broadcast: Identität + Kosten zu Nachbarn werden allen Routern im Netz weitergeleitet (Fluten)
- Systeme lernen Topologie durch LSBs der anderen Systeme
- Ergebnis: Alle Systeme haben identisches Wissen über Netz

Implementierung: Dijkstra-Algorithmus

LINK-STATE VS. DISTANZ-VEKTOR

Komplexität Kontroll-Pakete:

- link-state: jedes System muss Kosten aller Links kennen, Änderungen müssen an alle Systeme geschickt werden
- Distanz-Vektor: Änderungen nur an benachbarte Systeme weitergegeben

Konvergenzgeschwindigkeit:

- link-state: $O(n^2)$, O(nE) Pakete \leadsto schnelle Konvergenz, danach schleifenfrei, aber Oszillationen möglich
- Distanz-Vektor: langsame Konvergenz, Schleifen möglich, Count-to-Infinity kann auftreten

Robustheit:

- link-state: Routenberechnungen separiert → Robustheit
- Distanz-Vektor: ein System kann inkorrekte Pfade zu allen Zielen verbreiten

Gewinner?

- link-state: Konvergiert schneller, ist robuster
- Distanz-Vektor: einfacher zu implementieren

SOFTWARE DEFINED NETWORKING

Eigenschaften:

- E1: Separierung von Kontroll- und Datenebene
- **E2**: Flow-basierte Paketweiterleitung
- E3: Log an externen Controller ausgelagert
- E3: Netzwerk programmierbar

Umsetzung: open flow-Protokoll

- regelt Kommunikation zwischen Controller und Switch
- OpenFlow quasi-Standard, Alternativen existieren


TRADITIONELLES IP-ROUTING

Kontroll- und Datenebene in jedem Router

- vorteile:
 Ausfallsicherheit (selbstorganisiert, verteilte Kontrolle, hohe Redundanz)
- Schnelle Reaktion (optimierte Routing-Hardware, lokale Routingentscheidung) - Bewährtes Konzept

Nachteile:

- proprietäre Management-Schnittstellen (Mischbetrieb schwierig)
- unflexibel (neue Funktionen hinzufügen schwierig, aufwändige Standardisierung)
- teuer (hochqualifiziertes Personal + Overprovisioning benötigt)




SDN-ROUTING

Vorteile:

- logisch zentralisierte Sicht (Controller hat Netzüberblick, einfacher Einsatz von Graphalgorithmen)
- neue Funktionalität in Software (als App im Controller
- → kürzere Entwicklungszyklen)
- Trennung von Kontroll- und Datenebene (Innovationen unabhängig möglich, herstellerunabhängig durch offene Schnittstellen)

Nachteile:

- Skalierbarkeit
- single point of failure
- Kommunikation mit Controller langsam




SDN — TRADITIONELLER ROUTER VS. SDN-SWITCH

Traditioneller IP-Router

- kennt keine Flows
- Weiterleitung über Ziel-IP-Adresse

SDN-Switch:

- Weiterleitung über Flowtable
- nutzt verschiedene IP-Kopf-Felder
- speichert Zustand pro Flow



Sicherungsschicht

TERMINOLOGIE

Knoten: Endsysteme + Router

Links: Übertragungsabschnitt zwischen Knoten

Rahmen: Pakete auf Schicht 2 (IP-Datagramme eingekapselt)

Aufgabe: Übertraugng von Datagrammen zwischen benachbarten Knoten über Link

AUFGABEN

Strukturierung des Datenstroms (framing)

→ Datagramm in Rahmen einkapseln

Medienzugangskontrolle bei geteilten Medien

Adressierung mittels MAC-Adressen

Je nach angebotenem Dienst Fehlererkennung/-behebung bzw. Flusskontrolle Übertragungsart:

- (Semi-) Broadbcast
- Punkt-zu Punkt (Halb-/Vollduplex)

BROADCAST- VS. PUNKT-ZU-PUNKT-LINK

Broadcast-Link:

alle Stationen können alle gesendeten Rahmen sehen (zB WLAN = semi-broadcast)

Punkt-zu-Punkt-Link:

zwei Stationen sind über dedizierten Link verbunden (zB switch-basiertes Ethernet)

PUNKT-ZU-PUNKT-KOMMUNIKATION

Simplex: Übertragung in eine Richtung

Halbduplex: Übertragung in beide Richtungen, nicht zeitgleich (Voll-) Duplex: Übertragung in beide Richtungen, zeitgleich

SICHERUNGSSCHICHT - IMPLEMENTIERUNG

Sicherungsschicht ist in jedem Knoten (Endsystem, Router, Switch) implementiert (auf Netzadapter oder auf Chip), an Systembus angeschlossen (Kombination von Hardware, Software und Firmware)

SICHERUNGSSCHICHT - KOMMUNIKATION

Sender:

- Datagramm einkapseln
- ggf Felder für Prüfsumme, Flusskontrolle etc hinzufügen

Empfänger

- Überprüfung hinsichtlich Fehler, Fluskontrolle usw
- Datagramm extrahieren und an Vermittlungsschicht weiterreichen

SICHERUNGSSCHICHT - FEHLERERKENNUNG

Wie Schicht 4: Erkennung/Behebung von Bit- und Paketfehlern Unterschied Schicht 4:

- zu sendende/empfangende Bitfolge wird bitseriell betrachtet
- Internetprüfsumme basiert auf Wörtern, die bereits im Speicher stehen

Rahmen erhält senderseitig Sicherungssequenz zur Überprüfung auf Empfangsseite

- frame check sequence (FCS)
- steht üblicherweise an Rahmenende als Anhang

FEHLERERKENNUNG - CYCLIC REDUNDANCY CHECK (CRC)

Polynom: $0101 \rightarrow 0x^3 + 1x^2 + 0x^1 + 1x^0 = x^2 + 1$ **Generatorpolynom**: von g(x) generierte Code ist

 $C \coloneqq \{v(x) \mid \deg(v(x)) < n \land g(x) \text{ teilt } v(x)\}$

Prinzip:

- gleiches Polynom G(x) für Sender und Empfänger
- Sender:
- · hängt $\deg(G(x))$ Nullen an Daten
- \cdot berechnet Rest von M(x)/G(x) (m Bit Rahmen $\to M(x)$)
- · hängt Rest an mit Nullen erweiterte Daten an
- Empfänger: Dividiert durch G(x)
- · Ergebnis 0: keine Fehler erkannt
- · Ergebnis $\neq 0$: Fehler!


CRC — WICHTIGE GENERATOREN

$$\begin{array}{l} \textbf{CRC-12:} \ x^{12} + x^{11} + x^3 + x^2 + x + 1 \\ \textbf{CRC-16:} \ x^{16} + x^{15} + x^2 + 1 \\ \textbf{CRC-CCITT:} \ x^{16} + x^{12} + x^5 + 1 \\ \textbf{CRC-CSIT:} \ x^{32} + x^{26} + x^{23} + x^{22} + x^{16} + x^{12} + x^{11} + x^{10} + x^8 + x^7 + x^5 + x^4 + x^2 + x + 1 \end{array}$$

CRC — HARDWAREIMPLEMENTIERUNG

Rückgekoppelte Schieberegister ightarrow CRC bei Durchschieben berechnet Prinzip:

- Bitweises Empfangen der Daten, durchlaufen Schieberegister
- Rückkopplung durch XOR-Gatter an 1-Stellen des Generators (ohne höchstes Bit)



MULTIPLEXING

Problem: Link von mehreren Knoten parallel benutzt Dimensionen:

- Raum 1
- Zeit t
- Frequenz f
- Code c

Wichtig: Schutzabstände erforderlich

MULTIPLEXING — RAUM

Raumeinteilung in Sektoren (zB gerichtete Antennen) Kupfermultiplex: Zuordnung dedizierter Leitungen

Einsatz: Mobilfunkzellen

MULTIPLEXING — FREQUENZ

Prinzip: verfügbare Bandbreite wird in Frequenzabschnitte unterteilt Vorteile:

- keine dynamische Koordination nötig
- auch für analoge Signale möglich

Nachteile:

- Bandbreitenverschwendung bei ungleichmäßiger Auslastung

- unflexibel Einsatz: DSL

MULTIPLEXING — ZEIT

Prinzip: Kanal belegt ganzen Frequenzraum für festgelegte Zeit

- nur ein Träger gleichzeitig auf Medium
- auch bei großer Teilnehmerzahl hoher Durchsatz

Nachteil: genaue Synchronisation nötig

Einsatz: Ethernet

Hinweis: Standard-Multiplexverfahren im Folgenden

MULTIPLEXING — CODE

Prinzip:

- alle Stationen zur gleichen Zeit auf gleicher Frequenz
- Sender: verknüpft Signal mit eindeutiger Pseudozufallszahl
- Empfänger: kann mithilfe bekannter Pseudozufallszahlfolge + Korrelationsfunktion Originalsignal wiederherstellen

Vorteile:

- keine Frequenzplanung erforderlich
- großer Coderaum im Vergleich zu Frequenzraum
- Vorwärtskorrektur + Verschlüsselung leicht integrierbar

Nachteile:

- höhere Komplexität wegen Signalregenerierung
- alle Signale müssen bei Empfänger gleich stark ankommen

Einsatz: UMTS

MEDIENZUGRIFF

Problem: Unterschiedliche Medien (Kabel + Drahtlos)

Varianten:

- feste Mediumszuteilung (feste Zeitschlitze, Punkt-zu-Punkt-Verbindungen)
- konkurrierende Nutzung ightarrow Zugriffsorganisation notwendig

ZEITMULTIPLEX — KATEGORIEN


fest

- variabel:
 - kontrollierter Zugriff
 - · zentral
 - dezentral
 - zufälliger Zugriff

ZEITMULTIPLEX — ZUFALLSSTRATEGIEN

Aloha:

- verwendbar bei zufälligen, unabhängigen, seltenen Sendewünschen
- gleichzeitiges Senden Kollision



Slotted Aloha:

- Verbesserung von Aloha
- Erfordert Knotensynchronisation



CSMA (carrier sense multiple access):

- Prinzip: Andere nicht unterbrechen während sie reden
- listen before talk: System prüft vor Senden, ob Medium frei ist
- Medium belegt: später erneut versuchen
- Medium frei: Senden
- Problem: mehrere Systeme können quasi gleichzeitig Senden beginnen
 → Kollisionen

CSMA/CD (CSMA with collision detection)

- listen while talk: Kollisionserkennung durch Abhören während des Sendens
- Kollision: Sendungsabbruch, später neu versuchen

ZEITMULTIPLEX — UMSETZUNG ETHERNET

Kollision:

- 1. Sendungsabbruch
- 2. Sender sendet Jamming-Signal
- 3. Backoff-Algorithmus regelt Sendungswiederholung

Vorraussetzungen:

- Senden der Rahmen darf nach Signallaufzeit durch Medium und zurück noch nicht fertig sein
- Mindestlänge für Rahmen (abhängig von Netzausdehnung + Ausbreitungsgeschwindigkeit) erforderlich
- zu kleiner Rahmen: Auffüllen auf Mindestlänge (padding)

KOLLISIONSFREIER ZUGRIFF — PRINZIP

Polling: Kontrolle durch zentralen Knoten

- Senderecht sequentiell zugewiesen
- Nachteil: koordinierender Knoten nötig, kann ausfallen
- Einsatz: Bluetooth


Token Passing: Senderechtsweitergabe von Knoten zu Knoten

- Nachteil: Knoten können ausfallen → Zugriff blockiert
- Einsatz: Token Ring

KOLLISIONSFREIER ZUGRIFF — TOKEN RING

Prinzip:

- Systeme physikalisch Punkt-zu-Punkt-verbunden zu Ring
- Jedes System hat Vorgänger und Nachfolger
- Senderechtszuteilung durch zirkulierendes Token




KOLLISIONSFREIER ZUGRIFF — TOKEN BUS

Prinzip:

- Verbindet Vorteile von Ethernet und Token Ring
- Busverkabelung wie bei Ethernet
- Garantierte Antwortzeiten durch zirkulierendes Token

Aufbau:

- Alle Stationen physikalisch durch Bus verbunden
- Bildung eines logischen Rings



LOKALE NETZE — MAC-ADRESSEN

Theoretisch weltweit eindeutig

Aufbau

- 24 Bit von IEEE an Hersteller zugewiesen
- 24 Bit von Hersteller durchnummeriert

Funktion: lokal genutzt, um Rahmen von Interface zu benachbartem, physikalisch verbundenem Interface zu übertragen

Format:

- 48 Bit
- stehen im NIC-ROM, können aber auch per Software gesetzt werden
- Darstellung meist hexadezimal (zB 24-2F-EA-76-CC-28)
- Broadcast: FF-FF-FF-FF-FF

LOKALE NETZE — ADDRESS RESOLUTION PROTOCOL (ARP)

Problem: Welche MAC-Adresse hat nächstes System?

Aufgabe: MAC-Adresse zu bekannter IP-Adresse ermitteln

Prinzip: dynamisch Adresszuordnungen lernen **ARP-Cache**: kleine Tabelle auf jedem System - Eintrag IP + MAC + maximale Lebenszeit

- Einträge bei Bedarf gelernt

ARP — Adressauflösung

Szenario 1: A sendet Datagramm an B in selbem Subnetz

- Fall 1: ARP-Cache von \bar{A} hat Eintrag für B
- · Paket verschicken
- · Timeout neu setzen
- Fall 2: ARP-Cache von A hat Eintrag für B nicht:
- \cdot Broadcast ARP-Request mit IP von B
- Jeder Knoten liest ARP-Request falls eigene IP ARP-Reply
- \cdot A trägt Infos in ARP-Cache ein

Szenario 2: A sendet Datagramm an B in anderem Subnetz

- 1. A sendet ARP-Request für Router R
- 2. A sendet Datagramm an IP von B und MAC von R
- 3. Router empfängt Datagramm, setzt Ziel-MAC auf ${\cal B}$ und Sender-MAC auf ${\cal R}$
- 4. Router leitet Datagramm weiter

LOKALE NETZE — ETHERNET

Standard: IEEE 802.3

Medienzuteilung:

- zeitmultiplex, variabel, zufälliger Zugriff
- Verwendung von CSMA/CD (exponentieller Backoff)

Netztopologie: Ursprünglich Bus-, heute Sterntopologie Varianten:

- Bezeichnung: [Datenrate][Baseband/Broadband][Medium]
- Invadiante: Format Ethernet-Rahmen
- 10Base5: 10Mbit/s, Baseband, Bustopologie, 10mm Koax
- 10Base2: 10Mbit/s, Baseband, Bustopologie, 5mm Koax

Ethernet					
	10Base5	10Base2	10Base-T		
Medium	Koaxialkabel		Twisted Pair		
Kodierung	Manchester				
Topologie	Bus		Stern		
ast Etherne	et				
	100Base-T	100Base-T4	100Base-Tx	100Base-Fx	
Medium	Twisted Pair			Glasfaser	
Kodierung	Manchester	8B/6T NRZ	4b/5B NRZI & MLT-3	4B/5B NRZI	
Topologie	Stern				
Gigabit Ethernet and beyond					
	1000Base-SX	1000Base-T	10GBase-SR	10GBase-T	
Medium	Glasfaser	Twisted Pair	Glasfaser	Twisted Pair	
Kodierung	8B/10B NRZ	PAM-5 & Trellis	66B/68B	PAM-16 & DSQ12	
Topologie		Stern			

ETHERNET — EXPONENTIELLER BACKOFF

Schema: Station wählt randomisiert Anzahl zu wartender Zeitschlitze nach Schema:

- 1. Kollision: Wartezeit 0/1 Zeitschlitze
- 2. Kollision: Wartezeit 0/1/2/3 Zeitschlitze
- i. Kollision: Wartezeit $0/.../2^i-1$ Zeitschlitze
- $-i = 16 \leadsto \mathsf{Systemfehler}$

ETHERNET — ZEITSCHLITZE

Prinzip:

- Kanal wird logisch in Zeitschlitze fester Länge aufgeteilt
- Dauer = minimale Rahmenlänge → Kollisionserkennung vor Zeitschlitz-Ende

ETHERNET - SWITCHES

Prinzip:


- Schicht-2-Netzkopplung
- Trennung von Inter- und Intranetz-Verkeht ightarrow Erhöhung Netzkapazität
- Switches nicht sichtbar für Endsysteme

Ziel: Selbstorganisierte Netzkonfiguration mit Switches

- Etablierung schleifenfreie Netztopologie (spanning tree)
- Etablierung von Wegen zwischen Endsystemen (selbstlernend)

ETHERNET — KOLLISIONSDOMÄNEN

= Netzbereich, auf dem Kollision möglich ist



VIRTUAL LOCAL AREA NETWORK (VLAN)

Idee: Logische Trennung von Datenverkehr auf Ethernet-Ebene

→ virtuelle Leitung **Sicherheit**:

- Trennung in logische Medien ermöglicht gezielte Systemgruppierung
 Bessere Kontrolle über Netzstruktur

Flexibilität:

- Einfache Reorganisation der logischen Medien möglich

- keine Änderungen an physikalischem Medium (Neuverkabelung) nötig **Performance**: Broadcast-Last eines Netzes sinkt, wenn physikalisches Medium in mehrere logische aufgeteilt wird


VLAN — INTERFACE-BASIERT

Verkehrsisolation: Rahmen von Interfaces 1-8 können nur Interfaces 1-8 erreichen → Sicherheit, Performance

Dynamische Zuweisung: Interfaces dynamisch anderen VLANs zuordnern → Flexibilität

Weiterleitung zwischen VLANs über Routing (oft über in Switch integrierten Router) Trunks: Transport von Rahmen zwischen multi-switch-VLANs

- VLAN-ID: Jedes VLAN erhält Kennzeichner
- Ethernet-Frames werden mit VLAN-ID getaggt
- Switches entfernen Tagging vor Auslieferung an Endsystem



Architektur

OSI-REFERENZMODELL

Schicht 1: Bit-Übertragungsschicht (physical layer)

- Bitübertragung
- Verwendung von Leitungscodes usw
- keine Pufferung, kein zuverlässiger Dienst
- Ziel: Übertragungsqualität

Schicht 2: Sicherungsschicht (*data link laver*)

- Ziel: Kommunikation zwischen physikalisch benachbarten Systemen Erkennung/Behebung von Fehlern der Bitübertragungsschicht
- Bitstrom in Rahmen gliedern
- Puffern bei Sender + Empfänger

Schicht 3: Vermittlungsschicht (*network layer*)

- Ziel: Verknüpfung von Übertragungsabschnitten zu Netz
- Wegewahl im Kommunikationssystem
- Geräteadressierung
- Multiplexing

Schicht 4: Transportschicht (transport layer)

- Ziel: Übertragung von Daten zwischen Anwendungen
- Abstrahiert von Diensten der Vermittlungsschicht
- Fehlererkennung/-behebung
- Pufferung
- Adressierung von Transportdienstnutzern
- Multiplexing

Schicht 5: Sitzungsschicht (session layer)


- Ziel: Nichtunterbrechbarkeit von Kommunikationsbeziehungen
- Datenauschtauschsgliederung nach Gesichtspunkten der Anwendung


Schicht 6: Darstellungsschicht (presentation layer)

- Ziel: Einheitliche Datendarstellung
- Kommunikation zwischen heterogenen Geräten
- Beibehaltung der Informationssemantik

Schicht 7: Anwendungsschicht (application layer)

Ziel: Austausch anwendungsabhängiger Daten







INTERNET-REFERENZMODELL

Einfachereres Modell, nur 4 Schichten (manchmal 5 bei Trennung von Sicherung und

Schichten gehen über gesamtes Kommunikationssystem, nicht nur auf einem Gerät





PROTOKOLLE UND DIENSTE

Protokoll: Regeln und Formate für Datenaustausch innerhalb einer Schicht Dienst:

- Zusammenwirkung von Protokollinstanzen innerhalb einer Schicht
- Bündelung zusammengehöriger Funktionen
- Dienstfunktion: einzelne Dienstteile können unabhängig voneinander nutzbar
- Dienstprimitiv: Einzelvorgänge einer Dienstfunktion
- \cdot request (Req) Beauftragung (Nehmer \rightarrow Geber)
- $\cdot \textit{indication} \text{ (Ind)} Partner benach richtigung (Nehmer} \leftarrow Geber)$
- · response (Rsp) Partnerbeantwortung (Nehmer \rightarrow Geber)
- confirmation (Cnf) Abschlussbenachrichtigung (Nehmer \leftarrow Geber)
- Dienstehierarchie: Dienst baut auf anderen Diensten auf (Dienstbringer/-nehmer) - Dienstzugangspunkte: Dienstschnittstellen

HORIZONTALE UND VERTIKALE KOMMUNIKATION

Horizontale Kommunikation:

- zwischen Sender und Empfänger
- Protokollinstanzen einer Schicht tauschen Daten aus um Dienst zu erbringen

Vertikale Kommunikation

- zwischen Schichten
- Protokollinstanz Schicht n greift auf Dienste von Protokollinstanz Schicht n-1 zu
- Protokollinstanz Schicht n gibt Daten an Protokollinstanz Schicht n+1 weiter

ARLAUF - WERSEITENAUFRUF

Start: Einstecken Netzwerkkabel

Ende: Seitenempfang

Netzverbindung: IP erhalten, Router + DNS kennenlernen

- 1. DHCP-Anfrage (verpackt in UDP, IP, 802.3)
- 2. Ethernet-Paket wird im LAN gebroadcastet
- DHCP-Server im Router empfängt + entpackt Paket
 DHCP-Server erstellt DHCP ACK-Paket mit Client-IP, Router-IP, DNS-IP
- 5. DHCP-Antwort wird verpackt und direkt an Client gesendet
- 6. Client empfängt und entpackt Paket

ARP: MAC des Routers kennenlernen

- 1. ARP-Anfrage an Broadcast-Adresse
- 2. Router sendet seine MAC in ARP-Antwort

DNS: IP-Adresse der angeforderten Webseite kennenlernen

- 1. IP-Datagramm mit DNS-Anfrage wird von LAN-Switch zu lokalem Router geleitet
- 2. IP-Datagramm: lokales Netz → ISP-Netz → DNS-Server (mit RIP oder OSPF)
- 3. Paket wird an DNS-Server entpackt
- 4. DNS-Server antwortet Client mit angeforderter IP

TCP: Aufbau einer TCP-Verbindung

- 1. Eröffnung eines TCP-Sockets zum Webserver
- 2. TCP-SYN-Segment wird zu Server geroutet
- 3. Server antwortet mit SYNACK

HTTP: Webseite laden

- 1. HTTP-Anfrage wird per TCP-Socket gesendet
- 2. IP-Datagramm mit HTTP-Anfrage wird zu Webserver geroutet
- 3. Server antwortet mit HTTP-Antwort
- 4. IP-Datagramm mit HTTP-Antwortet wird zurück zu Client geroutet

Sicherheit

ÜBERSICHT

Bausteine: Signatur, Verschlüsselung, Hashfunktion, Message Authentication Code, Schlüsselaustausch,...

Schutzziele: Vertraulichkeit, Integrität, Authentizität, Privatheit, (Nicht)-Abstreitbarkeit,...

Angriffe: Abhören, Einfügen, Manipulieren, Man in the Middle, Replay, Denial of Service....

System/Protokoll: TLS/SSL, IPsec, Kerberos,...

System/Protokoll verwendet Bausteine um Schutzziele zu realisieren und vor Angriffen zu schützen

SCHUTZZIELE

Anforderungen an eine Komponente oder ein System, die erfüllt werden müssen, um schützenswerte Güter vor Bedrohen zu schützen

Kategorien:

- Confidentiality
- Integrity
- **A**vailability

weitere Schutzziele:

- Authentizität
- Privatheit
- (Nicht-)Abstreitbarkeit

SCHUTZZIELE - VERTRAULICHKEIT

Ein System bewart Vertraulichkeit, wenn es keine unauthorisierte Informationsgewinnung ermöglicht

Bausteine: (A)-Symmetrische Verschlüsselung

SCHUTZZIELE — INTEGRITÄT

starke Integrität: Ein System bewahrt starke Integrität, wenn es nicht möglich ist, Daten unauthorisiert zu manipulieren

schwache Integrität: Ein System bewahrt schwache Integrität, wenn unauthorisierte Manipulationen an Daten nicht unbemerkt möglich sind

Bausteine: Tamper Proof-Module, Message Authentication Codes (MAC)

Probleme:

- Manipulationen in vielen Fällen nicht zu verhindern

→ wenigstens nicht unbemerkt → **schwache Integrität**

Angriffe: Ersetzen, Einfügen oder Löschen von Daten

SCHUTZZIELE — AUTHENTIZITÄT

Die angegebene Datenquelle ist tatsächliche Quelle + Datenintegrität

Subjektechtheit: Bob will sicherstellen, dass er tatsächlich mit Alice kommuniziert

Authentifikation

Datenechtheit: Bob will sicherstellen, dasss Daten tatsächlich von Alice sind **Bausteine**: Zertifikate, Signaturen, gemeinsames Geheimnis

SCHUTZZIELE — VERFÜGBARKEIT

Beschreibt, in welchem Maße die Systemfunktionalität von berechtigen Subjekten unabhängig von Einflüssen in Anspruch genommen werden kann

ANGRIFFE

Sniffing, Denial of Service,...

BAUSTEINE

Verschlüsselung:

- **symmetrisch**: Ent- und Verschlüsseln mit einem Schlüssel, sehr effizient
- asymmetrisch: Verschlüsseln: öffentlicher Schlüssel, Entschlüsseln: privater Integritätssicherung:
- kryptografische Hashfunktion: verwendet symmetrische Kryptografie

- digitale Signatur: verwendet asymmetrische Kryptografie

Schlüsselaustausch

Message Authentication Code:

- Ziel: Empfänger erkennt Manipulation an empfangenen Daten
- Voraussetzung: Alice und Bob haben gleichen symmetrischen Schlüssel
- Vorgehensweise: Alice hängt Hash von Nachricht + Schlüssel an Nachricht an

Digitale Signatur:

- Ziel: Bob kann verifizieren, dass nur Alice nur dieses Dokument unterschrieben hat
- Vorgehensweise: Hash des Dokuments mit privatem Schlüssel verschlüsseln, als Signatur mitsenden, entschlüsseln mit öffentlichem Schlüssel

Digitales Zertifikat:

- Ziel: Verifizieren, dass jemand der ist, für den er sich ausgibt
- Problem: kann man nicht selbst überprüfen → verlassen auf Dritte
- Vorgehensweise: Überprüfung durch certificate authority (CA),
 Zertifikat = Authentifikation des öffentlichen Schlüssels

SICHERHEITSPROTOKOLLE

