I. GRUNDLAGEN

Aufgaben der Hardware:

Ein- und Ausgabe von Daten Verarbeiten von Daten Speichern von Daten

Klassische Hardwarekomponenten:

Ein- und Ausgabe Hauptspeicher Rechenwerk Leitwerk

II. ANFORDERUNGEN HÖHERER PROGRAMMIERSPRACHEN

Begriffe:

 $\underline{\text{Maschinensprache:}}$ Für Prozessor verständliche Anweisungsrepräsentation, z.B. 00101101001110101

Assemblersprache: Für Menschen verständliche Maaschinensprache, z.B. add s_2, s_1, s_0

 $\underline{\text{Assembler}}\textsc{:}$ Übersetzt Assemblersprache eindeutig in Maschinensprache

 $\frac{\mbox{Objektcode:}}{\mbox{renzen}}$ Maschinenprogramm mit ungelösten externen Referenzen

 $\frac{\rm Binder/Linker\colon L\"{o}st\ ungel\"{o}ste}{\rm einem\ ausf\"{u}hrbaren\ Maschinenprogramm}$



Programmiersprache C:


Zwischenstellung zwischen Assembler und Hochsprache hohe Portabilität trotz guter Architekturanpassung

einfache Programmierung

Datentypen: char, int, float, double

 $\underline{\text{Kontrollstrukturen}} :$ Entscheidungen, Schleifen, Blöcke, Unterprogramme

Zeiger als Parameter möglich



C - Datentypen:

char: Ein Zeichen, meist 1 Byte
int: Integerzahl, 2 oder 4 Byte
float: Gleitkommazahl, meist 4 Byte
double: Gleitkommazahl, meist 8 Byte

C - Operatoren:

 $\underline{*}$: Multiplikation (x*y)

<u> </u>∴ Division (x/y)

<u>%</u>: Modulo (x%y)

 \pm : Addition (x+y)

-: Subtraktion (x-y)

+ und - auch als Prä- und Postfix, alle auch als assign (= anhängen)

C - Bit-Operatoren:

~: Bitweise NOT (~x)

 $\leq\leq$: links schieben (x<<y)

>>: rechts schieben (x>>y)

&: bitweise AND (x&y)

_: bitweise XOR (x^y)

|: bitweise OR (xy|)

alle auch als Assign (= anhängen)

C - Vergleichsoperatoren:

```
>,<: größer, kleiner als (x>y, x<y)
>=,<=: größergleich, kleinergleich als (x>=y, x<=y)
==,!=: gleich, ungleich (x==y, x!=y)</pre>
```

C - Spezialoperatoren:

Auswahloperator: z = (a < b) ? a : b (z=a, falls a < b, sonst z=b)