사물인터넷(IoT) 프로그래밍 기초


4. 아날로그 입력/아날로그 출력(PWM) /가변저항/조도센서

목차

- 1. 아날로그(Analog) vs 디지털(digital)
- 2. 아날로그 입력
 - 가변저항(Potentiometer)의 이해
 - 아날로그 입력 실습
 - 실습 1: 전압 측정하기
- 3. 아날로그 출력(PWM)
 - 조도센서(CDS: photo resistor)의 이해
 - 아날로그 입출력 실습
 - 실습 2: 아날로그 출력으로 LED 밝기 제어하기
 - 실습 3: 조도센서값 읽어내기

1. 아날로그 vs. 디지털

• 아날로그 신호(Analog Signal)








• 시간에 따라 연속적으로 변화하는 크기(전류, 전압)

아날로그 vs. 디지털

• 디지털 신호(Digital Signal)








• 0과 1로 이루어진 이산적 값으로 데이터 표현

아날로그 vs. 디지털 비교

구분	아날로그 신호	디지털 신호
정의	• 빛, 소리, 전압 등과 같이 연속적으로 변하는 신호	• 특정한 값을 단위로 하여 이산적으로 변하는 신호
예	지진계 바늘의 위치 변화온도계의 눈금 변화	• 컴퓨터, 휴대폰 같은 현대 문명에서 사용되는 대부분의 신호
장점	세밀한 표현 가능원본과 같은 정보	정보의 저장과 전달 용이변형없이 전달 가능
단점	신호 전달 시 변형될 수 있음잡음(노이즈)<li li="" 대용량의="" 어려움<="" 정보로="" 처리하기="">	• 원본의 정보를 그대로 기록하고 재생 할 수 없음
그래프	-120 Volts (v)	Volts (v) 5V 0V Time (t)

2. 아날로그 입력

- ADC(Analog to Digital Converter)
 - 아날로그 신호(0~5V 사이의 전압)을 디지털 값으로 변환해 주는 기능
 - 10비트(bit) 지원(0~1023 : 2¹⁰ =1024, 10bit)
 - 아날로그 신호를 샘플링 → 양자화 → 부호화 과정을 통해 디지털 신호로 변 환




아날로그 핀값: 전압 = 1023:5 전압 × 1023 = 5 × 아날로그 핀값

전압(V) = $\frac{5}{1023}$ × 아날로그 핀값

샘플링 → 양자화 → 부호화

- 샘플링(Sampling)
 - 아날로그 신호를 일정한 시간 간격으로 신호를 채취하는 것
 - 무한한 데이터 값에서 전체 패턴을 추정하기 위해 유한한 개수의 데이터를 추출하는 과정




- 샘플링 비율(Sampling rate) : 1초당 추출되는 샘플 개수
 - 샘플 수가 많을 수록 원본과 유사해지나 정보량이 많아짐
 - 그래프에서는 세로선의 개수 의미

참고:ADC

샘플링 → 양자화 → 부호화

- 양자화(Quantization)
 - 샘플링 된 신호를 일정한 전압 레벨의 구간을 나눈 영역에 강제적으로 대응 시키는 과정




- 양자화 레벨(Quantization level, Resolution) : 대표 값 레벨의 개수
 - 양자화 레벨 수가 많을 수록 더 세밀한 표현 가능
 - 그래프에서는 가로선(전압 레벨) 의미

참고:ADC

샘플링 → 양자화 → 부호화

- 부호화(Coding)
 - 표본화 과정으로 아날로그 신호를 일정한 전압 레벨의 구간을 나눈 영역에 이진 수를 강제적으로 대응 시키는 과정






analogRead(pin)

- 지정된 아날로그 핀(A0~A5)으로부터 전압(0~5V)을 0~1023의 단계 로 읽어 냄
- pin : A0 ~ A5까지 아날로그 입력 핀

가변저항(Potentiometer)

- 임의의 저항 값으로 전류의 조절이 가능한 저항기
 - 전기 저항의 크기를 조절하면 전류의 크기도 조절함






- 최소저항 0 Ω , 최대 저항의 종류는 1K, 10K, 100KΩ 등
- 슬라이더의 위치에 따라 저항 값이 변화(아날로그 신호 표현 가능)
- 가변저항 사용 예
 - 음향 장치의 볼륨
 - 조명 밝기 조절 장치 등

가변저항(Potentiometer)

- 공통적으로 세 개의 단자
- 양 끝의 두 단자는 전원(5V)과 그라운 드(GND)에 연결
- 가운데 단자는 와이퍼(Wiper)라고하여 가변저항의 변경된 저항 값을 읽을 수 있는 단자
- 저항은 극성이 없는 전자소자이기 때문에 전원과 그라운드는 서로 바꿔서연결해도 무방
- 하지만 방향을 변경하면 가변저항의 값의 범위가 뒤바뀐다는 점은 기억해 야 함






실습 1: 전압 측정하기

• 아날로그 핀에서 읽어 낸 값(0~1023)을 전압(0~5V)으로 변경하기


- 1. 회로구성
 - 준비물 : 가변 저항(분압기), 케이블
- 2. 스케치 프로그래밍
 - 아날로그 입력 값을 전압으로 변환하여 시리얼모니터에 출력
- 3. 실행

1) 회로구성



2) 스케치 프로그래밍

- 아날로그 핀에서 읽어 값 읽어내기(0~1023)
- 가변저항의 와이퍼를 오른쪽 왼쪽으로 돌려 저항의 크기를 변경해 본다.



• 전압으로 변환하여 출력


```
01_analogRead §
            //아날로그핀 값 저장 변수
1 int i;
2|float v; //전압 값 저장 변수
                                                            전압 = \frac{5}{1023} × 아날로그 핀값
4 void setup() {
      Serial.begin(9600);
6|}
                                                      COM5 (Arduino/Genuino Uno)
                                                      전압 : 5.00
8 void loop() {
                                                     전압 : 5.00
    i = analogRead(AO); //아날로그 핀 AO에서 핀값
                                                     |전압 : 5.00
    v = (5.0/1023.0)*(float)i; //0~5V 값으로 변환
                                                     |전압 : 5.00
    Serial.print("전압(V) : ");//시리얼모니터에 출력<mark>전압 : 4.16</mark>
    Serial.println(v);
                                                     |전압 : 3.23
                                                     전압 : 2.89
    delay(500);
13
                                                     |전압 : 2.43
14|}
                                                      전압 : 1.59
                                                     |전압 : 1.19
                                                     |전압 : 0.84
```

3. 아날로그 출력

- 아두이노 MCU(Micro Controller Unit)
 - 0V와 5V만 인식 가능
 - 아날로그 값을 만들어 낼 수 없음
 - PWM(Pulse Width Modulation) : 디지털값으로 아날로그값과 유사하게 변조
 - PWM이 가능한 디지털 핀("∼"기호)
 - 3, 5, 6, 9, 10, 11
 - 이 핀들이 값을 256 단계로 구분하여 출력(0~255)
- 아두이노는 아날로그 값을 ADC을 통해 디지털신호로 변환하고 PWM(Pulse Width Modulation : 펄스 폭 변조)으로 아날로그 출력과 유사하게 출력한다.

아날로그 출력


- PWM(Pulse Width Modulation)
 - 펄스 폭을 컨트롤 하는 주기 제어방법
 - 사각파의 출력으로 아날로그 값과 유사하게 0V와 5V사이의 값을 출력



• duty cycle: 한 주기 내에서 HIGH 가 차지하는 비율

아날로그 출력


- PWM(Pulse Width Modulation) : 펄스 폭 변조
 - 디지털 신호를 아날로그 회로처럼 제어하여 다양한 값으로 출력하는 방법



펄스의 평균값으로 다양한 값 표현

PWM기능을 가진 핀 :

- 디지털핀에서 "~" 기호가 있는 핀
- 3, 5, 6, 9 ,10, 11(6개)



analogWrite(pin, value)

- PWM 파형을 만듦
 - pin : PWM 파형이 출력될 핀 번호
 - value : 출력할 파형의 세기
 - duty cycle을 나타내는 0~255사이
 - 0은 0%를 255는 100%를 의미
- 출력 핀으로 설정할 필요 없음(pinMode 설정 필요 없음)


```
void loop()
{
  int value = 100;
  analogWrite(3, value);
}
```

map(value, fromLow, fromHigh, toLow, toHigh)

- 한 범위에서 다른 범위로 값을 매핑
- 정수값만을 사용함
 - value : 변환시킬 값
 - fromLow: 값의 현재 범위의 하한값
 - fromHigh : 값의 현재 범위의 상한값
 - toLow : 값의 현재 범위의 하한값
 - toHigh : 값의 현재 범위의 상한값

```
void loop()
{   int val = analogRead(0);
   val = map(val, 0, 1023, 0, 255);
   analogWrite(9, val);
}
```

실습2: 아날로그 출력으로 led 밝기 변화 시키기




```
int green = 3; // PWM이 가능한 핀
void setup() {
void loop() {
 analogWrite(green, 0);
 delay(1000);
 analogWrite(green, 100);
 delay(1000);
 analogWrite(green, 200);
 delay(1000);
 analogWrite(green, 255);
 delay(1000);
```

과제 1: 가변저항으로 밝기 변화하는 스탠드 조명 만들기

• 가변저항(Potentiometer)을 사용하여 LED 밝기를 변화시키기


- 1. 회로구성
 - 준비물 : 가변저항, LED, 220Ω 저항, 케이블
- 2. 스케치 프로그래밍
 - 가변저항에 따른 값(0~1023)을 읽어 디지털값(0~255)값으로 변환하여 LED 밝기 변화를 제어
- 3. 실행



2) 스케치 프로그래밍



3) 실행




조도센서(Photoregister)

 받아들이는 빛의 양에 따라 내부 저항값이 변하는 가변저항으로 포토레지스터라고도 불림



- 극성 없음
- 밝을 수록 저항값이 낮아지고(1KΩ), 어두울 수록 저항값(50KΩ)이 높아짐 (빛의 양과 저항값은 반비례)
- 10KΩ 저항의 용도
 - 빛이 너무 밝아 조도센서의 저항이 0이 되어도 과도한 전류가 흐르지 않도록 함
- 사용 예
 - 가로등 켜고/끄기
 - 빛에 따라 모터 돌리기 등

실습 3 : 조도센서 값 읽어 내기



```
void setup() {
     Serial.begin(9600);
}

void loop() {
    int value = analogRead(A0);
    Serial.println(value);
}
```


과제 2 : 조도센서를 사용하여 가로등 불빛 밝기 조절하기

• 주위가 어두워지면 가로등 불빛이 켜지 듯 조도센서(photo resistor) 사용하여 LED 밝기를 제어


- 1. 회로구성
 - 준비물 : 조도센서, LED, 10KΩ, 220Ω, 케이블 등
- 2. 스케치 프로그래밍
 - 조도센서 값(0~1023)을 읽어 디지털값(0~255)값으로 변환하여 LED에 출력
- 3. 실행

1) 회로구성


- 조도 센서는 PULL UP 저항 사용



PULL UP 저항과 측정 전압



풀업 저항 사용



풀업 저항 사용시 밝기에 대한 측정 전압

2) 스케치 프로그래밍



3) 실행

