YL-64 TCS3200颜色传感器使用说明

一 模块设计背景

随着现代工业生产向高速化、自动化方向的发展,生产过程中长期以来由人眼起主导作用的颜色识别工作将越来越多地被相应的颜色传感器所替代。例如:图书馆使用颜色区分对文献进行分类,能够极大地提高排架管理和统计等工作,在包装行业,产生包装利用不同的颜色和装潢来表示其不同的性质或用途。目前的颜色传感器通常是在独立的光电二极管上覆盖经过修正的红、绿、蓝滤波片,然后对输出信号进行相应的处理,才能将颜色信号识别出来;有的将两者集合起来,但是输出模拟信号,需要一个A/D电路进行采集,对该信号进一步处理,才能进行识别,增加了电路的复杂性,并且存在较大的识别误差,影响了识别的效果。TAOS(TexasAdvancedOptoelectronicSolutions)公司最新推出的颜色传感器TCS3200,不仅能够实现颜色的识别与检测,与以前的颜色传感器相比,还具有许多优良的新特性。

二 TCS3200 芯片介绍

TCS3200是TAOS公司推出的可编程彩色光到频率的转换器,它把可配置的硅光电二极管与电流频率转换器集成在一个单一的CMOS电路上,同时在单一芯片上集成了红绿蓝(RGB)三种滤光器,是业界第一个有数字兼容接口的RGB彩色传感器,TCS3200的输出信号是数字量,可以驱动标准的TTL或CMOS逻辑输入,因此可直接与微处理器或其他逻辑电路相连接,由于输出的是数字量,并且能够实现每个彩色信道10位以上的转换精度,因而不再需要A/D转换电路,使电路变得更简单。

TCS3200采用8引脚的SOIC表面贴装式封装,在单一芯片上集成有64个光电二极管,这些二极管分为四种类型,其16个光电二极管带有红色滤波器;16个光电二极管带有绿色滤波器;16个光电二极管带有蓝色滤波器,其余16个不带有任何滤波器,可以透过全部的光信息,这些光电二极管在芯片内是交叉排列的,能够最大限度地减少入射光辐射的不均匀性,从而增加颜色识别的精确度;另一方面,相同颜色的16个光电二极管是并联连接的,均匀分布在二极管阵列中,可以消除颜色的位置误差。工作时,通过两个可编程的引脚来动态选择所需要的滤波器,该传感器的典型输出频率范围从2Hz-500kHz,用户还可以通过两个可编程引脚来选择100%、20%或2%的输出比例因子,或电源关断模式。输出比例因子使传感器的输出能够适应不同的测量范围,提高了它的适应能力。例如,当使用低速的频率计数器时,就可以选择小的定标值,使TCS3200的输出频率和计数器相匹配。

当入射光投射到TCS3200上时,通过光电二极管控制引脚S2、S3的不同组合,可以选择不同的滤波器;经过电流到频率转换器后输出不同频率的方波(占空比是50%),不同的颜色和光强对应不同频率的方波;还可以通过输出定标控制引脚S0、S1,选择不同的输出比例因子,对输出频率范围进行调整,以适应不同的需求。

三 TCS3200识别颜色的原理

(1) 三原色的感应原理

通常所看到的物体颜色,实际上是物体表面吸收了照射到它上面的白光(日光)中的一部分有色成分,而反射出的另一部分有色光在人眼中的反应。白色是由各种频率的可见光混合在一起构成的,也就是说白光中包含着各种颜色的色光(如红R、黄Y、绿G、青V、蓝B、紫P)。根据德国物理学家赫姆霍兹(Helinholtz)的三原色理论可知,各种颜色是由不同比例的三原色(红、绿、蓝)混合而成的。

(2) TCS3200识别颜色的原理

由三原色感应原理可知,如果知道构成各种颜色的三原色的值,就能够知道所测试物 体的颜色。对于TCS3200来说,当选定一个颜色滤波器时,它只允许某种特定的原色通过,阻 止其他原色的通过。例如: 当选择红色滤波器时,入射光中只有红色可以通过,蓝色和绿色 都被阻止,这样就可以得到红色光的光强;同时,选择其他的滤波器,就可以得到蓝色光和 绿色光的光强。通过这三个值,就可以分析投射到TCS3200传感器上的光的颜色。

(3) 白平衡和颜色识别原理

白平衡就是告诉系统什么是白色。从理论上讲,白色是由等量的红色、绿色和蓝色混 合而成的;但实际上,白色中的三原色并不完全相等,并且对于TCS3200的光传感器来说,它 对这三种基本色的敏感性是不相同的,导致TCS3200的RGB输出并不相等,因此在测试前必须 进行白平衡调整,使得TCS3200对所检测的"白色"中的三原色是相等的。进行白平衡调整是为 后续的颜色识别作准备。在本装置中,白平衡调整的具体步骤和方法如下:将空的试管放置 在传感器的上方,试管的上方放置一个白色的光源,使入射光能够穿过试管照射到TCS3200上: 根据前面所介绍的方法,依次选通红色、绿色和蓝色滤波器、分别测得红色、绿色和蓝色的 值,然后就可计算出需要的3个调整参数。

当TCS3200识别颜色时,就用这3个参数对所测颜色的R、G和B进行调整。这里有两种方法来计 算调整参数: 1、依次选通三颜色的滤波器,然后对TCS3200的输出脉冲依次进行计数。当计 数到255时停止计数,分别计算每个通道所用的时间,这些时间对应于实际测试时TCS3200每 种滤波器所采用的时间基准,在这段时间内所测得的脉冲数就是所对应的R、G和B的值。2、 设置定时器为一固定时间(例如10ms),然后选通三种颜色的滤波器,计算这段时间内TCS3200 的输出脉冲数,计算出一个比例因子,通过这个比例因子可以把这些脉冲数变为255。在实际 测试时,室外同样的时间进行计数,把测得的脉冲数再乘以求得的比例因子,然后就可以得 到所对应的R、G和B的值。

四 模块功能描述

- 1 宝贝尺寸: 3CM*2.7CM(长宽)
- 2 接口定义: VCC GND 供电
- 3 SO-S3 E0 OUT 通讯接口
- 4 板载TCS3200颜色传感器:
- 5 支持3.3V-5V电压输入:
- 6 芯片的引脚全部已经引出,插针为标准100mi1(2.54mm),方便用于点阵板;
- 7 模块测试各种颜色存在一定的色差,对颜色测试要求很高者请慎重考虑后购买。
- 8 TCS3200与要测试的物体的最佳距离大约为1cm

五 测试说明

- 1 硬件部分:测试单片机 STC89C52 晶振 11.0592M 5v 1602液晶
- 2 接线说明:

LCD1602接口连接方法

北京雁凌电子 淘宝网址: http://ylelectronic.taobao.com

颜色传感模块连接

3 测试说明:

测试结果可以到: http://www.59178.com/tools/sejie.asp查询数据是否准确。





六 使用注意事项

- 1 模块测试各种颜色存在一定的色差,对颜色测试要求很高者请慎重考虑后购买。
- 2 TCS3200与要测试的物体的最佳距离大约为1cm。
- 3 每次重新上电前,都要进行白平衡调节,具体操作为:先找一张白纸放在传感器垂直下方,高度1cm,再开电源,直到液晶显示FF FF FF,然后再测量其他颜色物体。
- 4 每次白平衡调节的白色物体的白色程度很重要,尽量选择颜色比较正的白色来进行白平衡调节。