AC540N&560N 区块曝光修正升级说明

本算法基于 ISP 升级后的区块曝光优化,适用于 0.5.11 之后 SDK 版本。

需要根据实际情况调节如下参数:

过曝白点数目阈值,小于此阈值不做优化

 $ae_hl_count_th0 = 5000,$

过曝白点数目阈值,大于此阈值做优化

e_hl_count_th1 = 10000,该值越小优化启动越快,但是要比 ae_hl_count_th0 的值大。


环境亮度 ev 阈值, ev 低于此阈值才做优化

此处为 16x2ⁿ,n=9 时,为 9 级, ae_hl_lv_th = 8192, 所以参考图 2,需要匹配场景切换门限值调整 ae_hl_lv_th值,即调整亮度等级。

最大的优化值:ae_hl_comp_max = 2048, 收光优化, 1024x2gain,越大收光越好但是夜间背景亮度可能会降低。

以 BG0806 驱动为例,如图1所示:

```
₿ bg0806_mipi_ae.c [AC54xx] - Code::Blocks 16.01
File Edit View Search Project Build Debug Fortran wxSmith Tools Tools+ Plugins DoxyBlocks Settings Help
P 🕞 🗐 🐍 🦫 🐰 🖺 🗥 🔍 🕵 🖟 🗫 🖾 Debug
                                                              /lanagement
                                             d bg0806_mipi_ae.c × ui_action_sys.c × ui_action_sys.c × fontinit.c × video_system_cfg.c
Projects Symbols Files FSymbols Resources
                                                 142
Workspace
                                                              .ae_expline_th = AE_EXPLINE_TH,
🗏 🛂 AC54xx
                                                 144
                                                              .ae_luma_smooth_num = AE_LUMA_SMOOTH_NUM,
  146
                                                             .ae_user_ev_value_table = user_ev_value_table,
.ae_user_ev_value_table_size = sizeof(user_ev_value_table) / size_user_ev_value = 0, // centered to zero
  Headers
  De Others
                                                 148
                                                 150
                                                              .ae_init_weight_type = AE_INIT_WEIGHT_TYPE,
                                                 152
                                                              .ae_win_cust_weights = ae_weight_cust,
                                                 154
                                                              .ae_ops = {
                                                                 .calc_shutter = bg0806_mipi_calc_shutter,
.set_shutter = bg0806_mipi_set_shutter,
.get_ae_curve = bg0806_mipi_get_ae_curve,
                                                 156
                                                 158
                                                 159
                                                              #if 1
                                                 160
161
                                                              .ae_hl_comp_en =
                                                 162
163
                                                               .ae_hl_count_th0 =
                                                              .ae hl count th1 =
                                                 164
                                                               ae_hl_lv_th
                                                 165
                                                               ae hl comp max
                                                 166
                                                 167
```






图 2

区块曝光优化只用于环境亮度低于黄昏之后场景,所以优化值没有和场景切换的门限值 配合好的话会出现场景效果异常。

综上,不同的摄像头芯片和镜头组合的模组在使用这个升级库文件之后要根据物料差异校正。

20180409