UI 工程使用说明

- 1: 打开 UI 绘图工具统一使用各个目录下的 step1-打开 UI 绘图工具.bat
- 2: 打开 UI 资源生成工具统一使用各个目录下的 step2-打开 UI 资源生成工具.bat
- 3: 开机图片修改方式:
 - 1. 用新的图片替换"开机界面/开机图片" 文件夹下的对应图片(要和原图片同名)
 - 2. 运行 step2-打开 UI 资源生成工具.bat, 点击"生成资源文件"
 - 3. 下载程序
- 4: 编辑 UI 风格:
 - 1. 运行 step1-打开 UI 绘图工具.bat, 打开绘图工具
 - 2. 修改或新建工程, 保存
 - 3. 运行 step2-打开 UI 资源生成工具.bat, 选择对应的 json 文件,点击"生成资源文件"
 - 4. 下载程序

注意: 目录下的.bat 文件包含文件 copy 等操作,请勿改变当前的目录结构

目录说明:

```
UI 工具目录
UITools/
                                    触摸屏方案 UI 工程
ui_1280x480_touch_screen/
|----开机界面/
                                    开关机 UI 工程
   |----step1-打开 UI 绘图工具.bat
                                    打开 UI 绘图工具
  |----step2-打开 UI 资源生成工具.bat
                                    copy 需要的文件, 打开 UI 资源生成工具,
                                    最后调用 copy_file.bat
                                    工程文件目录
  |---- project/
         |----Application Data/
                                    UI 工程配置文件
                                    工具配置
         |----config/
         |----开机图片/
                                    图片资源
                                    将最终生成的 UI 文件 copy 到下载目录
         |----copy_file.bat
         |----UI_TOUCH_1280_480_ANI.json UI 工程文件
         |----UI_TOUCH_1280_480.xls
                                   多国语言文件
|----模式界面/
            各个模式的 UI 工程
  |----和开机界面雷同
|----升级界面/ 升级界面的 UI 工程
   |----和开机界面雷同
                                    1280 x 720 分辨率按键方案 UI 工程
ui_1280x720_key/
                                    同上
|----开机界面/
|----模式界面/
                                    同上
|----升级界面/
                                    同上
```