WIFI 模块库替换说明

- 1: 编译器 buildoptions->linkersettings 把替换对应 的 wifi 模块库,例如 rtl8189e.a 替换为 marvel_8801.a 库顺序务必要保持一致;
- 2: 程序 boardxxx 里面的.module=RTL8189E,替换为对应的 wifi 模块,例如 RTL8189E 替换为MARVEL_88W8801
- 3:程序通过
 DEV_SET_WIFI_CS
 DEV_SET_WIFI_POWER
 控制设备引脚状态;