Aktivita 3.3

Vývojový kit TinyLab

Aktivita 3.3

Otáčením jezdcem potenciometru rozsvěcuj postupně LED diody. V případě, že bude jezdec za tři čtvrtinou dráhy, rozblikej LED diody jako varovný signál.

