
# Aplikace Embedded systémů v Mechatronice









Michal Bastl


## Opakovani práce s registry

```
XC8 umožňuje zapis __at(adresa)
                                                                  Na jiných platformách pak podobně:
volatile unsigned char LATA at(0xF89);
                                                                  #define LATD (*(volatile unsigned char*)0xF8C)
Další možnost je využít struktury a bitová pole
                                                                   LATD ^= (1<<2);
(umožňuje přístup s tečkou)
                                                                  ARM cmsis:
typedef struct {
   unsigned char :1;
                                                                  #define IO volatile
                                                                  typedef struct
   unsigned char :1;
   unsigned char :1;
                                                                     IO uint32 t MODER;
                                                                     IO uint32 t OTYPER;
   unsigned char :1;
                                                                     IO uint32 t OSPEEDR;
   unsigned char leds :3;
                                                                     IO uint32 t PUPDR;
                                                                     IO uint32 t IDR;
   unsigned char :1;
                                                                     IO uint32 t ODR;
}LATD_reg;
                                                                     IO uint16 t BSRRL;
                                                                     IO uint16 t BSRRH;
                                                                     IO uint32 t LCKR;
volatile LATD_reg MyLEDs __at(0xF8C);
                                                                     IO uint32 t AFR[2]; /
                                                                  } GPIO TypeDef;
MyLEDs.leds += 1; inkrementuje hodnotu na led 4,5,6
                                                                  GPIO TypeDef * td = 0x08000;
                                                                  td \rightarrow MODER = 0x12:
```

#### Timer

- Timer je periferie MCU. Jedná se o obvod k odměřování času. Jde v podstatě o binarni čítač, který načítá počet pulzů referenčního signálu.
- Zdroj signálu může být upraven děličkou
- Aktuální stav čítače je možné vyčíst z příslušných registrů
- PIC18: 16-bit 1/3/5, 8-bit 2/4/6
- čas se odvozuje od frekvence zdrojového signálu





### Timer1/3/5

#### 12.13 Register Definitions: Timer1/3/5 Control

#### REGISTER 12-1: TXCON: TIMER1/3/5 CONTROL REGISTER

R/W-0/u	R/W-0/u	R/W-0/u	R/W-0/u	R/W-0/u	R/W-0/u	R/W-0/0	R/W-0/u
TMRxC	S<1:0>	TxCKP	S<1:0>	TxSOSCEN	TxSYNC	TxRD16	TMRxON
bit 7							bit 0

#### Legend:


R = Readable bit W = Writable bit U = Unimplemented bit, read as '0'

u = Bit is unchanged x = Bit is unknown -n/n = Value at POR and BOR/Value at all other Resets
'1' = Bit is set '0' = Bit is cleared

- TMRxCS nastavuje zdroj signalu
- TxCKPS Nastavuje před-děličku
- TMRxON Spouští timer

$$T_{period} = \frac{1}{f_{source}} \cdot DIV$$

#### Jak nastavit na 1ms??



### Použití timeru 1/3/5

#### Nastavení timeru (inicializace periferie):

```
void init(void){


// set pins as outputs
TRISDbits.TRISD2 = 0;

// Timer
T1CONbits.TMR1CS = 0b00; // TMR1 source (FOSC/4)
T1CONbits.T1CKPS = 0b11; // TMR1 prescaler (1:8)
T1CONbits.TMR1ON = 1; // TMR1 on
}
```

#### Použití v kódu:

```
void main(void)
{
    init();
    while(1){
        if(TMR1 >= 50000){
            LATDbits.LATD2 ^= 1;;
            TMR1 = 0;
        }
    }
}
```

- Při čtení TMRxL dojde k přesunu hodnoty v TMRxH
- To umožňuje získat správnou hodnotu "najednou"



### Timer2/4/6

#### Register Definitions: Timer2/4/6 Control

#### REGISTER 13-1: TxCON: TIMER2/TIMER4/TIMER6 CONTROL REGISTER

U-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0
		TxOUTPS<3:0>				TxCKP	S<1:0>
bit 7	i.						bit 0

Legend: U = Unimplemented bit, read as '0' R = Readable bit W = Writable bit u = Bit is unchanged x = Bit is unknown -n/n = Value at POR and BOR/Value at all other Resets '1' = Bit is set '0' = Bit is cleared

#### bit 7 Unimplemented: Read as '0'

bit 6-3 TxOUTPS<3:0>: TimerX Output Postscaler Select bits


> 0000 = 1:1 Postscaler 0001 = 1:2 Postscaler 0010 = 1:3 Postscaler 0011 = 1:4 Postscaler 0100 = 1:5 Postscaler 0101 = 1:6 Postscaler 0110 = 1:7 Postscaler 0111 = 1:8 Postscaler 1000 = 1:9 Postscaler 1001 = 1:10 Postscaler 1010 = 1:11 Postscaler 1011 = 1:12 Postscaler 1100 = 1:13 Postscaler 1101 = 1:14 Postscaler 1110 = 1:15 Postscaler 1111 = 1:16 Postscaler TMRxON: TimerX On bit


bit 2

1 = TimerX is on 0 = TimerX is off

bit 1-0 TxCKPS<1:0>: Timer2-type Clock Prescale Select bits

> 00 = Prescaler is 1 01 = Prescaler is 4 1x = Prescaler is 16





### Použití timeru 2/4/6

```
void init(void){
  TRISDbits.TRISD2 = 0;
                           // RD2 jako vystup
  T2CONbits.T2CKPS = 0b01; // deleni /4
  PR2 = 200; // hodnota period registru
  T2CONbits.T2OUTPS = 0b1001; // jednou za 10 preteceni
  TMR2IE = 1; // povoleni preruseni pro TMR1
  TMR2IF = 0; // smazani priznaku (pro jistotu)
                     // povoleni preruseni od periferii
  PEIE = 1;
  TMR2ON = 1;
                        // spusteni TMR1
                     // globalni povoleni preruseni
  GIE = 1;
```

```
void __interrupt() T2_ISR_HANDLER(void){
  volatile static int count=0;
  if (TMR2IF && TMR2IE ){
    if (count >= 500){
       LED ^= 1;
       count = 0;
    }
    count++;
    TMR2IF = 0;
}
```


# Interrupt(přerušení)

- Jedná se o techniku, která umožňuje procesoru zpracovávat Asynchronní události.
- Kontrolér obsahuje řadič přerušení, který po vyvolání události přeruší program a obslouží přerušení. Poté se vrací zpět.
- Poslední instrukce je dokončena. Adresa následující je uložena do zásobníku a po návratu z obsluhy přerušení se pokračuje.
- PIC18 má pouze dvě lokace paměti pro vektor přerušení 0x0008 a 0x0018
- Má jen dvě priority přerušení






# Interrupt(přerušení)



### Interrupt(přerušení)

- Zdrojem přerušení můžou být různé události
- Kompletní seznam nalezne uživatel v datasheetu
- Lze zmínit např. přerušení od timeru, ADC převodníků, změna stavu pinu, komunikační sběrnice (příjem dat) apod.
- Ve cvičeních budeme pracovat s přerušením, které je vyvolané přetečením registru Timeru.
- Budeme tedy v přesných časových intervalech vykonávat program, který naprogramujeme do tzv. obsluhy přerušení.
- Tato obsluha se nazývá ISR tedy interrupt-servicerutine.



### registry přerušení

#### 9.8 Register Definitions: Interrupt Control

#### REGISTER 9-1: INTCON: INTERRUPT CONTROL REGISTER

R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-x
GIE/GIEH	PEIE/GIEL	TMR0IE	INT0IE	RBIE	TMR0IF	INT0IF	RBIF
bit 7			20				bit 0

Legend:			
R = Readable bit	W = Writable bit	U = Unimplemented bit, r	ead as '0'
-n = Value at POR	'1' = Bit is set	'0' = Bit is cleared	x = Bit is unknown

```
bit 7 GIE/GIEH: Global Interrupt Enable bit
```

When IPEN = 0:

1 = Enables all unmasked interrupts

0 = Disables all interrupts including peripherals

When IPEN = 1:

1 = Enables all high priority interrupts

0 = Disables all interrupts including low priority

bit 6 PEIE/GIEL: Peripheral Interrupt Enable bit

```
// interupts
  T1CONbits.TMR1CS = 0b00;
  T1CONbits.T1CKPS = 0b11;  // TMR1 prescaler
  T1CONbits.TMR1ON = 1;  // TMR1 on

/* init - interrupts */
  PEIE = 1;  // global interrupt enable
  GIE = 1;  // peripheral interrupt enable
  TMR1IE = 1;  // enable TMR1 interrupt
```

# registry přerušení

#### REGISTER 9-9: PIE1: PERIPHERAL INTERRUPT ENABLE (FLAG) REGISTER 1

U-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0
_	ADIE	RC1IE	TX1IE	SSP1IE	CCP1IE	TMR2IE	TMR1IE
bit 7							bit 0

```
Legend:V = VR = Readable bitV = VV = VV<
```

```
// interupts
  T1CONbits.TMR1CS = 0b00;
  T1CONbits.T1CKPS = 0b11;  // TMR1 prescaler
  T1CONbits.TMR1ON = 1;  // TMR1 on

/* init - interrupts */
  PEIE = 1;  // global interrupt enable
  GIE = 1;  // peripheral interrupt enable
  TMR1IE = 1;  // enable TMR1 interrupt
```

# Interrupt - proměnné

- Předání informací mezi hlavním programem a obsluhou přerušení se provádí pomocí globálních proměnných.
- Tyto proměnné musí být typu volatile, což zakazuje proměnnou optimalizovat.
- Změna této proměnné je vyvolána asynchronní událostí.
- Globalní proměnná se založí někde mimo funkci main() v globálním prostoru.
- Fakt, že se proměnná mění z více míst programu je častý zdroj problémů a chyb. }

```
volatile unsigned char flag = 0; // globalni promenna
void __interrupt() T1_ISR_HANDLER(void){
  // staticka promenna nelze pouzit mimo ISR
  volatile static int i = 0
  if (TMR1IF && TMR1IE ){// kontrala priznaku
     if (i >= 500) {
       flag = 1;
                     // nastaveni vlajky
       i = 0;
  TMR1 = DELAY; // nastaveni registru TMR1
  TMR1IF = 0;
```

#### Zápis ISR

- Zápis se provádí vytvořením speciální funkce
- Používá se klíčové slovo \_\_interrupt
- Pokud není dále specifikováno jedná se o vysokou prioritu
- proměnné, které používám v ISR by měly být deklarováný s užitím klíčového slova volatile (nebudou provedeny žádné optimalizace)
- Používají se globální proměnné, před funkcí main.

Tuto funkci ISR nelze volat z kódu. Provádí se s příznakem přerušení Interrupt flag!

```
//global variable
volatile char flag = 0;
void __interrupt ISR(void){
  if(TMR1IE & TMR1IF){
     TMR1 = 0xffff - ISR PERIOD;
    flag = 1;
     TMR1IF = 0;
while(1){
  if(flag){
    LED1 = ^{\sim}LED1;
    flag = 0;
```

### Zápis ISR

#### REGISTER 9-4: PIR1: PERIPHERAL INTERRUPT REQUEST (FLAG) REGISTER 1

U-0	R/W-0	R-0	R-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0
_	ADIF	RC1IF	TX1IF	SSP1IF	CCP1IF	TMR2IF	TMR1IF
bit 7							bit 0

Legend:	200		
R = Readable bit	W = Writable bit	U = Unimplemented bit	, read as '0'
-n = Value at POR	'1' = Bit is set	'0' = Bit is cleared	x = Bit is unknown

Příznak přerušení je vyvolán přetečením TMR1 → začne se vykonávát ISR:

- kontrola zda je interrupt TIMER1 zapnutý a zda došlo ke změně příznaku (interrupt flag)
- Nastavení hodnoty do TMR1 registru
- přepsání proměně, která se používá v hlavní smyčce
- Smazání příznaku přerušení (interrupt flag)
- Množství kódu v ISR se snažím omezovat
- Pokud nedojde ke smazaní příznaku, už se nevyvolá (je zamaskován)

```
//global variable
volatile char flag = 0;
void __interrupt ISR(void){
  if(TMR1IE & TMR1IF){
    TMR1 = 0xffff - ISR PERIOD;
    flag = 1;
    TMR1IF = 0;
while(1){
  if(flag){
    LED1 = ^LED1;
    flag = 0;
```

### Použití timeru 2/4/6

```
void init(void){
  TRISDbits.TRISD2 = 0;
                           // RD2 jako vystup
  T2CONbits.T2CKPS = 0b01; // deleni /4
  PR2 = 200; // hodnota period registru
  T2CONbits.T2OUTPS = 0b1001; // jednou za 10 preteceni
  TMR2IE = 1; // povoleni preruseni pro TMR1
  TMR2IF = 0; // smazani priznaku (pro jistotu)
                     // povoleni preruseni od periferii
  PEIE = 1;
  TMR2ON = 1;
                        // spusteni TMR1
                     // globalni povoleni preruseni
  GIE = 1;
```

```
void __interrupt() T2_ISR_HANDLER(void){
  volatile static int count=0;
  if (TMR2IF && TMR2IE ){
    if (count >= 500){
       LED ^= 1;
       count = 0;
    }
    count++;
    TMR2IF = 0;
}
```

# Více zdrojů přerušení

```
T1CONbits.TMR1CS = 0b00;
T1CONbits.T1CKPS = 0b11; // TMR1 prescaler
T1CONbits.TMR1ON = 1; // TMR1 on
T5CONbits.TMR5CS = 0b00;
T5CONbits.T5CKPS = 0b11; // TMR1 prescaler
T5CONbits.TMR5ON = 1; // TMR1 on
/* init - interrupts */
PEIE = 1; // global interrupt enable
GIE = 1; // peripheral interrupt enable
TMR1IE = 1; // enable TMR1 interrupt
TMR5IE = 1; // enable TMR1 interrupt
```

```
void interrupt ISR(void){
 if(TMR1IE && TMR1IF){
    TMR1 = 0x8000;
    LED1 ^= 1;
    TMR1IF = 0;
 if(TMR5IE && TMR5IF){
    TMR5 = 0;
    LED2 ^= 1;
    TMR5IF = 0;
while(1){
    asm("NOP");
```

### Priority přerušení

```
void init(void){
  TRISDbits.TRISD2 = 0;
                             // RD2 jako vystup
  TRISDbits.TRISD3 = 0;
                              // RD3 jako vystup
                        // rozliseni priorit
  IPEN = 1;
  // timer 2
  T2CONbits.T2CKPS = 0b01;
                                 // deleni /4
  PR2 = 200;
              // hodnota period registru
  T2CONbits.T2OUTPS = 0b1001; // jednou za 10 preteceni
  TMR2IP = 0:
                         // low priorita
  TMR2IE = 1;
                         // povoleni preruseni pro TMR1
  TMR2IF = 0;
                         // smazani priznaku (pro jistotu)
  // timer 1
  T1CONbits.TMR1CS = 0b00;
                                 // timer 1 zdroj
  T1CONbits.T1CKPS = 0b11:
                                 // timer1 delicka
  TMR1IE = 1
  TMR1IF = 0;
  TMR2ON = 1;
                           // spusteni TMR1
  TMR1ON = 1;
                        // povoleni preruseni
  GIEL = 1;
  GIEH = 1;
                        // povoleni preruseni
```

```
void interrupt(high priority) T1 ISR(void){
  if (TMR1IF && TMR1IE ){
                                  // kontrola priznaku IF
     TMR1 = DELAY;
     LED1 ^= 1;
    TMR1IF = 0;
                              // smazani IF jinak nedojde k
void interrupt(low priority) T2 ISR(void){
  volatile static int count=0;
  if (TMR2IF && TMR2IE ){
                                  // kontrola priznaku IF
    if (count \geq 500)
       LED2 ^= 1:
       count = 0:
    count++;
    TMR2IF = 0;
                              // smazani IF jinak nedojde k
```

### Debouncing s ISR


Doba kmitání: Max: 10 ms

Reakce softwaru: do 50 ms

- Možné řešení je kontrolovat stisknutí v ISR.
- Perioda 3-6 ms
- Pokud je BTN1 = 1 tak plním akumulátor:

```
void ISR(void){
  btnacc <<= 1;
  btnacc |= BTN1; přidám na konec stav BTN1
}


00000001
00000011
00000111
....
01111111 detekce vzestupné hrany</pre>
```




#### LCD

#### **RAYSTAR OPTRONICS RX1602A3-BIW-TS:**

```
řadič:
         ST7032
sběrnice: I2C
Použití:
#include <stdio.h>
#include "lcd.h,,
LCD_Init();
char text[16];
sprintf(text,"Mechlab je bozi!"); //funkce z stdio.h
LCD_ShowString(1,text);
if(BTN1){
    LCD_Clear(); //smazání
```







#### LCD-funkce

- Umožňuje ovládat oba řádky displeje
- Uživateli slouží tyto funkce:

```
void LCD_Init(void)
void LCD_ShowString(char lineNum, char textData[])
void LCD_Clear(void)
```

void LCD\_Reset(void

```
Ukázka zahrnutí knihovny do projektu
```

```
void main(void) {
   REV init();
    LCD init();
    bool flag = true;
    char count = 0;
    char text[17];
    int32 t pot1;
   int16 t pot2;
    sprintf(text, "Mechlab je bozi!");
    LCD ShowString(1, text);
    sprintf(text,"
                                    ");
```