# REV - Aplikace embedded systémů v mechatronice

úvodní proslov

Šimon Řeřucha, Zdeněk Matěj

v1.0 (February 20, 2018)


#### O čem to bude:

- O předmětu
- "Embedded" systémy a základní koncepty
- Mikrokonotrolery a periferie
- Jazyk C

### O předmětu:

- úvodní přednáška (dnes)
- seminář "úvod do programování v jazyce C"
- 3 seminář "úvod do embedded programování"
- samostatný projekt
- klasifikovaný zápočet

### Základní koncepty embedded



#### Embedded systém

Jednoúčelový systém, ve kterém je řídicí počítač zcela zabudován do zařízení, které ovládá. Na rozdíl od univerzálních počítačů, jako jsou osobní počítače, jsou zabudované počítače většinou jednoúčelové, určené pro předem definované činnosti. Vzhledem k tomu, že systém je určen pro konkrétní účel, mohou tvůrci systém při návrhu optimalizovat pro konkrétní aplikaci.

#### Příklady:


bankomat, kalkulačka, pračka, meteostanice, naváděcí systém rakety, televize ...

Pozn: lepší, avšak krkolomnější české označení je "vestavěný" či "zabudovaný" systém.

### Základní konstrukční prvky digitálních systémů

- procesor obsahuje množství tranzistorů
- tranzistory tvoří tzv. logické členy, které realizují logické funkce
- vhodnou kombinací (zpětná vazba) lze vytvořit paměťový člen
- z primitivnách prvků se skládají složitější systémy

### Logické členy – hradla




- NOT negace:  $C = \neg A = \overline{A}$
- AND logický součin:  $C = A \cdot B = AB$
- OR logický součet:
   C = A + B

Funkčně kompletní:

- NAND NOT AND  $C = \overline{AB}$
- NOR NOT OR  $C = \overline{A + B}$

### Funkčně kompletní NAND logika



Z hradel NAND lze realizovat libovolnou logickou funkci. Libovolný obvod lze popsat sadou booleovských funkcí.


### Booleovská algebra

- Komutativnost: a + b = b + a; ab = ba
- Asociativita: (a+b)+c=a+(b+c)
- Absorpce: a + (ab) = a; a(a + b) = a
- Idempotence: aa = a; a + a = a
- Komplementarita:  $a\overline{a} = 0$ ;  $a + \overline{a} = 1$
- Distributivita: a(b+c) = ab + ac; a + bc = (a+b)(a+c)
- Ohraničenost: 0a = 0; 1a = 1; 0 + a = a; 1 + a = 1
- Dvojí negace:  $\overline{\overline{A}} = A$
- De Morganovy zákony:  $\overline{A \cdot B} = \overline{A} + \overline{B}$ ;  $\overline{A + B} = \overline{A} \cdot \overline{B}$ V kombinaci pak:  $A \cdot B = \overline{\overline{A} + \overline{B}}$ ;  $A + B = \overline{\overline{A} \cdot \overline{B}}$



#### Příklad: Exkluzivní součet - XOR

Realizace funkce: pravdivostní tabulka, booleovská rovnice, obvod z obecných hradel, obvod z hradel NAND



Převod mezi intuitivní rovnicí a NAND formou: opakovaně využity De Morganovy zákony.

### Základní obvody


kombinační – výstup je závislý na aktuálním vstupu :

- logické funkce booleovská logika
- aritmetické funkce půlsčítačka, sčítačka
- řídicí funkce multiplexor, dekodér

sekvenční – výstup je závislý na aktuálním vstupu a na celé historii vstupu od iniciálního resetu:

- klopný obvod
- čítač
- stavový automat

### Kombinační obvody - půlsčítačka



#### Vstup:

• jednobitové hodnoty A, B

#### Výstup:

- součet (Sum):  $S = \overline{A}B + A\overline{B}$
- Přenos do vyššího řádu:
   C = AB

### Kombinační obvody - úplná sčítačka


#### Vstup:

- hodnoty A, B
- přenos z nižšího řádu
   Cin


#### Výstup:

- součet (Sum):  $S_h = \overline{A}B + A\overline{B}$  $S = \overline{S_h}Cin + S_h\overline{Cin}$
- Přenos do vyššího řádu:  $Cout = AB + S_hCin$

Bloky zřetězeny pro součet vícebitových čísel:



## Řídicí obvody – dekodér



#### **Truth Table**

$A_1$	$A_0$	$D_3$	$D_2$	$\mathbf{D}_1$	$D_0$
0	0	0	0	0	1
0	1	0	0	1	0
1	0	0	1	0	0
1	1	1	0	0	0


#### **Minterm Equations**

$$D_0 = \overline{A_1} \boldsymbol{\cdot} \, \overline{A_0}$$
 
$$D_1 = \overline{A_1} \boldsymbol{\cdot} \, A_0$$

$$D_2 = A_1 \cdot \overline{A_0}$$


$$D_3 = A_1 \cdot A_0$$

# Řídicí obvody – multiplexing



### Klopné obvody - SR Latch

Díky zpětné vazbě lze vytvořit paměťový obvod:




Operation Mode	S	R	Q <sub>n+1</sub>
No change	0	0	Qn
SET	1	0	1
RESET	0	1	0
Forbidden	1	1	_

Vnitřní stav obvodu se změní přivedením 1 na vstup R/S a tento stav "přetrvá" do dalšího podnětu.

### Klopné obvody - odvozené typy


U klopného obvod typu RS (zde z hradel NOR) lze jednoduchou úpravou dosáhnout synchronizace na hodinový signál:




Klopný obvod typu D navíc odvozuje svůj stav od jednoho vstupu a eliminuje nedefinovaný stav vstupu.

### Čítač

#### Zřetězením několika klopných obvodů typu D vznikne čítač:






### Stavový automat – Finite State Machine

- FSM klíčový koncept pro embedded, nezávisle na platformě
- konečná množina stavů, vstup a výstup, iniciální stav
- přechodová funkce: změna stavu na základě vstupu
- vystupní funkce: změna výstupu na základě stavu, případně vstupu


Příklad: stavový diagram "turniket na mince":



### Stavový automat typu "Acceptor"

- rozpoznává vstupní posloupnost
- neprázdná množina koncových stavů
- vystupní funkce: akceptace/zamítnutí


Příklad: stavový diagram "parita":



### Stavový automat typu "Transducer"


- generuje výstup na základě změn stavu
- dva základní koncepty: Moore, Mealy
- oba využívají tři základní části:
  - current state: realizuje aktuální stav (sekvenční)
  - next state: vyhodnocuje příští stav (kombinační) realizuje přechodovu funkci
  - output logic: vyhodnocuje výstup (kombinační) realizuje výstupní funkci

Moore automat: přísně synchronní, výstup asociován se vstupem



### Mealy automat

- výstup na základě aktuálního stavu a vstavu vstupů, tj. výstup asociován s přechodem
- rychlejší díky asynchronní reakci, riziko hazardních stavů
- menší množství stavů než Mooore



### Příklad FSM: LED lampička


vstup: tlačítko toggle

výstup: LED


• množina stavů: ON, OFF

iniciální stav: ON

přechodová/vystupní funkce viz diagram:




### Mikrokontrolery a periferie




### Jednočipový počítač alias mikrokontroler, MCU, uC

- jádrem většiny embedded systémů, zpravidla monolitický integrovaný obvod
- jádro procesoru + paměti pro data a program + obsahuje podpůrné obvody, umožňující samostatnou funkčnost + fixní množství fyzických vstupů a výstupů + periferie




Typické užití: řízení a regulace, komunikační rozhraní, uživatelské rozhraní – analogie, zmenšeného stolního PC

### Architektura procesoru



HARVARD ARCHITECTURE MICROPROCESSOR




Von Neumann vs. Harvard – společná či oddělená pamět/sběrnice pro data a program

VON NEUMANN ARCHITECTURE MICROPROCESSOR

### Jádro procesoru


- ullet řadič instrukcí sekvenční automat (IF + ID)
- registry pracovní paměť
- aritmeticko-logická jednotka vykonává operace
- řadič sběrnic(e) umožňuje přístup k datové a programové paměti (memory interface)



### Instrukční cyklus

- Fetch zpracovavaná instrukce načtena z paměti programu
- Decode rozpoznan typ instrukce a operandy
- Operand načteny operandy z datové paměti do registrů
- Execute vykonána instrukce + zápis výsledku (Write)

#### Příklad: řetězení zpracování (pipelining)




### Podpůrné obvody

- datová paměť energeticky závislá
- paměť programu (Flash)
- zásobník HW nebo SW
- hodinový signál reprezentuje diskrétní čas
- resetovací obvody
- speciální funkční registry v adresovém prostoru datové paměti, slouží pro řízení periferií
- konfigurační pojistky konfigurace obvodů, nutných pro start MCU
- sběrnice

### Paralelní I/O (General-Purpose I/O)


- řízení fyzického výstupu (pinu): jednotlivě či sdružené n-bitové slovo
- výstup: GND / Vcc logická 0 / 1
- třístavová logika přepínání vstupu a výstupu
- volitelně: pull-up, open-drain
- SFR TRISx pro směr
- SFR PORTx (ev. LATx) pro čtení/zápis hodnoty




The pin level is driven to the value of
LATX for each bit set to 0 in TRISX
Typické využití: LED, displeje, tlačítka, řízení IC

### Paralelní I/O – tlačítka

- v rozepnutém stavu náhodná hodnota na vstupu
- pull-up odpor zavede definovanou hodnotu (log. 1)
- invertovaná sémantika






- přechodové jevy při stisknutí tlačítka
- nutno číst vstup opakovaně
- ullet rozestup typ.  $pprox 10\,\mathrm{ms}$

### Přerušení (interrupts)

- mechanismus pro zpracování asynchronních událostí
- řadič přerušení vyhodnotí zdroj, nastaví příznak
- tabulka vektorů přerušení (IVT)
- procesor přeruší běh programu, uloží stav procesoru a provede obsluhu přerušení
- vymazání příznaku, návrat z přerušení
- atomické operace a maskování přerušení
- priority přerušení
- souběh přerušení odložení, vynechání
- latence přerušení



### Konfigurace a obsluha přerušení

Definice obsluhy přerušení – různé metody, platformově závislé:


- jedna funkce + multiplexing
- předdefinované názvy procedur
- plnění tabulky vektorů přerušení

#### SFR:

- intIE (interrupt enable) povolí konkrétní přerušení
- intIF (interrupt flag) indikuje příchod přerušení, příznak nutno vymazat v rámci obsluhy
- GIE (global interrupt enable) povolení funkce řadiče přerušení
- PEIE (peripheral interrupt enable) povolení funkce třídy přerušení

## Časovač/Čítač

- binární čítač, definovaná šířka (8, 16, 32bit)
- zdroj: systémové hodiny, externí hodiny, externí signál
- (a-)synchronní čítání
- pre/post-scaler: čítání každé *n*-té události
- automatický reset čítače, generování přerušení



### Obsluha Časovače/Čítače

#### Obvyklé SFR:

- TMRx / TMRxH + TMRxL: pracovní registr čítače
- TMRxIE / TMRxIF: povolení / příznak přerušení
- PRx (Period Register): hodnota se porovnává s pracovním registrem, v případě shody se pracovní registr nuluje a vyvolá se přerušení
- TMRxPS, TMRxCKPS, TMRxOUTPS: nastavení pre/post-scaleru, zpravidla bitový kód
- TMRxCS (clock source): nastavení pre/post-scaleru, zpravidla bitový kód
- TMRxON: povolení časovače

MCU obvykle obsahuje několik časovačů s různou funkčností; zároveň mohou tyto realizovat časovou základnu pro další periferie (např. PWM).

### Hlídací pes (WDT)

- bezpečnostní obvod, hlídá korektní běh procesoru
- čítač se zpravidla dedikovaným oscilátorem
- program MCU musí čítač pravidelně programově nulovat
- pokud čítač dosáhne stanovené hodnoty, resetuje MCU
- předpokládá se, že se MCU někde zapoměl
- konfigurace typicky pomocí pojistek

#### **EEPROM**

EEPROM paměť slouží k uloženíi konfiguračních dat. Obsluha pomocí SFR:


- čtení: zápisem log. 1 do položky RD registru EECON1 se hodnota na adrese EEADR uloží do EEDATA
- zápis: zápisem log. 1 do položky WR registru EECON1 se hodnota EEDATA uloží do paměti na adresu EEADR
- zabezpečení zápisu před zápisem je třeba:
  - explicitně zápis povolit zápisem log. 1 do položky WREN registru EECON1
  - zapsat sekvenci 0x55, 0xAA do registru EEC0N2.

Podobně lze u některých MCU zapisovat do Flash paměti programu nebo konfigurační pojistky.

#### Komunikační protokol UART


- Universal Asynchronous Receiver-Transmitter
- volitelná délka datového slova (7,8,9 bitů)
- volitelně detekční kód parita
- volitelná délka stop-bitu
- uzly domluvené na taktování a parametrech přenosu





#### Rozhraní RS-232


- dříve běžná součást PC jako "sériový port"
- využívá UART
- definuje fyzické rozhraní a napěťové úrovně
- standardní datové rychlosti
- definuje metodu synchronizace a dekódování na RX straně




RS232 Pin Out	
Pin #	Signal
1	DCD
2	RX
3	TX
4	DTR
5	GND
6	DSR
7	RTS
8	CTS
9	RI

#### Sběrnice SPI

- master-slave sériová sběrnice
- hodinový signál
- dva datové signály: master in - slave out (MISO) master out - slave in (MOSI)
- slave-select signály






- duplexní režim možný
- korektní nastavení fáze a polarity
- libovolné napěťové úrovně i délka slova

taktování > 10 MHz
 Typické užití: komunikace mezi IC nebo mezi blízkými komponenty


ntv 📱 🐇


#### Sběrnice I2C

- master-slave sériová sběrnice
- hodinový signál SCL
- datový signál SDA
- externí pull-up pro střídání zdroje signálu
- uzly se mohou v roli Master střídat



Typické užití: komunikace mezi IC






- součástí datového paketu adresa Slave uzlu
- potvrzování / timeouty
- taktování 400 KHz

# CAN-bus (Controller Area Network)


- peer-to-peer sériová sběrnice, 1 diferenciální pár
- spolehlivé doručení, prioritizace provozu
- 11-bit (28-bit) CAN-id, 8 bajtů data
- rychlost až 1 Mbit/s, robustní provoz, optické oddělení uzlů



Typické užití: automotive aplikace

## Pulsně-šířková modulace (PWM)


Modulační technika, která umožňuje binárně generovat spojitou veličinu změnou délky aktivní doby pulzu v rámci periody Zpravidla řízeno čítačem, který je porovnáván s registrem periody a registrem aktivní doby.



Typické užití: motory, světelné zdroje, výkonové zátěže obecně

# Kvadraturní (rotační) enkodér


- elektromechanický/ elektrooptickýy systém
- převádí změnu úhlu na kvadraturní signál
- rozlišení: pulzy na otáčku
- vzájemná fáze dvojice signálů udává směr pohybu
- ev. doplněn 3. signálem pro indikaci absolutní polohy
- řízeno přerušením (A xor B)




Typické užití: mechanické ovládací prvky, úhlové a lineární délkové senzory.

# Převodník analog-číslo (ADC)

- převod spojité veličiny na digitální reprezentace
- diskrétní vzorkování
- diskrétní kvantizace
- přenosová funkce






- kvantizační chyba
- vzorkovací rychlost
- vzorkovací teorém
- filtr pro anti-aliasing

## Převodník číslo-analog(DAC)

- převádí digitálně reprezentovanou veličinu na analogovou
- vzorkování, kvantizace, přenos analogické opačnému směru
- rekonstrukční filtr



#### Rychlý úvod do jazyka C

...vše, co jste potřebovali k programování a báli jste se zeptat.

```
NONAMEGO. CPF
   clude (stdin.h)
tinclude (conio.h)
int main()
  clrscr():
  printf("Hello World");
  getch();
  return 0;
```

## Programovací jazyk C

- programovací jazyk pro obecné použití (general-purpose)
- imperativní paradigma, strukturovaný jazyk
- jednoduchá struktura, zaměřená na algoritmizaci
- pro smysluplné využití vyžaduje standardní knihovnu funkcí
- původně vznikl pro vývoj systémového SW v Un\*xových operačních systémech
- v součastnosti využíván zejména pro:
  - systémový software (např. Linux Kernel)
  - embedded systems
  - stále i aplikační software (doplněno GUI knihovnou)

## Charakteristika jazyka C I.

- free-form jazyk, case-sensitive
- málo klíčových slov, mnoho aritmeticko-logických operátorů

#### Proměnné

- jednoduché typy znak, celé číslo, reálné číslo
- složené typy heterogenní struktury
- složené typy homogenní pole, řetězce znaků
- ukazatele odkaz na proměnou
- uživatelsky definované typy

## Charakteristika jazyka C II.

#### Funkce:

- C program se skládá z procedur/funkcí základní modularita
- deklarace = funkční prototyp udává název funkce, vstupní argumenty a návratovou hodnotu
- defince obsahuje hlavičku a posloupnost příkazů
- funkce vždy definována vně jiné funkce

Na funkce i proměnné se vztahuje tzv. lexikální viditelnost: obé lze použít pouze pokud je již definováno nebo deklarováno.

## Charakteristika jazyka C III.

#### Modularita:

- funkce podobného účelu jsou sdružovány do modulů.
- deklarace umožňuje "export" funkcí mezi moduly

#### Textový preprocesor jazyka C:

- zpracování zdrojového textu před kompilací
- možnost spojení zdrojových textů
- podpora textových maker
- podmíněná/modulární kompilace

#### Hello world!

```
#include<stdio.h>
void main(void){
   int i;
   int k = 5;
   printf("Ahoj svete!\n");
   if(k > 1)
      for (i = 0; i < k; i++){}
         printf("...%d\n", i);
   return;
```

## Základní syntaxe C

- příkazy ukončené středníkem: a = 42;
- bloky příkazů ve složených závorkách: {...}
- jednořádkové komentáře: // komentar do konce radku
- víceřádkové komentáře: /\* komentar od .. do \*/
- identifikátory (názvy proměnných a funkcí)
  - skládají se z alfanumerických znaků a podtržítka
  - jsou case-sensitive
  - nesmí začínat číslem
  - identifikátory začínající podtržítkem rezervované pro systémové knihovny

### Jednoduché proměnné

Proměnná = identifikátor + datový typ + platnost. Celá čísla (Integers) a racionální č. (Floats):

- int celé číslo
- unsigned int přirozené číslo (vč nuly)
- short int, long int menší/větší rozsah
- char znak, reprezentován ordinálním číslem (viz ASCII tabulka)
- float,double reálná čísla, liší se v rozsahu/přesnosti

**Speciální typ:** void – tzv. prázdný datový typ

**Uživatelské** datové typy – kl. slovo typedef

**Rozsah hodnot** mají proměnné vždy pevně daný (překladačem+platformou)

### Abeceda jazyka C a konstanty

- **celé číslo**: soustava dle prefixu implicitně typu int: 123 = 0173 = 0x7B = 0b01111011
- racionální číslo: implicitně typu double 1.0, 3.14, 5e6, .84
- u konstant lze explicitně zadat typ: 123U /\*unsigned\*/, 123L /\*long\*/, 3.14f /\*float\*/
- znak, v apostrofech: 'A' = '\101' = '\x041' = 65
- speciální znaky:

```
'\0' /*nulovy znak*/,
'\n' '\r' /*konec radku*/,
'\'' /* apostrof*/
'\\' /* zpetne lomitko*/
```

# Řetězcové konstanty

- uvádí se v uvozovkách, konstanty se implicitně spojují:
   "kus textu" = "kus" " textu" // spojeni konstant
- pokud má obsahovat uvozovku, nutno ošetřit zpětným lomítkem "kdyz \"ano\" znamena \"ne\"" // escape sequence
- může obsahovat netisknutelné znaky
   " radek1 \n radek dva" // na dva radky
- může obsahovat i zpetne lomitka, apostrofy jsou OK "neplet lomitko '/' a backslash!'\\' "

### Příklady

```
int i = 0;
                   // same as "signed int i"
                   // "unsigned ui" also valid
unsigned int ui;
                   // "long a" also valid
long int a = 1L;
long long int u; // c99 only
                   // signed, range -128..127!
char c = 'A';
unsigned char uc; // unsigned, range 0..255
float f = 1.0f:
                 // single precision
double d = 0.5; // double precision
long double xxx; // extended precision
typedef unsigned long int my_type; // uzivatelsky datovy
                  // "udaj" typu unsigned long
my_type udaj;
```

V rámci definice lze proměnnou i tzv. inicializovat.

#### Jazyk C je bohatý na **operátory**:

- přiřazení: =
- aritmetické: +, -, \*, /, %,
- kombinované:

- relační: ==, !=, <, >, <=, >=
- logické: !, &&, ||

#### Logické a relační operátory pracují s typem int:

logická 0 = FALSE = hodnota 0

logická 1 = TRUE = nenulová hodnota

Pozor: nutno si neplést přiřazení a porovnání

### Operátory II.

```
• bitové: ~, &, |, ^
bitový posun: <<, >>
• inkrement/dekrement: ++, --
podvýraz: ()
podmínkový: ? :
volání funkce: ()
• (de)referenční: *, &, []
sekvenční: .
• typová konverze: (type)
adresační: ., ->
pomocné: sizeof()
```

### Operátory III.

- je definována priorita operátorů
- líné vyhodnocení pokud je po vyhodnocení části výrazu známý výsledek, zbytek podvýrazu se nevyhodnocuje
- implicitní typová konverze při přiřazení: ořezání, přetečení
- implicitní typová konverze při vyhodnocení: int -> unsigned -> long -> float -> double int i = 2; float f = i / 2;
- explicitní TK: float f=3.14; int i = (int)f;

# Řídicí struktury

- větvení programu (branching) if, switch
- cykly (branching) while, switch

#### Dvoucestné větvení - IF

#### Syntaxe:

```
if(condition) then expr1; or
if(condition) then expr1; else expr2;
```

#### Příklady:

```
if (a == 1) b = 2:
                                    if (a == 1) b = 2;
                                    else
                                             b = 1:
if (a == 1) { b = 2; }
                                   b = (a == 1) ? 2 : 1;
if (a == 1) {
    b = 2;
                                    if (a == 1){
};
                                       b = 2:
                                       c = 1:
(a == 1) ? b = 2 : ;
                                   }else{
                                       a = 1:
if (a = 1) b = 2; //!!!
Š. Řeřucha, Z. Matěj et al.
                            REV - úvod
                                               v1.0 (February 20, 2018)
```

62/93

## Vícecestné větvení - SWITCH/CASE

Konstrukce switch() přijímá celočíselný parametr a vyhodnotí case, jehož konstanta odpovídá hodnotě. Pokud takový není definován, vyhodnotí se větev default.

```
int c;
                                char c;
switch(c){
                                switch(c){
    case 1: ...
                                    case 'f': ... //
        break;
                                    case 'F': ...
    case 2: ...
                                        break;
        break:
                                    default: ...
    default: ...
                                        break:
        break;
                                }
```

Poznámka: pokud vynecháte break, vyhodnocení pokračuje v další větvi.

## Cyklus WHILE

```
Syntaxe: while(condition) expr1;
```

- cyklus probíhá dokud platí condition
- condition je vyhodnocena dříve než expr

```
a = 123; int b;
                           // prazdny cyklus
                           while(a < 0);
// jednoduchy cyklus
while (a > 0)
                           // nekonecny cyklus
    // spocitej
                           while (1){
    b += calculate(a);
                             b += calculate(a++);
    // odecti 1 od a
    a--;
                           // neprobehne nikdy
}
                           while (0 \mid | a < 0);
                                    ◆□▶ ◆□▶ ◆■▶ ◆■ ◆○○○
```

### Cyklus DO .. WHILE

Syntaxe: do expr1 while(condition);

- cyklus probíhá dokud platí condition
- expr je vyhodnocena dříve než condition, expr proběhne alespoň jednou

```
a = 32;
do{
  b += calculate(a);
}while (a > 0);
```

### Cyklus FOR

```
Syntaxe: for (c\_start; c\_end; c\_iter) expr;
 na začátku se jednou vyhodnotí c_start
 poté se vyhodnotí c_end:

    pokud platí, vyhodnotí se expr (proběhne iterace)

      pokud ne, cyklus končí
 na vyhodnotí se c_iter, pokračuje se bodem 2.
// iterate through 0 to 9
for (i = 0; i < 10; i++){
   b = cool_fn(i);
```

# Řízení cyklu

Příkaz continue skočí na konec cyklu

Příkaz break ukončí provádění cyklu

```
while (a > 0)
// preskoc cisla
// delitelna 5
if (a \% 5 == 0) continue:
// spocitej a odecti 1 od a
b += calculate(a--);
// pokud vychazi soucet
// zaporny, ukonci
if(b < 0) break;
}
```

#### **Funkce**

- izolovaná posloupnost příkazů
- fixní nebo variabilní počet argumentů
- návratová hodnota
- definice = funkční prototyp + tělo funkce
- deklarace = pouze funkční prototyp

### Funkce - příklad

```
double pi_times (int num); // declaration - fn prototype
double circ (double r);
void main (void){ // funkce main
   double dia:
   dia = circ(3): // volani fce circ()
}
double circ (double r){  // definice fce circ()
   return pi_krat(2 * r );
}
double pi_krat (int num){ // definice fce pi_krat()
   return num * 3.14;
```

### Modularita jazyka C

- skupiny funkcí se sdružují do modulů
- jeden modul = soubor \*.c obsahuje:
  - definice funkcí (vnitřních i veřejných)
  - definice globálních proměnných (dtto)
  - definice lokálních maker, datových typů
- příslušný hlavičkový soubor \*.h definuje vnější rozhraní modulu:
  - deklarace vnějších datových struktur a maker
  - deklarace vnějších proměnných
  - deklarace vnějších funkcí

Právě hlavičkové soubory programátorovi zprostředkovávají přístup ke funkcionalita standardní knihovny jazyka C.

### Modularita - příklad

```
// circ.h
double pi_times (int num);
double circ (double r);
                                 // main.c
// circ.c
                                 #include "circ.h"
#include "circ h"
                                 void main (void){
double circ (double r){
                                    double dia;
    return pi_krat(2 * r);
                                    dia = circ(3):
}
                                         . . .
double pi_krat (int num){
    return num * 3.14;
```

### Preprocesor jazyka C

- 1. krok procesu překladu
- příkazy (direktivy) preprocesoru začínají znakem #
- zpracuje zdrojový text před překladem, odstraní komentáře #include <soubor.h>, #include "muj.h"
- provede náhradu maker symbolické konstanty a makra s parametry #define, #undef
- podmíněný překlad #if #elif #else #endif #ifdef #ifndef
- řízení překladače #pragma

## Preprocesor: příklady

```
#define DELKADAT 34 // symbolicka konstanta, bez ';'!
int pole[DELKADAT]; // stejne jako pole[34]
#define FLOAT DATA 1
#ifdef FLOAT_DATA // podle toho, zda je konstatna definovana
float data[DELKADAT];
typedef my_data_type float;
#else
int data[DELKADAT];
typedef my_data_type int;
#endif
#include <stdio.h>
```

# Složené proměnné a jiní příbuzní

- ukazatel nenese hodnotu, ale odkaz na jinou proměnnou
- pole složený typ, indexovaná posloupnost (od nuly) položek stejného datového typu
- řetězec (znaků) realizován jako pole typu char, ukončené nulovým znakem '\0'
- uživatelsky definované datové typy
- struct složený typ, sdružuje více položek (pojmenovaných) různých typů
- enum celočíselný výčet, pojmenované konstanty
- union umožňuje přístup k jednomu paměťovému místu jako k různým datovým typům

# Ukazatele (pointers)

- Ukazatel je proměnná, která nese odkaz (adresu) jiné proměnné (struktury, funkce)
- typované: "ukazatel na (typ) XXX"
- lze je přetypovat
- rozsah odpovídá architektuře platformy

Ukazatele jsou klíčovým prvkem jazyka C; jejich pochopení je branou k pochopení celého konceptu jazyka!

## Ukazatele a operátory

- referenční operátor &: &var znamená adresu proměnné var
- dereferenční operátor \*: \*ptr znamená hodnotu, uloženou na adrese ptr

```
int i = 1, j; // i a j jsou typu int
int *p_i; // pi je ukazatel na typ int
p_i = &i; // uloz adresu i do p_i
*p_i = 5; // to stejne jako i = 5;
```

Poznámka: hvězdička v definici ukazatele a dereferenční operátor jsou dvě různé věcil

#### Práce s ukazateli

#### S ukazateli lze počítat:

- porovnávat (==,!=,<,>): if(p1 == p2){ ...
- odčítat (p1 p2)
- přičítat celé číslo integer: \*(p + n), p++, p- Pro int \*p ⇒ \*(p+n) ukazuje na n-tý prvek typu int za adresou n.

Ukazatel může být argumentem/návratovou hodnotou funkce:

```
int prohod(int *a, int* b); //volani odkazem
int* vetsi(int *a, int* b);
```

Ukazatel může být **prázdný** a/nebo **prázdného typu**:

#### Pole

- homogenní posloupnost prvků stejného typu
- dobře uspořádaná, indexovaná od nuly
- prvky jsou uložené v paměti v pořadí za sebou, meze nejsou hlídány překladačem
- hranaté závorky pro definici i pro přístup k prvku pole

Pozor! Pole nejsou primární datatyp, nelze je přiřazovat:

```
pole1 = pole2 // no f***ing way!!!
```

# Pole a ukazatele (!!!)

Pro int a[3] = 3,5,6; int \*pa = &(a[0]); platí následující:

- a[0] == \*pa hodnota 1. prvku
- $\bullet$  a[1] == \*(pa + 1) hodnota 2. prvku
- &(a[n]) == pa + n hodnota n. prvku

Proč? Konstrukce a [0] se vskutečnosti skládá z:

- konstantniho ukazatele a
- operátoru pro přístup k prvku pole []

Proto dále plati:

- hodnota a[0] == \*a == \*pa == pa[0]
- hodnota a[n] == \*(a + n) == \*(pa + n) == pa[n]
- ukazatel &(a[n]) == a + n == pa + n

#### Pole a funkce

- pole může být argumentem i návratovou hodnotou funkce
- v obou případech je předává pouze ukazatel (!)
- demonstrace, proč C nekontroluje velikost polí principielně ani nemůže

```
int max(int *in, int pocet){
   int i, max = in[0];
   for (i = 1; i < pocet; i++)
       if(in[i] > max) max = in[i];
   return max;
}
int mojedata[7] = {1,5,388,5,3,5,7};
int nejveci = max(mojedata, 7);
```

### Řetězce

V jazyce C jsou řetězce realizovány jako pole typu char, ukončené nulovým znakem '\0'.

```
char pozdrav[6] = "Ahoj!"; // znak navic kvuli '\0'
char pozdrav2[] = "Zdar!"; // prekladace dosadi delku
char pozdrav3[] = \{'c', 'a', 'u', '\setminus 0'\}; // po znacich
pozdrav[2] = 'g'; // pozdrav obsahuje "Agoj!"
int delka(char *str){ // funkce pro praci s retezcem
    int i = 0, len = 0;
    while(str[i++] != '\0') len ++;
    return len;
```

### Struktury I.

obsahuje množinu pojmenovaných položek, obecně různého typu

#### Syntaxe:

```
struct struct_name { entries } var_name(s);
    typedef struct { entries } type_name;
struct { // anonymni struktura, def. promenne
   int vyska;
   float vaha;
   int vek;
} anna, bara, dana;
struct gf{ // pojmenovana struktura
   int vyska;
   float vaha:
   int vek; };
struct gf anna, bara, dana;
```

### Struktury II.

```
// define new datatype
typedef struct gf{ // definovany datovy typ
 int vyska;
 float vaha:
 int vek;
 char prezdivka[25];
} t_gf;
t_gf anna, bara, dana; // define variables
t_gf *bff; // define pointer
// init
t_gf simona = {185, 75.8, 22, "Simi"};
t_gf market = {.prezdivka = "Dracice", .vyska = 168,
               .vaha = 55.2, .vek = 20 };
```

83 / 93

## Struktury a operátory

```
// op pro pristup k prvkum:
anna.vek = 21; // staticky
bara.vyska = 170;
bff = &dana;  // pomoci ukazatele
bff->weight = 55;
(*bff).age = 22;
anna = bara; // strukturu lze prirazovat
t_gf cizinky[15]; // pole struktur
cizinky[12].height = 145;
t_gf *bff_cizi;
bff_cizi = &foreigners[10];
bff_cizi->age = 14;
```

## Struktury a funkce

```
// volani hodnotou
void print_age (t_gf kamoska){
printf("Vek je %d\d",kamoska.vek);
print_age(bara);
// volani odkazem
void print_age (t_gf *kamoska){
printf("Vek je %d\d",kamoska->vek);
print_age(&market);
```

### Uniony, výyčtové typy

```
Výčtové typy: celá čísla s pěknými jmény
enum semafor { red, green, blue}; // values 0, 1, 2
enum semafor t1; // promenna t1
t1 = red; // prirazeni
int a = red;  // tez mozno, slabe typovano
Uniony: podobné strukturám, uschovává pouze jeden element
union vyska {
    long simpleDate;
    double perciseDate;
} mojevyska ;
mojevyska = 10; // long
mojevyska = 10.34; // double
```

### Typové modifikátory

```
const int ci = 5; // nelze priradit jinou hodnotu
volatile int a; // asynchronni pristup k promenne
a = sizeof(struct gf); // operator urci delku v bytech
// funkce se timto zavazuje nemenit predavanou hodnotu
int fce (const char *str){
static int i; // static ve fci udrzuje hodnotu
. . .
// globalni static nebude viditelny vne modulu
static int globalData;
```

#### Standardní knihovna

#### Sada knihoven pro typické úlohy:

- stdio.h core input and output functions
- stdlib.h numeric conversion functions, pseudo-random numbers generation functions, memory allocation, process control functions
- string.h string handling functions.
- math.h common mathematical functions.

```
#include <stdio.h>
printf("Hello world!");

#include <math.h>
float a = sin (1.5 * M_PI);
```

# Standardní knihovna: příklady

```
#include <stdio.h>
int getchar(void); // read character from standard input
int putchar(int c): // put character from standard input
int puts(const char *str): //put string
 int printf(const char *format, ...); // formatovany vystup
#include <string.h>
// copy src to dest (aka dest = src)
char *strcpy(char *dest, const char *src);
char *strncpv(char *dest, const char *src, size t n): // secure
size t strlen(const char *s): // vrati delku retezce
#include <stdlib h>
int atoi(const char *nptr):
                             // prevod retezce na cislo int
long atol(const char *nptr); // prevod retezce na long
void *malloc(size_t size);
                             // dynamicka alokace pameti
void free(void *ptr):
                               // a ieii uvolneni
```

#### Na co zatím nedošlo

- detailní specifikace operátorů: bitové
- doporučená struktura hlavičkových a zdrojových souborů
- štábní kultura
- práce s pamětí
- statická/dynamická 2D pole
- proces kompilace
- nedefinované chování
- ukazatele na funkce

# Samostudium - jazyk C

- https://www.studytonight.com/c/overview-of-c.php
- https://www.studytonight.com/c/programs/
- Herout, P: Učebnice jazyka C
- Doplňkové materiály k předmětu

## Podpora C pro embedded I.

- překladač vždy pro konkrétní platformu (vendor-specific), IDE zpravidla taktéž – podpora datových typů
- standardní knihovna implementuje část standardních knihoven např. chybí vlákna, práce s časem
- standardní funkce často příliš náročné např. printf())
- některé standardní funkce částeční DIY standardní I/O
- doplněny funkce pro řízení periferií EEPROM, PWM, SPI, UART, ...
- jazykové konstrukce pro konfigurační pojistky #pragma WDT\_ON
- triviální názvy pro SFR

#### Kde hledat informace

- Logické obvody, synaxe jazyka C, standardní knihovna C ST\*G
- Podpora C pro MCU, knihovní fce pro MCU manuál k překladači
- Architektura a periferie MCU datasheet MCU, family datasheet
- Zapojení periferií v konkrétním HW manuál ke kitu