# REV - Aplikace embedded systémů v mechatronice

úvodní proslov


Zdeněk Matěj

v2.0 (February 6, 2022)

#### O čem to bude:

- O předmětu
- "Embedded" systémy a základní koncepty
- Mikrokonotrolery a periferie

#### Základní koncepty embedded



#### Embedded systém

Jednoúčelový systém, ve kterém je řídicí počítač zcela zabudován do zařízení, které ovládá. Na rozdíl od univerzálních počítačů, jako jsou osobní počítače, jsou zabudované počítače většinou jednoúčelové, určené pro předem definované činnosti. Vzhledem k tomu, že systém je určen pro konkrétní účel, mohou tvůrci systém při návrhu optimalizovat pro konkrétní aplikaci.

#### Příklady:


bankomat, kalkulačka, pračka, meteostanice, naváděcí systém rakety, televize ...

Pozn: lepší, avšak krkolomnější české označení je "vestavěný" či "zabudovaný" systém.

# Základní konstrukční prvky digitálních systémů

- procesor obsahuje množství tranzistorů
- tranzistory tvoří tzv. logické členy, které realizují logické funkce
- vhodnou kombinací (zpětná vazba) lze vytvořit paměťový člen
- z primitivnách prvků se skládají složitější systémy

## Logické členy – hradla




- NOT negace:  $C = \neg A = \overline{A}$
- AND logický součin:  $C = A \cdot B = AB$
- OR logický součet:
   C = A + B

Funkčně kompletní:

- NAND NOT AND  $C = \overline{AB}$
- NOR NOT OR  $C = \overline{A + B}$

## Funkčně kompletní NAND logika




Z hradel NAND lze realizovat libovolnou logickou funkci. Libovolný obvod lze popsat sadou booleovských funkcí.

#### Booleovská algebra

- Komutativnost: a + b = b + a; ab = ba
- Asociativita: (a+b)+c=a+(b+c)
- Absorpce: a + (ab) = a; a(a + b) = a
- Idempotence: aa = a; a + a = a
- Komplementarita:  $a\overline{a} = 0$ ;  $a + \overline{a} = 1$
- Distributivita: a(b+c) = ab + ac; a + bc = (a+b)(a+c)
- Ohraničenost: 0a = 0; 1a = 1; 0 + a = a; 1 + a = 1
- Dvojí negace:  $\overline{\overline{A}} = A$
- De Morganovy zákony:  $\overline{A \cdot B} = \overline{A} + \overline{B}$ ;  $\overline{A + B} = \overline{A} \cdot \overline{B}$ V kombinaci pak:  $A \cdot B = \overline{\overline{A} + \overline{B}}$ ;  $A + B = \overline{\overline{A} \cdot \overline{B}}$

#### Příklad: Exkluzivní součet - XOR

Realizace funkce: pravdivostní tabulka, booleovská rovnice, obvod z obecných hradel, obvod z hradel NAND



Převod mezi intuitivní rovnicí a NAND formou: opakovaně využity De Morganovy zákony.

# Základní obvody


kombinační – výstup je závislý na aktuálním vstupu :

- logické funkce booleovská logika
- aritmetické funkce půlsčítačka, sčítačka
- řídicí funkce multiplexor, dekodér

sekvenční – výstup je závislý na aktuálním vstupu a na celé historii vstupu od iniciálního resetu:

- klopný obvod
- čítač
- stavový automat

# Kombinační obvody - půlsčítačka



#### Vstup:

jednobitové hodnoty A, B

#### Výstup:

- součet (Sum):  $S = \overline{A}B + A\overline{B}$
- Přenos do vyššího řádu:
   C = AB

## Kombinační obvody - úplná sčítačka


#### Vstup:

- hodnoty A, B
- přenos z nižšího řádu
   Cin


#### Výstup:

- součet (Sum):  $S_h = \overline{A}B + A\overline{B}$  $S = \overline{S_h}Cin + S_h\overline{Cin}$
- Přenos do vyššího řádu:  $Cout = AB + S_hCin$

Bloky zřetězeny pro součet vícebitových čísel:



# Řídicí obvody – dekodér



#### Truth Table

$\mathbf{A}_1$	$A_0$	$D_3$	$D_2$	$\mathbf{D}_1$	D
0	0	0	0	0	1
0	1	0	0	1	0
1	0	0	1	0	0
1	1	1	0	0	0


#### **Minterm Equations**

$$D_0 = \overline{A_1} \boldsymbol{\cdot} \overline{A_0}$$
 
$$D_1 = \overline{A_1} \boldsymbol{\cdot} A_0$$

$$D_2 = A_1 \cdot \overline{A_0}$$


$$D_3 = A_1 \cdot A_0$$

# Řídicí obvody – multiplexing



#### Klopné obvody - SR Latch

Díky zpětné vazbě lze vytvořit paměťový obvod:




Operation Mode	s	R	Q <sub>n+1</sub>
No change	0	0	Qn
SET	1	0	1
RESET	0	1	0
Forbidden	1	1	_

Vnitřní stav obvodu se změní přivedením 1 na vstup R/S a tento stav "přetrvá" do dalšího podnětu.

#### Klopné obvody - odvozené typy


U klopného obvod typu RS (zde z hradel NOR) lze jednoduchou úpravou dosáhnout synchronizace na hodinový signál:




Klopný obvod typu D navíc odvozuje svůj stav od jednoho vstupu a eliminuje nedefinovaný stav vstupu.

# Čítač

#### Zřetězením několika klopných obvodů typu D vznikne čítač:






#### Stavový automat – Finite State Machine

- FSM klíčový koncept pro embedded, nezávisle na platformě
- konečná množina stavů, vstup a výstup, iniciální stav
- přechodová funkce: změna stavu na základě vstupu
- vystupní funkce: změna výstupu na základě stavu, případně vstupu


Příklad: stavový diagram "turniket na mince":



## Stavový automat typu "Acceptor"

- rozpoznává vstupní posloupnost
- neprázdná množina koncových stavů
- vystupní funkce: akceptace/zamítnutí


Příklad: stavový diagram "parita":



#### Stavový automat typu "Transducer"


- generuje výstup na základě změn stavu
- dva základní koncepty: Moore, Mealy
- oba využívají tři základní části:
  - current state: realizuje aktuální stav (sekvenční)
  - next state: vyhodnocuje příští stav (kombinační) realizuje přechodovu funkci
  - output logic: vyhodnocuje výstup (kombinační) realizuje výstupní funkci

Moore automat: přísně synchronní, výstup asociován se vstupem



#### Mealy automat

- výstup na základě aktuálního stavu a vstavu vstupů, tj. výstup asociován s přechodem
- rychlejší díky asynchronní reakci, riziko hazardních stavů
- menší množství stavů než Mooore



#### Příklad FSM: LED lampička


• vstup: tlačítko toggle

• výstup: LED


• množina stavů: ON, OFF

iniciální stav: ON

přechodová/vystupní funkce viz diagram:




#### Mikrokontrolery a periferie




#### Jednočipový počítač alias mikrokontroler, MCU, uC

- jádrem většiny embedded systémů, zpravidla monolitický integrovaný obvod
- jádro procesoru + paměti pro data a program + obsahuje podpůrné obvody, umožňující samostatnou funkčnost + fixní množství fyzických vstupů a výstupů + periferie




Typické užití: řízení a regulace, komunikační rozhraní, uživatelské rozhraní – analogie, zmenšeného stolního PC

#### Architektura procesoru



HARVARD ARCHITECTURE MICROPROCESSOR




VON NEUMANN ARCHITECTURE MICROPROCESSOR

Von Neumann vs. Harvard – společná či oddělená pamět/sběrnice pro data a program

#### Jádro procesoru


- ullet řadič instrukcí sekvenční automat (IF + ID)
- registry pracovní paměť
- aritmeticko-logická jednotka vykonává operace
- řadič sběrnic(e) umožňuje přístup k datové a programové paměti (memory interface)



#### Instrukční cyklus

- Fetch zpracovavaná instrukce načtena z paměti programu
- Decode rozpoznan typ instrukce a operandy
- Operand načteny operandy z datové paměti do registrů
- Execute vykonána instrukce + zápis výsledku (Write)

#### Příklad: řetězení zpracování (pipelining)




## Podpůrné obvody

- datová paměť energeticky závislá
- paměť programu (Flash)
- zásobník HW nebo SW
- hodinový signál reprezentuje diskrétní čas
- resetovací obvody
- speciální funkční registry v adresovém prostoru datové paměti, slouží pro řízení periferií
- konfigurační pojistky konfigurace obvodů, nutných pro start MCU
- sběrnice

# Paralelní I/O (General-Purpose I/O)

- řízení fyzického výstupu (pinu): jednotlivě či sdružené n-bitové slovo
- výstup: GND / Vcc logická 0 / 1
- třístavová logika přepínání vstupu a výstupu
- volitelně: pull-up, open-drain
- SFR TRISx pro směr
- SFR PORTx (ev. LATx) pro čtení/zápis hodnoty




The pin level is driven to the value of


LATx for each bit set to 0 in TRISx

Typické využití: LED, displeje, tlačítka, řízení IC

# Paralelní I/O – tlačítka

- v rozepnutém stavu náhodná hodnota na vstupu
- pull-up odpor zavede definovanou hodnotu (log. 1)
- invertovaná sémantika






- přechodové jevy při stisknutí tlačítka
- nutno číst vstup opakovaně
- ullet rozestup typ.  $pprox 10\,\mathrm{ms}$

# Přerušení (interrupts)

- mechanismus pro zpracování asynchronních událostí
- řadič přerušení vyhodnotí zdroj, nastaví příznak
- tabulka vektorů přerušení (IVT)
- procesor přeruší běh programu, uloží stav procesoru a provede obsluhu přerušení
- vymazání příznaku, návrat z přerušení
- atomické operace a maskování přerušení
- priority přerušení
- souběh přerušení odložení, vynechání
- latence přerušení



# Konfigurace a obsluha přerušení

Definice obsluhy přerušení – různé metody, platformově závislé:


- jedna funkce + multiplexing
- předdefinované názvy procedur
- plnění tabulky vektorů přerušení

#### SFR:

- intIE (interrupt enable) povolí konkrétní přerušení
- intIF (interrupt flag) indikuje příchod přerušení, příznak nutno vymazat v rámci obsluhy
- GIE (global interrupt enable) povolení funkce řadiče přerušení
- PEIE (peripheral interrupt enable) povolení funkce třídy přerušení

# Časovač/Čítač

- binární čítač, definovaná šířka (8, 16, 32bit)
- zdroj: systémové hodiny, externí hodiny, externí signál
- (a-)synchronní čítání
- pre/post-scaler: čítání každé *n*-té události
- automatický reset čítače, generování přerušení



# Obsluha Časovače/Čítače

#### Obvyklé SFR:

- TMRx / TMRxH + TMRxL: pracovní registr čítače
- TMRxIE / TMRxIF: povolení / příznak přerušení
- PRx (Period Register): hodnota se porovnává s pracovním registrem, v případě shody se pracovní registr nuluje a vyvolá se přerušení
- TMRxPS, TMRxCKPS, TMRxOUTPS: nastavení pre/post-scaleru, zpravidla bitový kód
- TMRxCS (clock source): nastavení pre/post-scaleru, zpravidla bitový kód
- TMRxON: povolení časovače

MCU obvykle obsahuje několik časovačů s různou funkčností; zároveň mohou tyto realizovat časovou základnu pro další periferie (např. PWM).

#### Hlídací pes

- bezpečnostní obvod, hlídá korektní běh procesoru
- čítač se zpravidla dedikovaným oscilátorem
- program MCU musí čítač pravidelně programově nulovat
- pokud čítač dosáhne stanovené hodnoty, resetuje MCU
- předpokládá se, že se MCU někde zapoměl
- konfigurace typicky pomocí pojistek

#### **EEPROM**

EEPROM paměť slouží k uloženíi konfiguračních dat. Obsluha pomocí SFR:


- čtení: zápisem log. 1 do položky RD registru EECON1 se hodnota na adrese EEADR uloží do EEDATA
- zápis: zápisem log. 1 do položky WR registru EECON1 se hodnota EEDATA uloží do paměti na adresu EEADR
- zabezpečení zápisu před zápisem je třeba:
  - explicitně zápis povolit zápisem log. 1 do položky WREN registru EECON1
  - zapsat sekvenci 0x55, 0xAA do registru EEC0N2.

Podobně lze u některých MCU zapisovat do Flash paměti programu nebo konfigurační pojistky.

#### Komunikační protokol UART

- Universal Asynchronous Receiver-Transmitter
- volitelná délka datového slova (7,8,9 bitů)
- volitelně detekční kód parita
- volitelná délka stop-bitu
- uzly domluvené na taktování a parametrech přenosu





#### Rozhraní RS-232


- dříve běžná součást PC jako "sériový port"
- využívá UART
- definuje fyzické rozhraní a napěťové úrovně
- standardní datové rychlosti
- definuje metodu synchronizace a dekódování na RX straně


# DB9M Connector

S232 Pin Out					
Pin #	Signal				
1	DCD				
2	RX				
3	TX				
4	DTR				
5	GND				
6	DSR				
7	RTS				
8	CTS				
9	RI				

#### Sběrnice SPI

- master-slave sériová sběrnice
- hodinový signál
- dva datové signály: master in - slave out (MISO) master out - slave in (MOSI)
- slave-select signály







- duplexní režim možný
- korektní nastavení fáze a polarity
- libovolné napěťové úrovně i délka slova
- taktování > 10 MHz
   Typické užití: komunikace mezi IC nebo mezi blízkými komponenty


#### Sběrnice I2C

- master-slave sériová sběrnice
- hodinový signál SCL
- datový signál SDA
- externí pull-up pro střídání zdroje signálu
- uzly se mohou v roli Master střídat



Typické užití: komunikace mezi IC






- součástí datového paketu adresa Slave uzlu
- potvrzování / timeouty
- taktování 400 KHz

# CAN-bus (Controller Area Network)


- peer-to-peer sériová sběrnice, 1 diferenciální pár
- spolehlivé doručení, prioritizace provozu
- 11-bit (28-bit) CAN-id, 8 bajtů data
- rychlost až 1 Mbit/s, robustní provoz, optické oddělení uzlů



Typické užití: automotive aplikace

# Pulsně-šířková modulace (PWM)


Modulační technika, která umožňuje binárně generovat spojitou veličinu změnou délky aktivní doby pulzu v rámci periody Zpravidla řízeno čítačem, který je porovnáván s registrem periody a registrem aktivní doby.



Typické užití: motory, světelné zdroje, výkonové zátěže obecně

# Kvadraturní (rotační) enkodér


- elektromechanický/ elektrooptickýy systém
- převádí změnu úhlu na kvadraturní signál
- rozlišení: pulzy na otáčku
- vzájemná fáze dvojice signálů udává směr pohybu
- ev. doplněn 3. signálem pro indikaci absolutní polohy
- řízeno přerušením (A xor B)




Typické užití: mechanické ovládací prvky, úhlové a lineární délkové senzory

# Převodník analog-číslo (ADC)

- převod spojité veličiny na digitální reprezentace
- diskrétní vzorkování
- diskrétní kvantizace
- přenosová funkce





- kvantizační chyba
- vzorkovací rychlost
- vzorkovací teorém
- filtr pro anti-aliasing

# Převodník číslo-analog(DAC)

- převádí digitálně reprezentovanou veličinu na analogovou
- vzorkování, kvantizace, přenos analogické opačnému směru
- rekonstrukční filtr

