

初版 : 2005.02.03 改正 : 2007.01.16

発行先: エンジニアリング部 DE 推進室

連絡先:770-4481

## 目 次

| 1. 検索方法                   |     |
|---------------------------|-----|
| (1)基本操作・・・・・・・・・P2        |     |
| (2)注意点 ・・・・・・・・・・・        | P 3 |
| (3) テクニック ···· P 4        |     |
| 2. 検索結果                   |     |
| (1)基本操作・・・・・・・・・・         | P 5 |
| (2)注意点 ・・・・・・・・・・         | P 6 |
| (3) テクニック · · · · · · P 7 |     |
| 3. 図面出力                   |     |
| (1)基本操作・・・・・・・・・・         | P 8 |
| (2)注意点 ・・・・・・・・・・         | P 9 |
| 4. DRASAP 使用上の注意点         |     |
| 注意点 1~6 ・・・・・・ P10        |     |
|                           |     |

※検索方法(基本操作)は英語版があります

\*The retrieval method (Basic operation) has an English version.

## Contents

## 5. Retrieval method

(1) Basic operation • • • • • • • • P11


## 1. 検索方法

## (1) 基本操作

★下記条件で最新追番を検索し、表示する手順を下に示します。

図番: PE-AB021007

- ① 検索条件に 図番: PE-AB021007\* を入力します。
- ② 最新追番のみ表示にチェックします。
- ③ 検索開始 ボタンをクリックします。
- ④ PE-AB021007-B をクリックします。
- ⑤「このファイルを上記の場所から開く」にチェックします。
- ⑥ OK ボタンをクリックします。
- ⑦図面が表示されます。



# 1. 検索方法

# (2) 注意点


| 主な検索属性   | 入力例             | 入力可能文字の説明                                      |  |  |
|----------|-----------------|--|--|--|
| 図番       | ΓPE−AB * 」      | 英数字は大文字、小文字の区別をしない。                            |  |  |
|          | ΓPe-ab∗」        |  |  |  |
|          | ΓPE-ab∗」        |  |  |  |
|          | ΓPE-AB_16∗」     | 任意の一文字検索する場合は_を入力する。                           |  |  |
| 装置名称(和)  | 「カラー*」          | 全角、半角を区別します。                                   |  |  |
|          | 「カラー*」          |  |  |  |
| メーカー名(和) | 「フォーミックス*」      | 全角、半角を区別します。                                   |  |  |
|          | 「フォーミックス*」      |  |  |  |
| メーカー形式   | 「TA−J*」         | 全角、半角を区別します。                                   |  |  |
|          |                 | 大文字、小文字の区別をします。                                |  |  |
| 図面種類     | ΓMJ             | 半角で「M」、「S」、「P」のみ入力可能。                          |  |  |
|          | Γ§」             | 「M」・・・M-ASSY を指します                             |  |  |
|          | ГРЈ             | 「S」・・・S-ASSY を指します                             |  |  |
|          |                 | 「P」・・・部品図を指します                                 |  |  |
| 調達区分     | Γ0]             | 半角で「0」、「1」、「5」、「6」のみ入力可能。                      |  |  |
|          | 「1」             | 「0」・・・製作品を指します                                 |  |  |
|          | Г5]             | 「1」・・・購入品を指します                                 |  |  |
|          | Г6」             | 「5」・・・メカトロ品を指します                               |  |  |
|          |                 | 「6」・・・外注品を指します                                 |  |  |
| 消耗区分     | Γ0]             | 半角で「0」、「1」、「2」、「3」のみ入力可能。                      |  |  |
|          | 「1」             | 「0」・・・「1, 2, 3」以外を指します                         |  |  |
|          | Γ2」             | 「1」・・・消耗品を指します                                 |  |  |
|          | [3]             | 「2」・・・保全部品を指します                                |  |  |
|          |                 | 「3」・・・予備品を指します                                 |  |  |
| 機種名称     | 「FH55 * 」       | 全角、半角を区別します。                                   |  |  |
|          |                 | 大文字、小文字の区別をします。                                |  |  |
| 作成日      | 「060106」        | 全角、半角を区別しない。                                   |  |  |
|          | [060106]        | 「060106」・・・06 年 1 月 6 日                        |  |  |
|          | [-060106]       | 「-060106」・・・06 年 1 月 6 日以前                     |  |  |
|          | [060106-]       | 「060106-」・・・06 年 1 月 6 日以降                     |  |  |
|          | 「050901-050902」 | 「060106-060109」・・・06年1月6日から06年1月9日まで           |  |  |
|          |                 | ※以下のような入力でも検索可能です。                             |  |  |
|          |                 | [YYYY/MM/DD]                                   |  |  |
|          |                 | [YYYY/M/D]                                     |  |  |
|          |                 | [YY/M/D]                                       |  |  |
|          |                 | [TYYYMMDD]                                     |  |  |
| CAD種別    | [SCAN]          | 半角で「SCAN」、「2DCAD」、「3DCAD」、「ECAD」のみ入力可能。        |  |  |
|          | [2DCAD]         | 「SCAN」・・・スキャン登録                                |  |  |
|          | [3DCAD]         | 「2DCAD」・・・2DCAD 図面 注意! 2004.6.21.以降登録された図面より適用 |  |  |
|          | ΓECAD」          | I SDOND ] SDOND 図面                             |  |  |
|          |                 | 「ECAD」・・・ECAD 図面                               |  |  |
|          |                 | ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~           |  |  |
|          |                 | 「CAD」・・・2D、3D、ECAD 図面 2004.6.21.以前に登録された図面     |  |  |

### 1. 検索方法


### **(3)** テクニック

#### ★装置名称に「カバー」が含まれる図面を検索したい場合

※膨大な図面がヒットされるため、検索条件をもうひとつ入力してください。



#### ★図番「35-1234」または「35-5678」が含まれる図面を検索したい場合



#### ★2006 年1月1日以降に承認した図面を検索したい場合



## 2. 検索結果

## (1) 基本操作


#### ★下記条件で検索し、100件以上の検索結果がある場合

図番 : PE-AB \*

装置名称(和):カラー\*


①下の例では上記検索条件に該当する図面は 397 件あり、現在 1~100 件まで表示されています。 続きを表示したい場合は 次の 100 件>> をクリックしてください。

②101 件~200 件までを表示します。



#### ★検索結果に「調達区分」を表示させたい場合

- ①表示属性を 調達区分 に設定します。
- ②再表示 ボタンをクリックすると、表示が更新され購入区分も表示されます。



# 2. 検索結果

## (2) 注意点

| 表示属性   | 例                   | 説明                                      |  |  |  |
|--------|---------------------|---|--|--|--|
| 設計者名   | 「豊田太郎」              | 電子承認で検図依頼を行った設計者名が分かります。                |  |  |  |
| 作成日    | Г06/01/07 09:40:44」 | 電子承認を行い、DRASAP に図面が登録された日時が分かります。       |  |  |  |
| 作成者    | ΓCAD」               | データ、紙の区別ができます。                          |  |  |  |
|        | <b>FSCAN</b> J      | 「CAD」・・・CAD データで承認したもの(電子承認を行っている)      |  |  |  |
|        |                     | 「SCAN」・・・紙で承認したもの                       |  |  |  |
|        |                     |   |  |  |  |
| CAD 種別 | 「2DCAD」             | 図面データの形式を区別できます。                        |  |  |  |
|        | L3DCVD7             | 2004.6.21.以降登録された図面より下記のように表示されます。      |  |  |  |
|        | ΓECAD」              | 「2DCAD」・・・ICAD データ(SolidMX)             |  |  |  |
|        | 「SCAN」              | 「3DCAD」…Pro/E データあり                     |  |  |  |
|        |                     | (図面は ICAD に変換し電子承認を行っている)               |  |  |  |
|        |                     | 「ECAD」・・・ECAD データ (Unidraf)             |  |  |  |
|        |                     | 「SCAN」・・・紙                              |  |  |  |
|        |                     |   |  |  |  |
|        |                     | ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ |  |  |  |
|        |                     | 2004.6.21.以前に登録された図面は下記のように表示されます。      |  |  |  |
|        |                     | 「CAD」・・・2D、3D、ECAD すべて                  |  |  |  |
|        |                     | 「SCAN」・・・紙                              |  |  |  |
|        |                     |   |  |  |  |

### 2. 検索結果

### (3) テクニック

#### ★下記検索条件で作成日を昇順で表示したい場合

図番 : PE \* 作成日 : 051001-

①昇順/降順ボタン・・・検索結果の表示で検索属性ごとに昇順/降順を指定したい場合は、検索条件入力欄 右にある口をクリックし指定してください。(下図参照)

#### ★優先順位を使い検索結果の順番を変更する方法

②優先順位・・・・・・検索条件を複数指定した場合に昇順/降順の優先順位を指定したい場合は、右にある プルダウンで順番を指定してください。(下図参照)


※優先順位を指定しないと上の検索属性から優先に昇順されます。



#### ★検索結果をファイル出力する方法

- ①画面右下の「全属性を」にチェックし、 ファイル出力 をクリックします。
- ②「このファイルをディスクに保存する」にチェックし、 OK をクリックします。
- ③保存先とファイル名を指定し、 保存 ボタンをクリックします。

※CSV 形式でファイル出力されます。



### 3. 図面出力

## (1) 基本操作

下記条件で出力します。

図番: PE-AB021007-B

サイズ : A4 サイズに縮小してプリントアウト

出カプロッタ:本館 2F


①PE-AB021007-B の左端にある口にチェックします。

②印刷サイズを A4 に指定します。

※原寸より拡大しての出力はできません。

③「出力プロッタ」でプリンタを CAD プロッタ (本館 2F) に指定します。

④ 出力 をクリックします。



## 3. 図面出力

## (2) 注意点

各図面で、印刷サイズを選択しプロット出力した場合の結果です。

斜め線は、指示できない印刷サイズを示しています。

|       |        | 各図面サイズ          |      |       |      |       |      |
|-------|--------|-----------------|------|-------|------|-------|------|
|       |        | A0ロング図面         | A0図面 | A1 図面 | A2図面 | A3 図面 | A4図面 |
| 印刷サイズ | 原寸     | 原寸              | 原寸   | 原寸    | 原寸   | 原寸    | 原寸   |
|       | Α0     | A0 <u></u> *1   | Α0   |       |      |       |      |
|       | A1     | A1 <u>%</u> 1   | Α1   | Α1    |      |       |      |
|       | A2     | A2 <u>**</u> 1  | A 2  | A 2   | A 2  |       |      |
|       | A3     | A3 <u></u> *1   | А3   | A3    | A3   | А3    |      |
|       | Α4     | A4 <u>%</u> 1   | Α4   | Α4    | Α4   | Α4    | A 4  |
|       | 70. 7% | A1ロング <u>※2</u> | Α1   | A 2   | A3   | A 4   |      |
|       | 50%    | A2ロング <u>※2</u> | A 2  | A3    | A 4  |       |      |
|       | 35. 4% | A3ロング <u>※2</u> | А3   | Α4    |      |       |      |
|       | 25%    |                 | Α4   |       |      |       |      |

※1 A0 ロング図面に関しては、指定用紙サイズ内にイメージが収まるように縮小します。 (長尺の縮小図面にはなりません。)

※2 長尺の縮小図面でプリントアウトできます。


## 4. DRASAP(Web 図面検索システム)使用上の注意

- 【注意 1】AcrobatReader はバージョン=4.0 では開きません。Windows95、Windows98 ではバージョン=5.0、その他の 0S ではバージョン=5.0 以上を使用してください。
  AcrobatReader7.0 ダウンロード ⇒ 「WebDE ※」→ 「ご利用ガイド」

  ※WebDE アドレス・・・・http://172.16.210.162:8082/WebDE/index.html
- 【注意 2】Windows95、Windows98 では「メモリ不足」などのエラーメッセージが表示され 正常に動作しない場合があります。 この場合は、検索結果が 10 件程度になるように検索条件で絞り込んでください。
- 【注意 3】Internet Explorer のセキュリティー対策の状況によってはパソコンへ図面を ダウンロードしてから図面の表示を指示する場合があります。
- 【注意 4】検索打切り件数 (=20,000 件) を超えた場合に、検索は中止されます。 下記警告メッセージが表示された場合は、検索条件を絞り込んで下さい。

#### 警告 指定した検索条件にヒットする図番は 121891 件です。 1度の検索で利用可能な件数は 20000 件です。 検索条件を絞り込んでください。

【注意 5】図番をクリックすると「ファイルのダウンロード」画面が表示されます。 画面の中にある「このファイルを上記の場所から開く」ボタンをクリックすると、 ビューワ(TIF 又は PDF)で図面が表示されます。



【注意 6】パソコンの CPU やメモリの能力が低いと画像表示に時間が掛かる場合があります。