2020 Spring 微處理機 LAB 1

Due: 2020/04/01 中午 12:00

PART 1. (50%)

1. 查閱 programming manual, 寫出 MOV, STR, LDR 用法與差異。 (30%)

MOV: (move) 只能用于数据在寄存器之间的移动或者往寄存器中写入立即数。

例子: MOV R1,R2;//R1=R2

STR: STR (store register) 是将寄存器中的数字载入内存。

例子: STR R1,[R0]; //將 R1 中的內容傳輸到 R0 中的數所指定的地址的內存中去

LDR: LDR (load register) 是将内存中的数载入到寄存器, LDR 可以载入立即数。

例子: LDR R1,0X3333; // 將地址為 0x3333 的這個內容存進 R1

例子: LDR R1,[R0]; //將 R0 中的數所指的這個地址上的內容存入 R1

MOV, STR, LDR 的差異:

mov 只能用于寄存器之间的传输,传输立即数时有条件限制,只能装载通过偶数次移位能得到的立即数。

str/ldr 可以用于寄存器与内存之间的数据交换, STR 是将寄存器中的数载入内存, LDR 是将内存中的数载入到寄存器, LDR 可以载入立即数。 并且 LDR 在往寄存器中载入立即数时, 不受立即数的限制, 而 mov 受其限制。

2. 舉一個暫存器間接定址法的程式碼並說明其運作過程。(20%) MOV R0, #0x30; //R0 儲存常數 0x30 (30H)

LDR R1, [R0]; //如果 RAM 位址 30H 的內容是 100 (值), 則 R1 這個 register 將會是 100 。

PART 2. (50%) 實作題 請完成實驗 截圖紀錄實驗結果並附上程式碼 1. 組內組員, 一人一題 (50%)

- a. 用組合語言寫出 20H 10H 並在 register 中追蹤其數值相加變化
- b. 用組合語言寫出 5H x 9H 並在 register 中追蹤其數值相加變化 (請分別擷取計算前 register 中的值及計算後之值的變化)

還沒開始跑程式:

536871976
0x0 (Hex)
0x20000444 (Hex)
0x80001f5 (Hex)
0x0 (Hex)
0
0

開始執行並將值存入 register:

→ † General Registers	
1010 rO	536871976
1010 r1	0x20 (Hex)
1010 r2	0x10 (Hex)
1010 r3	0x10 (Hex)
1010 r4	0x0 (Hex)
1010 r5	0
1010 r6	0

程式碼結果: (20H-10H=10H; 9H*5H=45H)

 Minimum Minimum	
1010 rO	536871976
1010 r1	0x20 (Hex)
1010 r2	0x10 (Hex)
1010 r3	0x10 (Hex)
1010 r4	0x5 (Hex)
1010 r5	9
1010 r6	45

程式碼:

.syntax unified

.cpu cortex-m4

.thumb

.data

str: .asciz "Hello World!"

.text

.global main

main:

movs r1, #0x20 //20H movs r2, #0x10 //10H SUBS r3, r1,r2 //20H-10H=10H

movs r4, #0X5 //5H

movs r5, #0x9 //9H MUL r6, r4,r5 //5H*9H=45H

PART 3. 加分練習,不計入平常成績

Fibonacci serial: 宣告一數值 N (1≤N≤100), 計算 Fib(N)並將回傳值存放

至 R4 暫存器

Tips: Fib(0) = 0; Fib(1) = 1; Fib(N) = Fib(N-1) + Fib(N-2) for N>1